基于SPI通信方式的OLED显示



不#曾&轻听 ● 于 2020-12-26 13:54:48 发布 ● 3618 🏚 收藏 44

分类专栏: 嵌入式开发 文章标签: stm32

嵌入式



嵌入式开发 专栏收录该内容

1 订阅 25 篇文章

订阅专栏

本文目的是通过SPI的 通信方式 进行OLED的显示,同时与之前学的I2C通信方式进行对比,在实践中学习SPI通信。

目录

- (一) SPI简介
 - 1.SPI时序
 - 2.SPI工作模式
 - 3.SPI 优缺点
- (二) OLED简介
 - 1.OLED原理
 - 2.点阵编码原理与显示
- (三) OLED显示实验
 - 1.实验目的
 - 2.实验主要程序

版权


- 3.实验说明
- 4.实验结果

(四) 总结

(一) SPI简介

SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写,是由 Motorola 公司提出的一种高速的,全双工,同步的通信总线,被广泛地使用在 ADC、LCD 等设备与 MCU 间要求通讯速率较高的场合。SPI总线系统可直接与各个厂家生产的多种标准外围器件连接,该接口一般使用4条线:串行时钟线(SCK)、主机输入/从机输出数据线MISO、主机输出/从机输入数据线MOST和低电平有效的从机选择线C/S(有的SPI接口芯片带有中断信号线INT或INT、有的SPI接口芯片没有主机输出/从机输入数据线MOSI)。

1.SPI时序



上图中的时序只是 SPI 其中一种通讯模式,SPI 一共有四种通讯模式,它们的主要区别是总线空闲时 SCK 的时钟状态以及数据采样时刻。为方便说明,在此引入"时钟极性 CPOL"和"时钟相位 CPHA"的概念。

时钟极性 CPOL 是指 SPI 通讯设备处于空闲状态时,SCK 信号线的电平信号(即 SPI 通讯开始前、 NSS 线为高电平时 SCK 的状态)。CPOL=0 时, SCK 在空闲状态时为低电平,CPOL=1 时,则相反。

时钟相位 CPHA 是指数据的采样的时刻,当 CPHA=0 时,MOSI 或 MISO 数据线上的信号将会在 SCK 时钟线的"奇数边沿"被采样。当 CPHA=1 时,数据线在 SCK 的"偶数边沿"采样。

2.SPI工作模式

根据 CPOL 及 CPHA 的不同状态,SPI 分成了四种模式,见下图,主机与从机需要工作在相同的模式下才可以正常通讯,实际中采用较多的是"模式 0"与"模式 3"。

| SPI 模式 | CPOL | СРНА | 空闲时 SCK 时钟 | 采样时刻 |
|--------|------|------|------------------|-------|
| 0 | 0 | 0 | 低电平 | 奇数边沿 |
| 1 | 0 | 1 | 低电平 | 偶数边沿 |
| 2 | 1 | 0 | 高电平 | 奇数边沿 |
| 3 | 1 | 1 | 高电平 https://blog | 偶数边沿雪 |

3.SPI 优缺点

• SPI 优点

支持全双工通信 通信简单 数据传输速率块

• SPI 缺点

没有指定的流控制,没有应答机制确认是否接收到数据,所以跟IIC总线协议比较在数据可靠性上有一定的缺陷。

(二) OLED简介

这里以7针SPI通信方式的OLED为例进行说明

1.OLED原理

OLED(OrganicLight-Emitting Diode),又称为有机电激光显示、有机发光半导体(OrganicElectroluminesence Display,OLED)。OLED属于一种电流型的有机发光器件,是通过载流子的注入和复合而致发光的现象,发光强度与注入的电流成正比。OLED在电场的作用下,阳极产生的空穴和阴极产生的电子就会发生移动,分别向空穴传输层和电子传输层注入,迁移到发光层。当二者在发光层相遇时,产生能量激子,从而激发发光分子最终产生可见光。

下面是7针SPI通信OLED和4针I2C通信OLED的图片。

7针OLED



4针OLED



2.点阵编码原理与显示

• 汉字点阵编码

在汉字的点阵字库中,每个字节的每个位都代表一个汉字的一个点,每个汉字都是由一个矩形的点阵组成,0 代表没有点,1 代表有点,将 0 和 1 分别用不同颜色画出,就形成了一个汉字,常用的点阵矩阵有 12*12, 14*14, 16*16 三 种字库。

字库根据字节所表示点的不同有分为横向矩阵和纵向矩阵,目前多数的字库都是横向矩阵的存储方式(用得最多的应该是早期 UCDOS 字库),纵向矩阵一般是因为有某些液晶是采用纵向扫描显示法,为了提高显示速度,于是便把字库 矩阵做成纵向,省得在显示时还要做矩阵转换。

• OLED点阵显示

点阵屏像素按128列X64行组织,每一行128个像素单元的阴极是连接在一起,作为公共极(COM),每一列64个像素单元的阳极也连接在一起,作为一段(SEG)。行列交叉点上的LED就是一个显示单元,即一个像素。要点亮一个像素,只要在该像素所在列电极上加上正电压、行电极接地。同样,要驱动一整行图像,就需要同时把128列信号加载到列电极上,把该行行电极接地。该行显示时,其他63行均不能显示,其行电极应为高电平或悬空。可见,整屏的显示,只能分时扫描进行,一行一行的显示,每次显示一行。行驱依次产生低电平扫描各行,列驱动读取显示数据依次加载到列电极上。扫描一行的时间称为行周期,完成一次全屏扫描,就叫做一帧。一般帧频大于60,人眼观察不到逐行显示。每行扫描显示用时叫占空比,占空比小,为达

到相同的显示亮度、驱动电流就大。SSD1306段驱动最大电流为100uA、当整行128个像素全部点亮时、行电极就要流过12.8mA的电流。

(三) OLED显示实验

1.实验目的

• 显示自己的学号和姓名;

- 显示AHT20的温度和湿度;
- 上下或左右的滑动显示(使用硬件刷屏模式)

2.实验主要程序

• main.c

```
1
    #include "delay.h"
 2
    #include "sys.h"
    #include "oled.h"
     #include "qui.h"
    #include "test.h"
 6
     #include "temhum.h"
 7
 8
     int main(void)
 9
10
            u8 i;
11
            delay_init();
                                           //延时函数初始化
12
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
13
        AHT20_Init();
14
            OLED_Init();
                                                     //初始化OLED
15
            OLED_Clear(0);
                                      //清屏(全黑)
16
17
         GUI_ShowCHinese(0,20,32,"通信二班",1);
18
19
         OLED_Display_scroll();
20
         delay_ms(1000);
21
         delay_ms(1000);
22
         delay_ms(1000);
23
         delay_ms(1000);
24
         delay_ms(1000);
25
         delay_ms(1000);
26
```

```
27
        delay ms(1000);
28
29
            while(1)
30
31
                    TEST_Chinese();
                                          //学号、姓名显示
32
                    OLED Clear(0);
33
34
            for(i=0;i<5;i++)
35
36
                TEST Menu2();
                                      //AHT20温湿度显示
37
                delay_ms(500);
38
39
40
            OLED_Clear(0);
41
```

• OLED主要函数

```
//OLED控制用函数
 2
     void OLED_WR_Byte(unsigned dat,unsigned cmd);
 3
     void OLED_Display_On(void);
     void OLED_Display_Off(void);
 5
     void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y);
 6
     void OLED_Reset(void);
     void OLED_Init_GPIO(void);
     void OLED_Init(void);
     void OLED_Set_Pixel(unsigned char x, unsigned char y,unsigned char color);
10
     void OLED_Display(void);
11
     void OLED_Clear(unsigned dat);
12
13
     //OLED>#-1-0-
```

3.实验说明

• 硬件连线

```
STM32单片机
  // OLED模块
                  DC 5V/3.3V
                          //OLED屏电源正
     VCC
                           //OLED屏电源地
  //本模块默认数据总线类型为4线制SPI
                  STM32单片机
  // OLED模块
                          //OLED屏SPI写信号
     D1
                  STM32单片机
  // OLED模块
                          //OLED屏片选控制信号
     CS
                   PB11
                          //OLED屏复位控制信号
                   PB12
  // RES
                          //OLED屏数据/命令选择控制信号
                   PB10
     DC
                          //OLED屏SPI时钟信号
                   PB13
     D0
• 使用硬件SPI通信
                  //本测试程序使用的是硬件SPI接口驱动
                  //SPI时钟信号以及SPI读、写信号引脚不可更改
                  //SPI的时钟引脚定义固定为PB13
                  //SPI的读数据引脚定义固定为PB14
                  //SPI的写数据引脚定义固定为PB15
                  u8 SPI_WriteByte(SPI_TypeDef* SPIx,u8 Byte);
                  void SPI2 Init(void);
                  void SPI_SetSpeed(SPI_TypeDef* SPIx,u8 SpeedSet);
```

这里使用的是SPI2硬件通信,固定SPI的时钟引脚为PB13,读数据引脚为PB14,写数据引脚为PB15。

• 显示姓名学号

这里使用的是已经编写好的GUI ShowString()函数和GUI ShowCHinses()函数显示学号和姓名。

需要注意的是,如果字库oledfont.h里没有相应的中文点阵编码,那么OLED将不会显示该中文。

• 显示温湿度 将之前博客的温湿度显示程序移植到该工程中,并将串口发送改为OLED显示即可。

```
void TEST_Menu2(void)
 2
            u32 CT_data[2];
        volatile int c1=0,t1=0;
            srand(123456);
            delay_ms(40);
            AHT20_Read_CTdata(CT_data); // 不经过CRC 校验,直接读取AHT20的温度和湿度数据 推荐每隔大于1S读一次
            c1 = CT_data[0]*100*10/1024/1024; //湿度
        t1 = CT_data[1]*200*10/1024/1024-500; //温度
10
11
            GUI_DrawLine(0, 10, WIDTH-1, 10,1);
12
            GUI_DrawLine(WIDTH/2-1,11,WIDTH/2-1,HEIGHT-1,1);
13
            GUI_DrawLine(WIDTH/2-1,10+(HEIGHT-10)/2-1,WIDTH-1,10+(HEIGHT-10)/2-1,1);
14
```


```
15
             GUI ShowString(0,1,"2020-12-23",8,1);
16
             GUI ShowString(74,1,"Wednesday",8,1);
17
             GUI ShowString(14, HEIGHT-1-10, "Cloudy", 8, 1);
18
             GUI ShowString(WIDTH/2+1,13,"TEMP",8,1);
                                                              //显示温度
19
             GUI DrawCircle(WIDTH-20, 25, 1,2);
20
             GUI ShowString(WIDTH-15, 20, "C", 16, 1);
21
             GUI ShowNum(WIDTH/2+8,20,t1/10,2,16,1);
22
             GUI_ShowString(WIDTH-41,26,".",8,1);
23
             GUI_ShowNum(WIDTH-35,20,t1%10,1,16,1);
24
25
             GUI ShowString(WIDTH/2+1,39,"HUM",8,1);
                                                              //显示湿度
26
             GUI_ShowNum(WIDTH/2+8,46,c1/10,2,16,1);
27
             GUI_ShowString(WIDTH-41,52,".",8,1);
28
             GUI ShowNum(WIDTH-35,46,c1%10,1,16,1);
29
             GUI ShowString(WIDTH-21,46,"%",16,1);
30
             GUI DrawBMP(6,16,51,32, BMP5, 1);
31
             delay_ms(1000);
32
```

• 滑动显示字符 采用SSD1306芯片控制OLED显示屏硬件滑动,这样的滑动效果显得很顺畅。

```
1
    void OLED_Display_scroll(void)
 2
 3
        OLED WR Byte(0x2e,OLED CMD);//关滚动
        OLED_WR_Byte(0x2a,OLED_CMD);//29向右,2a向左(垂直水平滚动)
 5
        OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//A:空字节
 6
        OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//B:水平起始页
        OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//C:水平滚动速度
 8
        OLED_WR_Byte(0x07,OLED_CMD);//D:水平结束页
 9
        OLED_WR_Byte(0x01,OLED_CMD);//E:每次垂直滚动位移
10
```

• 字库取模

由于OLED显示中使用了中文字符,因此需要将中文进行取模得到中文的点阵编码并存到oledfont.h中,方便程序调用并显示到OLED上去。 下面演示如何使用汉字取模软件进行汉字取模:







配置好选项后,输入需要取模的汉字,点击生成字模即可得到中文汉字的字模。

4.实验结果

• SPI通信OLED显示效果 这里的OLED是六针的原因是因为CS硬件上直接接地,没有使用(只有一个SPI从机时CS可以不使用)





• I2C通信OLED显示效果





(四) 总结

通过使用SPI通信方式进行OLED的显示,接触到了许多新鲜的事物,比如说中文字库点阵、OLED屏幕滑动显示等,同时与I2C通信方式进行OLED显示进行了对比,发现SPI的速度确实要比I2C的传输速度更快,更适合用作高速传输通信。由于我也是初学SPI,如有错误希望大家批评指正。

参考文章:

- 1.SPI通信协议(SPI总线)学习
- 2.什么是SPI通信?
- 3.OLED-百度百科
- 4.OLED显示模块驱动原理及应用
- 5.《零死角玩转STM32—F103指南者.pdf》 第25章