DESAGÜES · GUÍA DE INSTALACIÓN

Pegado de PVC

Cortá a escuadra, sacá la rebaba, limpiá caño y accesorio con limpiador y poné adhesivo en los dos. Insertá hasta el tope con un cuarto de giro y sostené 30 s. Antes de tapar o probar, dejá curar lo que indique el fabricante del adhesivo.

Paso a paso

1 Confirmar datos

- Ficha del inodoro: distancia del eje del desagüe a la pared terminada (acá 0,30).
- Ficha del bidet: posición de la boca a piso.
- Caja sifonada con 3 entradas (40, 40, 50), salida 50 y prolongador. Medí altura del cuerpo y ejes de entradas y salida, y la salida de la rejilla de ducha, y cargalos en Plano · Cortes.
- Ubicación real de la pileta de cocina, que también fija la del interceptor de grasa.

☐ Hecho

2 Replanteo de bocas en el piso

- Marcá en el entrepiso las bocas: lavatorio (0,40 ; 0,15), bidet (1,13 ; 0,20), inodoro (1,68 ; 0,30), rejilla (2,43 ; 0,75) y caja sifonada (1,40 ; 0,18), entre bidet e inodoro.
- Pileta de cocina en (2,55 ; 3,20). X desde el muro del lavatorio, Y desde el muro húmedo.
- Antes de cortar, revisá que ninguna boca caiga sobre una viga del entrepiso. Si cae, corré la boca o pedí el refuerzo al ingeniero.

☐ Hecho

3 Cámara de inspección 1 y sifón desconector

- Excavá y armá la cámara de 0,60 × 0,60 interior con la tapa a −0,55.
- Zampeado de entrada a −0,84 y de salida a −0,90, con medias cañas hacia la salida.
- Colocá el sifón desconector 110 en la salida.

☐ Hecho

4 Fosas y pozo filtrante

- Según S01: dos fosas y un pozo con aros de Ø 1,50 y profundidad útil de 1,40 m.
- Las fosas llevan fondo de hormigón armado de 10 cm y el pozo fondo de canto rodado de 10 cm.
- Conexiones con PVC 110 y T de entrada y salida en cada fosa.

☐ Hecho

5 Colector 110 en zanja

- Empezá desde la cámara hacia la casa, al 2 %. Las cotas están en la tabla de zampeado.
- Bajo la casa el colector queda enterrado unos 20 cm. Va sobre cama de arena y con el fondo de zanja compactado.
- Colocá los dos codos de 45°, el ramal Y 110 × 50 de la caja sifonada y el ramal Y 110 del inodoro, con las bocas mirando hacia arriba.
- En la cabeza van dos codos de 90°: el giro bajo el lavatorio y el pie del CV.

☐ Hecho

6 Ventilación CV 110

- Subí por fuera del muro sur, detrás del lavatorio, hasta 0,30 m sobre el alero, y poné sombrerete.
- Abrazaderas cada 1 m fijadas a la estructura, no solo a la placa.

☐ Hecho

7 Bajada del inodoro

- Tubo 110 desde el piso hasta el ramal, con codo de 45°.
- Dejá la boca a ras del piso terminado y tapada hasta colocar el inodoro.

☐ Hecho

8 Caja sifonada y ramales del baño

- Colgá la caja sifonada del entrepiso entre bidet e inodoro, con el prolongador que indica Plano · Cortes y la tapa a nivel del piso terminado.
- Bajadas de lavatorio y bidet: dos codos de 45° de 40 al pie de cada una para pasar a horizontal.
- Primero la ducha, que es la que tiene menos margen: en 50 desde la rejilla, por delante de la bajada del inodoro, con un codo de 45° en el quiebre.
- Lavatorio paralelo al muro a 0,35 (pasa por delante de la boca del bidet) y bidet directo. Todos al 2 % y colgados con abrazaderas cada 1 m.
- Salida de la caja en 50: baja vertical y entra con codo de 45° al ramal Y, que queda casi debajo.

☐ Hecho

9 Desagüe de la cocina

- Sifón bajo la pileta, después PVC 50 por el piso y por debajo del muro este hasta el interceptor de grasa.
- Del interceptor a la pileta de patio tapada, y de ahí PVC 110 al 2 % a la cámara 1, entrando por el norte.
- Ventilaciones VF (PVC 50, embutida en el muro este) y RA (PVC 50 en la pileta de patio), como en S01.

☐ Hecho

10 Prueba de estanqueidad

- Tapá la salida de la cámara y las bocas bajas. Llená con agua hasta el nivel del piso.
- Dejala 1 hora y revisá que no baje ni haya pérdidas en uniones visibles.
- Después vaciá, sacá los tapones de prueba y dejá las bocas tapadas para obra.

☐ Hecho

11 Tapado y cierre

- Tapá la zanja con arena alrededor del caño y después tierra, compactando en capas sin golpear el caño.
- Sacá fotos del recorrido con cinta antes de tapar.
- Cerrá la tapa y la contratapa de la cámara.

☐ Hecho