Primera Práctica
Diseño de Sistemas Basados en Microprocesador
David Morales Sáez Alejandro Sánchez Medina

Índice

Objetivos	2
Fundamento Teórico	2
Algoritmo	4
Código	5
Bibliografía	10

Objetivos

Se diseñará un programa que realice las siguientes acciones sobre la placa PicSchool.

1º Sobre el display 7 segmentos se mostrarán los números del 0 hasta el 9 consecutivamente. Cuando se alcance el máximo se procederá a retroceder hasta el cero, pero ahora con el punto iluminado. Alcanzado el cero se repetirá el ciclo. Los cambios deben producirse a intervalos de segundo. El intervalo debe obtenerse con un bucle anidado calculando el número de iteraciones necesarias dada la frecuencia de reloj utilizada.

2º Se introducirá el tratamiento de dos pulsadores. Un pulsador permitirá congelar el display. Esto significa que cuando se pulse, el número que aparece en el display en ese momento quedará congelado, pero la cuenta interna continuará. Cuando vuelva a pulsarse el mismo botón continuará mostrándose la cuenta actualizándose el display al valor interno adecuado. El segundo pulsador debe resetear la cuenta interna a cero. Y a partir de ahí empezará a incrementarse.


3º Se programará el timer interno del procesador para que se dispare una interrupción cada 5 segundos. Cuando se dispare la interrupción el display parpadeará con el número que se esté representando en ese momento. Parpadeará tres veces a intervalos de una décima de segundo. Al retornar de la interrupción se continuará la cuenta.

Fundamento Teórico

El PIC (Periphera Interface Controller) es un microcontrolador creado por Arizona Microchip Technology cuya arquitectura se fundamenta en el modelo Harvard, tiene una memoria encauzada de dos etapas de ejecución y la arquitectura del repertorio se basa en el modelo RISC.

Nosotros trabajamos con el PIC16F84, un PIC con una arquitectura de 8 bits y 18 pines. En la arquitectura básica, se utiliza el registro W como un acumulador genérico, mientras que la RAM es vista como un archivo de registros. Permite un anidamiento de llamadas a rutinas en la pila, pero no para datos, y dispone de una EEPROM regrabable.

Para realizar la práctica, hemos utilizado un display de siete segmentos, con la siguiente configuración:




Además, hemos llevado las salidas del puerto B al display de la siguiente forma:

Nº	а	b	С	d	е	f	g	
0	1	1	1	1	1	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0
2	1	1	0	1	~	0	~	0
3	1	1	1	1	0	0	~	0
4	0	1	1	0	0	~	~	0
5	1	0	1	1	0	~	~	0
6	1	0	1	1	~	~	~	0
7	1	1	1	0	0	0	0	0
8	1	1	1	1	~	~	~	0
9	1	1	1	1	0	~	~	0

Códigos display

Para conocer el retardo que hay que aplicar, tuvimos que hallar la tiempo de ciclo, que es la inversa de la frecuencia de reloj (1 microsegundo). Con esto, vemos que el CPI es 10^6 , por lo que, con una mera regla de tres (T = $N_{inst}^*CPI^*T_{ciclo}^* > N_{inst} = T / (CPI^*T_{ciclo}^*) -> N_{inst} = 1/(10^6*10^{-12}) = 10^6$) hallamos el número de instrucciones que debíamos usar para llegar a la pausa de un segundo entre dos números y, tras ver las instrucciones que tenemos, ponemos el retardo en función a este. Cabe decir, que esto no es totalmente exacto, ya que no podemos asegurar que haga exactamente un segundo (hacemos 999977 instrucciones en lugar de un millón), además de tener las interrupciones por las pulsaciones.

<u>Algoritmo</u>



Código Fuente

List	p=16f84
include	"P16F84.INC"

__CONFIG _WDT_OFF & _RC_OSC

Prm 0x0d equ Tmp 0x0e equ 0x0f Cont equ Vuelta 0x10 equ Viejo equ 0x11 Print equ 0x12 Incr equ 0x13 Ctrl equ 0x14 Rts equ 0x15 Wold 0x16 equ **STold** 0x17 equ **CTimer** equ 0x18 **BTimer** equ 0x19 NTimer equ 0x1a BTimer2 equ 0x1b BTimer3 equ 0x1c org 0x00

goto Inicio

org 0x04

movwf Wold swapf STATUS,w movwf STold

; Rutina de timer

; Salvamos el contexto

movlw 1

addwf CTimer,1 movlw 40 subwf CTimer,0

subwf CTImer,0 btfss STATUS, Z goto Retu movlw 0 movwf CTimer

; Parpadeos

movlw 3 movwf BTimer

BucleP:

; "Apagamos" el Display

movf PORTB, 0 movwf NTimer movlw b'00000000' movwf PORTB

; Retardo interno

movlw 0fah movwf BTimer2

BucleP2: movlw 40

movwf BTimer3

BucleP3: decfsz BTimer3,1

	goto decfsz goto	BucleP3 BTimer2,1 BucleP2	
	movf movwf movlw movwf	NTimer,0 PORTB 0fah BTimer2	; Fin Retardo ; "Encendemos" el Display
BucleP4:	movlw movwf	40 BTimer3	
BucleP5:	decfsz goto decfsz goto decfsz goto	BTimer3,1 BucleP5 BTimer2,1 BucleP4 BTimer,1 BucleP	
			; Fin parpadeos ; Fin de rutina
Retu:	bcf swapf movwf swapf swapf retflw	INTCON, 2 STold, w STATUS Wold, f Wold, w	; Restituimos el contexto
Tabla	addwf retlw retlw retlw retlw retlw retlw retlw retlw retlw	PCL, F b'11111100' b'01100000' b'11011010' b'11110010' b'01100110' b'10110110' b'10111110' b'111100000' b'111111110' b'11110110'	; Nos creamos una tabla
Comp	btfsc goto bsf bsf goto	Viejo, 0 Sigu Ctrl, 0 Viejo, 0 Sigu	; Comprueba si hay un cambio en la pulsación
Comp2 btfsc	Viejo, 1 goto btfsc goto bsf goto	Sigu2 Ctrl, 1 c2 Ctrl, 1 c3	
c2	bcf	Ctrl, 1	
c3	bsf goto	Viejo, 1 Sigu2	
Retardo movlw	05h movwf	Rts	

```
nop
                nop
                nop
Retard2 decfsz
                Rts, 1
                         Retard
                goto
                         final
                goto
Retard
                movlw
                         0ffh
                movwf
                         Tmp
                                                  ; Comprobación del pulsador de reseteo
                btfsc
                         PORTA, 0
                goto
                         Comp
                                                  ; Comprobamos el bit viejo
                bcf
                         Viejo, 0
                                                  ; Comprobación del pulsador de pausa
                         PORTA, 1
Sigu
                btfsc
                                                  ; Comprobamos el bit viejo
                goto
                         Comp2
                bcf
                         Viejo, 1
Sigu2
                decfsz
                         Prm, 1
                goto
                         continue
                goto
                         Retard2
continua decfsz
                Tmp, 1
                         continua
                goto
                goto
                         Retard
final
                return
Inicio
                movlw
                         0
                movwf
                         CTimer
                                                  ; Habilitamos las interrupciones a nivel GLOBAL
                bsf
                         INTCON, 7
                bsf
                         INTCON, 5
                                                  ; Configuramos el TMR0
                         STATUS, RP0
                bsf
                                                  ; Vamos al banco 1
                movlw b'00000111'
                                                  ; Seleccionamos la configuración del timer
                                          ; 0 -> PSA: El preescaler se asigna a TMR
                                          ; 0 -> TOSE: El incremento es por flanco ascendente
                                          ; 0 -> TOCS: La entrada del reloj es por ciclo el reloj interno
                                                  ; 111 -> PSX: El preescaler está a 1:25
                        OPTION_REG
                                                  ; La guardamos en OPTION
                movwf
                         STATUS,RP0
                                                  ; Volvemos al banco 0
                bcf
                bsf
                         STATUS, RP0
                clrf
                         TRISB
                bcf
                         STATUS, RP0
                clrf
                         PORTB
                                                  ; Ponemos el contador a 0
                movlw
                         0
                movwf
                         Cont
                                                  ; Ponemos vuelta a 0
                movwf
                         Vuelta
                                                  ; Ponemos los flags de los pulsadores a 0
                movwf
                         Ctrl
                                 ; Ponemos ambos bits de viejo a 1 (posición por defecto del pulsador)
                movlw
                         3
                movwf
                         Viejo
                                                  ; Ponemos Incr a 1 por defecto
                movlw
                         1
```

movwf

Incr

Bucle movf Cont.0 call Tabla ;Cada CALL Tabla vale por 3 Ciclos ; Comprobamos si hay que imprimir btfsc Ctrl, 1 goto Aum ; Sumamos la vuelta para añadir el punto addwf Vuelta. 0 movwf **PORTB** ; Aumentamos el contador Incr,0 Aum movf addwf Cont, 1 ; Comienzo de retardo con las comprobaciones de límite movlw 0ffh subwf Cont, 0 STATUS, Z btfss ; No hemos llegado a 0 (decrementando) goto Sigue ; HASTA AQUI, 13 CICLOS IGNORANDO LA ESCRITURA EN EL PUERTO movlw addwf Cont, 1 ; Indicamos que aumentamos el iterador 1 movlw movwf Incr ; No mostramos el punto movlw 0 movwf Vuelta goto Reta ; SI ES -1 TENDREMOS UNA PENALIZACION DE 3 CICLOS Sigue movlw 0Ah subwf Cont, 0 btfss STATUS, Z Reta ; No hemos llegado a 10 goto ; Ponemos el valor a 9 movlw 1 subwf Cont, 1 ; Indicamos que disminuimos el iterador movlw -1 movwf Incr ; Indicamos que hay que poner el punto movlw 1 movwf Vuelta ; SI ES 11 TENDREMOS UNA PENALIZACION DE 6 CICLOS 0ffh Reta movlw movwf Prm call Retardo ; Comprobamos si se activó el botón de reseteo btfss Ctrl, 0 goto с1 ; Se resetea la cuenta clrf Cont clrf Vuelta bcf Ctrl, 0

movlw 1 movwf Incr

; SI SE RESETEA, TENEMOS UNA PENALIZACION DE 5 CICLOS

c1 goto Bucle

; EL CASO ESTANDARD, ES DE 23 CICLOS

end

<u>Bibliografía</u>

• Diapositiva PIC16f84, dada por el profesor