
Relatório 20

1.1: Diagrama

Desenhe um diagrama de um sistema embarcado utilizando a comunicação UART com o computador para depuração do sistema.



Exemplo da comunicação UART (68CK338) com protocolo RS-232 (MAX3222)

1.2: UART

• Liste e descreva os sinais utilizados na comunicação UART.

A UART (universal asynchronous receiver/transmitter) é uma interface de comunicação serial responsável pelo envio e recebimento de uma sequência de bits (TX e RX). Na saída de uma UART estes bits são geralmente representados por níveis lógicos de tensão.

Por se tratarem de dispositivos geralmente limitados em relação à fonte de energia, a UART não teria condições para realizar a devida regulação dos níveis lógicos. Para solucionar este problema existe o padrão RS-232 que define os sinais entre dois dispositivos, especificando os níveis de tensão gerados pela UART, conectores e suas finalidades.


Os sinais utilizados na comunicação UART são um sinal de transmissão (TX), recepção (RX), terra para estabelecer a referência e nível de tensão (VCC).

1.3: RS-232

• Liste e descreva os sinais utilizados na comunicação RS-232.

Os sinais utilizados na comunicação RS-232 são:

- 1. DCD (Data Carrier Detect): Sinal para monitoramento do tráfego de dados
- 2. RXD (Receive Data): Sinal de recepção.
- 3. TXD (Transmit Data): Sinal de transmissão.
- 4. DTR (Data Terminal Ready): Indica que o terminal está pronto para a comunicação.
- 5. GND (Ground): Terra.
- 6. DSR (Data Set Ready): Dispositivo receptor está pronto para receber os comandos ou dados
- 7. RTS (Request to Send): Dispositivo terminal solicita ao receptor preparar para transmitir dados.
- 8. CTS (Clear to Send): Dispositivo terminal está pronto para receber dados do dispositivo receptor.
- 9. RI (Ring Indicator): Indica ao dispositivo terminal que a linha telefônica está tocando, funciona como notificação de interrupções.




Layout do conector D-sub 9 utilizado no RS-232.

1.4: Driver RS-232

• Pesquise por um componente (CI) que realize a ponte entre UART e RS-232.

UART



O driver que realiza a ponte entre a UART e RS-232 no microcontrolador da Atmel SAM4S-EK2 é o MAX3232CSE.

2.1: **ASCII**

• Qual seria o impacto no tamanho do pacote, se todos os dados fossem fossem transmitidos como ASCII, lembrando que o valor máximo a ser transmitido de temperatura e umidade para esse caso é de 255 (decimal).

A quantidade de bits necessária para representação dos dados seria maior, necessitando assim de uma codificação mais complexa ou de maior capacidade de memória do receptor e do transmissor.

2.2: Acknowledgement

• O que é o acknowledgement em uma transmissão?

Comumente escrita como ACK, acknowledgement é um sinal de reconhecimento em processos de comunicação, esse sinal confirma o recebimento da resposta de dados.

O código ASCII é utilizado para realizar a comunicação entre os terminais e cada um deles pode solicitar o status do outro. Caso esteja funcionando tudo corretamente o respectivo terminal enviará o código ACK (0000110), caso não esteja o dispositivo enviará o código NAK (0010101) indicando um erro.

3.1: Periférico

Sobre o UART :

• Quantos periféricos o uC possui?

O uC possui 2 periféricos UART.

Qual os seus IDs ?

Seus IDs são respectivamente 8 e 9, pinos PA9 e PA10.

3.2: Periférico Pinos

• Liste os pinos e os respectivos sinais utilizados pelos periféricos UART.

Os pinos e seus respectivos sinais utilizados podem ser obsevados na tabela abaixo.

Instance	Signal	I/O Line	Peripheral
UART0	URXD0	PA9	A
UART0	UTXD0	PA10	Α
UART1	URXD1	PB2	Α
UART1	UTXD1	PB3	А

3.3: Periférico Rx errors

• Liste e explique os possíveis erros que podem haver na recepção de um dado e como eles são gerenciados pelo periférico.

3.4: Periférico Tx diagrama

Explique o diagrama da transmissão de dados a seguir:




Diagrama da transmissão de dados - Datasheet: SAM4S