2.6 Botões

Como funcionam os botões (push buttons) da placa? Quais são os pinos do microcontrolador dedicados para eles?

Há dois botões mecânicos na placa conectados às linhas de PIO que definem "direita" e "esquerda" por padrão e um que controla o "reset" do sistema. Os pinos dedicados a eles são, respectivamente, PB3, PC12 e NRST.