



自动化导论 Automation: An Introduction

南京大学控制科学与智能工程系 陈春林

Email: clchen@nju.edu.cn

2 自动控制系统的基本概念

2.1 无处不在的自动化

2.2 自动控制系统的基本概念

2.3 系统建模之方框图

2.4 自动控制系统设计过程


2.1 无处不在的自动化

- 1. 控制无处不在,无时不有:在现实生活、生产、军事、科技等各行各业中,控制关系、控制活动是一种普遍现象(活动)
- 2. 自动化(Automation): 机器设备、系统或过程(生产、管理过程)在没有人或较少人的直接参与下,按照人的要求,经过自动检测、信息处理、分析判断、操纵控制,实现预期的目标的过程。
- 3. 自动化的发展: 机械自动化、电气自动化、信息自动化、智能自动化

• 人的日常行动







自然界的活动














A flush toilet




A flush toilet







空调







<u>Support</u> - Bounce on springy legs



<u>Balance</u> - Move legs with symmetry to achieve balance



<u>Posture</u> - Keep body level using stance legs

无人驾驶 汽车

















无人驾驶 汽车





高铁















振华30号 起重船 世界最大 起重量12000 吨 总重约14万吨





棋类游戏












卡斯帕罗夫 与深蓝国际 象棋 (1997)





AlphaGo 围棋 (2015~)

工业系统










武器系统











机器人系统







- ✓ 工业机器人
- ✓ 智能(移动)机 器人
 - 轮式
 - 腿式(多足)
 - 人形
 - 无人车
 - 无人机
 - 无人船
 - •••••

FMS KIVA

IkeaBot








NAO


BigDog


Vijay Kumar


航空航天
















经济系统



口罩机

假冒伪劣口罩



案例分析

口罩机

ICS 11, 100 C 44



中华人民共和国国家标准

GB 19083-2010 代替 GB 19083-2003

医用防护口罩技术要求

Technical requirements for protective face mask for medical use

ICS 11, 140 C 48



中华人民共和国医药行业标准

YY 0469—2011 代替 YY 0469—2004

医用外科口罩

Surgical mask

ICS 11, 140

2013-10-21 发布



中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0969-2013

一次性使用医用口罩

Single-use medical face mask

2010-09-02 发布

2011-08-01 实施

2011-12-31 发布

2013-06-01 实施

2014-10-01 实施

1413

国家食品药品监督管理局 发布

国家食品药品监督管理总局 发布

口罩机


一次性使用医用口罩的技术要求

1	外观	9	微生物指标	细菌菌落总数
2	结构尺寸			大肠菌群
3	鼻夹			金黄色葡萄球菌
4	口罩带			绿脓杆菌
5	压力差(通气阻力)			溶血性链球菌
6	细菌过滤效率 BFE			真菌
7	颗粒过滤效率 PFE			
8	环氧乙烷残留量			

灭菌型的指标要求


口罩机

口罩的基本结构机理



常见口罩的SMS结构

纺粘层(Spunbound,简写S) 单层聚丙烯 熔喷层(Meltblown,简写M) 单层或多层聚丙烯 纺粘层(Spunbound,简写S) 单层聚丙烯



案例分析

口罩机











智能化改进点:

- 1. 对关键的部件进行动态检测与分析,以做故障预诊,以提高设备运行的可靠性;
- 2. 对一些可量化的电气、机械运动数据进行采集,以作为应用<mark>建模分析</mark>的方法以提高生产效率的 依据;
- 3. 电气控制系统实现数据通信功能;
- 4. 对原材料的消耗进行数据采集与监控,其数据给<mark>人工智能分析系统</mark>,可进行产能匹配、物料消 耗、生产计划与调度的依据。

口罩机

医用口罩工业互联网云平台信息化框架								
	4 云上	查询	5 移动端查询					
展示层	云平台网端	产品条码追溯	微信公众号产品条码追溯					
数据层	数据上传 工业互联网云平台							
执行层	1 ERP		2 MES					
TVN J I S	① 采购	②销售	③ 生产	④ 质量				

案例分析

口罩机



通过微信扫描包装盒上的二维码 进行追溯查询



查询结果

2.2 自动控制系统的基本概念

- **系统**: 系统是由相互联系、相互作用的许多要素结合而成的具有特定目的和功能的有机整体。
- **信息:** 信息是对数据的解释,是一切控制活动的基础。
- **反馈:** 把输出量(信号/信息)传输出去后,又将 其取出送回到输入端,并与输入信号相比较产生偏 差信号,再对控制系统的再输出产生影响的过程。
- 鲁棒、优化
- 开环控制系统、闭环控制系统

反馈(feedback)

把输出量(信号/信息)传输出去后,又将其取出送回到输入端,并与输入信号相比较产生偏差信号,再对控制系统的再输出产生影响的过程。

(By "closing the loop", effect is connected with cause, so that the cause—effect relationship is now one of interdependence.)

反馈(续)

负反馈 (Negative feedback)

如反馈的信号是与输入信号相减,使产生的偏差 愈来愈小,则称为负反馈

举例:


手取书

机床速度控制系统


防空导弹系统

反馈 (续)

正反馈(Positive feedback)



如反馈的信号是与输入信号相加,使产生的偏差愈来愈大,则 称为正反馈。




前馈 (feedforward)


使控制对象跟随命令动作作为前提的控制方式。因为 没有反馈控制中所必需的输出状态检测器,即使出现 误差,也无法修正。

举例:

打印机的工作过程



下面三张图中的系统各自采用了什么控制方式(开环、闭环)?



自动控制(Automatic Control)

指在无人直接干预的情况下,利用外加的设备或装置(简称控制装置或控制器),使机器、设备或生产过程等(统称被控对象)的某一工作状态或参数(称被控量,如温度、压力、PH值等)自动、准确地按照预期的规律运行。

自动控制系统(Automatic Control System)


指实现上述控制目的,由<mark>相互制约的</mark>各部分<mark>按一定规律</mark>组成的 具有特定功能的<mark>有机整体</mark>。

(A Control System is an interconnection of components forming a system configuration that will provide a desired system response.)


自动控制系统的组成要素(Basic Components)

- (1) 给定元件:用以给出与期望的被控量相对应的系统输入量(即被控量(输出量)应取得值)。
- (2) 测量元件:用以检测被控量的大小。(各类传感器)
- (3) 比较元件:用以比较给定值与被控量之间的误差。(常用差动放大器、电桥等)
- (4) 放大元件:用以将误差信号放大,以便驱动执行机构。 (**常用电子元件网络、或功率放大器等**)
- (5) 执行元件:用以执行控制命令,推动被控对象(电机)
- (6) 校正元件:用以改善系统的动、静态性能的元部件。

方块图(Block Diagram)描述的构图要素



自动控制系统的方框图(通路与回路)



前向通路: 从输入端沿箭头方向到达输出端的信号传输通路。


主反馈通路: 系统输出量经测量元件反馈到输入端的传输通路。

主回路:前向通路与主反馈通路共同构成的回路。 (注意:内回路)

单回路:只有一个主反馈通路的系统。 (注意:多回路)

模型:是对实际物理系统的一种抽象。

模型形式:



模型各有特点,使用时可灵活掌握。

若分析研究系统的动态特性,取其数学模型比较方便;若分析研究系统的内部结构情况,取其物理模型比较直观;若两者皆有,则取其图模型比较合理。

广义的控制系统模型定义:

揭示控制系统各变量内在联系及关系的图形表示或解析式。

控制系统的数学模型定义:

描述系统或元件的动态特性的数学表达式。

可用以揭示系统结构、参数与性能特性的内在关系

常用的控制系统模型示例:


图模型: 原理图 方框图 结构图 信号流图


文字模型: 算法及程序语言

数学模型: 时域模型 微分方程 或差分方程


复域模型 传递函数

频域模型 频域特性






例:磁盘驱动读取系统





例: 汽车驾驶系统



例:直流电机调速系统







接偏差调节: $n \uparrow \rightarrow u_b \uparrow \rightarrow (u_g - u_b) \downarrow \rightarrow u_d \downarrow \rightarrow n \downarrow$

2.4 控制系统设计过程

