

# آزمایشگاه ریزپردازنده

### نکات و قوانین آزمایشگاه ریزیردازنده:

- فقط از طریق تکلیف مربوطه در سامانه VU و لینکهای اعلام شده مجاز به ارسال هستید.
  - فایلهای پروژه خود را در یک فایل Zip قرار دهید و آن را به شکل زیر نامگذاری کنید:
- 1) Core (Folder)
- 2) Project\_name.ioc (CubeMX Project)



Name\_StudentNumber\_FinalPrj\_T#.zip

بعد از  $\mathsf{T}$  شماره گروه خود را قرار دهید که معادل با **شماره پک دریافتی** شماست.

فایلهای بالا در دایرکتوری Workspace که در CubeIDE ساختید قرار دارند و به صورت پیشفرض در آدرس زیر قرار دارد: C:\Users\{Username}\STM32CubeIDE\workspace\_{Version}\{Project\_name}

- در صورت مشاهده و اثبات هرگونه تقلب و شباهت در کدها نمره طرفین 100 در نظر گرفته خواهد شد.
  - ارسال توسط یکی از اعضا گروه کافی میباشد.
- تحویل بر اساس کد آپلود شده است و در صورت مشاهده مغایرت در کد تحویلی و کد آپلود شده نمره 0 به آن تسک تعلق خواهد گرفت.

# پروژه پایان ترم:

این پروژه در ادامه پروژه قبلی میباشد. قصد داریم خانه هوشمندی را شبیه سازی کنیم که در آن میزان دما و امنیت خانه کنترل میشود.

کنترل دما: به این صورت که اگر دما از حد آستانه ای بالاتر رفت روی LCD علامت هشداری نشان داده شود و همچنین به وسیله بازر هشداری داده شود.

کنترل چراغ ها: در این بخش شبیه سازی از چراغ های درون خانه انجام میشود که شمایی از خانه روی LCD نشان داده میشود و با استفاده از کیپد ، چراغ های مورد نظر را انتخاب کرده و با انتخاب هر چراغ با توجه به وضعیت فعلی ، چراغ را روشن یا خاموش میکنیم.

امنیت خانه: اگر به وسیله PIR متوجه حرکتی شدیم با علامت مشخصی روی LCD آنرا به کاربر اطلاع میدهیم و به وسیله بازر صدای هشداری پخش میکنیم.

كنترل پنل : شامل بخشهای روشن شدن، كنترل دما، كنترل امنيت، كنترل چراغ ها، كنترل سناريوها، خاموش كردن سيستم

روشن شدن: روشن شدن سیستم و شروع به کار کردن آن با زدن دکمه Blue Button رخ میدهد. یعنی وقتی سیستم برای اولین بار روشن میشود و یا سیستم به حالت Sleep میرود با زدن دکمه Blue Button سیستم آماده کار میشود.

بخش کنترل دما: تنظیماتی که کاربر میتواند تغییر دهد شامل تعیین آستانه دما و پخش شدن یا نشدن صدای هشدار برای دما میباشد. بخش کنترل امنیت: تنظیماتی که کاربر میتواند تغییر دهد شامل فعال یا غیرفعال کردن سیستم امنیت و پخش شدن یا نشدن صدای هشدار برای بررسی امنیت میباشد.

بخش کنترل چراغ ها: با توجه به وضعیت قرار گیری LED ها روی برد شمایی طراحی کنید و آنرا برای کاربر نشان دهید و کاربر با انتخاب هر LCD روی LCD بتواند آنرا خاموش یا روشن کند (Toggle). باید امکان کنترل حداقل چهار LED را فراهم کنید. بخش کنترل سناریو ها: با توجه به وضعیت های مختلف قبل باید بتوانید حداقل دو سناریو مختلف را بررسی کنید و آن را به کاربر نمایش دهید تا با انتخاب هرکدام از این سناریو های تغییرات لازم در بخش های قبل صورت گیرد و نیازی به تغییر و تعیین هرکدام به صورت جداگانه نباشد. مانند سناریو ورود و خروج از خانه، که با اجرای هر کدام بسته به نوع سناریو به عنوان مثال در سناریو خروج از خانه دو ...

خاموش کردن سیستم : با انتخاب این گزینه پیغام مناسبی برای کاربر نشان دهید و با نمایش پیغامی سیستم را به حالت Sleep ببرید.

### نمره اضافه :

- 1. با توجه به نیاز خانه هوشمند باید بتوانید به سیستمی خارجی اتصال برقرار کنید و همچنین با برقراری این اتصال در ابتدا باید بتوانید لاگین کرده و تا احراز هویت به درستی صورت نگرفت اجازه ورود و دسترسی را نداشته باشید. بعد از انجام شدن موفقیت آمیز احراز هویت باید بتوانید که کنترلهای مورد نظر را از طریق این دستگاه خارجی انجام دهید. این ارتباط می تواند با کامپیوتر یا تلفن همراه از طریق uart باشد. 15 درصد
  - 2. استفاده از سیستم عامل بلادرنگ (FreeRTOS) درصد

3. توانایی تغییر پیام نشان داده شده در بخش روشن و خاموش شدن پنل توسط کیپد. بدین صورت: 10 درصد



- 4. طراحی انیمیشن مناسب برای بخش های مختلف از جمله فرآیند روشن و خاموش شدن پنل 10 درصد
- 5. پخش ملودی در هنگام روشن و خاموش شدن پنل (میتوانید از پروژه buzzer\_sample\_project واقع در بخش قطعه کدها کمک بگیرید) 7 در صد
  - 6. پخش صدای هشدار متفاوت برای بخشهای کنترل دما و امنیت خانه 5 درصد
  - 7. ارسال یک log کامل از تمام اتفاقات افتاده از زمان شروع پنل توسط uart برای دستگاه خارجی 7 درصد
    - 8. امكان اضافه كردن سناريو جديد يا تغيير دادن سناريوها در بخش كنترل سناريوها 25 درصد
- 9. اضافه کردن ماژول Dimmer به معنای تغییر دادن شدت نور یک led خارجی به کمک pwm با خواندن مقدار ماژول ولوم از طریق adc درصد

### توصیه ها برای پیادهسازی:

- با توجه به متصل بودن ماژول های متفاوت به میکروکنترلر و وجود وقفه های متعدد، پیشنهاد می شود که در هنگام ساخت پروژه فرکانس کاری میکروکنترلر را روی ۷۲ مگاهرتز تنظیم نمایید.
- به دلیل وجود وقفه های متعدد در برنامه نهایی، توصیه می شود اگر واحدهای ADC دائم نمونه می گیرند در ISR آنها از دستورات زمان بر مانند LCD و UART استفاده نکنید تا میکروکنترلر زمان رسیدگی به تمامی وقفه ها را داشته باشد. همچنین اولویت آنها از دیگر وقفهها کمتر باشد تا مهلت اجرا به دیگر وظایف نیز برسد.
- برای تغییر کاراکترها در صفحه سعی کنید تا حد ممکن از تابع clear که باعث ایجاد تأخیر نسبتاً زیادی در اجرا میشود
   استفاده نکنید. همچنین دستورات LCD و اندازه آنها را به حداقل برسانید و بهصورت بهینه LCD را بهروزرسانی کنید.
  - استفاده از مقاومت برای LED فراموش نشود.
  - سیمهای متصل به برد را از قسمت زیرین که پینهای بلندتری دارد وصل کنید تا احتمال قطعی اتصالات کمتر شود.

- اعداد ثابت و شماره و پورت پینهای متصل به برد را به صورت پارامتری تعریف کنید تا در صورت نیاز به راحتی قابل تغییر باشند.
- ابتدا تمام ماژول ها و پین های ورودی و خروجی مورد استفاده در پروژه را راه اندازی و تست کنید تا در میان کار متوجه مشکلات نشوید.
  - کاراکترهای LCD Character
- کاراکتریای که در اختیار دارید، حداکثر ۸ کاراکتر تعریف شده توسط کاربر را به صورت همزمان میتواند در
   حافظه ذخیره کند، اما در حین اجرای برنامه این کاراکترها میتوانند تغییر کنند تا بیشتر از ۸ کاراکتر به صورت کلی
   پوشش داده شود.
- این LCD علاوه بر توانایی نمایش کاراکترهای ASCII، توانایی پشتیبانی از زبان ژاپنی را نیز دارد که میتوانید از
   کاراکترهای این زبان هم به شکل مستقیم استفاده کنید. (برای توضیحات بیشتر این لینک را مشاهده کنید)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0	CC0			0	@	Р	,	р				-	g	111	α	р
1	CC1		!	1	Α	Q	а	q			۰	7	Ŧ	L	ä	q
2	CC2			2	В	R	b	r			Γ	1	ŋ	Х	β	θ
3	CC3		#	3	С	S	С	s			J	ゥ	Ŧ	ŧ	ε	00
4	CC4		\$	4	D	Т	d	t			`	I	1	ヤ	μ	Ω
5	CC5		%	5	Е	U	е	u				t	t	ı	σ	ü
6	CC6		&	6	F	٧	f	V			7	h	Ξ	3	ρ	Σ
7	CC7		,	7	G	W	g	w			7	+	Z	ī	g	π
8	CCO		(	8	Н	Χ	h	х			4	7	ネ	IJ	<b>V</b>	x
9	CC1		)	9	1	Υ	i	у			'n	'n	1	ル	-1	у
A	CC2		*	:	J	Z	j	z			I	ם	Л	V	j	Ŧ
В	CC3		+	;	K	[	k	{			t	Ħ	Ł	П	x	万
с	CC4		,	<	L	¥	1	1			t	シ	7	7	¢	円
D	CC5		-	=	М	]	m	}			1	ス	^	V	ŧ	÷
E	CC6			>	N	٨	n	<b>→</b>			3	t	ホ		ñ	
F	CC7		/	?	0	_	0	<b>←</b>			ŋ	y	7	٠	ö	