

آزمایشگاه ریزپردازنده

نکات و قوانین آزمایشگاه ریزپردازنده:

- فقط از طریق تکلیف مربوطه در سامانه VU و لینکهای اعلام شده مجاز به ارسال هستید.
 - فایلهای پروژه خود را در یک فایل Zip قرار دهید و آن را به شکل زیر نام گذاری کنید:
- 1) Core (Folder)
- 2) Project_name.ioc (CubeMX Project)



Name_StudentNumber_S#_T#.zip

بعد از S شماره تمرین و بعد از T شماره گروه خود را قرار دهید که معادل با **شماره پک دریافتی** شماست.

فایلهای بالا در دایرکتوری Workspace که در CubeIDE ساختید قرار دارند و به صورت پیشفرض در آدرس زیر قرار دارد: C:\Users\{Username}\STM32CubeIDE\workspace {Version}\{Project_name}

- در صورت مشاهده و اثبات هرگونه <mark>تقلب</mark> و شباهت در کدها نمره طرفین ٪۱۰۰- در نظر گرفته خواهد شد.
 - ارسال توسط یکی از اعضا گروه کافی میباشد.
- تحویل بر اساس کد آپلود شده است و در صورت مشاهده مغایرت در کد تحویلی و کد آپلود شده نمره به آن تسک تعلق خواهد گرفت.

تمرین کلاسی:

میخواهیم با شروع برنامه تمام LED های روی بورد روشن شوند.

تمرین هفته اول :

میخواهیم توسط دکمه آبی ۳ وضعیت اجرایی LED های روی برد را مشخص کنیم . نحوه کار برنامه به این صورت است که که با فشردن هربار دکمه آبی وضعیت مورد نظر انتخاب میشود و LEDهای روی برد بنا بر وضعیت مشخص شده روشن میشوند.

وضعیت روشن شدن LED ها به شکل زیر میباشند:

وضعیت اول: روشن ماندن تمام LED ها

صفحه 1 از 2

وضعیت دو: روشن ماندن یکی در میان LED ها

وضعیت سه: روشن شدن LED ها به صورت چشمک زن

به طور مثال با فشردن یک بار دکمه آبی برنامه به وضعیت یک میرود و در این حالت با توجه به برنامه نوشته شده باید تمام LED های روی بورد روشن شوند.

به کمک تابع HAL_Delay(time) میتوانید برای مدت مشخصشده (واحد میلیثانیه) در اجرای برنامه تاخیر ایجاد کنید تا هنگامی که دکمه ها پایین نگهداشته شده، چرخش LED ها خیلی سریع نباشد.