

آزمایشگاه ریزپردازنده

تکلیف 5 کدهای سهشنبه و چهارشنبه

نکات و قوانین آزمایشگاه ریزیردازنده:

- فقط از طریق تکلیف مربوطه در سامانه VU و لینکهای اعلام شده مجاز به ارسال هستید.
 - فایلهای پروژه خود را در یک فایل Zip قرار دهید و آن را به شکل زیر نامگذاری کنید:
- 1) Core (Folder)
- 2) Project_name.ioc (CubeMX Project)



Name_StudentNumber_S#_T#.zip

بعد از S شماره تمرین و بعد از T شماره گروه خود را قرار دهید که معادل با شماره پک دریافتی شماست. فایلهای بالا در دایرکتوری Workspace که در CubeIDE ساختید قرار دارند و به صورت پیشفرض در آدرس زیر قرار دارد: C:\Users\{Username}\\STM32CubeIDE\\workspace {Version}\\{Project name}

- در صورت مشاهده و اثبات هرگونه تقلب و شباهت در کدها نمره طرفین 100 در نظر گرفته خواهد شد.
 - ارسال توسط یکی از اعضا گروه کافی میباشد.
- تحویل بر اساس کد آپلود شده است و در صورت مشاهده مغایرت در کد تحویلی و کد آپلود شده نمره 0 به آن تسک تعلق خواهد گرفت.

تمرین کلاسی:

با استفاده از تایمر و بدون Delay، کدی بنویسید که در آن بازر، بوقی قطع و وصل شونده با فاصلههای یک ثانیهای پخش کند.

تمرین هفتگی:

در این تمرین، میخواهیم به وسیله بازر و با کمک کیبورد لپتاپ شما، یک پیانو را شبیه سازی کنیم. شما باید قابلیتی را پیادهسازی کنید که بتوان با فشردن یک دکمه کیبورد، به صورت در لحظه (real time) یک نوت موسیقی را پخش کرد. برای این کار میبایست هر نوت را به یک کلید از کیبورد نگاشت کنید. سپس با هر بار فشردن کلید ها و رخ دادن رخداد فشرده شدن یک کلید، نوت مربوطه توسط بازر پخش شود. برای این منظور میتوانید از کتابخانه Pyserial استفاده کنید. برای راحتی شما فرکانسهای نوت های مختلف به صورت ثوابتی در فایل هدر notesFrequencies.h تعریف شده اند که میتوانید این فایل را در پروژه خود اضافه کرده و آن را include کنید. همچنین لازم است تا بتوانید مدت زمان صدای پخش شده برای هر نوت توسط بازر را، با دکمه آبی بورد تنظیم کنید و آن را به صورت زنده بر روی کازم است تا بتوانید مدت زمان صورت که در ابتدا مدت زمان صفر باشد (یعنی که با زدن هر دکمه از کیبورد عملاً صدایی پخش نخواهد شد) و با هر بار فشردن کلید آبی، مدت زمان پخش به میزان ۱۰۰ میلی ثانیه افزایش مییابد و زمانی که به ۱۰۰۰ (یک ثانیه) میرسد، با فشردن دوباره کلید آبی به صفر میرسد.

نكات مهم:

- ۱) در حلقه while در تابع main کدی ننویسید.
- ۲) دریافت UART می بایست به صورت وقفه ای راهاندازی شود.
 - ۳) پایه VCC بازر را به پین ۳.۳ ولت وصل کنید.
 - ۴) دکمهها را به صورت وقفهای راه اندازی کنید.
 - ۵) **7-segment** را با کمک آیسی راه اندازی کنید.