

# ECO DUMP

## 全画面 操作マニュアル

Transport Control Tower / 建設循環物流オペレーション

PCフルスクリーン版 | ダークモード | 2026年9月3日

対象: 現場管理・運行管理・現場サービス・基本台帳・関係会社

- 1 上部バー: プロジェクト選択、日付切替、全体検索、テーマ切替、通知、ヘルプを利用します。
- 2 左サイドバー: 現場一覧、発生土マッチ、運行ダッシュボード、現場サービス、基本台帳、関係会社へ移動します。
- 3 ライム色のボタン: 登録、検索、配車確定など、その画面の主要操作です。
- 4 枠線ボタン: 詳細表示、条件指定、確認などの補助操作です。
- 5 ライト・ダークモード: 上部のテーマボタンで切り替えます。設定は同じ端末のブラウザに保存されます。
- 6 PC以外: iPad・タブレットではサイドバーが縮小し、スマートフォンではメニューから開きます。機能と遷移先は共通です。

ED  
ECO DUMP

TRANSPORT CONTROL TOWER  
建設循環物流オペレーション

首都圏サンプルプロジェクト

2026-08-26 (水)

現場名・車両・運転手で移

管制 太郎  
管制センター

現場管理

現場一覧

発生土マッチ

運行管理

運行ダッシュボード

現場サービス

労務安全

入退場管理

調整会議

運行業務

搬出・受入管理

基本台帳

通知

ヘルプ

お客様番号: 0000-0000  
Copyright © ECODUMP. All Rights Reserved.

現場管理

はじめてガイドヘルプ管制画面へ×

検索結果: 23件 検索 現場名/IDを入力 利用サービス すべて 利用終了を含める 検索 詳細検索 クリア

操作ユーザー選択

アクセスしたい現場が表示されない場合はこちらをご確認ください。

| 元請名                | 支店名 | 現場名                                 | 住所              | 着工日        | 竣工日        | ステータス | 利用中のサービス  |
|--------------------|-----|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------|-----------|
| サンプル建設株式会社A東京支店    |     | (仮称) サンプル現場 A ><br>ID: 32182 / CCUS | 東京都中央区 サンプル1-1  | 2026/01/01 | 2027/01/28 | 稼働中   | 書類 入退場 会議 |
| サンプル建設株式会社B首都圏建築支店 |     | サンプル現場 B ><br>ID: 32183 / CCUS      | 千葉県船橋市 サンプル2-2  | 2026/02/01 | 2027/02/28 | 稼働中   | 書類 入退場 会議 |
| サンプル建設株式会社C関東支店    |     | サンプル現場 C ><br>ID: 32184 / CCUS      | 神奈川県川崎市 サンプル3-3 | 2026/03/01 | 2027/03/28 | 稼働中   | 書類 入退場 会議 |
| サンプル建設株式会社D東京支店    |     | (仮称) サンプル現場 D ><br>ID: 32185 / CCUS | 東京都中央区 サンプル4-4  | 2026/04/01 | 2027/04/28 | 稼働中   | 書類 入退場 会議 |
| サンプル建設株式会社E首都圏建築支店 |     | サンプル現場 E ><br>ID: 32186 / CCUS      | 千葉県船橋市 サンプル5-5  | 2026/05/01 | 2027/05/28 | 稼働中   | 書類 入退場 会議 |
| サンプル建設株式会社A関東支店    |     | サンプル現場 F ><br>ID: 32187 / CCUS      | 神奈川県川崎市 サンプル6-1 | 2026/06/01 | 2027/06/28 | 稼働中   | 書類 入退場 会議 |
| サンプル建設株式会社B東京支店    |     | (仮称) サンプル現場 G ><br>ID: 32188 / CCUS | 東京都中央区 サンプル7-2  | 2026/07/01 | 2027/07/28 | 稼働中   | 書類 入退場 会議 |
| サンプル建設株式会社C首都圏建築支店 |     | サンプル現場 H >                          | 千葉県船橋市 サンプル     | 2026/08/01 | 2027/08/28 | 稼働中   | 書類 入退場 会議 |

1. 検索エリア: 現場名またはID、利用サービス、利用終了を含める条件で対象現場を絞り込みます。検索で反映、クリアで初期状態へ戻ります。

2. 操作ユーザー選択: 自社または協力会社の操作対象ユーザーへ切り替えます。

3. 現場名: クリックすると、その現場専用の運行マップと詳細画面を開きます。

4. IDコピー: 現場ID横のコピーアイコンでIDをクリップボードへコピーします。

5. 利用中のサービス: 書類、入退場、会議の各ボタンから該当サービスへ直接移動します。

**ED ECO DUMP TRANSPORT CONTROL TOWER**  
建設循環物流オペレーション

首都圏サンプルプロジェクト | 2026-08-26 (水) | 現場名・車両・運転手で移 | 管制 太郎 管制センター

### UCRマッチング

はじめてガイド | ヘルプ | 管制画面へ ×

#### SOIL CIRCULATION MATCHING

## 建設発生土マッチング

搬出時期・土量・土質・距離・受入条件を照合し、調整可能な受入候補を提示します。

+ 新しい案件を登録

| 公開中の搬出案件           | 受入可能案件              | 条件調整中        | 成立済み           |
|--------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 18件<br>総量 48,600m³ | 12件<br>総余力 92,400m³ | 5件<br>今週 +2件 | 9件<br>再利用率 68% |

搬出案件から探す | 受入案件から探す | キーワード: 受入地・地域・土質 | 並び順: 適合度順 | 詳細条件

#### マッチング候補

対象案件: サンプル現場A / 搬出 6,400m³  
3件を適合条件から算出

| 適合度 | 案件名                                                                     | 距離             | 状態     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 94  | MT-2026-001<br>湾岸第2受入ヤード<br>千葉県市川市<br>第2種建設発生土 2026/09/01~2027/03/31    | 18.4km<br>約38分 | 事前相談可能 |
| 86  | MT-2026-002<br>北総ストックヤード<br>千葉県印西市<br>第2・第3種建設発生土 2026/08/20~2027/06/30 | 31.2km<br>約54分 | 条件確認中  |

#### MT-2026-001 湾岸第2受入ヤード

千葉県市川市


94 適合度

1 候補 | 2 事前相談 | 3 条件調整 | 4 書類審査 | 5 成立

搬出元: サンプル現場A | 距離: 18.4km 約38分 | 搬入先: 湾岸第2受入ヤード

受入可能土質: 第2種建設発生土 | 受入可能量: 残り 12,400m³

1. 新しい案件を登録: 搬出または受入の案件情報を登録します。
2. KPI: 公開中、受入可能、条件一致、成約見込みの件数を確認します。
3. 条件検索: 種別、土質、エリアなどで候補を絞り込みます。詳細条件で追加条件を開きます。
4. マッチング候補: 距離、受入可能量、適合度を比較し、案件詳細と受入条件を確認します。



1. 配車を組む: 出発現場、受入場所、車両、運転手、荷種、予定積載量、出発時刻を登録します。
2. フィルター: 現場、荷種、状態で地図とタイムラインを同時に絞り込みます。
3. 運行マップ: 搬出現場から中間処分場・最終処分場までの道路経路と選択車両を表示します。

4. 選択運行情報: 車両・運転手、荷種、予定積載量、実績積載量、距離、所要時間を確認します。
5. タイムライン: 車両行を選択すると地図上の経路が切り替わります。詳細で運行情報を確認します。
6. 運行サマリー: 予定、配車済み、運行中、遅延、待機、受入完了の集計です。

ED ECO DUMP TRANSPORT CONTROL TOWER  
建設循環物流オペレーション

首都圏サンプルプロジェクト 2026-08-26 (水) 現場名・車両・運転手で移

管制 太郎 管制センター

現場管理  
現場一覧  
発生土マッチ

運行管理  
運行ダッシュボード

現場サービス  
労務安全  
入退場管理  
調整会議

運行業務  
搬出・受入管理

基本台帳  
通知  
ヘルプ

お客様番号: 0000-0000  
Copyright © ECO DUMP. All Rights Reserved.

労務安全

書類状況一覧

- 新規入場時等教育実施報告書
- 【元請会社】新規入場者調査票
- その他の安全書類

元請帳票の確認

配下協力会社検索

配下作業員検索 (送り出し教育)

是正依頼内容の確認・返信

書類一括出力

共通メニュー

現場掲示板

書類状況一覧

協力会社から提出された安全書類の提出状況を一覧で確認します。

未確認・差戻しの書類がある場合は、内容を確認して受領操作を行ってください。

検索結果: 3件

検索条件をクリア 検索で絞り込む この画面の使い方

一括提出書類 個別提出書類 許可情報 契約情報 保険加入証明書 主任技術者

| 提出状況 | 回数 | 会社名        | コメント   | 提出操作 | 施工体制台帳 | 再下請負 |
|------|----|------------|--------|------|--------|------|
| 受領済  | 1次 | サンプル建設株式会社 | 確認     | 取下げ  | 確認済    | 確認済  |
| 提出済  | 2次 | サンプル協力会社A  | 確認 (1) | 取下げ  | 確認済    | 確認済  |
| 未提出  | 3次 | サンプル協力会社B  | 確認     | 提出   | —      | —    |

1. 左の中項目:  
書類状況、教育報告、元請帳票、協力会社・作業員検索、是正依頼、書類出力を切り替えます。

2. 書類タブ: 一括提出、個別提出、許可情報、契約情報、保険加入証明、主任技術者を切り替えます。

3. 一覧: 提出状況、回数、会社名、コメント、提出操作、各確認状況を表示します。

4. 確認・提出・取下げ: 対象書類の確認や提出状態の更新を行います。



1. ダッシュボード: 現場情報と当日の入退場状況を確認します。
2. 入退場履歴: 作業員・車両の入場時刻、退場時刻、滞在状態を確認します。

3. 顔認証ユーザー: 現場で利用する認証ユーザーを管理します。
4. 共通メニュー: サービス横断で利用する関連機能を開きます。





1. ダッシュボード: 会議対象現場と現在の調整状況を確認します。
2. 作業予定一覧: 日付ごとの作業内容、担当会社、時間帯を確認します。
3. 搬出予定一覧: 搬出先、車両、予定台数、時間帯を確認します。
4. 新規メニュー: 新しい会議予定や調整項目を登録します。



ED  
ECO DUMP

TRANSPORT CONTROL TOWER  
建設機環境物流オペレーション

首都圏サンプルプロジェクト

2026-08-26 (水)

現場名・車両・運転手で移

管制 太郎  
管制センター

ED  
ECO DUMP

現場管理

現場一覧

発生土マッチ

運行管理

運行ダッシュボード

現場サービス

労務安全

入退場管理

調整会議

運行業務

搬出・受入管理

基本台帳

通知

ヘルプ

お客様番号: 0000-0000  
Copyright © ECODUMP. All Rights Reserved.

搬出・受入スケジュール

はじめてガイドヘルプ管制画面へ×

当日  
2026/08/20

翌日  
2026/08/21

現場別

受入場所別

現場  
すべて

混雑状況  
すべて

現場・受入場所・車両  
キーワードを入力

予定を追加

当日の現場延べ台数  
6台

空きあり  
3台

混雑注意  
3台

運行予定時間  
08:30-15:00

搬出・受入スケジュール

同じ車両の複数便も1便1台として、現場ごとの予定延べ台数を集計します。

対象: 4現場/延べ6台

出発現場  
（仮称）サンプル現場 A

運行予定 08:30~12:00 / 受入先 1か所

2台  
予定延べ台数

1台  
実車両数

内訳を表示

出発現場  
サンプル現場 B

運行予定 09:10~13:55 / 受入先 1か所

2台  
予定延べ台数

1台  
実車両数

内訳を表示

出発現場  
サンプル現場 C

運行予定 11:20~12:25 / 受入先 1か所

1台  
予定延べ台数

1台  
実車両数

内訳を表示

1. 当日・翌日: 表示対象日を切り替えます。
2. 現場別・受入場所別: 集計軸を切り替え、予定延べ台数を確認します。
3. 絞り込み: 現場、混雑状況、現場・受入場所・車両のキーワードで対象を絞ります。
4. サマリー: 当日の延べ台数、空き、混雑注意、運行予定時間を表示します。
5. 内訳を表示: 予定台数と実車両数の内訳を確認します。予定を追加で新規登録します。

ED  
ECO DUMP

TRANSPORT CONTROL TOWER  
建設循環物流オペレーション

首都圏サンプルプロジェクト

2026-08-26 (水)

現場名・車両・運転手で移

管制 太郎  
管制センター

現場管理

現場一覧

発生土マッチ

運行管理

運行ダッシュボード

現場サービス

労務安全

入退場管理

調整会議

運行業務

搬出・受入管理

基本台帳

通知

ヘルプ

お客様番号 : 0000-0000  
Copyright © ECO DUMP. All Rights Reserved.

会社情報

本社情報

CCUS連携情報

労務安全項目

支店情報

編集

更新した情報を労務安全書類に反映するには書類の更新が必要です。

基本情報

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 種別         | 法人                  |
| 会社名        | サンプル株式会社            |
| 会社名 (ふりがな) | さんぶるかぶしがいいしゃ        |
| 法人番号       | 0000000000000       |
| 郵便番号       | 000-0000            |
| 都道府県       | 東京都                 |
| 市区町村       | サンプル区               |
| 丁目・番地      | サンプル1-1-1           |
| 電話番号       | 00-0000-0000        |
| 共通化状態      | ○                   |
| 更新ユーザー     | サンプル管理者             |
| 更新日時       | 2026/08/19 10:00:00 |

1. 基本情報: 会社名、法人番号、住所、電話番号などの登録情報を確認します。
2. CCUS連携情報: 建設キャリアアップシステム関連の登録状態を確認します。

3. 編集: 編集ボタンから会社情報を更新します。

ED  
ECO DUMP

TRANSPORT CONTROL TOWER  
建設現場物流オペレーション

首都圏サンプルプロジェクト

2026-08-26 (水)

現場名・車両・運転手で検索

管制 太郎  
管制センター

ユーザー一覧

はじめてガイドヘルプ管制画面へ

検索結果: 9件

検索氏名を入力

支店すべて

種別すべて

検索

詳細検索クリア

新規作成

企業管理者申請

表示データをCSV出力

職長の初期パスワードを再発行

| 支店 | 氏名                        | ユーザーID・メールアドレス         | 種別      | サービス権限 | 登録日        | 更新日        |    |
|----|---------------------------|------------------------|---------|--------|------------|------------|----|
| 本社 | さんぶる ゆーざー 1<br>サンプルユーザー 1 | user1@exampl<br>e.test | 協力会社管理者 | ECO    | 2025/01/01 | 2026/01/15 | 確認 |
| 本社 | さんぶる ゆーざー 2<br>サンプルユーザー 2 | user2@exampl<br>e.test | 協力会社管理者 | ECO    | 2025/02/01 | 2026/02/15 | 確認 |
| 本社 | さんぶる ゆーざー 3<br>サンプルユーザー 3 | user3@exampl<br>e.test | 協力会社管理者 | ECO    | 2025/03/01 | 2026/03/15 | 確認 |
| 本社 | さんぶる ゆーざー 4<br>サンプルユーザー 4 | user4@exampl<br>e.test | 職長      | ECO    | 2025/04/01 | 2026/04/15 | 確認 |
| 本社 | さんぶる ゆーざー 5<br>サンプルユーザー 5 | user5@exampl<br>e.test | 職長      | ECO    | 2025/05/01 | 2026/05/15 | 確認 |

現場管理

現場一覧発生土マッチ

運行管理

運行ダッシュボード

現場サービス

労務安全入退場管理調整会議

運行業務

搬出・受入管理

基本台帳

通知ヘルプ

お客様番号: 0000-0000  
Copyright © ECO DUMP. All Rights Reserved.

1. 検索: 氏名、メールアドレス、権限、状態でユーザーを絞り込みます。

2. 新規作成: 利用者の基本情報と権限を登録します。

3. 一覧: 氏名、連絡先、権限、登録日、最終利用日を確認します。

4. 確認: 対象ユーザーの詳細を開き、編集や利用状態の確認を行います。

TRANSPORT CONTROL TOWER  
建設循環物流オペレーション

首都圏サンプルプロジェクト

2026-08-26 (水)

現場名・車両・運転手で移

管制 太郎  
管制センター

車両一覧

車両情報 運転手情報

検索結果: 3件 検索 車両名・車両番号を入力 状態: すべて 期限切れのみ 検索 詳細検索 クリア

車両情報を登録 配車時に使用する車両を管理します。

| 車両名        | 車両番号           | 種別         | 最大積載量 | 利用状況 | 操作 |
|------------|----------------|------------|-------|------|----|
| 10t ダンプ 01 | 品川 100 あ 12-34 | 大型ダンプ      | 10t   | 稼働中  | 確認 |
| 4t ダンプ 02  | 足立 100 か 56-78 | 中型ダンプ      | 4t    | 稼働中  | 確認 |
| アームロール 03  | 練馬 100 き 90-12 | 脱着装置付コンテナ車 | 8t    | 点検予定 | 確認 |

1

お客様番号: 0000-0000  
Copyright © ECODUMP. All Rights Reserved.

1. 車両情報タブ: 車両名、車両番号、種別、最大積載量、利用状況を管理します。
2. 運転手情報タブ: 運転手名、連絡先、所属、資格・状態を管理します。

3. 検索: 車両番号、運転手名、所属会社、状態で絞り込みます。
4. 新規登録・確認: 車両または運転手を登録し、既存情報を確認・編集します。

**TRANSPORT CONTROL TOWER**  
建設循環物流オペレーション

首都圏サンプルプロジェクト | 2026-08-26 (水) | 現場名・車両・運転手で移 | 管制 太郎 管制センター

### 代行先一覧

はじめてガイド | ヘルプ | 管制画面へ ×

検索結果: 2件 | 検索 | 代行先会社名を入力 | ☐ 解除済の会社を含める | 検索 | 詳細検索 | クリア

代行登録機能を利用すると、下位協力会社の情報を登録・編集できます。

| 代行先会社名     | 住所                | 電話番号         | 代行開始日      | 詳細確認・編集 | 代行関係解除 |
|------------|-------------------|--------------|------------|---------|--------|
| サンプル配車株式会社 | 東京都江東区サンプル 2-3-4  | 00-0000-2001 | 2026/04/01 | 詳細・編集   | 解除     |
| サンプル環境株式会社 | 神奈川県川崎市サンプル 5-6-7 | 00-0000-2002 | 2026/05/15 | 詳細・編集   | 解除     |

< 1 >

お客様番号: 0000-0000  
Copyright © ECODUMP. All Rights Reserved.

**現場管理**

- 現場一覧
- 発生土マッチ

**運行管理**

- 運行ダッシュボード

**現場サービス**

- 労務安全
- 入退場管理
- 調整会議

**運行業務**

- 搬出・受入管理

**基本台帳**

- 通知
- ヘルプ

1. 検索: 会社名、状態、利用終了条件で対象会社を絞り込みます。
2. 一覧: 協力会社情報、利用期間、担当者、状態を確認します。

3. 詳細: 二次協力会社の配下に登録された三次協力会社の状態も階層で確認します。
4. 操作: 詳細確認や必要な編集を行います。



1. 新規申請: 協力会社の登録申請を作成します。
2. Word・PDF出力: 申請情報を指定形式で出力します。
3. 一覧: 申請先、担当会社、申請日、ステータス、回答期限を確認します。
4. 確認: 申請内容の詳細と進捗を開きます。



1. 検索: 元請会社名と利用終了条件で対象を絞り込みます。
2. 一覧: 元請会社、現場、連絡先、利用状態を確認します。

3. 詳細確認: 自社に対する元請会社からの登録・利用関係を確認します。



The screenshot displays the 'TRANSPORT CONTROL TOWER' interface for 'ECO DUMP'. The top navigation bar includes the site name '首都圏サンプルプロジェクト', the date '2026-08-26 (水)', and a search function. The left sidebar contains various management tabs: '現場管理' (Site Management), '運行管理' (Operation Management), '現場サービス' (Site Service), '運行業務' (Operation Business), and '基本台帳' (Basic Ledger). The main content area is titled '現場詳細' (Site Details) and shows information for '現場ID: 32182' and '(仮称) サンプル現場 A'. Below this, there are tabs for '運行マップ' (Operation Map), '概要' (Overview), '協力会社' (Partner Company), '入退場' (Entry/Exit), '搬出・受入' (Loading/Unloading), and '車両・運転手' (Vehicles/Drivers). The '運行マップ' tab is active, displaying a map of the site and surrounding area. A sidebar on the map shows '現場・受入先マップ' (Site/Reception Point Map) with markers for '搬出現場 (1)' (Loading Site 1), '受入先 (5)' (Reception Point 5), '選択運行ルート' (Selected Operation Route), and '遅延・渋滞' (Delay/Traffic). A pop-up window on the map provides details for 'D-101', including '搬出現場 (仮称) サンプル...' (Loading Site (Assumed) Sample...), '中間結分場 エコダンプ市川' (Intermediate Settlement Point EcoDamp Shikawa), '現在位置: 運行中/車両を追跡中' (Current Position: Running/Tracking Vehicle), and vehicle information: '車両・運転手: 10t-ダンプ 01/サンプル 運転手1', '荷種: 建設廃土' (Load Type: Construction Waste), '予定/実績: 7.0mt/計量時5', and '道路距離 19.0km/所要時間 約21分'. To the right of the map, there is a '現場別リアルタイム運行 (仮称) サンプル現場 A 運行ダッシュボード' (Site-specific Real-time Operation (Assumed) Sample Site A Operation Dashboard) showing '本日の予定' (Today's Schedule) as 3 vehicles, '運行中' (Running) as 3 vehicles, and '完了' (Completed) as 0 vehicles. Below this is a '本日の運行タイムライン' (Today's Operation Timeline) table.

| 選択中: D-101  | 計画  | 運行中                     | 遅延   | 完了    | 詳細 |
|-------------|-----|-------------------------|------|-------|----|
| 07:00 D-101 | 運行中 | S-01 (仮称) > R-03 エコダ... |      | 07:45 |    |
| 08:05 D-103 | 遅延  | S-01 (仮称) > R-01 エコダ... | +25分 |       |    |
| 11:00 D-108 | 運行中 | S-01 (仮称) > R-05 エコダ... |      | 11:40 |    |

1. 現場ヘッダー: 現場名、住所、工期、ステータスを確認します。
2. タブ: 運行マップ、概要、協力会社、入退場、搬出・受入、車両・運転手を切り替えます。
3. 現場別マップ: 選択現場から受入場所までの道路経路と対象車両を表示します。
4. 当日集計: 現場単位の予定、運行中、遅延、完了の延べ台数を確認します。
5. 運行詳細: 荷種、予定積載量、実績積載量、車両、運転手、到着予定を確認します。

## 添付要望との照合結果

| 状態 | 項目               | 実装・確認場所                             |
|----|------------------|-------------------------------------|
| 既存 | 搬出現場・受入場所のマップ表示  | 現場別運行マップと運行ダッシュボードで利用可能             |
| 既存 | ダンプ車両の追跡・道路経路    | タイムラインの車両を選択すると道路ルートへ連動             |
| 既存 | 現場別・受入場所別の予定延べ台数 | 搬出・受入管理の表示切替で確認可能                   |
| 追加 | 荷種               | 配車登録、地図の選択運行、運行詳細に表示                |
| 追加 | 予定積載量            | 配車登録時にm <sup>3</sup> 単位で入力し、運行情報へ保存 |
| 追加 | 実績積載量            | 受入中・完了便の計量実績を運行情報に表示                |
| 追加 | 車両・運転手とのひも付け     | 選択運行カードと詳細画面で同時確認                   |

実運用では計量器・GPS・入退場機器・車両台帳とのAPI連携が必要です。現在はフロントエンド動作確認用データです。