# 新版插件使用说明

## 一. 数据获取

新版插件(图像分辨率 256\*192) 的数据分为以下三种:

- 1. **K 值。**通过发送 **0x8081** 指令,使插件发送 K 值数据包。K 值数据总长度为 256\*192\*2 字节。
- 2. **B 值。**在打快门时,获取连续三帧的原始数据,取三帧的平均值。B 值数据总长度为 256\*192\*2 字节。
- 3. **原始数据。**通过发送 **0x8082** 即可获取原始数据。(注:插件进行完 K 值传输后,插件会自动切回到原始数据传输)。

### 二. 数据处理

- 1. **预处理。**原始数据须进行预处理: a.kb 校正。b.盲元查找与替换。c.去条纹。d.时域滤波
- 2. **快门冻结。**新版插件在进行打快门操作时,须持续传输快门前一帧预处理后的原始数据直到快门动作结束。
- 3. **快门校正**。新版插件在打快门期间需要进行 B 值的重新获取。

#### 三. 图像与测温

- 1. 图像。预处理后的原始数据即可进行相关图像处理。
- **2. 测温。**测温接口更换为 EAthermometryT4Line 和 EAthermometrySearch,接口相关说明见测温函数头文件。
- **3.** 用户区参数。向新版插件设置用户区参数时,不是实时生效,而要断电重启后,从用户区指定位置获取后才生效。因此设置相关变量时,要对相应变量进行修改才可达到实时生效的效果。

#### 注: 1.相关功能实现可见 OUTMODE=6 下的流程。

- 2.新版插件在预处理方面性能消耗较大,选用时须着重考虑嵌入式设备的端侧性能。
- 3.新版插件无 8005 模式。