二次标定

一. 准备工作:

- 1. 进行二次标定前须保证模组在整机内处于**稳定状态**。 模组的稳定状态表现为: 当对着均匀面时,探测器均值稳定。
- 2. 模组状态稳定的前提条件: 确保整机散热状况良好,并且模组在整机内的温度(快门温度、FPA 温度)不能过 高且模组**受热均匀**。

二. 使用:

- 1. 获取对应模式下测温点的 nuc 值,设置测温精度,使用 autoCalibrate 接口
- 2. 标定若成功,需使用发送接口将 c_fix 和 shutter_fix 存储到模组用户区对应位置,并且发送 0x80ff 保存所得参数。
- 3. 标定成功后,温度表计算接口需要替换成 thermometryT4Line_auto_fix。

三. 注意事项

- 1. 若标定使用黑体发射率不是 0.98, 须先将对应的发射率保存到模组中的用户区。其次, 标定距离须为 1m。
- 测温点的选择须将测温范围的首尾两端包括其中,中间测温点可根据实际测温表现进行选取。例如,测温范围在10℃120℃,第一和第三测温点可为20和100,第二测温点可为中间点60。
- 3. 精度 (precision) 设置说明。例如将精度设置为 3,表示在高增益模式下误差范围 在±3,低增益模式下误差范围为±3%。
- 4. 模组状态稳定才可进行标定。到达稳定状态时间需要根据产品实际情况进行测算。

附录:

1. 用户区参数保存位置

参数名	起始位置
Correction (整体修正)	0
Reflection (发射温度)	4
Amb (环境温度)	8
Humidity (湿度)	12
Emissivity (发射率)	16
Distance (距离)	20
C_fix_NT (高增益 c_fix)	26
Shutter_fix_NT (高增益 shutter_fix)	30
C_fix_HT (低增益 c_fix)	34
Shutter_fix_HT (低增益 shutter_fix)	38

注: Distance (距离) 为 unsigned short 类型, 其余均为 float 类型。

下图为 Linux 发送接口示例,红框内即为参数存储位置。

```
void sendCorrection(float correction)
{
    unsigned char iputCo[4];
    memcpy(iputCo,&correction,sizeof(float));
    sendFloatCommand(0 * 4, iputCo[0], iputCo[1], iputCo[2], iputCo[3], 20, 40, 60, 80, 120);
}
```

下图为 Android 发送接口示例。

```
void UVCCamera::sendC_fix(float c_fix)

unsigned char iputC_fix[4];
    memcpy(iputC_fix,&c_fix,sizeof(float));
    sendFloatCommand(26, iputC_fix[0], iputC_fix[1], iputC_fix[2], iputC_fix[3], 20, 40, 60, 80, 120);
}
```