
SUB TRIGGER 12V
G 12V
MARANTZ L
PREAMP L
OUT R
OUT L
MARANTZ R
PREAMP R
- +
100K
G6K-2P-Y DC5
UPDI / +5V / GND
PRE / COM / MTZ
100uF
47uF
100nF
1K
R-78K5.0-2.0
10uF
SS14
SMBJ13A
1A
47K
2.2uF
1uF
ATtiny412
4K7
SN74LVC1G04
Marantz LED
PreAmp LED
ULN2003A
12V POWER
+ -
POWER RLY
33uF
3K3
10K
1N4148
LM358N
470K
K
BC549
VO617A-3
100R
390R
SPU03L-05
30R
Tom Watson AUDIO
Input Selector & Signal Power On
Tom Watson Audio – 2026


SUB TRIGGER 12V
G 12V
MARANTZ L
− +
PREAMP L
− +
OUT R
− +
OUT L
− +
MARANTZ R
− +
PREAMP R
− +
100K
100K
100K
100K
Input Selector & Signal Power On
Tom Watson Audio — 2026
UPDI / +5V / GND
G6K-2P-Y DC5
G6K-2P-Y DC5
G6K-2P-Y DC5
G6K-2P-Y DC5
ULN2003A
Tom Watson AUDIO
PRE / COM / MTZ
100nF
100uF
47uF
R-78K5.0-2.0
1K
10uF
10uF
100nF
33uF
1K
3K3
100K
100nF
K
1N4148
100K
10K
LM358N
1K
100K
470K
100K
4K7
K
1N4148
33uF
33uF
1K
3K3
100K
100nF
K
1N4148
100K
10K
LM358N
1K
100K
470K
100K
4K7
K
1N4148
33uF
SS14
SMBJ13A
1A
47K
2.2uF
4K7
100nF
Marantz LED
47K
1uF
100nF
ATtiny412
SN74LVC1G04
4K7
PreAmp LED
47K
47K
ULN2003A
10uF
47uF
BC549
VO617A-3
1K
47uF
BC549
VO617A-3
1K
100R
390R
10uF
100R
390R
12V POWER
+ −
POWER RLY
SPU03L-05
SPU03L-05
30R
30R


SUB TRIGGER 12V
G 12V
MARANTZ L
PREAMP L
OUT R
OUT L
MARANTZ R
PREAMP R
100K
G6K-2P-Y DC5
UPDI / +5V / GND
PRE / COM / MTZ
100uF
47uF
100nF
1K
R-78K5.0-2.0
10uF
SS14
SMBJ13A
1A
47K
2.2uF
4K7
1uF
ATtiny412
SN74LVC1G04
ULN2003A
12V POWER
POWER RLY
Marantz LED
PreAmp LED
Input Selector & Signal Power On
Tom Watson Audio — 2026
Tom Watson AUDIO
33uF
3K3
10K
1N4148
K
LM358N
470K
BC549
VO617A-3
100R
390R
SPU03L-05
30R


SUB TRIGGER 12V
G 12V
MARANTZ L
PREAMP L
OUT R
OUT L
MARANTZ R
PREAMP R
100K
G6K-2P-Y DC5
Input Selector & Signal Power On
Tom Watson Audio – 2026
Tom Watson AUDIO
UPDI / +5V / GND
PRE / COM / MTZ
100uF
47uF
100nF
1K
10uF
R-78K5.0-2.0
SS14
SMBJ13A
1A
47K
2.2uF
4K7
1uF
ATtiny412
SN74LVC1G04
ULN2003A
Marantz LED
PreAmp LED
12V POWER
POWER RLY
33uF
3K3
10K
470K
1N4148
LM358N
K
BC549
VO617A-3
100R
390R
SPU03L-05
30R