《组网与运维》 网线制作与测试 实 验 报 告

班	级:	
姓	名:	
学	号:	
日	期:	

网线制作与测试

一、实验目的

- 1. 了解双绞线的特性与应用场合;
- 2. 熟悉 T568A 和 T568B 标准线序的排列顺序;
- 3. 掌握双绞线的制作方法;
- 4. 掌握线缆测试的简单方法, 学会使用简易测线仪, 了解状态指示灯的含义。

二、实验要求


- 1. 熟悉各种网络元件,了解设备功能;
- 2. 准备实验工具: 双绞线、水晶头、压线钳、剥线钳、测试仪;
- 3. 掌握不同网线应用场合,能够制作标准网线;
- 4. 能够熟练使用测试仪进行连通测试。

三、实验内容

- 1. 直通线的制作;
- 2. 交叉线的制作;
- 3. 网线的连通性测试:
- 4. 认识常用联网设备。


四、实验步骤

- 1. 认识制作网线过程中用到的材料和工具
- ♦ 双绞线:



双绞线(Twisted Pair, TP)是一种计算机网络连接和综合布线工程中最常用的传输介质。

- ▶ 两根具有绝缘保护层的铜导线组成;
- ▶ 两根绝缘的铜导线按一定密度绞在一起;
- ▶ 每根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波抵消, 有效降低信号干扰;
- ▶ 双绞线一般由两根 22-26 号绝缘铜导线相互缠绕而成, 故得此名。
- ◆ 压线钳:



- ◇ 功能:用来剥线和压制水晶头的工具。 压线钳最顶部是压线槽,可以提供不同类型的线槽
 - ▶ 8P 槽是 RJ-45 水晶头压线槽
 - ▶ 4P 槽是 RJ-11 电话线压线槽
- ◇ 水晶头:



水晶头(英语:Registered jack, RJ),是一种标准化的电信网络接口。 提供声音和数据传输的接口。

水晶头是一种能沿固定方向插入并自动防止脱落的塑料接头,专业术语为 RJ-45 连接器 (RJ-45 是一种网络接口规范,类似的还有 RJ-11 接口,即平常所用的"电话接口",用来连接电话线)。之所把它称之为"水晶头",是因为它的外表晶莹透亮的原因。

◇ 测试仪:



- ◆ 测试仪由主机和子机两部分组成,两部分都有8个指示灯和两个端口 (RJ-11 电话线端口和 RJ-45 水晶头端口)。
- 2. 双绞线连接标准

◆ EIA/TIA(美国电子工业协会/电信工业协会)的布线标准中规定双绞线的两种线序 T568A 和 T568B。规定全双工方式下本地的 1、2 脚为信号发送端,3、6 脚少信号接收端,所以这两对信号必须分别使用一对双绞线进行信号传输。

♦ T568A



♦ T568B



3. 直通线和交叉线


- ◆ 直通线:如果网线两端都按一种线序方式(T568A或T568B)制作就是 直通线,也叫直连线。直通线用于连接不同种的设备,例如连接电脑和 交换机,交换机和路由器等。
- ◆ 交叉线: 网线两端不按一种线序方式制作,即一端是 T568B 线序,另一端是 T568A 线序。交叉线用于连接同种设备,例如电脑和电脑之间。
- 4. 双绞线制作过程

◆ 剥线:

利用工具剪下所需的双绞线长度,约为1米. 利用工具将双绞线外皮除去 2-3cm。

◆ 排列四对线:

剥去双绞线外皮后,可见两两缠绕在一起的不同颜色的 4 对线,按照橙、蓝、绿、棕的顺序从左到右排列



◆ 理线:

小心拨开 4 对线


- ▶ 捋直每根线
- ▶ 将每一对中的白橙线、白蓝线、白绿线、白棕线排在相应橙线、蓝线、绿线、棕线的左边
- ▶ 即白橙/橙色、白蓝/蓝色、白绿/绿色、白棕/棕色

♦ 排序并整线:

遵循 EIA/TIA T568B 标准制作接头,线对颜色需要注意:从左数第3根和第5根互换


线序:

➤ From "白橙/橙色、白蓝/蓝色、白绿/绿色、白棕/棕色" To""白橙/橙色、白绿/蓝色、白蓝/绿色、白棕/棕色" 排好序后,将8根线整理平整,便于后面剪线和插线。



♦ 插线:

将裸露出的双绞线用工具剪下只剩 14mm 的长度(EIA/TIA 的标准),然后将双绞线的每一根线依序放入 RJ-45 接头引脚内, RJ-45 接头 8 个铜片向上,第一只引脚放白橙色的线,依次类推。



- ◆ 压线:确定每根线放置正确后,可以使用压线钳压接 R. J-45 水晶头。
- 5. 网线测试

- ◆ 测试仪:主模块按顺序每根芯线都发出一个电平信号,如果网络线相应 芯线和水晶头的金属切片是相通的,那么主模块和副模块相应的灯也会 亮,否则说明该根芯线连接有问题。
- ◇ 观察灯闪情况判断连通性:

直通线测试时	付灯闪动顺序	交叉线测试时灯闪动顺序		
主机端指示灯	测试端指示灯	主机端指示灯	测试端指示灯	
1	1	1	3	
2	2	2	6	
3	3	3	1	
4	4	4	4	
5	5	5	5	
6	6	6	2	
7	7	7	7	
8	8	8	8	

五、实验结果及分析

- 1. 制作网线过程中遇到什么问题,如何解决的?通过该实验有何收获? 答:制作过程中排好的线很难正确的插进水晶头,需要十分小心的操作,解决方法是,可以多留一段长度,然后用压线钳下面的刀再剪去一截,这样排的线会更不容易变形,更好插,通过该实验以后再也不用出去买网线了!
- 2. 上网查阅 H3C 交换机和路由器命名规则,判断实验室目前设备级别。 答:实验室目前级别当时没细看,我猜应该是 HI,包含某些更高级特性。
- 3. 上网查阅关于光纤、电缆、双绞线(五类、六类、七类等包括超*类)有何不同,适用于哪些场景?
 - ◆ 五类、六类、七类等包括超*类线

- ➤ 五类线: 该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料, 传输率为 100MHz,用于语音传输和最高传输速率为 10Mbps 的数据传 输,主要用于 100BASE-T 和 10BASE-T 网络,是最常用的以太网电缆。
- ➤ 超五类线:超5类具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串 扰的比值(ACR)和信噪比(Structural Return Loss)、更小的时延误 差,性能得到很大提高。超5类线主要用于千兆位以太网(1000Mbps)。
- ➤ 六类线: 该类电缆的传输频率为 1MHz~250MHz,六类布线系统在 200MHz 时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供 2 倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于 1Gbps 的应用。六类与超五类的一个重要的不同点在于: 改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。六类标准中取消了基本链路模型,布线标准采用星形的拓扑结构,要求的布线距离为: 永久链路的长度不能超过 90m,信道长度不能超过 100m。
- ➤ 七类标准是一套在 100 欧姆双绞线上支持最高 600MHz 带宽传输布线标准。七类线是一种 8 芯屏蔽线,每对都有一个屏蔽层(一般为金属箔屏蔽 DINTEK),然后 8 根芯外还有一个屏蔽层(一般为金属编织丝网屏蔽 DINTEK),接口与现在的 RJ-45 不兼容。

◆ 七类和六类网线的比较

- ➤ 最显著的差别就是带宽,与四类、五类、超五类和六类相比,七类 具有更高的传输带宽(至少 600MHz),六类信道提供了至少 200MHZ 的综合衰减对串扰比及整体 250MHZ 的带宽,七类系统可以提供至少 500MHZ 的综合衰减对串扰比和 600MHZ 的整体带宽。
- ▶ 六类和七类系统的另外一个差别在于它们的结构。六类布线既可以使用 UTP,也可以使用 STP,而七类布线只基于屏蔽电缆。在七类线缆中每一对线都有一个屏蔽层,四对线合在一起还有一个公共大屏蔽层。额外的屏蔽层使得七类线有一个较大的线径。

- ◆ 选择线缆类型应从线缆用途、要求的传输容量、传输带宽、价格等多方面综合考虑。线缆类型有非屏蔽双绞线、屏蔽双绞线、光缆三大类。
 - ▶ 非屏蔽双绞线 UTP, 是目前国内应用最多的布线系统,适用于传输带宽在 250MHz 以下,没有特殊性能要求的网络应用,其优点是整体性能不错、价格便宜、施工和维护比较方便。六类布线系统已经达到了非屏蔽双绞线的性能极限。
 - ➤ 铝箔屏蔽的双绞线 FTP, 带宽较大、抗干扰性能强, 具有低烟无卤的特点。相对的, 屏蔽线比非屏蔽线价格及安装成本要高一些, 线缆弯曲性能稍差。 六类线及之前的屏蔽系统多采用这种形式。
 - ▶ 独立屏蔽双绞线 STP,每一对线都有一个铝箔屏蔽层,四对线合在一起还有一个公共的金属编织屏蔽层,这是七类线的标准结构。它适用于高速网络的应用,提供高度保密的传输,支持未来的新型应用,有助于统一当前网络应用的布线平台,使得从电子邮件到多媒体视频的各种信息,都可以在同一套高速系统中传输。额外的屏蔽层使得七类线有一个较大的线径,这些特点要求在设计安装路由和端接空间时要特别小心,要留有很大的空间和较大的弯曲半径。
 - ▶ 光缆尤其是单模光缆可用于高速网络传输,并有先天电磁干扰免疫、可靠性强、支持远距离传输等优点,是未来理想的网络传输介质, 其地位日益重要。但是光缆设备、材料和端接成本都比较昂贵,安 装也相对复杂,故一般适宜用于长距离和大容量的布线。