Лекция 3 Применение языка С для встраиваемых систем

План курса «Встраиваемые микропроцессорные системы»:

Лекция 1: Введение. Язык программирования С

Лекция 2: Язык программирования С. Стандартная библиотека языка С

Лекция 3: Применение языка С для встраиваемых систем

Лекция 4: Микроконтроллер

Лекция 5: Этапы разработки встраиваемых систем


Лекция 6: Разработка и отладка программ для встраиваемых систем

Лекция 7: Архитектура программ для встраиваемых систем

Лекция 8: Периферийные модули: USB, Ethernet



Классификация памяти




Постоянная память (ПЗУ) преимущественно используется как память программ, но также для данных – константы.

Оперативная память (ОЗУ) преимущественно используется как память данных, но в высокопроизводительных системах и как память программ.



Модель памяти в языке С




Статическая

выделение при компоновке, глобальные переменные, время жизни – время работы программы

```
int a;
int b = 42;
void main()
{
    static int j;
    ...
}
```

Динамическая

выделение в процессе работы программы



Автоматическая

стековые переменные, время жизни – внутри фигурных скобок

```
void main()
{
    int d;
    char e[100];
    ...
}
```

Ручная

переменные из кучи, время жизни – до вызова функции free

```
void main()
{
    char *p = malloc(100);
    ...
    free(p);
}
```



Динамическая и статическая память

Статическая память

Выделение памяти при компоновке (link time).

- + Легко управлять. Быстрая инициализация.
- + Детерминированное поведение. Атомарность.
- Фиксированный размер.

Оптимально когда нужно использовать ресурсы одновременно.

Динамическая ручная память

Выделение памяти при исполнении (run time).

- + Совместное использование общих ресурсов.
- + Память может быть освобождена.
- Сложнее управлять.
- Недетерминированное поведение. Неатомарность.

Оптимально когда неизвестен необходимый объем памяти или несколько задач использует одни и те же ресурсы.

```
#define ARR_SIZE 32

char* x = malloc(ARR_SIZE); // создание

char* a = malloc(ARR_SIZE);
...

x = ; // инициализация

a = ;
...

filter(x, a); // исполнение
...

free(x); // освобождение

free(a);
```



Секции памяти

Наименование	Название компоновщика gcc	Название компоновщика Keil	Описание
Код программы	.text	ER_CODE, .text	Содержит исполняемый код.
Глобальные переменные, инициализированные константой	.data	RW_DATA, .data	Содержит переменные, которые инициализированы до старта программы.
Глобальные переменные, инициализированные нулем	.bss	RW_IRAM, .bss	Содержит переменные, которые инициализированы нулями.
Константы	.rodata	ER_RODATA, .constdata	Секция для констант и неизменяемых данных.
Стек	Не определена по умолчанию (задается в скрипте линкера)	Не определена по умолчанию (задается в скрипте линкера)	Хранит данные во время выполнения функций (локальные переменные, адреса возврата).
Куча	Не определена по умолчанию (задается в скрипте линкера)	Не определена по умолчанию (задается в скрипте линкера)	Используется для динамического выделения памяти во время выполнения программы.
Таблица векторов прерываний	Обычно находится в начале .text или отдельной секции .vectors (.isr_vectors)	ER_VECTORS, .intvec	Хранит адреса обработчиков прерываний.

Распределение памяти на секции производит компоновщик (linker) по сценарию компоновщика (linker script).



Модель памяти в языке С

ОЗУ

Глобальные переменные, инициализированные нулем

Глобальные переменные, инициализированные константой

Стек

Куча

```
int a;
int b = 42;
const char c = 87;
#define PI 3.1415926
void main()
    int d;
    char e[100];
    char f[] = "Hello";
    static int j;
    d = b + 2;
    float pi = PI;
    char *p = malloc(100);
```

ПЗУ

Константы

Константы для инициализации переменных



Модель памяти в языке С: глобальные переменные

ОЗУ

Глобальные переменные, инициализированные нулем

Глобальные переменные, инициализированные константой

Стек

Куча

```
int a;
ipt b = 42;
const char c = 87;
#define PI 3.1415926
yoid main()
    int d;
    char e[100];
    char f[] = "Hello";
    static int j;
    d = b + 2;
    float pi = PI;
    char *p = malloc(100);
```

ПЗУ

Константы

Константы для инициализации переменных



Модель памяти в языке С: локальные переменные

ОЗУ

Глобальные переменные, инициализированные нулем

Глобальные переменные, инициализированные константой

Стек

Куча

```
int a;
int b = 42;
const char c = 87;
#define PI 3.1415926
void main()
    int_d;
    ehar_e[100];
    char f[] = "Hello";
    static int j;
    d = b + 2;
    float pi = PI;
    char *p = malloc(100);
```

ПЗУ

Константы

Константы для инициализации переменных



Модель памяти в языке С: куча

ОЗУ

Глобальные переменные, инициализированные нулем

Глобальные переменные, инициализированные константой

Стек

Куча

```
int a;
int b = 42;
const char c = 87;
#define PI 3.1415926
void main()
    int d;
    char e[100];
    char f[] = "Hello";
    static int j;
    d = b + 2;
    float pi = PI;
    char *p = malloc(100);
```

ПЗУ

Константы

Константы для инициализации переменных



Модель памяти в языке С

ОЗУ ПЗУ int a; int b = 42;const char c = 87;Глобальные переменные, #define PI 3.1415926 инициализированные Константы yoid main() нулем Глобальные int d; переменные, char e[100]; Константы для инициализированные char f[] = "Hello"; инициализации константой static int j; переменных d = b + 2;Стек float pi = PI; Код программы char *p = malloc(100);Куча



Модель памяти в языке С: константы

ОЗУ

Глобальные переменные, инициализированные нулем

Глобальные переменные, инициализированные константой

Стек

Куча

```
ПЗУ
int a;
int b = 42;
const char c = 87;
#define PI 3.1415926
                                        Константы
void main()
    int d;
    char e[100];
                                      Константы для
    char f[] = "Hello";
                                      инициализации
    static int j;
                                       переменных
    d = b + 2;
    float pi = PI;
                                      Код программы
    char *p = malloc(100);
```



Модель памяти в языке С: литералы

ОЗУ

Глобальные переменные, инициализированные нулем

Глобальные переменные, инициализированные константой

Стек

Куча

```
int a;
int b = 42;
const char c = 87;
#define PI 3.1415926
void main()
    int d;
    char e[100];
    char f[] = "Hello";
    static int j;
    d = b + 2;
    float pi = PI;
    char *p = malloc(100);
```

ПЗУ

Константы

Константы для инициализации переменных



Модель памяти в языке С

ОЗУ

Глобальные переменные, инициализированные нулем

Глобальные переменные, инициализированные константой


Стек

Куча

```
ПЗУ
int a;
int b = 42;
const char c = 87:
#define PI 3.1415926
                                       Константы
void main()
    int d;
    char e[100];
                                     Константы для
    char f[] = "Hello";
                                     инициализации
    static int j;
                                      переменных
    d = b + 2;
    float pi = PI;
                                     Код программы
    char *p = malloc(100);
```



Модель памяти в языке С





Применение языка С для встраиваемых систем

Программирование встраиваемых систем — это низкоуровневое программирование. Поэтому язык должен иметь доступ к аппаратному обеспечению на регистровом уровне.

- Обращение к регистрам специальных функций периферийных модулей.
- Стартовый код.
- Обработка прерываний.
- Ассемблерные вставки.
- Стандартная библиотека и системные вызовы.



Уровни абстракции:

Обращение к регистрам специальных функций

1. Язык С + документация

```
#define PORTC *((volatile unsigned int *)(0x400B8000))
...

PORTC = PORTC | 1; /* Установить 1 в РСО */
```

2. Язык С + заголовочные файлы + документация


```
#include "MDR32Fx.h"
...
MDR_PORTC->RXTX = MDR_PORTC->RXTX | 1; /* Установить 1 в РСО */
```

3. Язык С + библиотека (например, Standard Peripheral Library для К1986ВЕ92QI)

```
#include <MDR32F9Qx_port.h>
...
PORT_SetBits(MDR_PORTC, PORT_Pin_0); /* Установить 1 в РСО */
```



Уровни абстракции: Обращение к регистрам специальных функций





Первая программа на С для микроконтроллера. Версия 1

```
#define RST CLK PER (*((volatile unsigned int *)(0x4002001C)))
#define PORTC RXTX (*((volatile unsigned int *)(0x400B8000)))
#define PORTC OE (*((volatile unsigned int *)(0x400B8004)))
#define PORTC ANALOG (*((volatile unsigned int *)(0x400B800C)))
#define PORTC PWR (*((volatile unsigned int *)(0x400B8018)))
/* Функция main. Точка входа в программу */
int main(void)
   RST CLK PER = RST CLK PER | (1 << 23); /* Включаем тактирование порта С */
   PORTC OE = PORTC OE | 0x01; /* Hactpaubaem Howky O nopta C ha вывод */
   PORTC ANALOG = PORTC ANALOG | 0x01; /* Включаем цифровой режим работы ножки 0 */
   PORTC PWR = PORTC PWR | 0x02; /* Hactpaubaem мощность выходного буфера ножки 0*
   for (;;)
       PORTC RXTX = PORTC RXTX ^{\circ} 0x01; /* Инвертирование бита в регистре PORTC */
       for (volatile int i = 0; i < 100000; i++); /* Программная задержка */
```



Первая программа на С для микроконтроллера. Версия 2

```
#include <MDR32Fx.h>
/* Функция main. Точка входа в программу */
int main(void)
    /* Включаем тактирование порта С */
   MDR RST CLK->PER CLOCK = MDR RST CLK->PER CLOCK | (1 << 23);
   MDR PORTC->OE = MDR PORTC->OE | 0 \times 01; /* Hactpaubaem Howky 0 nopta C ha вывод */
   MDR PORTC->ANALOG = MDR PORTC->ANALOG | 0x01; /* Включаем цифровой режим работы ножки 0 */
   MDR PORTC->PWR = MDR PORTC->PWR | 0 \times 02; /* Hactpaubaem мощность выходного буфера ножки 0 \times 10^{-5}
    for (;;)
        MDR PORTC->RXTX = MDR PORTC->RXTX ^ 0x01; /* Инвертирование бита в регистре PORTC */
        for (volatile int i = 0; i < 100000; i++); /* Программная задержка */
```



Первая программа на С для микроконтроллера. Версия 3

```
#include <MDR32Fx.h>
#include <MDR32F9Qx config.h>
#include <MDR32F9Qx rst clk.h>
#include <MDR32F9Qx port.h>
int main() {
   RST CLK PCLKcmd (RST CLK PCLK PORTC, ENABLE);
    PORT InitTypeDef Port InitStructure;
    PORT StructInit(&Port InitStructure);
    Port InitStructure.PORT Pin = PORT Pin 0;
    Port InitStructure.PORT OE = PORT OE OUT;
    Port InitStructure.PORT FUNC = PORT FUNC PORT;
    Port InitStructure.PORT SPEED = PORT SPEED FAST;
    Port InitStructure.PORT MODE = PORT MODE DIGITAL;
    PORT Init (MDR PORTC, &Port InitStructure);
    for(;;) {
        for (volatile int i = 0; i < 100000; i++);
        PORT SetBits (MDR PORTC, PORT Pin 0);
        for (volatile int i = 0; i < 100000; i++);
        PORT_ResetBits(MDR_PORTC, PORT Pin 0);
```



Стартовый код

Стартовый код (startup) обеспечивает корректный запуск программы. Без инициализации ресурсов система может быть неправильно настроена.

Основные функции стартового кода:

- 1. Инициализация аппаратных ресурсов: настройка тактовых генераторов (как правило, только частоты работы процессора), настройка стека (Stack Pointer), инициализация памяти (копирование данных из секции .data в ОЗУ и очистка секции .bss (секции для неинициализированных данных)).
- 2. Установка обработчиков прерываний.
- 3. Переход на точку входа в программу: передача управления функции main().
- 4. Обработка аппаратных исключений: в случае возникновения аппаратных исключений (например, попытка доступа к неинициализированной памяти), startup код может содержать базовый обработчик для их отлова и корректной обработки.
- 5. Поддержка отладочных функций: включение/отключение отладочных интерфейсов и функций.

В операционных системах общего назначения (Linux, Windows, macOS) эти действия производит сама операционная система перед запуском любой программы.



Обработка прерываний в Cortex-M3

Файл startup_MDR32F9Qx.s:

```
AREA RESET, DATA, READONLY

__Vectors DCD __initial_sp; Top of Stack

DCD Reset_Handler; Reset Handler

DCD NMI_Handler; NMI Handler

...

DCD Timer1_IRQHandler; IRQ14

DCD ADC_IRQHandler; IRQ17
```

Директива DCD (Define Constant Data) в ассемблере ARM используется для определения константных данных и размещения их в памяти.

Файлы разработчика, например, main.c:

```
/* Обработка прерывания по Timer1 */
void Timer1_IRQHandler(void) {
...
}
/* Обработка прерывания по ADC */
void ADC_IRQHandler(void) {
...
}
```



Ассемблерные вставки

Использование ассемблера:

- Для оптимизации по скорости выполнения и размеру программы.
- Для прямого манипулирования регистрами.
- Для использования старого ассемблерного кода в новых проектах.
- Для специальных инструкций (WFI, BKP, SVC).
- Для учебных целей.



Ассемблерные вставки

```
/* Для IDE Keil uVision */
asm void add(int x1, int x2, int x3)
   ADDS RO, RO, R1
   ADDS RO, RO, R2
   BX LR
int swap32(int i)
   int res;
   asm {
      REV res, i
   return res;
asm("WFI"); /* Выполнение одной команды */
```



Стандартная библиотека и системные вызовы

Для встраиваемых систем существует несколько реализаций стандартной библиотеки С, которые разработаны с учетом ограниченных ресурсов этих систем. Например, Newlib и mbed C library (для RTOS и bare-metal), uClibc-ng и musl (для Embedded Linux).


Для библиотеки newlibc (Newlib), системные вызовы (sys calls) представляют собой интерфейс между библиотекой и целевой системой. Это низкоуровневые функции для выполнения операций, которые требуют взаимодействия с операционной системы, файловой системой, драйверами периферии и так далее. Это работа с файлами, ввод/вывод, управление процессами и т. д.

Системные вызовы в newlibc могут быть реализованы по-разному в зависимости от

целевой платформы.

Основные системные вызовы включают в себя такие операции, как:

- read и write для чтения и записи данных в файловые дескрипторы;
- open и close для открытия и закрытия файлов;
- и так далее.





Перенаправление потоков ввода/вывода

Стандартная библиотека содержит функции ввода/вывода: printf, scanf, fopen, fprintf, fwrite, fread, fclose и другие.

Функции printf, scanf используют дескрипторы по умолчанию: stdin - стандартный ввод, stdout - стандартный вывод, stderr - поток ошибок.

Ha устройствах без OC если только требуется печать и чтение из последовательного интерфейса, то достаточно переопределить функции fputc и fgetc для библиотеки Newlibc.

```
int fputc(int c, FILE * stream)
{
  uart_write(c);
  return c;
}

int fgetc(FILE * stream)
{
  char c = uart_read();
  return c;
}
```

Для разных компиляторов и стандартных библиотек порядок перенаправления может отличаться.



Заключение

- Понимание модели памяти языка С позволяет писать оптимальный код.
- Язык С позволяет напрямую обращаться к памяти через указатели, но не позволяет обращаться к регистрам процессора.
- Применение для встраиваемых систем:
 - Обращение к регистрам специальных функций через указатели.
 - Стартовый код.
 - Обработка прерываний.
 - Ассемблерные вставки.
 - Системные вызовы.

