### Лекция 8 Периферийные модули: Timer, DMA, ADC, DAC

План курса «Встраиваемые микропроцессорные системы»:

Лекция 1: Введение. Язык программирования С

Лекция 2: Язык программирования С, применение для встраиваемых систем

Лекция 3: Стандартная библиотека языка С

**Лекция 4:** Ядро ARM Cortex-M3. Микроконтроллер Миландр K1986BE92QI

Лекция 5: Этапы разработки микропроцессорных систем

Лекция 6: Разработка и отладка программ для встраиваемых систем

Лекция 7: Архитектура программного обеспечения

**Лекция 8:** Периферийные модули: Timer, DMA, ADC, DAC


Лекция 9: Периферийные модули: CAN, USB, Ethernet, SDIO



# Прямой доступ к памяти

Прямой доступ к памяти (ПДП, DMA – Direct Memory Access) – режим обмена данными в микропроцессорной системе в котором центральный процессор не участвует.

Контроллер DMA – периферийный модуль микропроцессорной системы, реализующий режим прямого доступа к памяти.





### Причины использования прямого доступа к памяти

- 1. При копировании данных из памяти в память:
  - снижение накладных расходов на одну пересылку;
- 2. При обмене данными с периферийным модулем:
  - исключение ожидания флага окончания передачи (преобразования);
  - исключение вызова обработчика прерывания по окончанию передачи (преобразования).



# Процесс перехода в режим прямой доступ к памяти

- 1. Контроллер ПДП получает событие запуска;
- 2. Контроллер ПДП выставляет для ЦП сигнал HLD (захват шины) запрос на прямой доступ к памяти;
- 3. ЦП заканчивает текущие операции на шине и выставляет сигнал подтверждение HLDA;
- 4. Контроллер ПДП осуществляет передачу данных по шине;
- 5. По окончании передачи контроллер ПДП снимает сигнал HLD и выставляет запрос на прерывание.



# Настройка контроллера прямого доступа к памяти

- 1. Событие запуска;
- 2. Адрес источника данных;
- 3. Адрес приемника данных;
- 4. Количество пересылок;
- 5. Направление передачи:
  - память память;
  - периферия память;
  - память периферия;
- 6. Размер передаваемого слова (8 бит, 16 бит, 32 бита);
- 7. Разрешение генерации прерывания по окончании всех пересылок;
- 8. Режим пакетный (burst)/однократный (single-cycle).

Адрес источника SRC

Адрес приемника DST

Количество пересылок LEN



## События запуска

- Программный запуск запись в регистр специальных функций контроллера ПДП;
- По прерыванию:
  - Окончание преобразования АЦП;
  - Таймер;
  - Окончание передачи/буфер передатчика пуст по UART, SPI, USB, I2C;
  - Окончание приема/буфер приемника заполнен по UART, SPI, USB, I2C.



#### Направление передачи


• Память – память: инкремент адреса источника и приемника;



• Периферия – память: инкремент только адреса приемника;




• Память – периферия: инкремент только адреса источника.





## Пример: Копирование блоков памяти


- Инкремент адреса источника и адреса приемника;
- Размер слова минимальный размер элемента массива/структуры;
- Количество пересылок размер массива;
- Генерация прерывания по окончанию пересылки;
- Программный пуск;
- Пакетный режим.





# Пример: Копирование в интерфейс передачи


- Инкремент только адреса источника;
- Размер слова размер передаваемого слова;
- Количество пересылок количество данных для пересылки;
- Генерация прерывания по окончанию пересылки;
- Пуск по окончанию передачи/опустошении буфера;
- Однократный режим передачи по готовности одного слова





# Пример: Копирование из интерфейса передачи

- Инкремент только адреса приемника;
- Размер слова размер передаваемого слова;
- Количество пересылок количество данных для пересылки;
- Генерация прерывания по окончанию пересылки;
- Пуск по окончании приема/заполнении буфера;
- Однократный режим.






## Пример: Работа с АЦП

- Инкремент только адреса приемника
- Размер слова размер передаваемого слова
- Количество пересылок количество данных для пересылки
- Генерация прерывания по окончанию пересылки
- Пуск по окончанию преобразования АЦП (пуск АЦП по таймеру)








## Пример: Работа с ЦАП


- Инкремент только адреса источника;
- Размер слова размер передаваемого слова;
- Количество пересылок количество данных для пересылки;
- Генерация прерывания по окончанию пересылки;
- Пуск по таймеру (задание частоты дискретизации);
- Однократный режим.






# Пример: Работа с АЦП/ЦАП в режиме «пинг-понг»

Пример генерации сигнала ЦП и передачи на ЦАП через ПДП с двумя буферами.




Когда ПДП передаст буфер Б, назначения буфером меняются. ЦП генерирует данные в буфер Б, ПДП передает данные из буфера А

Аналогично для работы с АЦП. ПДП заполняет буфер А, ЦП – обрабатывает буфер Б. После заполнения буфера А, назначение буферов меняются.





## Пример: Работа с АЦП/ЦАП в режиме «пинг-понг»





#### Заключение

- 1. Применение режима ПДП позволяет существенно разгрузить центральный процессор (в особенности с архитектурой LOAD/STORE) от задач пересылки данных;
- 2. Связка «ПДП Последовательный интерфейс» часто применяется когда микропроцессорная система использует одновременно множество интерфейсов;
- 3. Связка «Таймер АЦП ПДП», а также «Таймер ЦАП ПДП» часто применяется в задачах контроля аналогового сигнала и генерации аналогового сигнала.

