## Лекция 5 Этапы разработки микропроцессорных систем

План курса «Встраиваемые микропроцессорные системы»:

Лекция 1: Введение. Язык программирования С

Лекция 2: Язык программирования С, применение для встраиваемых систем

Лекция 3: Стандартная библиотека языка С

**Лекция 4:** Ядро ARM Cortex-M3. Микроконтроллер Миландр K1986BE92QI

Лекция 5: Этапы разработки микропроцессорных систем

Лекция 6: Разработка и отладка программ для встраиваемых систем

Лекция 7: Архитектура программного обеспечения

**Лекция 8:** Периферийные модули: Timer, DMA, ADC, DAC

Лекция 9: Периферийные модули: CAN, USB, Ethernet, SDIO



## Системы управления

Наименование	Стоимость разработки	Стоимость устройства	Обновление и исправление	Размер	Bec	Энергопотребле ние	Производительн ость
Дискретная логика	низкая	средняя	сложное	большой	большой	высокое	высокая
ASIC	очень высокая (\$500К за набор масок)	очень низкая	очень сложное	очень малый	очень маленький	низкое	очень высокая
ПЛИС (FPGA, PLD)	низкая	средняя	легкое	малый	маленький	среднее	высокая
Процессора + память + периферия	низкая или средняя	средняя	легкое	средний и малый	средний и малый	среднее	средняя
Микроконт роллер	низкая или средняя	низкая или средняя	легкое	малый	маленький	низкое или среднее	низкая или средняя
Промышле нный ПК	низкая	высокая	легкое	средний	средний и малый	среднее	средняя

Аппаратное решение и программа, работающая на аппаратном решении.



## Микропроцессорные системы для управления

### 1. Проблемно-ориентированные программируемые контроллеры:

- контроллер дизель генератора, программируемый термостат и т.д.
- контроллер станка с ЧПУ и т.д.;

#### 2. Универсальные средства автоматизации:

- промышленные компьютеры (IPC Industrial PC): CompactPCI, PXI, PC/104;
- программируемые логические контроллеры ПЛК (PLC Programmable Logic Controller): Siemens, Eaton, Овен;
- одноплатные компьютеры (SBC Single Board Computer):
  - для обучения: Raspberry Pi, Beagle Bone;
  - промышленные: Advantech, Axiomtek;

#### 3. Встраиваемые микропроцессорные системы:

- системы на модуле (SOM System on Module): модули передачи данных, микропроцессорные модули;
- специально разработанная микропроцессорная система.



# Проблемно-ориентированные контроллеры

Программируются только параметры (уставки) управления и тип алгоритма управления. Нет возможности полного изменения программы.

#### Примеры:

• Программируемый термостат



• Контроллер станка с ЧПУ





## Универсальные средства автоматизации

- Промышленные компьютеры (IPC):
  - Могут иметь исполнение предназначенное для эксплуатации в неблагоприятных условиях (пыль, химически агрессивные среды и т.д.);
  - Как правило выполняются на основе модульной конструкции. В качестве модулей применяются: центральный процессор, блоки памяти, блоки ввода/вывода. Модули объединяются внутри корпуса через внутреннюю магистраль (CompactPCI, PXI, PC/104). Пример: 8 релейных выходов, 8 аналоговых входов +/- 10 В, 8 цифровых входов с гальванической развязкой.
  - Основаны на операционной системе общего назначения (Linux, Windows) или операционной системе реального времени;
  - В качестве промышленного компьютера может выступать ПК со специальными блоками ввода/вывода.







## Универсальные средства автоматизации

- Промышленные логические компьютеры (ПЛК):
  - Прикладная программа разрабатывается на специальном языке (например, LD Ladder Diagram, FBD Function Block Description и подобные);
  - Работают по циклу: чтение входов вычисление запись выходов;
  - Длительность цикла, как правило, равна 1 мс.
- Одноплатные компьютеры
  - Для обучения (Raspberry Pi, Beagle Bone)
    - Множество обучающих материалов
    - Предназначены только для домашнего использования и обучения
    - Требуют разработки модулей сопряжения
    - Операционная система Linux
  - Промышленные одноплатные компьютеры
    - Требуют разработки модулей сопряжения
    - Операционная система Linux или другие OCBP
    - Могут иметь расширенный температурный диапазон и защиты от электромагнитных помех










## Встраиваемые микропроцессорные системы

- Системы на модуле (SOM System on Module): модули передачи данных, микропроцессорные модули;
  - Модули выполнены в виде печатной платы с размещенными компонентами;
  - Требуется разработка системы питания, системы ввода/вывода и корпуса.






- Специально разработанная микропроцессорная система:
  - Требует полного цикла разработки устройства (от ТЗ до производства);
  - Разработка целесообразна при отсутствии решений на рынке или большой серийности.



## Этапы разработки микропроцессорной системы





## Выбор элементной базы: выбор микроконтроллера

#### Нет строгого алгоритма выбора микроконтроллера.

Выбор зависит от многих факторов:

- 1. Периферийные модули и интерфейсы;
- 2. Размер памяти программы и памяти данных;
- 3. Энергопотребление;
- 4. Производительность и максимальная частота;
- 5. Корпус;
- 6. Условия эксплуатации (напряжение, температура, электромагнитная обстановка);
- 7. Цена и доступность;
- 8. Срок производства;
- 9. Безопасность программного обеспечения;
- 10. Средства разработки;
- 11. Доступность указаний по применению (application notes), примеров (reference designs), поддержки, отладочных плат (demonstration and evaluation boards);
- 12. Не технические факторы.



## Отладка программы на симуляторе и отладочной плате

#### Программные средства

- 1. Симулятор симуляция части или всей микропроцессорной системы на ПК
- 2. Запуск фрагментов программы не связанных с аппаратными средствами контроллера на ПК

#### Аппаратные средства

- 1. Отладка с помощью средств прототипирования:
  - Starter Kit отладочная плата для оценки некоторых возможностей микропроцессорной системы, часто проблемно ориентирована;
  - Demonstration Board отладочная плата для оценки основных возможностей микропроцессорной системы;
  - Evaluation Board отладочная плата с максимальным количеством периферии и возможностью создания прототипа устройства на ее основе;
- 2. Программирование и отладка на основе собственных, специально разработанных средств.




# **Средства для разработки и отладки микропроцессорной системы**

- 1. Средства разработки программного обеспечения (интегрированная среда разработки Keil MDK-ARM или набор средств разработки (toolchain));
- 2. Отладочная плата или прототип устройства (отладочная плата К1986BE92QI);
- 3. Программатор/отладчик (Phyton JEM-ARM-V2);
- 4. Драйверы периферии микроконтроллера (Standard Peripheral Library для K1986BE92QI);
- 5. Примеры;
- 6. Документация;
- 7. Дополнительное оборудование (преобразователи интерфейсов (USB-RS232), осциллограф, генератор импульсов, источники питания и т.д.).



# Процесс разработки встраиваемого программного обеспечения





#### Заключение

- 1. Перед разработкой специализированной микропроцессорной системы необходимо определить наличие готовых решений и оценить целесообразность разработки;
- Наличие отладочных плат или симуляторов позволяет распараллелить работу инженеров-электронщиков и инженеров-программистов. Программисты могут начать работу еще не имея самого устройства или объекта управления;
- 3. Основным компонентом современных электронных устройств является микроконтроллер, поэтому выбор его является критически важной задачей для успешности всего проекта.

