

$\frac{F-16}{\text{ברק II}}$ סופה ברק I ברק בד"ח תפעול רגיל

בד"ח זה אינו מתאים לתפעול מטוס F-16 אמיתי.

* ומתאים לכל גרסאותיו Falcon 4 נכתב עבור

*חלק מהפעולות אינן רלוונטיות כתלות בגרסת הסימולטור

גי 1203

בדיקת תא

ON (שמורה למטה) 1. מפסק דלק ראשי 2. בורר הזנת מנוע NORM NORM (שמורה למטה) 3. מתג EPU PRI (שמורה למטה) ENG CONT .4 OFF 5. מצערת מטה ונעולה 6. ידית כן נסע הפעל 7. בלמי חניה מעלה 8. מתג וו עצירה נצור 9. מפסק חימוש ראשי 10. בורר מקור אויר NORM

לפני הנעה

1. מפסק מתח ראשי

TEST-ב החזק ב-FLCS PWR TEST .2

וודא נוריות דולקות:

ACFT BATT TO FLCS

FLCS PMG FLCS PWR (4)

וודא נורית FLCS RLY כבוייה

שחרר FLCS POWER TEST .3

4. מפסק מתח ראשי

וודא נוריות דולקות:

ELEC SYS

HYD/OIL PRESS

FLCS RLY

SEC

ENGINE

בויות כבויות EPU GEN & EPU PMG .5

BOTH והעבר למצב UHF הדלק מכשיר. 6.

בורר תדרים מכני - PRESET

ר קבע עוצמה - COMM 1

תדר מכני - כנדרש

ינוז מכני - כנוז ש קשר - קבל אישור הנעה

7. **חופה** כבוייה. מגורה ונעולה. וודא נורית CANOPY כבוייה.

<u>הערה</u>: אין להפעיל מתג מתח ראשי ליותר מ-5 דקות עם מנוע כבוי. הדבר יוביל

לריקון המצבר.

	הנעה	בדיקת תא
גזור	בדיקת מנוע	לפני הנעה
	•	-

הנעה

JFS .1	START 2 –נורית JFS דולקת
2. מצערת	לסרק כאשר סלייד עולה מעל 20%
3. משבת (Idle Detent)	לחץ בפתיחת המצערת
4. נורית אזהרה SEC	וודא כיבוי סביב 20% סלייד
JFS מתג.	וודא OFF (עובר אוטוי למצב זה ב-55% סלייד)
6. נורית אזהרה ENGINE	וודא כיבוי ב60% סלייד
HYD/OIL PRESS זורית.	נכבית בין 15% ל-70% סלייד

<u>הערות:</u> הצתת המנוע מתרחשת כ10 שניות לאחר קידום המצערת. החיווים להצתה הם

רעידות בגוף המטוס, עליה מהירה בסל"ד המנוע ועליה ב-FTIT.

עד להפעלת הגנרטור, מד הסל"ד וה-FTIT הם שני המכוונים הפועלים היחידים

בדיקות מנוע בסרק

700-1700 ליבי/שעה	1. צריכת דלק
מינימום 15psi	2. לחץ שמן מנוע
94% מעל	3. מצב צנ"פ
62-80%	4. סלייד
מתחת 650°C	FTIT .5
12 מחוג באיזור השעה -2850 -3250psi	HYD PRESS A&B .6
וודא תקינות	7. משבת
(משיכת מצערת ל- OFF ללא לחיצה על המשבת)	

לאחר הנעה

	1. בדיקת נוריות:	L
PROBE HEAT : ודא נורית כבוייה	א. מתג חימום פיטו	
TEST : ודא הידלקות נורית		
OFF		
,	ב. כפתור AND OVERHEAT	
• נורית ENG FIRE ודא דולקת • נורית OVER HEAT ודא דולקת		
• נוויונ MASTER CAUTION ודא דולקת		
לחץ והחזק, וודא נוריות תקינות	ג. כפתור MAL&IND LTS	
2112 (21211 112 1111), (211111)	2. פאנל אוויוניקה:	,
MMC	MMC (FCC) א. מתג	,
SA STA	ב. מתג (SMS) ST STA	
MFD	ג. מתג MFD	
UFC	ד. מתג UFC	
DL	DL (MAP) ה.	
GPS	ו. מתג GPS	
ALIGN NORM בחר	ז. בורר INS	
	3. פנל חיישנים:	j
כנדרש	LEFT HDPT אי.	
כנדרש	ב. RIGHT HDPT	
FCR	ג. מתג FCR	
STBY	ד. מתג RDR ALT	
הפעל	4. תע״ל	Ļ
UFC	. מתג (C&I) CNI	,
(MFD TEST אפט (דף	MFL .6)
לפני המראה)	7. בדיקת SEC : (ניתן לדחות לבדיקות ק	,
סרק	א. מצערת	
לחץ והחזק (לא בלמי חניה)	ב. בלמים	
SEC	ג. מפסק מוד מנוע	
וודא דולקת – פתיחת צנייפ פחות מ-5%	ד. נורית SEC	
יציב	ה. סלייד	
ליבש – ודא סלייד עולה	ו. מצערת	
ב-85% סלייד - מצערת לסרק וודא פעולה חלקה של המנוע		
וודא פעולוד וזכקוד של דומנוע 10% או פחות תוך 30 שניות	ז. מצב צנייפ	
10% או פווונדנון 30 שניוונ מזמן העברת המתג ל- SEC	ו. נוְבַבְּ בְנִייִנִּ	
PRI	ח. מפסק מוד מנוע	
וודא כבויה	ט. נורית SEC	
94% מעל	י. מצב צנייפ	

לאחר הנעה (המשך)

בדוק תקינות ותנועה

8. משטחי היגוי FLCS BIT .9

הפעל ונטר

העבר מתג BIT למצב BIT. וודא נורית RUN דולקת פאנל לאחר השלמת בדיקה תקינה (זמן ריצה כ-45 שניות) נורית RUN תיכבה, מתג ה-BIT יחזור למצב OFF ונוריות BIT ו-FLCS ישארו כבויות. הודעה על הצלחת הבדיקה תופיע בדף FLCS ב-MFD.

הערה: כשל בבדיקה מדווח עייי נורית FLCS. עיימ לאפס כשל זה יש להריץ את הBIT בשנית. במצב זה גם נורית ה-RUN וגם נורית האזהרה דולקות בו"ז במהלך מסי השלבים הראשונים של ה-BIT. למעט במקרה של כשל נוסף, נורית האזהרה נכבית בהמשך הבדיקה.

		4.0
י יר פתח וסגור	מעצורי או	.10
ודא ידית מטה ושלושה ירוקי	כן נסע	.11
ילק וכמויות (בורר כמויות דלק - FUEL QTY SEL)	בדוק מד ז	.12
TOTALIZER QTY תואם ל תוכנית טיסה	א. י	
דולקות FWD/AFT FUEL LOW נוריות TEST	ב. ז	
חיווי 6000 ליברות דלק		
A/L-F/R: 2000 lbs		
A/L: 2810 lbs NORM	κ. ۱	
F/R: 3250 lbs		
שניהם 480 ליב <i>י</i> RSVF	۳. ۶	
שניהם 550 ליב <i>י</i> INT WINC	ה. נ	
שניהם 2430 ליבי (בידוני 370) EXT WINC	1 . t	
שניהם 3925 ליב <i>י</i> (בידוני 600)		
F/R: 1890 lbs EXT CTF	7. 5	
A/L: 0 lbs		
החזר ל-NORM	ח. ו	
95%-102% EP	מד דלק U	.13

לאחר הנעה (המשך)

.14 אויוניקה

		• •	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	• •=-
	הפעל	מערכת התרעה (RWR)	א.	
		פאנל מוץ נורים	ב.	
	ON	RWR •		
	ON	JMR ●		
	ON	FLARE •		
	ON	CHAFF •		
	כנדרש	• מצב הפעלה		
	כנדרש	• בורר תוכניות		
	כנדרש	ECM	ډ.	
מצב Diamond Float	העבר לו	מערכת התרעה	٦.	
		אודיו	ה.	
		עוצמה רדיו ירוק •		
קבע ובדוק	MSL	/THREAT עוצמת •		
קבע ובדוק		• עוצמת ILS		
	LOAD	DTC	٦.	
רים (ירוק/אדום) כנדרש	קבע תד	UFC קשר	7.	
		UFC-DED	ח.	
		W - MSL - BINGO •		
		- TACAN - IDM ●		
וגות ותכנת S-J כנדרש	•	MFD צגי	ט.	
	(FLCS	DBU (לאחר סיום בדיקות	דיקות	.15
В	ACKUP	מתג DIGITAL BACKUP	א.	
ית דולקת	וודא נוו	נורית DBU ON	ב.	
לה תקינה	ודא פעו	בדיקת משטחי היגוי	κ.	
	OFF	מתג DIGITAL BACKUP	٦.	
ית כבויה	וודא נוו	נורית DBU ON	ה.	
		קיזוז	דיקות	.16
	DISC	TRIM/AP DISC מתג	א.	
לגול ועלרוד:	הפעל בג	מתג קיזוז על הסטיק	ב.	
נוי במחוונים		p		
נוי במשטחי ההיגוי	ללא שיו			
	NORM	מתג TRIM AP DISC	ډ.	
ולה תקינה ומרכז	וודא פע	מתג קיזוז על הסטיק	٦.	
נוי במחוונים		,		
ועה של משטחי ההיגוי	וודא תנ			
ורכז	בדוק וכ	קיזוז הגה כיוון	ה.	

לאחר הנעה (המשך)

OPEN

17. בדיקת מערכת תדלוק אוירי

AIR REFUEL א. מתג

ודא נורית RDY דולקת ונורית TRDY כבויה

ב. A/R DISC לחץ

נורית DISC דולקת; נוריתRDY כבויה לאחר 3 שניות, RDY דולקת ו-DISC כבויה

והחזק EPU/GEN

ג. מתג AIR REFUEL, וודא נורית RDY כבויה

18. בדיקות EPU

٦.

א. נוריות EPU GEN ו-EPU PMG ו-EPU GEN וודא כבויות
ב. חמצן
ג. בלמים
החזק לחוצים
הערת בPU API החזק לחוצים
הערת בערת
הערת בערת

דולקת EPU AIR • נורית

• נוריות EPU GEN ו-EPU PMG - כבויות

• נורית FLCS PWR – דולקת

• נורית EPU RUN - נדלקת תוך 5 שניות

• בסיום הבדיקות – לשחרר מתג OFF) EPU/GEN TEST

ז. מצערת לסרק

EPU/GEN TEST מתג

ח. חמצן NORMAL

הערה: באט באינה בדיקה שנית באון 10 שניות, בצע הבדיקה שנית EPU RUN הערה: באם נורית באליד סרק + 15% בסלייד באליד באליד האוו באלייד באלייד האווי באלייד באלייד באלייד האווי באלייד באלייד באלייד האווי באלייד באלייד האווי באלייד באלייד באלייד האווי באלייד באלייד באלייד האווי באלייד באליד באלייד באליד באלייד באליד באלייד באליד באלייד באליד באלייד ב

19. בדיקות OBOGS (סופה בלבד)

BIT	מתג OBOGS BIT	۸.
דולקת ל-10 שניות ונכבית	נוריות OXY LOW	ב.
בדוק – 25-40psi	לחץ	ζ.
(כנדרש) PBG/ON	ידית מצב הפעלה	٦.
NORM	ידית תמהיל	ה.
NORM	ידית חירום	٦.
רדוה	מחנונ זרנמה	7

לפני הסעה

PRI וודא	מפסק מוד מנוע	.1
NORM	ALT FLAPS	.2
וודא סגורים	מעצורי אויר	.3
וודא מגיבים	משטחי היגוי	.4
(CATI/CATIII) כנדרש	מתג תצורת מטוס	.5
כנדרש	תאורה חיצונית	.6
הדלק	אורות נחיתה	.7
וודא INS מעל 8. (ALIGN מהבהב בתעייל).	בדיקת INS	.8
NAV	בורר INS	.9
QNH קבע	מד גובה	.10
וודא הסרה	סדי גלגלים	.11
הפעל	היגוי קרקע	.12
הסעה		

.1	בלמי חניה	שחרר
.2	כיסא מפלט	חמש – וודא נורית כבוייה
.3	בלמי גלגלים	בדוק
.4	קישור נתונים (DL)	בדוק לפי הסדר

<u>: הערות</u>

5. כוונת קסדה

4. שונות

א.

ב.

٦.

שעון וסטופר

מחווני מנוע

• בהזנקה, וודא דגל AUX כבוי באופק המלאכותי. בפאלקון, כל עוד ה-GPS פעיל, מערכת הניווט תהיה מדוייקת החל מכ-90 שניות לאחר תחילת איפוס המערכת (הדגל נעלם ב-ADI).

הפעל, קבע בהירות והעבר ל-STBY

וודא חיווי אחיד

כוון ואפס

בדוק בירוק

עבור 80% סלייד בהסעה.

•	מהירות	מירבית להסעה 20 ק	שר (15 קשר בפניות). אין לעבור 80%
•	אין לחמ	ש כיסא מפלט לפני יז	ציאה משטח הדתייק
		כיוי	לים להמראה
.1	מכשירי	לחץ	
	۸.	מד מהירות	וודא מאופס/רכיב רוח
	ב.	מד גובה	וודא גובה שדה
	κ.	מד שיעור נסיקה	וודא מאופס
.2	מכשירי	ג'יירו	
	א.	וודא HSI ומחטים	ו עוקבים בפניות
.3	מכשירי	ניווט	
	א.	וודא מחשב ניווט	מצביע לכיוון הנייצ
	ב.	TACAN	קבע תדר ונתיב ליציאה מהשדה

מצפנים בתא (תעייל/HSD/HSD/nירום)

	לפני הסעה
לפ	הסעה

המראה לאחר המראה

לפני המראה

.1	חימום פיטו	ON
.2	MANUAL TF FLY UP	ENABLE
.3	קיזוזים	מרכז עלרוד וסבסוב.
		גלגול - כנדרש
.4	מכ"מ	הפעל כנדרש
.5	מד גובה מכ"מי	ON
.6	GND JET ENABLE	כנדרש
.7	בורר כמויות דלק	וודא ב-NORM
.8	בידונים	וודא מזינים
.9	כיסא מפלט	וודא חמוש
.10	נוריות אזהרה	וודא כבויות

המראה

למי חניה הפעל	1.1
וודא כיוון מסלול HS	I .2
למים החזק	.3
וצערת ל-90% סל"ד בדוק מחוונים	4. د
למי חניה וודא מתג קופץ לOFF	5. د
למים שחרר	6. د
וצערת ליבש. פלפל כנדרש	.7
נתק ב-70 קשר נתק ב-70 קשר	8. ١
: שיעור נסיקה חיובי כני נסע – מעלה.	.9

- תגובת מנוע נורמלית בזמן ריצת ההמראה מאופיינת בפתיחת צנ״פ של 15% או פחות תוך פחות מ-5 שניות לאחר הגעת המנוע לסל״ד מירבי.
 - בפתיחת פלפל, הצנ"פ יפתח ב10% יותר מביבש מלא מיד עם הדלקות המבער.
 - אין להרים אף לזוית גדולה מ-14 מעלות על הקרקע סכנת פגיעת זנב.
 - מגבלת מהירות כני נסע 300 קשר / 0.65M.
- מדפי שפת הזרימה מורמים אוטומטית בקיפול כני הנסע, יש לוודא מהירות מספקת לפני קיפולם.

לאחר המראה

.1	אורות נחיתה	כבה
.2	כני נסע	וודא מעלה – נוריות כבוייות
.3	מנוע	מחוונים בירוק
.4	דלק	וודא מתג הזנה כנדרש
.5	קשר	דווח באויר
.6	מבנה	כנוס

חציה חמה

.1	נוריות אזהרה	כבויות
.2	מוד אויוניקה ראשי	כנדרש
.3	מפסק חימוש ראשי	חם
.4	מפסק לייזר	כנדרש
.5	מכ״מ	כנדרש – בדוק גזרת סריקה
.6	קירור טילים	COOL
.7	RWR	וודא דולק
.8	תאורה חיצונית	כבוייה
.9	תוכנית פיזור מתכלים	כנדרש
.10	משבש	כנדרש
.11	תצוגות תא	כנדרש
.12	כוונת קסדה	כנדרש
.13	חימוש א"ק (במידת הצורך)	וודא הגדרות פרופיל וחימוש
.14	עוצמת שמע	(THREAT/MSL כנדרש (וודא
.15	פוד לזירה/טילי א"ק	וודא הפעלה

כניסה למטרה (IP)

.1	מפסק חימוש ראשי	וודא חם
.2	מוד אויוניקה ראשי	כנדרש
.3	חימוש	וודא מוכן
.4	מחשב ניווט	(באייק) נייצ מטרה
.5	גובה ומהירות	וודא
.6	מתכלים ומשבש	כנדרש
.7	איומים (RWR ובקרה)	הערך מצב
.8	AVTR	הפעל

יציאה		
נייצ חבירה	מחשב ניווט	.1
בדוק נזקים	נוריות אזהרה	.2
כנדרש	מתכלים ומשבש	.3
כנדרש	מוד אויוניקה ראשי	.4
כנדרש	תצוגות תא	.5
כנדרש	מתג תצורת מטוס	.6
כנוס	מבנה	.7
לאחר חבירה, דווח סטטוס ודלק	קשר	.8
הערך מצב – שקול השלכת מטענים	איומים (RWR ובקרה)	.9
כבה	AVTR	.10

חציה קרה

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	
הערך מצב	איומים (RWR ובקרה)	.1
נצור	מפסק חימוש ראשי	.2
נצור	מפסק לייזר	.3
כנדרש	מוד אויוניקה ראשי	.4
כנדרש	מכ״מ	.5
וודא כבוי	משבש	.6
וודא פיזור אוטומטי כבוי	מתכלים	.7
כנדרש	מצב RWR	.8
בדוק והערך מצב	נוריות אזהרה	.9
כנדרש	תאורה חיצונית	.10
הנמכה		
MANA		
NAV	מוד אויוניקה ראשי	.1
וודא נצור	מפסק חימוש ראשי	.2
כנדרש	תאורה חיצונית בגישת מכשירים	.3
עבור על הדפית הדרושה	<u>בגיטונ מכטיו ים</u> דפיות גישה	.4
NAV/ILS או TCN/ILS – כנדרש	מצב מערכת ניווט	.5
עפייי דפית	TACAN תדר	.6
עבייי דפית עפייי דפית	(ביוון) CRS) HSI	.7
IAF נייצ	GPS	.8
ב ב ה. מהירות לגישה	מהירות	.9
גישה		
תדר מגדל - דווח Inbound	קשר	.1
כייל ל-QNH שדה	מד גובה	.2
וודא במגבלות	משקל מטוס	.3
וודא כמויות ואיזון	דלק	.4
	בגישת מכשירים	
פעל עפייי דפית	בהגעה ל-IAF	.5
לפני נחיתה		
תדר מגדל - בקש אישור נחיתה 5 מייל מהבסיס	קשר	.1
הפעל	אורות נחיתה	.2
מטה – וודא שלושה ירוקים	כני נסע	.3
פתח	מעצורי אויר	.4
	•	

גזור

ו / יציאה / IP

גישוו לפני נחיתה

גישה סופית

.1	מעצורי אויר	וודא פתוחים
.2	כני נסע	שלושה ירוקים
.3	מהירות	כנדרש
.4	זוית התקפה	רמזור ירוק
.5	נגיעה	זוית התקפה בין 11 ל-13 מעלות

וודא מהירות גישה (13 מעלות זייה):

136 קשר + 4 קשר עבור כל 1000 ליבי חימוש/דלק מטען מירבי מומלץ לנחיתה: חדיימ - 9500 ליבי, דויימ – 8500 ליבי מטען מירבי מומלץ לנחיתה: חדיים א

מטען מיו בי מומקף לנוויונוה: ווו ״מ־ 2000 ליבי, וו״מ – 8000 לי מגבלת מהירות כני נסע: 300 קשר / 0.65M

נחיתה

1. בנגיעה	מצערת לסרק
2. זוית התקפה	שמור °13 לבלימה אוירודינמית
3. מהירות 100 קשר	הורד גלגל אף
	שמור סטיק אחורה
	הפעל היגוי קרקע במהירות הסעה
4. בלמים	כנדרש

בלום בהחלטיות, בלימה ארוכה גורמת לאיבוד אפקטיביות בלם עקב התחממות.

לאחר נחיתה

1. מעצורי אויר	סגור
2. תאורה חיצונית	כנדרש
3. מד גובה מכ"מי (RDR ALT)	OFF
4. מכ״מ	STBY
5. מתג FCR 5.	OFF
JMR&ECM PWR .6	OFF
7. מוץ ונורים	OFF
8. קישור נתונים	OFF
9. כיסא מפלט	נצור
10. מתג חימום פיטו	OFF
ILS .11	OFF

לפני כיבוי

1. סדי גלגלים	וודא במקום
2. כיסא מפלט	וודא נצור
RWR PWR .3	כבה
4. תע״ל	כבה
L/R HDPT .5	OFF
MCC (FCC) .6	OFF
ST STA (SMS) .7	OFF
MFD .8	OFF
UFC/DED .9	OFF
GPS .10	OFF
INS .11	OFF
EPU .12	OFF (מדמה הכנסת פין אבטחה)
13. בורר CNI	BACKUP

כיבוי

OFF ייצב על 75% סלייד ל-10 שניות הורד לסרק, אפשר לצנייפ להפתח	1. קשר ובוררי עוצמה 2. מצערת
רוודד לטו ק, אפשר לצנ״פ להפונדו משוך מצערת ל-OFF ולחץ על המשבת	3. כיבוי מנוע
בויות EPU PMG/EPU GEN וודא	4. בדיקת נוריות EPU
	כאשר סלייד מנוע %0
OFF	5. בורר מקור אויר
OFF	6. בורר הזנת מנוע
OFF	7. תאורה חיצונית
פתח	8. חופה
OFF	9. מפסק מתח ראשי
OFF-1 100%	10. וסת חמצן

נהלים נוספים: גישת מכשירים

.1	DED	וודא תצוגת CNI
.2	T-ILS לחצן	לחץ ושחרר
.3	וLS תדר	הכנס ואשר
.4	DCS	קבע כוכביות בשדות המתאימים
.5	HSI	קבע כיוון גישה
.6	מצב מחשב ניווט	ILS/NAV או ILS/TCN

נהלים נוספים: תדלוק חם						
בצע	בדייח אחרי נחיתה	.1				
תדר מגדל	קשר	.2				
דולקת RDY וודא נורית; ON	מתג AIR REFUEL	.3				
OFF	TACAN	.4				
OFF	GND JETT ENABLE	.5				
פני תחילת תדלוק:						
הפעל	בלמי חניה	.6				
OFF (מדמה הכנסת פין אבטחה)	EPU	.7				
בקש תדלוק חם	קשר	.8				
	בזמן תדלוק:					
האזן לתדר מגדל	קשר	.9				
שמור ידים גלויות	סטיק ומצערת					
	י תדלוק:	בגמר				
CLOSE	מתג AIR REFUEL	.11				
כבויות	EPU GEN&EPU PMG נוריות	.12				
NORM	EPU	.13				

14. פנה קציימ

נהלים נוספים: תדלוק אוירי

	חבירה למתדלק:
צור קשר עם המתדלק (כ-10 מייל)	י. 1. קשר
קבע תדר TACAN של המתדלק (29Y למעט עם צויין אחרת)	TACAN .2
A/A TR	TACAN מצב.
ודא נורית RDY ודא נורית; OPEN	AIR REFUEL 4.
ליירוט (עפייי HSI/מכיימ/בקר)	5. כיוון
1000 רגל מתחת למתדלק	6. גובה
	לפני כניסה לתדלוק:
נצור	7. מפסק חימוש ראשי
STBY	8. מתכלים ולייא
STBY	9. מכיימ
STBY	10. מד גובה מכיימי
STEADY -DIM	11. תאורה חיצונית (לילה)
OFF - בלילה	ANTI COLISSION .12
	תדלוק:
	13. עקוב אחר אורות ההכוונה
דולקת	14. נורית AR
נטר	15. העברת דלק
1	התנתקות:
לחץ	A/R DISC .16
הפחת כוח	17. מצערת
7,577 7,07 1,777	לאחר תדלוק:
הודע גמר תדלוק	18. קשר
OFF	AIR REFUEL מתג. 19
כנדרש	20. מפסק חימוש ראשי
כנדרש	21. מתכלים ולייא
כנדרש	22. מד גובה מכיימי
כנדרש	23. מכיימ דא כארו 24
כנדרש	TACAN .24

מהירות מירבית עם דלת תדלוק פתוחה – 400 קשר/0.95 (הנמוך מביניהם)

25. תאורה חיצונית כנדרש