## به نام خدا

## تکلیف درس آزمایشگاه ریزپردازنده

نام استاد: دكتر لالي

نام دانشجو: سید محمد مهدی قدمگاهی

962023029

## منابع Clock در AV

منابع کلاک در AVR به طور کلی به دو بخش داخلی و خارجی طبقه بندی میشود. منبع داخلی همان اسیلاتور RC است که کالیبره شده و ثبات تقریباً خوبی نیز دارد. در اکثر میکرو کنترلر های خانواده AVR این اسیلاتور در فرکانس های Mhz 2،Mhz 2 ،Mhz 4 وجود داشته و توسط فیوزبیتهای مربوطه در زمان برنامه ریزی قابل انتخاب است. این اسیلاتور داخلی کاربر را از اسیلاتور خارجی بی نیاز میکند. قابل ذکر است که معمولاً به طور پیشفرض اسیلاتور داخلی با فرکانس 1 Mhz از سوی کارخانه سازنده در زمان تولید انتخاب میشود.در صورتی که دقت بسیار بالا مورد نیاز نباشد می توان از کلاک داخلی استفاده کرد.

## جریان عبوری مقاومت ها

وقتی به ال ای دی ولتاژ مورد نیاز را اعمال می کنید جریان الکتریکی در آن جاری می شود و این امر باعث متصاعد شدن نور از آن می گردد.

جریان عبوری از ال ای دی ها بسته به نوع آنها متفاوت است و ممکن است دو ال ای دی با ولتاژ کاری یکسان، جریان عبوری متفاوتی داشته باشند. اما تقریبا در مورد همه ال ای دی های کلاهی و اوال می توان گفت که جریان مصرفی شان بین ۱۵ تا ۲۰ میلی آمپر است.

از حاصلضرب ولتاژ ال ای دی در جریان عبوری از آن توان مصرفی بدست می آید. مثلاً اگر از یک ال ای دی با ولتاژ کاری ۷ ۳ ، جریان ۲۰ mMعبور کند توان مصرفی آن برابر خواهد بود با ۳۷۶۰

برای محاسبه مقاومت مورد نیاز از فرمول زیر استفاده میشود:

$$R = \frac{Vs - Vf}{If}$$

که در آن Vs ولتاژ منبع و Vf و If به ترتیب ولتاژ و جریان عبوری هستند.