

数字逻辑电路实验

实验五

(仪器使用—Multisim污真)









- 1. 认识正弦信号及脉冲信号及其主要参数;
- 2. 学习阅读仪器说明书;
- 3. 掌握信号源和示波器的使用方法;
- 4. 掌握示波器测量波形参数的基本方法;
- 5. 掌握用示波器测量脉冲信号的基本方法;
- 6. 掌握万用表的使用方法;






問島即




典型信号的波形及参数(正弦波)











脉冲幅度V_m=V_H-V_L 占空比D=tw/T

tw 正脉宽



常见仪器的使用 (仿真)



- 示波器
- DDS信号发生器(信号源)
- 万用表







示波器



- 示波器是一种图形显示设备,能显示电信号的波形曲线;
- 观察和测量电信号的瞬时幅度、周期、频率和相位等;
- 厂家、型号、带宽、采样率。







示波器



掌握仿真示波器的基本使用方法

- 通道设置
- 耦合方式
- 垂直灵敏度设置
- 水平时基设置
- 触发菜单设置






XSC1

Tektronix




示波器的垂直通道一通道切换开关





示波器的垂直通道一耦合方式

垂直通道 (Y通道)


















示波器的垂直通道一耦合方式




在需要观测信号直流电平 或极低频率分量时,必须 置"DC"挡; 当不需要观 察直流分量,信号频率又 不很低时(一般高于几十 赫兹),用AC耦合;当直 流分量很大,交流分量很 小时,必须用AC耦合,以 将直流成分隔掉,将交流 分量放大。




11



示波器的垂直通道一耦合方式









 $U_1 = A sin \omega t V$

 $U_2=(a+A \sin \omega t)V$














2020/5/18

东南大学电工电子实验中心







当要观测高频信号或宽带信号时,一定要用10:1探 会,而不能用1:1探头, 并适当调整补偿电容的值, 使探头在整个频段内有平 坦的10倍衰减特性


以控制。 1和10: 1之间切


换















- (a) 过补偿的探头 (b) 欠补偿的探头 (c) 正确补偿的探头












调节垂直通道信号增益与衰减的旋钮







"时基旋钮":通常用"Time/div"标出,它代表光点每扫过显示屏的一个分度(一格)所需要的时间。










示波器的水平通道-触发菜单





按下这个按键,则 屏幕上会出现图片 触发设置菜单,特 别注意触发源位置



顺时针转动旋钮增大触发电平, 逆时 针转动减小触发电平

为保持波形稳定,将该触发电平调整 到对应通道波形的中心位置


示波器的水平通道-触发菜单


触发菜单


触发类型

信源选择

边沿类型 触发方式











触发方式:

自动 (Auto)

常态 (Norm)

单次 (Single)









- 1. 打开示波器电源开关(POWER)。
- 2. 设置TRIG MENU (触发菜单) 触发源(TRIG SOURCE)选内触发(CH1或CH2) 扫描方式置"自动(AUTO)" 耦合方式置地
- 3. 开CH1、CH2通道


找到两条水平扫描线,如果找不到:调节Y通道上下位置、水平方向位置、调节亮度适中,让扫描线出现在显示屏中间。






实验内容1、示波器校准信号测量







机内标准信号的测量

東南大學 I pool mark

• 方法1: 数格法

信号峰峰值Upp Upp = Y(div)×灵敏度(V/div)

信号周期T T=X(div)×扫描速率档位(t/div)




图: 测量幅度和频率






机内标准信号的测量



方法2: MEASURE测量

➤按MEASURE键,可读取信号 的峰峰值、频率等多种参数








机内标准信号的测量



方法3: CURSOR光标测量

- ▶按CURSOR,测量类型为电压、时间可选
- ➤使用POSITION功能键调整光 标位置





CURSOR 测垂直方向电压



测量 Tektronix 示波器机内校准信号,将测量值记录到表 2 (老师验收),三种方法测的波形图,作为波形数据包含在实验报告中。

表 2 机内补偿信号的测量

测量 方法	峰峰值			高电平电压			低电平电压			周期			频率
1	档位	格数	计算 值	档位	格数	计算 值	档位	格数	计算 值	档位	格数	计算 值	
2													
3													









• 主要功能: DDS信号发生器主要给被测电路提供所需要的已知信号(正弦波、三角波、矩形波等)







掌握仿真信号发生器的基本使用方法

- DDS输出口:输出常用的正弦波、三角波、矩形波、调频波等 多种信号,频率、幅度可调
- 输出信号波形选择
- 输出信号频率、幅度调节
- 直流电平叠加
- 信号占空比调节






東南大學 東南大學 1902 南京

- ◆接通电源
- ◆波形选择:正弦波、矩形波、三角波
- ◆幅度选择: Vpp、mVpp、Vrms、mVrms
- ◆频率设置: MHz、kHz、Hz
- ◆偏移设置、占空比
- ◆输出控制









- ◆接通电源
- ◆输出连接







◆常用波形选择:正弦波、矩形波、三角波











◆幅度选择: Vpp、mVpp、Vrms、mVrms




東南大學 東南大學 南京 Igo2

◆频率设置: MHz、kHz、Hz




東南大學 東南大學 nga mag

◆偏移设置



東南大學 東南大學 In the man in the ma


◆占空比





实验内容2、TTL脉冲信号测量



TTL信号是一个高电平为5V,低电平为0V的方波信号












TTL信号是一个高电平为5V,低电平为0V的方波信号









TTL信号是一个高电平为5V,低电平为0V的方波信号

从 Multisim 中 Agilent 函数发生器的 "OUTPUT"口,输出一个峰峰值 5V,Offset 为 2.5V 的方波信号 以模拟 TTL 脉冲信号。信号接到示波器的输入端,根据表 3 的要求完成实验,将测量结果记录在表中,每个实验的波形保存并加入实验报告中:

表 3 TTL 脉冲信号测量

	信号源		示波器									
	频 率 (Hz)	占 空 比 (%)	峰 峰 位 (V)	高 电 平 (V)	低 电 平 (V)	周 期 (us)	频 率 (Hz)	正 脉 宽 (us)	负 脉 宽 (us)	占 空 比 (%)	上升 时间 (ns)	下降 时间 (ns)
	10×10 ⁵	50										
	10×10	20										










上升时间、正负脉宽的光标测量方法










• 主要功能:测量电压、电流、电阻、二极管导通压降、电容量电路频率等。






万用表




掌握仿真万用表的基本使用方法

- ■测量端子的选择
- 测量对象:测量电压/电流/电阻/频率
- 选择量程: 电压、电流范围
- AC/DC测量

XMM1

















根据需要选择对应的测量功能







根据需要选择对应的测量功能












图 4 叠加在直流上的正弦波


- 1) 调节 Multisim 中的 Agilent 函数发生器,产生如图 4 所示叠加在直流上的正弦波信号,其中直流分量为 1V,交流分量峰峰值为 4V,信号频率为 500Hz;
- 2) 用 Tektronix 示波器和 Agilent 万用表测出信号的相关参数,其中用示波器测量交流分量的有效值时,通道耦合方式选择 AC。测量数据填入表 3 中。(老师验收)






















表 4 叠加在直流上的正弦波测量数据

使用仪器	直流分量	交流分量						
使用汉福	且机力重	峰峰值	有效值	周期	频率			
函数发生器	1V	4V			500Hz			
示波器								
万用表								

用万用表测量交直流叠加的信号的交流电压有效值,选择AC测其中的交流分量。 示波器测量交直流叠加的信号的交流有效值,必须选择AC耦合,将直流信号滤掉 ,否则读数不准。

经验是多

東南大學 東南大學 南京

•实验时间:第13周

•报告提交:第14周课内



