一. 填空:

一被调介质流过1周17的相对流量与阅17相对行程之间的关条构为调节阅的一流量特性、阅前后差压不变时,上述关系和为理想流量特性、取决于烟芯形状

- LZ 每动调节系统中, 农用的参数整定方法有 显验法、衰减振荡法、临界比例度法、响应曲线法
- 公选科性调节系统中的证积分地和的方法一般有三种:积分阻嘱法、积分功能法、积分外及馈法
 - 4、商心式压缩机的喘振主要是<u>负荷过值</u>所致,<u>固定极限流量活和 可变极限流量活</u>是两种 限防喘振剂制制统方案
- 心、热量传递方式有三种热度与、热脑的、对流度热;常用的间壁式热灰换器的传热过程就是热度与和对流度热的组合,而作路式加热炉中飞机过程以一热幅过为主
- 人员在PID间节中,比例作用是依据 <u>偏差大小</u>车动作的,在外统中起着程定被洒透的作用, 那分作用是依据 <u>偏差是否在</u>动作的,在外统中起着 <u>温度分差</u> 的作用

消除体系 越快, 微竹时间下越大, 微均作用 越强

AS 离心式压缩机炼性曲线: 出口绝压及与刀比矩下之地。 [西宿比]和刀口体利流量的失外曲线 H-以曲线公是 路峰形。

9、烟阳比公值越了、 确变越重 战性间接近 坚刑特性 等的比例接近 线性特性

10. 叙庭朱差与 对象静态悔性 有关。

必.控制到气干/生关选择举例

们生产蒸汽的锅火产水位控制系统中的给水控制阀,为了保证控制器故障对不致地锅火炉烧坏,控制阀,应选气关系.

(2)精馏塔回流量控制阀带采用完失式,一旦发生事政,控制阀生开。使生产处于全回流状态,防止不合格产品的茎出,从和保证塔顶产品的质量

的控制精智塔进科的控制阀旅常采用与形,一旦控制阀失去能源即处于全关状态,不再给塔里料以免造成浪费

(4)精馏塔塔盆加拉菱汽控制阀一般选气开式,从保证在控制阀失去能源对能处于全关状态避免菱汽的浪费,但如釜液是易,旋结易结晶.易聚台的物料对,控制阀则在选气关、大风防控制阀失去能源对阀门关闭,停止蒸汽进入而导致金内液体的结晶和i疑聚.

义2. 搜制系统性能指标:

(1). 表滅比:表示振荡过程的衰减程度,它等于曲线中前后两个相邻) 演峰值之比·即 n= 贵 (n~1) 过渡过程是发散振荡 n=1 等幅振荡. n>1 衰减振荡;为3保持足够的稳定裕度.n取 4:1~10:1) (2) 1进调量)最大动态偏差: 5= <u>У(切)-У(თ)</u> ×100%

(3) 余差: 过渡过程终3吋,新福态值与结定值之差 e(100)=Y-C 对于定值控制系统,Y=D,则 e(100)=-C 标差是反映控制精度的一个稳态指标

(4) 调节时间和振荡频率:系统受到磨干扰后,一般以为当被整变量进入新稳态值附近工划。或土2从内区域、并保持在该区域内时,过度过程结束,此时所需的时间,称为调节时间去过渡过程振荡频率产是振荡周期户的倒数,这为产品

- (5) 峰值时间和上升时间:被控变量达到最大值时的时间称为峰值时间如;都过渡过程开始到被控变量第一个波峰时的时间称为上升时间去。
- 汤. 流量特性的选择原则: 仅当对象特性近似线性而且闲阻此大于0.60以上(即调节调两端压差基本不变)才选择线性测. 如液 位控制系统, 其他情况大看》应选择对类义调.

文化前馈控制系统局限性:

- 的对象动态特性形式多样,难以精确测量
- (1) 工业对影存在多个抗动,若对设置削强控制器,投资高,工作量大
- 的补偿结果没有检测手段
- (4)受前馈控制模型精度限制
- 15)实视前馈控制算法,往处放近似处理
- 5、南腊搜制系统的思想和特点
 - 思想: 花扰动还未影响输出前, 直接改变排作变量, 以使输出不受或少受扰动影响.
- 海点:(1) 前馈控制是按照拢动作用大小进行控制的,如控制作用恰到好处,一般比反馈控制要及对以原理:是侧取进入过程的干扰并按照信号产生合适的控制作用去改变操纵变量,使被控重量维持在没定值上
 - (2) 崩쁂控制属于开环控制系统.
 - (3) 前馈控制使用的是视对象特性而定的"专用'控制器
- 一步,削機一串级特点:能同时克服进注回路的系统主要抗动和进入副回路的扰动对被按重量的影响还可降低对控制阀门的要求。

建级控制系统持点:

- ()剧回路具有快速调节作用心肥有效地或服二次批动的影响。
- 凹改善了对象的动态特性,提高了系统的工作频率,在冈一意减长于,让同学 器 所證可显著加大.
- 四对负荷或模做条件的变化具有一定的自适应行力,并沉自动士也克服 副对象增益或1975的特化的排线/20T控制/26后影响
- (4) 剧图路可以按注图路的需要更精确的抽控制模价等的质量流分 纪是说
- 8.副洞节竖通常这择什么控制规律了为什么?


这p或pI(强化的)弱聚分,控制规律·图的问图路为陷功系统,其没定 值变化频繁,一般不宜加微分作用;另外、副四流后是要目的是铁速 克服内环的各种扰动, 为加大自归路的调节股力, 强期上不加入公司 作用·但负防飞行中,审征控制系统有时含断开之目践,由市通常需要 加入积分净用,但积分附近。1700净用受求弱些,以保证到四种安装的抗干扰组为。3700分用受求弱些,以保证高少的 7227336197

这PI或PID控制规律,因为记图器的任务是满足多数的定值控制 要成. 田而对于它参数为温度的串级系统,创作思测级加入衰强的 积分付用。当社对象的调节滞后较大,而竭数变化较平缓时, 面拟如人通常大小的有效分子面。

- 10.一台气动闭节调,若陷杆的全在全行程约之。%位置,则流过 阀的流光包否也是最大量的了的分分分分分。 感活,因为美球花龄制的包括包钱好的。
- 11. 控制多绳分头;约料平衡控制、质量控制、相限控制(扭克色控制)

- 12. 分程控制系统的7概能,目的,特点及应用举例
- 不同区间操作不同阀门的。
- 及(2)目的: @.为3行展控制阀的可调范围,以改善控制系统的品质.网的开关形式选择同何;②满足工艺上的特殊要求.例的开关形式选择异何。
- 长的特点:为了扩展可调范围时,总是采用两个同句动作的分程控制网并联的安装在同一流体管道上.

文件)满足工艺上的货券要求举例.说刚其设计思路和工作过程



分量 从安全角度,为3避免气源故障时3起 反应器温度控制 反应器温度过高,所从要求无气叶箱,λ热量处于最小的情况,因和菱汽阀选择气开式,冷水阀选与关式。显然,构

应的温度控制器应选及作用。 ② 决定分程区间.

根据节能要求,当温度偏高时,总是先关小整汽车开关冷水。而由于温度控制器为反作用,温度,谐高时其箱,出信号下降,两有综合起来即是要求在信号下降时先关人整汽,再开大冷水.这就意味着整汽阀的分程区间在高信号区(0.06~0.06Mpa), 冷水阀的分程区间在低信号区(0.02~0.06Mpa).

工作过程: 当反应金备料工作完成后,温度控制系统投入运行,因为起始温度低于设定值,所以具有反作用的温度控制器输

出信号将1曾大,便马哦打开,用塞汽加型从新得型水,再通到 夹套对反应签加热, 升温, 引发化党反应, 一点化学反应进行下 去,至反应温度升高并超过没定值后,则控制器输出信号下 降, 将渐处关闭13阀, 接着打开A阀面入汽水橡走反应 热,从和把反应温度控制在没定值上.

- 13.均匀控制系统含数整定工程,【看曲线、整多数》)
 - 的纯比例控制
 - ①先将此例度效置在估计不气引起液位超越的数值如 PB=100%左右;
 - ②观察记录曲线, 若液位的最大波动办于允许范围的 增加的值,其结果必然是液位质量"降低而使流量更为平稳
 - ⑤当发视液位的最大波动可能会超过允许范围时,应该小PB
 - 图 Q复调整 PB值, 直到液位最大波动接近允许范围为止
 - (2)比例积分控制
 - (1) 按纯比例控制进行整定,得到台适的PB值
 - ②适当僧加附值,加积分作用,逐渐流水下,使液位 在每次扰动过后,都有回复到没定值的趋势.
 - ③ 1成小下, 直到流量记录曲线将要出现缓慢的周期性衰减 振荡过程为止.

兴4.前馈一反馈控制系统依监:

①从崩溃控制角度,由于增加了反馈指制,降低了对制馈搜 制规*模型的精度要求,并能对未选做新惯信号的干扰产生 校正作用·

②从反馈控制角度、由于新馈控制的存在,对主要干扰作多及对

的粗调作用,大大减少对控制的负担.

15.对自控制制特点及控制方案

特点:1)表征前后供求矛盾的两个变量者是过该变化的,且变 化是缓慢的,那种试图把液位和流量都凋成复线的想法 是不可能实沉的,

(2)前后相互联系又相互矛盾的两个变量应在允许的范围内。 即在最大干扰作用下、液位在储罐的上下限内波动而流 量在一定范围内平稳渐变避免对后带产生较大干扰。 控制方案:(1)简单均匀控制系统;12)串级的匀控制系 统的双冲量均匀控制系统

义16.被调介版流过阀门的相对流量与阀门相对行程之间的关 系被称为调节网的流量特性、网前后压差保持不变时,上 述关系被称为理想流量特性,其取决于图花形状.

人-X-17.自动调节系统中常用的参数整定方法: 经验法, 临界此例 度法,衰减避线法, 响应曲线法.

人以18.防止积分饱和的方法、水分限幅选举分切除法、积分 外反馈法(P-PI法)

人义19. 离心式压缩机的喘振主要是负荷过低价致,固定极限流量法和可 变极限流量法是两种的滞振控制系统方案

20. 垫量传递方式有三种 拉传导. 垫对流. 垫辐射、常用的间壁 式热交换器的传题过程就是<u>热传导和</u>垫对流的组合,而在管 式加热在接受锅中其传热过程就是以热辅射为主.


V、1/21.在PZD7周节中,比例作用是依据偏差的大小来作用的,在系 经中起着稳定被调查数的作用。积分作用是依据偏差是 否在在来动作的在系统中起着随床乐差的作用微介作用是依 据偏差的变化速度来动作的,在条弦中起着超前烟节的作用

- /22、定值调节系统是接外部干扰进行调节的;而新馈调节是 按外部干扰和设定值变化进行调节的;前者是洲环调节,后者 是开还调节.
- 超弱,过渡过程曲线越平稳,但条差也越太,积分时间下;越小,积分速度越坡,积分特性曲线的条件率 遵太,积分作用 增强,消除条差的能力增强,微分时间下。越大,微分作用 道强.消除条差的能力增强,微分时间下。越大,微分作用 道强.

24.控制阀口径的选择

- ①在正常工况下,应保证控制阀工作于15%285%
- ②控制阀口径选择过小控制阀可能运行到全开时的饱和难理常状态,使系统处于暂时失控。
- ③控制阀口径选择过大,阀门经常处于小开度,此叶流体对阀花、阀座冲蚀严重,同时花园由于受不平衡力的作用,可以产生振荡观象甚至控制失灵。
- 田控制网口径的选择使用流通能力C值的正确计算来确定的。
- 人25.很水位现象:在燃料量不变的情况下,蒸汽用量突然增加.瞬时间导致汽包压力下降。这一汽包内水的沸腾突然加剧、水中气泡迅速增加。将整个水位抬高、形成虚水位上升现象

- 28. 对象的各种发化补偿方法。①调节网特性补偿、似使吞产下义对象近似线性
 - ②串级控制方式、以克服副 国路的准线小生
 - (3)引入比值等中间考数、从使之回路广义对象的增益 近似线性
 - 的更增益控制器;通过引入对象增益的反函数以使系统 的回路增益为线性
 - ⑤自适应控制器:根据控制系统的性能自动调节搜 制器的增益以使系统的回路对益近似线便



三冲量控制深绝方框图

三钟量控制办经特点:①比系统是新偿一串级控制办统:②其新馈 控制是从整污流量来超校正作用,以到正虚假水位引起的误动 作, 而且使控制阀的动作雅常及时, 从和诚少水位的波动, 效 善控制品质,其串级控制对主调节器的需求是保证信息水 位的静态特征,更精确的控制操纵变量、同时、副调整 起驯快速克服给北流量阀角压力限动的干扰

初, 再心去泵的特准、泵的压头片, 排量以水场强力的逐激 关系H=K,N2-K2Q2 控制阀不应装在泵的吸入口气罐气理); 我则不许宜装在程第1个的上码等。

引.拉辐射:积能以电路设制开5式向室间发射、到远的一切体 被部分吸收又转变力拉能, 过类观影, 旅为扭辐射. 能量转换: 拉辐射→拉能→辐射能→拉能, 温度高于-273℃就有辐射能,


32、流量控制系统的特点:

1、控制通道的对象时间常数小、只需采用几周节器。 无须引入微分作用。


2.侧量信号通常带有高频噪声,应考虑侧量信号的旅波在控制器与安送器之间引入一阶隔后环节,以底小调节阀的振动。


3、福奈准线性、龙考层选用台适的控制网特性、使了以对象的静态特性接近线性。

33、单洲沉此值控制系统亏框图



改, 拉交换器静态特怪: 存在平重的准线性 若其它环节为 线性,为使广对义对象接近线性,控制阅应选用等百分化说。





的调节传热面积的多案

此值控制系统的租充总术的特点

概念: 实现使两个或两个以上参数符号一定比例关系的控制系统(物料的流量)

特点:以保持两物料流量比值一定为目白与


义、以值控制系统分类

定此值《开派比值控制系统 简单比值控制系统双闭深

变此值一多串级比值控制系统

※前馈模型的建立:系统传递函数下(s)+Gpp(s)+Gt(s)Gpc(s)

系统对抗动+比实现生私催的条件是下15) 70. 塞花Y(S)=0.



111)选择器的开关形式,控制器 的作用规律、和作用多句、Why?

(2)确定选择性的性质.

13)起限参数是什么?

14)参数整定

红继择器性控制系统方框图

解的调节阅与开气关特性选择。

气源中断时,为使氨基发器的液位不致因过高和满溢。故 选择与开阀.

控制器正反作用的选择.

当十个一多要求调节两开度个一零求减上信号个一个要求控制器 TC比例作用输出信号个一个C正作用:

当上十一つ要求调节阀升度しつ要求阀上信号しつ要求控制器 LCYL例作用新出信引一)LC及作用。

TC采用PID控制规律、LC采用PD控制规律

(2) 选择器的选择:由于液位控制器为反作用当测量值超 过没定值时,控制器输出信号气减小,该信号,成小后,要求 在选择器中被选中,所从该选择器应为低选器

13)液氢蒸发器液位

14) 为取代及时,(LC)-般悉取较窄此例度,即K较大.

