



HUB




电池小板



降压模块5->4.2V

AMS1117-ADJ C5181463




5V



4.2V



ADJ




GND



R9



5.1k



GND




IN+



GND



5V



H2






降压模块24->5V


SS34 D1




H1





BTB排线






BTB模式选择



兼容小郑主板



手工飞线焊盘



小尾插