1 Характеристики протокола.

1.1 Запрос.

Посылка ведущего узла содержит заголовок, состоящий из 6 байтов: лидер-байта, логического адреса, длины пакета, номера функции. Максимальное количество функций при этом может быть — 65536. За заголовком идет пакет данных и завершает посылку контрольный блок, состоящий из 4 байтов: 2 байта динамического кода запроса и циклического контрольного кода CRC16 (x16+x15+x2+1). Таким образом, пакет данных при запросе информации с УСПД имеет следующий вид:

1	2	3	4	5	6	7	•••	n-4	n-3	n-2	n-1	n
L	ADR	LI	LEN		F		DATA		CODE		CRC16	
	Заголовок запроса					,	Данн	ые	Ко	нтролі	ьный б	лок

L – лидер-байт, определяет начало и тип пакета (для запроса L=55H);

ADR – логический адрес УСПД (1 байт);

LEN – длина пакета (2 байта);

F – номер функции - (2 байта);

DATA – поле данных, уточняющих параметры запроса;

CODE — динамический код запроса (2 байта), который повторяется в ответе. Он однозначно идентифицирует на какой запрос идет ответ. Значение переменной CODE может быть любым без каких либо ограничений. Важно то, что в ответе передается тот же код. В противном случае ответ игнорируется.

1.2 Ответ.

Ответная посылка имеет аналогичную структуру. После данных в ответе добавлено поле идентификации данных ID, состоящее из 6 байтов.

Таким образом, вариант ответа:

1	2	3	4	5 6		7	•••		n-10	
L	ADR	Ll	EN		F	DATA				
	Заго	олово	к отве]	Поле да	анны	IX			

n-9	n-8	n-7	n-6	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	n
		I	CODE CR			RC			
	Поле	е иден	К	онтро бл	ольні юк	ый			

L – лидер-байт, определяет начало и тип пакета (L=C3H)

ADR – логический адрес УСПД (1 байт);

LEN – длина пакета (2 байта);

F – номер функции - (2 байта);

DATA - данные

ID – поле идентификации данных;

CODE – динамический код запроса (2 байта), повторяющийся в ответе.

CRC – циклический контрольный код CRC-16 (2 байта)

При передаче параметров CODE, LEN, F, и CRC вначале передается старший байт, затем младший.

1.3 Поле идентификации данных.

Для идентификации правильности ответа дополнительно вводится поле идентификации данных. Оно состоит из 6 байтов и расположено за полем данных.

1	1	2	3	4	5	6				
]	[MIN	Н	DAY	M	Y				
	ID									

Первый байт – код достоверности (I).

Расшифровка кодов достоверности:

- 0 ответ полный и достоверный;
- 1 ответ неполный, отсутствуют некоторые данные;
- 2 запрашиваемые данные не готовы;
- 3 функция не поддерживается, при этом поле данных отсутствует;
- 4 для выполнения функции необходимо открытие доступа к УСПД;
- 5 данные могут быть недостоверны, так как в УСПД не проходит внутренний контрольный тест ОЗУ, ПЗУ;
 - 6 доступ открыт (см. раздел 12);
 - 7 в доступе отказано (неверный пароль);
 - 8 ошибка задания параметров;
 - 9 транзит открыт (см. раздел 13);
 - 10 транзит временно не возможен, устройство занято;
- 2...6 байты идентификатор временного периода данных.

Идентификатор временного периода данных информирует за начало периода, за который передаются данные в ответе.

Он имеет абсолютное значение для любого периода.

MIN – минуты;

Н – часы;

DAY – день;

М – месяц;

Y -год.

Введение абсолютного значения периода в ответе исключает двойственность толкования ответа при запросе на границе интервала, а код достоверности – указывает на полноту данных.

1.4 Используемые переменные.

При обмене данными между компьютером и УСПД используются переменные следующих типов (таблица 1).

Таблица 1

Название	Обозначение	Тип	Значение
Переменная типа время/дата	bTIMEDATE	6 байт	-
		секунды, минуты,	
		часы, день,	
		месяц, год	
Переменная формата с	bREAL	4 байт	-
плавающей запятой IEEE-754			

Представление числа bREAL в формате IEEE-754 $> \pm$ MANTISSA х 2^{EXP}

Адрес	+0	+1	+2	+3
Формат числа	SEEEEEEE	EMMMMMMM	MMMMMMM	MMMMMMMM
	EXP	ст. бит	MANTISSA	мл.бит
	порядок			

S – знак числа: S=1 – число отрицательное; S=0 - число положительное.

Е – порядок числа EXP=EEEEEEE-127 Диапазон изменения EXP: -127...+128 М – мантисса (23 бита).

Пример: число -12.5 представляется

Адрес	+0	+1	+2	+3
Формат числа	SEEEEEEE	EMMMMMMM	MMMMMMMM	MMMMMMMM
Двоичный код	11000001	01001000	00000000	00000000
Hex	C1	48	00	00

Пояснения:

- 1. S=1 число отрицательное.
- 2. ЕЕЕЕЕЕЕ = 10000010=130 десятичное.
- 3. EXP=130-127=3.
- 5. Для получения числа добавляем к мантиссе 1 и перемещаем точку вправо, если порядок EXP>0 или влево, если меньше нуля и получаем результат.

Исходное число: 1.10010000000000000000

После сдвига точки на 3 позиции получаем: 1100.100000000000000.

- 6. Целая часть : $(1x2^3)+(1x2^2)+(0x2^1)+(0x2^0)=12$.
- 7. Дробная часть: $(1x2^{-1})+(0x2^{-2})+(0x2^{-3})+...=0.5$.

Таким образом, полученное число - -12.5.

Для идентификации отсутствия данных используются специальные коды:

FF FF FF - данные не готовы;

FF FF FF FE - данные отсутствуют, так как счетчик не ответил;

FF FF FF FD - ошибка CRC в ответе счетчика.

1.5 Особенности использования протокола в АСКУЭ-быт.

АСКУЭ-быт имеет ряд особенностей, которые отличают его от АСКУЭ промышленных потребителей. К ним относятся:

- большое количество каналов;
- расчет параметров энергии и мощности на верхнем уровне;
- минимальный набор команд, т.к. выполняется опрос только показаний счетчиков и времени.

Ниже в таблице списка команд «звездочкой» выделены команды для использования в АСКУЭ-быт.

2. Минимальный список команд.

NC -/-	2. Минимальный список команд.	ICo-	TAC:
№ п/п	Название команды	Код	№
	П	команды	раздела
4	Параметры энергии	00.40	2.1
1	Приращение энергии за указанные сутки по выбранным каналам	0040	3.1
2	Приращение энергии за указанные сутки по выбранным группам	0041	3.2
3	Приращение энергии за указанный месяц по выбранным каналам	0042	3.3
4	Приращение энергии за указанный месяц по выбранным группам	0043	3.4
	Параметры мощности		
5	Средняя за указанный 3-х минутный интервал мощность по выбранным каналам	0050	4.1
6	Средняя за указанный 3-х минутный интервал мощность по выбранным группам	0051	4.2
7	Средняя за указанный 30-ти минутный интервал мощность по выбранным каналам	0052	4.3
8	Средняя за указанный 30-ти минутный интервал мощность по выбранным группам	0053	4.4
9	Средняя 30-ти минутная мощность за указанные сутки по выбранным каналам	0054	4.5
10	Средняя 30-ти минутная мощность за указанные сутки по выбранным группам	0055	4.6
	Время и его синхронизация		
11	Текущее время УСПД	0001*	5.1
12	Коррекция текущего времени	0002*	5.2
13	Суммарная величина коррекции времени УСПД за указанный месяц.	0003*	5.3
	Накопленная энергия (показания счетчиков)		
14	Запрос показаний счетчиков на начало месяца по заданным каналам за указанный месяц	0080*	6.1
15	Запрос значений накопленной энергии по заданным каналам на момент последнего опроса	0085*	6.2
	Максимумы мощности		
16	Запрос максимумов мощности за указанные сутки по выбранным каналам	00A0	7.1
17	Запрос максимумов мощности за указанные сутки по выбранным группам	00A1	7.2
18	Запрос максимумов мощности за указанный месяц по выбранным каналам	00A2	7.3
19	Запрос максимумов мощности за указанный месяц по выбранным группам	00A3	7.4
	Достоверность данных		
20	Запрос достоверности данных по заданным каналам за выбранные сутки	00B0	8.1
21	Запрос достоверности данных по заданным группам за выбранные сутки	00B1	8.2
	Журнал событий		
22	Запрос информации журнала событий	00C0	9.1
23	Запрос таблицы событий, определяемых пользователем	00C1	9.2
	Конфигурация		
24	Запрос типа и характеристик УСПД	00D0	10.1
25	Запрос списка типов поддерживаемых устройст	00D1	10.2
26	Запрос характеристик подключенных к УСПД устройств	00D2	10.3
27	Запрос характеристик каналов	00D3	10.4
28	Запрос характеристик групп	00D4	10.5
	Мгновенные параметры		
29	Запрос мгновенных параметров	00F1	11
	Доступ к УСПД		
30	Запрос открытия канала связи (открытый пароль)	00E0	12
21	Транзит к счетчику	0.0770	12
31	Запрос транзитного канала связи к счетчику	00F8	13

3 Параметры энергии

3.1 Приращение энергии за указанные сутки по выбранным каналам (\$0040)

Запрос.

1	2	3	4	5	6	7	•••	•••	n-4	n-3	n-2	n-1	n
Заголовок F=0040						D.	ATA		Контрольный блок				

Заголовок описан в п.1.1. и далее подробно расшифровываться не будет. Расшифровка поля параметры запроса DATA.

ст	МЛ	ст	МЛ	ст	МЛ	ст	МЛ	
Km N		N	K		S	Ti	NT	

Кт – номер стартового канала;

NK – количество запрашиваемых каналов;

S – индекс запрашиваемых суток.

S=0 – текущие сутки.

S=1 – предыдущие сутки и т. д.

Ті – номер стартовой тарифной зоны;

NT – количество запрашиваемых тарифных зон.

Ответ.

1	•••	6	7	8	9	10	11	12	13	14	•••	• • •
3a	Заголовок ответа			EK	ms i			EK _r	ns(i+1)	• • •	EK ms(i+NT-1)

•••	• • •	•••	•••	•••	n-3	n-2	n-1	n
	EK _{(m+NK-1)s i}		EK _{(m+NK-1)s(i+NT-1)}	ID	CC	DE	CI	RC

EKms і – значение энергии для канала Кm в тарифной зоне і за выбранные сутки s;

ID – поле идентификации данных (см. п. 1.3);

Общее количество полученных байтов: n = NKxNTx4+16

номер стартового канала	1
количество запрашиваемых каналов	2
индекс запрашиваемых суток	5
номер стартового тарифа	1
количество запрашиваемых тарифов	4

3anpoc:

L	ADR	LEN	F	Кт	NK	S	T	NT	CODE	CRC
55	01	00 12	00 40	00 01	00 02	00 05	01	04	34 78	58 03

L	ADR	LEN	\mathbf{F}
C3	01	00 30	00 40

EK 151	EK ₁₅₂	EK ₁₅₃	EK ₁₅₄
44 1F E0 00	44 66 80 00	43 92 C0 00	00 00 00 00
639.5	922.0	293.5	0.0

EK 251	EK 2 5 2	EK 253	EK 2 5 4		
44 06 20 00	44 38 00 00	43 6D 00 00	00 00 00 00		
536.5	736.0	237.0	0.0		

I	MIN	Н	DAY	M	Y
00	00	00	1E	0C	09
0	0	0	30	12	9

CODE	CRC
34 78	85 2C

3.2 Приращение энергии за указанные сутки по выбранным группам (\$0041)

Запрос.

1	2	3	4	5	6	7	•••	•••	n-4	n-3	n-2	n-1	n
Заголовок F=0041						D.	ATA		К	онтроль	ный бл	ОК	

Расшифровка поля параметры запроса DATA.

	ст	ст мл ст		МЛ	ст	МЛ	ст	МЛ
ſ	Gm		N	[G	,	S	Ti	NT

Gm – номер стартовой группы;

NG – количество запрашиваемых групп;

S – индекс запрашиваемых суток.

S=0 – текущие сутки.

S=1 – предыдущие сутки и т. д.

Ті – номер стартовой тарифной зоны;

NT – количество запрашиваемых тарифных зон.

Ответ.

1	• • •	6	7	8	9	10	11	12	13	14	•••	• • •
Заголовок ответа				EC	ms i			EG _r	ns(i+1)	• • •	EG _{ms(i+NT-1)}

•••	•••	•••	•••	•••	n-3	n-2	n-1	n
	$EG_{(m+NK-1)s i}$		$EG_{(m+NK-1)s(i+NT-1)}$	ID	CC	DE	CI	RC

EGms i — значение энергии для группы Gm в тарифной зоне i за выбранные сутки s;

ID – поле идентификации данных (см. п. 1.3);

Общее количество полученных байтов: n = NGxNTx4+16

номер стартовой группы	1
количество запрашиваемых групп	2
индекс запрашиваемых суток	4
номер стартового тарифа	1
количество запрашиваемых тарифов	4

3anpoc:

L	ADR	LEN	F	Gm	NG	S	T	NT	CODE	CRC
55	01	00 12	00 41	00 01	00 02	00 04	01	04	56 22	C8 64

L	ADR	LEN	F
C3	01	00 30	00 41

EG ₁₅₁	EG ₁₅₂	EG 153	EG ₁₅₄
44 71 40 00	44 F6 30 00	43 FC 80 00	00 00 00 00
965.0	1969.5	505.0	0.0

EG 251	EG 2 5 2	EG 253	EG 2 5 4
44 71 40 00	44 F6 30 00	43 FC 80 00	00 00 00 00
965.0	1969.5	505.0	0.0

I	MIN	Н	DAY	M	Y
00	00	00	1F	0C	09
0	0	0	31	12	9

CODE	CRC
56 22	

3.3 Приращение энергии за указанный месяц по выбранным каналам (\$0042)

Запрос.

1	2	3	4	5	6	7	•••	•••	n-4	n-3	n-2	n-1	n
Заголовок F=0042						DATA				Контрольный блок			

Расшифровка поля параметры запроса DATA.

ст	МЛ	ст	МЛ	ст	МЛ	ст	МЛ
	Кm		IK		S	Ti	NT

Кт – номер стартового канала;

NK – количество запрашиваемых каналов;

S – индекс запрашиваемого месяца.

S=0 – текущий месяц.

S=1 – предыдущий месяц и т. д.

Ті – номер стартовой тарифной зоны;

NT – количество запрашиваемых тарифных зон.

Ответ.

1	• • •	6	7	8	9	10	11	12	13	14	• • •	• • •
За	та		EK	ms i			EK r	ns(i+1)	• • •	EK ms(i+NT-1)	

•••	• • •	•••	•••	•••	n-1	n
	EK _{(m+NK-1)s i}		$EK_{(m+NK-1)s(i+NT-1)}$	ID	CI	RC

EKms і — значение энергии для канала Km в тарифной зоне і за выбранный месяц s;

ID – поле идентификации данных (см. п. 1.3);

Общее количество полученных байтов: n = NKxNTx4+16

номер стартового канала	1
количество запрашиваемых каналов	2
индекс запрашиваемого месяца	0
номер стартового тарифа	1
количество запрашиваемых тарифов	4

3anpoc:

L	ADR	LEN	F	Кm	NK	S	T	CODE	CRC
55	01	00 12	00 42	00 01	00 02	00 00	01 04	48 91	7E F5

L	ADR	LEN	F
C3	01	00 30	00 42

EK 151	EK 152	EK ₁₅₃	EK 154	
44 FD 00 00	45 84 A4 00	44 54 40 00	00 00 00 00	
2024.0	4244.5	849.0	0.0	

EK 251	EK 2 5 2	EK 253	EK 254	
44 D8 00 00	45 54 98 00	44 2E 40 00	00 00 00 00	
1728.0	3401.5	697.0	0.0	

I	MIN	Н	DAY	M	Y
01	00	00	01	01	0A
1	0	0	1	1	10

CODE	CRC
48 91	

3.4 Приращение энергии за указанный месяц по выбранным группам (\$0043)

Запрос.

1	2	3	4	5	6	7	•••	•••	n-4	n-3	n-2	n-1	n
	Заголовок F=0043					DATA			К	онтроль	ный бл	ОК	

Расшифровка поля параметры запроса DATA.

ст	МЛ	ст	МЛ	ст	МЛ	ст	МЛ
Gm		N	[G		S	Ti	NT

Gm – номер стартовой группы;

NG – количество запрашиваемых групп;

S – индекс запрашиваемого месяца;

S=0 – текущий месяц;

S=1 – предыдущий месяц и т. д.

Ті – номер стартовой тарифной зоны;

NT – количество запрашиваемых тарифных зон.

Ответ.

1	• • •	6	7	8	9	10	11	12	13	14	•••	• • •
Заголовок ответа			EC	ms i			EG _n	ns(i+1)	• • •	EG _{ms(i+NT-1)}	

•••	• • •	•••	•••	•••	n-1	N
•••	EG _{(m+NG-1)s i}	• • •	$EG_{(m+NG-1)s(i+NT-1)}$	ID	CI	RC

EGms і – значение энергии для группы Gm в тарифной зоне і за выбранный месяц s;

ID – поле идентификации данных (см. п. 1.3);

Общее количество полученных байтов: n = NGxNTx4+16

номер стартовой группы 1 количество запрашиваемых групп 2 индекс запрашиваемого месяца 0

3anpoc:

Ι	ADR	LEN	F	Кт	NK	S	T	CODE	CRC
5.	01	00 12	00 43	00 01	00 02	00 00	01 04	88 25	2A 7E

L	ADR	LEN	F
C3	01	00 30	00 43

EG ₁₅₁	EG ₁₅₂	EG ₁₅₃	EG ₁₅₄		
45 6A 80 00	45 EE F0 00	44 C1 40 00	00 00 00 00		
3752.0	7646.0	1546.0	0.0		

EG 251	EG 2 5 2	EG ₂₅₃	EG 254	
45 6A 80 00	45 EE F0 00	44 C1 40 00	00 00 00 00	
3752.0	7646.0	1546.0	0.0	

I	MIN	Н	DAY	M	Y
01	00	00	01	01	0A
1	0	0	1	1	10

CODE	CRC
88 25	

4 Параметры мощности

4.1 Средняя за указанный 3-х минутный интервал мощность по выбранным каналам (\$0050)

Запрос.

1	2	3	4	5	6	7	•••	•••	n-4	n-3	n-2	n-1	n
	Заг	оловс	ьк F=(0050			D.	ATA		К	онтроль	ный бл	ок

Расшифровка поля параметры запроса DATA.

ст	МЛ	ст	МЛ	ст	МЛ
Km		N	ΙK	S	NS

Кт – номер стартового канала;

NK – количество запрашиваемых каналов;

S – индекс запрашиваемого 3-х минутного интервала;

S=0 – текущий неполный 3-х минутный интервал;

S=1 – предыдущий 3-х минутный интервал и т. д.

NS – количество запрашиваемых интервалов.

Ответ.

1	• • •	6	7	8	9	10	11	12	13	14	• • •
Заголовок ответа				P_3	K _m	S		P ₃ K	(m+1)s	3	•••

Ī	•••	•••	n-3	n-2	n-1	n
Ī	$P_3K_{(m+NK-1)s}$	ID	CODE		CI	RC

 P_3K_m — значение 3-х минутной мощности для канала Km за выбранный 3-х минутный интервал;

ID – поле идентификации данных (см. п. 1.3);

Общее количество полученных байтов: n = NKx4+16

номер стартового канала	1
количество запрашиваемых каналов	4
индекс запрашиваемого 3-х минутного интервала	3

3anpoc:

L	ADR	LEN	F	Кт	NK	S	CODE	CRC
55	01	00 10	00 50	00 01	00 04	00 03	45 29	B6 58

L	ADR	LEN	F
C3	01	00 20	00 50

P ₃ K ₁	P_3K_2	P ₃ K ₃	P ₃ K ₄
42F80000	42F80000	42F80000	00000000
124.0	124.0	124.0	0.0

I	MIN	Н	DAY	M	Y
01	35	0A	0C	03	0A
1	45	9	4	1	10

CODE	CRC
45 29	

4.2 Средняя за указанный 3-х минутный интервал мощность по выбранным группам (\$0051)

Запрос.

1	2	3	4	5	6	7	•••	•••	n-4	n-3	n-2	n-1	n
Заголовок F=0051					DATA				Контрольный блок				

Расшифровка поля параметры запроса DATA.

ſ	ст	МЛ	ст	МЛ	ст	МЛ	
	G	m	N	G	S		

Gm – номер стартовой группы;

NG - количество запрашиваемых групп;

S – индекс запрашиваемого 3-х минутного интервала;

S=0 – текущий неполный 3-х минутный интервал;

S=1 – предыдущий 3-х минутный интервал и т. д.

Ответ.

1	1			8	9	10	11	12	13	14	•••
			P_3	G_{m}	S		P ₃ G	(m+1)s	3	•••	

•••	•••	n-3	n-2	n-1	n
$P_3G_{(m+NG-1)s}$	ID	CO	CODE		RC

 P_3G_{ms} — значение 3-х минутной мощности для группы Gm за выбранный 3-х минутный интервал S;

ID – поле идентификации данных (см. п. 1.3);

Общее количество полученных байтов: n = NGx4+16

номер стартовой группы 1 количество запрашиваемых групп 6 индекс запрашиваемого 3-х минутного интервала 12

3anpoc:

L	ADR	LEN	F	Кт	NK	S	CODE	CRC
55	01	00 10	00 51	00 01	00 06	00 0C	29 83	5F 74

L	ADR	LEN	F		
С3	01	00 28	00 51		

P_3G_1	P_3G_2	P_3G_3	P ₃ G ₄	P_3G_5	P_3G_6	
43680000	42E80000	43AC0000	43680000	42E80000	44300000	
232.0	116.0	344	232.0	116.0	704.0	

I	MIN	Н	DAY	M	Y
00	06	0B	0C	03	0A
0	6	11	12	3	10

CODE	CRC
29 83	

4.3 Средняя за указанный 30-ти минутный интервал мощность по выбранным каналам (\$0052)

Запрос.

1		2	3	4	5	6	7	•••	•••	n-4	n-3	n-2	n-1	n
Заголовок F=0052					D.	ATA		Контрольный блок						

Расшифровка поля параметры запроса DATA.

ст	МЛ	ст	МЛ	ст	МЛ	
К	m	N	K	S		

Кт – номер стартового канала;

NK – количество запрашиваемых каналов;

S – индекс запрашиваемого 30-ти минутного интервала;

S=0 – текущий неполный 30-ти минутный интервал;

S=1 – предыдущий 30-ти минутный интервал и т. д.;

Ответ.

1		6	7	8	9	10	11	12	13	14	•••
	Заголовок ответа			P ₃₀	K_n	ıs		$P_{30}K$	(m+1)	S	• • •

•••	•••	n-3	n-2	n-1	n
$P_{30}K_{(m+NK-1)s}$	ID	CODE		CI	RC

 $P_{30}K_{ms}$ — значение 30-ти минутной мощности для канала Km за выбранный интервал S; ID — поле идентификации данных (см. п. 1.3);

Общее количество полученных байтов: n = NKx4+16

номер стартового канала

количество запрашиваемых каналов

индекс запрашиваемого интервала

3anpoc:

L	ADR	LEN	F	Кт	NK	S	CODE	CRC
55	01	00 10	00 52	00 01	00 02	00 03	38 66	47 9C

2 3

L	ADR	LEN	F
C3	01	00 18	00 52

P ₃₀ K ₁	P ₃₀ K ₂
42640000	42640000
57.0	57.0

I	MIN	Н	DAY	M	Y
00	30	0A	0C	03	0A
0	48	10	12	2	10

CODE	CRC
38 66	

4.4 Средняя за указанный 30-ти минутный интервал мощность по выбранным группам (\$0053)

Запрос.

1	2	3	4	5	6	7	• • •	•••	n-4	n-3	n-2	n-1	n
Заголовок F=0053					DATA				Контрольный блок				

Расшифровка поля параметры запроса DATA.

ст	МЛ	ст	МЛ	ст	МЛ	
G	m	N	G	S		

Gm – номер стартовой группы;

NG - количество запрашиваемых групп;

S – индекс запрашиваемого 30-ти минутного интервала;

S=0 – текущий неполный 30-ти минутный интервал;

S=1 – предыдущий 30-ти минутный интервал и т. д.;

Ответ.

1	1		7	8	9	10	11	12	13	14	•••
Заголовок ответа				P ₃₀		ıs		$\overline{P_{30}G}$	(m+1)	S	• • •

•••		•••	n-3	n-2	n-1	n
$P_{30}G_{(m+NG)}$	-1)s	ID	CODE		CI	RC

 $P_{30}G_{ms}$ — значение 30-ти минутной мощности для группы Gm за выбранный интервал S;

ID – поле идентификации данных (см. п. 1.3);

Общее количество полученных байтов: n = NGx4+16

номер стартовой группы 1 количество запрашиваемых групп 6 индекс запрашиваемого интервала 3

3anpoc:

L	ADR	LEN	F	Кт	NK	S	CODE	CRC
55	01	00 10	00 53	00 01	00 06	00 03	12 95	E4 E9

L	ADR	LEN	F
C3	01	00 28	00 53

$P_{30}G_{1}$	$P_{30}G_2$	$P_{30}G_3$	$P_{30}G_4$	$P_{30}G_5$	$P_{30}G_6$
43460000	42C60000	43948000	43460000	42C60000	43F30000
198.0	99.0	297.0	198.0	99.0	486.0

I	MIN	Н	DAY	M	Y
00	02	0C	0C	03	0A
0	2	12	12	3	10

CODE	CRC
12 95	

4.5 Средняя 30-ти минутная мощность за указанные сутки по выбранным каналам (\$0054)

Запрос.

1	2	3	4	5	6	7	•••	•••	n-4	n-3	n-2	n-1	n
	Заг	олово	к F=0	0054			D.	ATA		К	онтроль	ный бл	ОК

Расшифровка поля параметры запроса DATA.

ст	МЛ	ст	МЛ	ст	МЛ
К	m	N	K		S

Кт – номер стартового канала;

NK – количество запрашиваемых каналов;

S – индекс запрашиваемых суток;

S=0 – текущие сутки;

S=1 – предыдущие и т. д.;

Ответ.

1	• • •	6	7	8	9	10	11	12	13	14	• • •	195	196	197	198
Загол	Заголовок ответа F=0054			P ₃₀	K _{ms}	1	$P_{30}K_{ms2}$			• • •		P_{30} k	C _{ms48}		

•••	•••	n-3	n-2	n-1	n
$P_{30}K_{(m+NK-1)s48}$	ID	CODE		CR	C

 $P_{30}K_{msx}$ — значение 30-ти минутной мощности для канала K_m за получасовой интервал х выбранных суток s;

ID – поле идентификации данных (см. п. 1.3);

Общее количество полученных байтов: n= NK*4*48+16

номер стартового канала

количество запрашиваемых каналов

индекс запрашиваемых суток

2

3anpoc:

L	ADR	LEN	F	Кт	NK	S	CODE	CRC
55	01	00 10	00 54	00 01	00 02	00 03	28 99	21 BC

Ответ:

L	ADR	LEN	F
C3	01	01 90	00 54

Канал 1

P ₃₀ K ₁₃₁	P ₃₀ K _{1 3 2}	P ₃₀ K ₁₃₃	P ₃₀ K ₁₃₄	P ₃₀ K ₁₃₅	P ₃₀ K _{1 3 6}	P ₃₀ K ₁₃₇	P ₃₀ K ₁₃₈
00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00
42B80000	42B60000	42B80000	42B80000	42B60000	42B80000	42B60000	42B80000
92.0	91.0	92.0	92.0	91.0	92.0	91.0	92.0

P ₃₀ K ₁₃₉	P ₃₀ K _{1 3 10}	P ₃₀ K _{1 3 11}	P ₃₀ K _{1 3 12}	P ₃₀ K _{1 3 13}	P ₃₀ K _{1 3 14}	P ₃₀ K _{1 3 15}	P ₃₀ K _{1 3 16}
04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30	08:00
42B60000	42A00000	3F800000	00000000	00000000	3F800000	00000000	42C20000
91.0	80.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	97.0

. . .

P ₃₀ K _{1 3 41}	P ₃₀ K _{1 3 42}	P ₃₀ K _{1 3 43}	P ₃₀ K _{1 3 44}	P ₃₀ K _{1 3 45}	P ₃₀ K _{1 3 46}	P ₃₀ K _{1 3 47}	P ₃₀ K _{1 3 48}
20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30	24:00
42BC0000	42BA0000	42B80000	42BA0000	42B80000	42BA0000	42BA0000	42BA0000
94.0	93.0	92.0	93.0	92.0	93.0	93.0	93.0

Канал 2

P ₃₀ K ₂₃₁	P ₃₀ K ₂₃₂	P ₃₀ K ₂₃₃	$P_{30}K_{234}$	P ₃₀ K ₂₃₅	P ₃₀ K _{2 3 6}	$P_{30}K_{237}$	P ₃₀ K ₂₃₈
00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00
42A00000	429E0000	42A00000	42A00000	42A00000	42A20000	42A40000	42A20000
80.0	79.0	80.0	80.0	80.0	81.0	80.0	81.0

P ₃₀ K _{2 3 9}	P ₃₀ K _{2 3 10}	P ₃₀ K _{2 3 11}	P ₃₀ K _{2 3 12}	P ₃₀ K _{2 3 13}	P ₃₀ K _{2 3 14}	P ₃₀ K _{2 3 15}	P ₃₀ K _{2 3 16}
04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30	08:00
42A20000	42920000	40A00000	40A00000	40A00000	40A00000	40A00000	428A0000
81.0	73.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	69.0

. . .

P ₃₀ K _{2 3 41}	P ₃₀ K _{2 3 42}	P ₃₀ K _{2 3 43}	P ₃₀ K _{2 3 44}	P ₃₀ K _{2 3 45}	P ₃₀ K _{2 3 46}	P ₃₀ K _{2 3 47}	P ₃₀ K _{2 3 48}
20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30	24:00
429A0000	42980000	42980000	429C0000	429E0000	42A00000	42A00000	42A40000
77.0	76.0	76.0	78.0	79.0	5.0	5.0	82.0

I	MIN	H	DAY	M	Y
00	33	0F	02	01	0A
0	51	15	2	1	10

CODE	CRC
28 99	

4.6 Средняя 30-ти минутная мощность за указанные сутки по выбранным группам (\$0055)

Запрос.

1	2	3	4	5	6	7	•••	•••	n-4	n-3	n-2	n-1	n
Заголовок F=0055					D.	ATA		Контрольный блок					

Расшифровка поля параметры запроса DATA.

ст	МЛ	ст	МЛ	ст	МЛ	
Gm		N	G	S		

Gm – номер стартовой группы;

NG – количество запрашиваемых групп;

S – индекс запрашиваемых суток;

S=0 – текущие сутки;

S=1 – предыдущие и т. д.;

Ответ.

1	• • •	6	7	8	9	10	11	12	13	14	• • •	195	196	197	198
Заголовок ответа F=0055			$P_{30}G_{ms1}$			$P_{30}G_{ms2}$			$P_{30}G_{ms48}$						

• • •	• • •	n-3	n-2	n-1	n
P ₃₀ G _{(m+NK-1)s48}	ID	CC	DE	CR	C

 $P_{30}G_{msx}$ — значение 30-ти минутной мощности для группы G_m за получасовой интервал х выбранных суток s;

ID- поле идентификации данных (см. п. 1.3);

Общее количество байтов: n= NG*4*48+16

номер стартовой группы 1 количество запрашиваемых групп 2 индекс запрашиваемых суток 33

3anpoc:

L	ADR	LEN	F	Кт	NK	S	CODE	CRC
55	01	00 10	00 55	00 01	00 02	00 21	84 35	F1 5B

Ответ:

L	ADR	LEN	F		
C3	01	01 90	00 55		

Канал 1

$P_{30}G_{131}$	$P_{30}G_{132}$	$P_{30}G_{133}$	$P_{30}G_{134}$	$P_{30}G_{135}$	$P_{30}G_{136}$	$P_{30}G_{137}$	$P_{30}G_{138}$
00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00
432C0000	432C0000	432E0000	43260000	40A00000	40A00000	40C00000	431A0000
172.0	172.0	174.0	166.0	5.0	5.0	6.0	154.0

P ₃₀ G ₁₃₉	P ₃₀ G _{1 3 10}	P ₃₀ G _{1 3 11}	P ₃₀ G _{1 3 12}	P ₃₀ G _{1 3 13}	P ₃₀ G _{1 3 14}	P ₃₀ G _{1 3 15}	P ₃₀ G _{1 3 16}
04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30	08:00
43370000	43320000	43300000	43300000	432D0000	432B0000	43100000	40C00000
183.0	178.0	176.0	176.0	173.0	171.0	144.0	6.0

. . .

$P_{30}G_{1341}$	$P_{30}G_{1342}$	$P_{30}G_{1343}$	$P_{30}G_{1344}$	$P_{30}G_{1345}$	$P_{30}G_{1346}$	$P_{30}G_{1347}$	$P_{30}G_{1348}$
20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30	24:00
43230000	43220000	43230000	43240000	43260000	43290000	43290000	432B0000
163.0	162.0	163.0	164.0	166.0	169.0	169.0	171.0

Канал 2

P ₃₀ G _{2 3 1}	$P_{30}G_{232}$	P ₃₀ G ₂₃₃	P ₃₀ G ₂₃₄	P ₃₀ G _{2 3 5}	P ₃₀ G _{2 3 6}	P ₃₀ G ₂₃₇	P ₃₀ G ₂₃₈
00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00
432C0000	432C0000	432E0000	43260000	40A00000	40A00000	40C00000	431A0000
172.0	172.0	174.0	166.0	5.0	5.0	6.0	154.0

$P_{30}G_{239}$	$P_{30}G_{2310}$	$P_{30}G_{2311}$	$P_{30}G_{2312}$	$P_{30}G_{2313}$	$P_{30}G_{2314}$	$P_{30}G_{2315}$	$P_{30}G_{2316}$
04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30	08:00
43370000	43320000	43300000	43300000	432D0000	432B0000	43100000	40C00000
183.0	178.0	176.0	176.0	173.0	171.0	144.0	6.0

• • •

$P_{30}G_{2341}$	$P_{30}G_{2342}$	$P_{30}G_{2343}$	$P_{30}G_{2344}$	$P_{30}G_{2345}$	P ₃₀ G _{2 3 46}	$P_{30}G_{2347}$	$P_{30}G_{2348}$
20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30	24:00
43230000	43220000	43230000	43240000	43260000	43290000	43290000	432B0000
163.0	162.0	163.0	164.0	166.0	169.0	169.0	171.0

I	MIN	Н	DAY	M	Y
00	03	11	03	0C	09
0	3	17	3	12	9

CODE	CRC
84 35	

5 Время и его синхронизация.

5.1 Чтение текущего времени УСПД (\$0001)

Запрос.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заг	олово	к F=()001		CO	DE	Cl	RC

В этом запросе поле DATA отсутствует.

Ответ.

1	•••	6	7	•••	12	13	•••	18	19	20	21	22
Заголовок ответа F=0001				DATA			ID		CO	DE	CI	RC

DATA – время УСПД

Z – Циклический контрольный код CRC-16 (2 байта)

Расшифровка поля DATA.

7	8	9	10	11	12
SEK	MIN	Н	DAY	M	Y

SEK – секунды;

MIN – минуты;

Н – часы;

DAY – день

M- месяц

Y – год

Пример.

3anpoc:

L	ADR	LEN	F	CODE	CRC
55	01	00 0A	00 01	11 77	10 7F

L	ADR	LEN	F
C3	01	00 16	00 01

DATA											
SEK	MIN	Н	DAY	M	Y						
35	08	0E	06	01	0A						
53	8	14	6	1	10						

I	MIN	Н	DAY	M	Y		
00	08	0E	06	01	0A		
0	8	14	6	1	10		

CODE	CRC
11 77	

5.2 Коррекция текущего времени УСПД (\$0002)

Запрос.

1	2	3	4	5	6	7	•••	12	13	14	15	16
Заголовок F=0002							DAT	A	CC	DE	Cl	RC

DATA – текущее время;

Расшифровка поля DATA.

7	8	9	10	11	12
SEK	MIN	Н	DAY	M	Y

SEK – секунды;

MIN – минуты;

Н – часы;

DAY – день

М – месяц

Ү – год

Ответ.

1	•••	6	7	•••	12	13	•••	18	19	20	21	22
	Заголовок ответа F=0001		DAT	A		ID		СО	DE	C	RC	

DATA – установленное время (см. выше).

Пример.

секунды 21 минуты 2 часы 12 день 6 месяц январь год 2010

3anpoc:

	L	ADR	LEN	F	SEK	MIN	Н	DAY	M	Y	CODE	CRC
ſ	55	01	00 10	00 02	15	02	0C	06	01	0A	23 49	22 72

L	ADR	LEN	F
C3	01	00 10	00 02

I	MIN	Н	DAY	M	Y	
00	02	0C	06	01	0A	
0	2	12	6	1	10	

CODE	CRC
23 49	

5.3 Суммарная величина коррекции времени УСПД за выбранный месяц (\$0003)

Суммарная величина коррекции времени включает в себя ручную коррекцию с пульта УСПД и автоматическую по команде от ПЭВМ или от внешнего источника точного времени (высокоточных часов, УКВ-приемника, радиотрансляционной сети, GPS-приемника и т.д.).

Запрос.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Заго	олово	K F=	0003		Mi	NM	CO	DE	Cl	RC

Мі – индекс первого запрашиваемого месяца;

NM – количество месяцев;

Мі =0 – текущий месяц;

Mi = 1 - предыдущий месяц;

Ответ.

1	2	3	4	5	6	7	8	•••	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	n
Заг	ОЛОЕ	вок о	твета	a F=0	0003	I	Ki	•••	K i-	+nm	CO	DE	CR	C

Кі – суммарная величина коррекции в секундах за месяц с индексом і

Пример.

3anpoc:

L	ADR	LEN	F	Mi	NM	CODE	CRC	
55	01	00 OC	00 03	00	01	34 77	E1 E0	

L	ADR	LEN	F
C3	01	00 10	00 03

DATA
FF FD
-3

I	MIN	Н	DAY	M	Y
00	08	0E	06	01	0A
0	8	14	6	1	10

CODE	CRC
34 77	

6. Накопленная энергия нарастающим итогом (показания счетчиков).

6.1. Запрос значений накопленной энергии на начало месяца по заданным каналам за указанный месяц (\$0080)

Запрос.

1	2	3	4	5	6	7	•••	•••	n-4	n-3	n-2	n-1	n
Заголовок F=0080					DATA				онтроль	ный бл	ОК		

Расшифровка поля параметры запроса DATA.

ст	МЛ	ст	МЛ	ст	МЛ	ст	МЛ
К	m	N	K	,	S	Ti	NT

Кт – номер стартового канала;

NK – количество запрашиваемых каналов;

S – индекс запрашиваемого месяца.

S=0 – текущий месяц,

S=1 – предыдущий месяц и т. д.

Ті – номер начальной запрашиваемой тарифной зоны (0, 1...255)

T=0 – суммарное значение по всем тарифам (поле NT игнорируется),

NT – количество запрашиваемых тарифных зон;

Ответ.

	7	8	9	10	11	12	13	14	•••	•••	• • •
Заголовок ответа F=0080		Ek	ms	si		EK	ms(i+1)	EK ms(i+3)	• • •	EK ms(i+NT-1)

• • •	• • •	• • •	• • •	•••	• • •	n-3	n-2	n-1	n
$EK_{(m+NK-1)si}$	$EK_{(m+NK-1)s(i+1)}$	• • •	$EK_{(m+NK-1)s4}$	$EK_{(m+NK-1)s(i+NT-1)}$	ID	CO	DE	CR	C

 EK_{msi} – показание счетчика для канала Km в тарифной зоне і на начало месяца s; Общее количество полученных байт: $\mathbf{n} = \mathbf{EKxNTx4+16}$

номер стартового канала 1 количество запрашиваемых каналов 3 индекс запрашиваемого месяца 5 номер запрашиваемого тарифа 2 количество запрашиваемых тарифов 1

3anpoc:

L	ADR	LEN	F	Кт	NK	S	T	CODE	CRC
55	01	00 12	00 80	00 01	00 03	00 05	02 01	55 10	8C FB

L	ADR	LEN	F
C3	01	00 1C	00 80

EK ₁₂₅	EK ₂₂₅	EK ₃₂₅
42 FA C2 8F	42 AE 75 C3	44 08 03 33
125.38	87.23	544.05

I	MIN	Н	DAY	M	Y
00	00	00	00	0A	09
0	0	0	0	10	9

CODE	CRC
55 10	

6.2 Запрос значений накопленной энергии по заданным каналам на момент последнего опроса (\$0085)

Запрос.

1	2	3	4	5	6	7	•••	•••	n-4	n-3	n-2	n-1	n
	Заг	олово	к F=(0085			D.	ATA		К	онтроль	ный бл	ОК

Расшифровка поля параметры запроса DATA.

ст	МЛ	ст	МЛ	ст	МЛ
К	m	N	K	Ti	NT

Кт – номер стартового канала;

NK – количество запрашиваемых каналов;

Т – номер запрашиваемого тарифа (0, 1...255)

Ті – номер стартового тарифа (от 1 до 255);

T=0 – суммарное показание счетчика по всем тарифам (поле NT игнорируется),

NT – количество запрашиваемых тарифов;

Ответ.

	7	8	9	10	11	12	11	12	13	14	•••
Заголовок ответа F=0085	TK _{m(i)}		i)			EK	- m(i)		•••		

• • •	• • •	•••	n-3	n-2	n-1	n
$TK_{(m+NK-1)}$	$EK_{(m+NK-1)}$	ID	CC	DDE	CR	С

 $EK_{m(i)}$ накопленная энергия для канала Km в тарифной зоне i;

ТК _{m(i) –} время и дата на момент получения информации.

Расшифровка поля ТК.

7	8	9	10	11	12
SEK	MIN	Н	DAY	M	Y

SEK – секунды;

MIN – минуты;

Н – часы;

DAY – день

М – месяц

Y – год

Общее количество полученных байт: $\mathbf{n} = \mathbf{EKxNTx10+16}$ Для $\mathbf{Ti} = \mathbf{0}$: $\mathbf{n} = \mathbf{EKx10+16}$

номер стартового канала 1 количество запрашиваемых каналов 3 номер запрашиваемого тарифа 2 количество запрашиваемых тарифов 1

3anpoc:

L	ADR	LEN	F	Кт	NK	T	CODE	CRC
55	01	00 10	00 85	00 01	00 03	02 01	12 34	FF 4C

L	ADR	LEN	F
C3	01	00 2E	00 85

TK ₁₂	EK ₁₂
00 2A 0C 1E 06 0A	49 18 51 40
0с 42м 12ч 30 июнь 2010	623892.0

TK ₂₂	EK ₂₂
00 2A 0C 1E 06 0A	00 00 00 00
0с 42м 12ч 30 июнь 2010	0.0

TK ₃₂	EK ₃₂
00 2A 0C 1E 06 0A	48 DB BE E0
0с 42м 12ч 30 июнь 2010	450039.0

I	MIN	Н	DAY	M	Y
00	00	00	00	0A	09
0	2D	0C	1E	06	0A

CODE	Z
12 34	BE 65

7 Максимумы мощности.

7.1~3апрос максимумов мощности за указанные сутки по выбранным каналам. (\$00A0)

Запрос.

1	2	3	4	5	6	7	•••	•••	n-4	n-3	n-2	n-1	n	
Заголовок F=00A0							D.	ATA		Контрольный блок				

Расшифровка поля параметры запроса DATA.

ст	МЛ	ст	ст	ст	МЛ	ст	МЛ
К	m	N	K		S	Ti	NT

Кт – номер стартового канала;

NK – количество запрашиваемых каналов;

S – индекс запрашиваемого месяца.

S=0 – текущие сутки,

S=1 – предыдущие сутки и т. д.

Ті – номер стартового тарифа (от 1 до 255);

Ответ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	• • •	17	18	•••
L=C3	ADR	LE	EN	F=0	0A0	N	Max Kms1		ns1	резерв	$N30_{m1}$	Max _{Kms2}	резерв	$N30_{m2}$	•••

• • •	29	30	•••	•••	•••	n-3 n-2	n-1 n
Max Kms4	резерв	$N30_{m4}$	• • •	N30 _{(m+NK-1)4}	ID	CODE	CRC

L – Лидер-байт L=С3Н

ADR – подтверждение логического адреса УСПД;

F – подтверждение функции;

LEN – длина пакета в ответе (значение n);

Max _{Kmsx} – максимум мощности для канала Кm в тарифной зоне x для месяца s;

 $N30_{mx}$ — номер 30-ти минутного интервала, когда был максимум для этого же канала в тарифной зоне х: $N30_{mx}$ = 1...48, $N30_{mx}$ принадлежит интервалу х (FF — информация отсутствует).

резерв – байт зарезервирован (должен содержать значение FFh).

ID – поле идентификации данных (см. п. 1.3);

Общее количество полученных байт: n = NKx6xNT+16

номер стартового канала 1 количество запрашиваемых каналов 2 индекс запрашиваемого месяца 2 номер стартового тарифа 1 количество запрашиваемых тарифов 4

3anpoc:

_	Γ	00.									
	L	ADR	LEN	F	Кm	NK	S	Ti	NT	CODE	CRC
	55	01	00 12	00 A0	00 01	00 02	00 02	01	04	31 19	78 B8

L	ADR	LEN	F
C3	01	00 3E	00 A0

	Max K ₁₂₁	-	N30 ₁	Max K ₁₂₂	-	N30 ₁	Max K ₁₂₃	-	N30 ₁	Max K ₁₂₄	-	N30 ₁
ĺ												

Max K ₂₂₁	-	N30 ₂	Max K 222	-	N30 ₂	Max K 223	-	N30 ₂	Max K 224	-	N30 ₂

I	MIN	Н	DAY	M	Y

CODE	CRC
31 19	

7.2 Запрос максимумов мощности за указанные сутки по выбранным группам. (\$00A1)

Запрос.

1	2	3	4	5	6	7	•••	•••	n-4	n-3	n-2	n-1	n
	Заго	олово	к F=0	0A1			D.	ATA		Контрольный блок			

L – лидер-байт, определяет начало и тип пакета (для запроса L=55H)

ADR – логический адрес УСПД (1 байт);

LEN=14 – длина пакета (2 байта);

F – номер функции - (2 байта);

DATA – параметры запроса;

Расшифровка поля параметры запроса DATA.

	ст	МЛ	ст	ст	ст	МЛ	ст	МЛ
ĺ	G	m	N	G		S	Ti	NT

Gm – номер стартовой группы;

NG – количество запрашиваемых групп;

S – индекс запрашиваемого месяца.

S=0 – текущий месяц,

S=1 – предыдущий месяц и т. д.

Ответ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	•••	17	18	•••
L=C3	ADR	LI	EN	F=0	0A1	1	Max	X G	ms1	D_{m1}	$N30_{m1}$	Max Gms2	D_{m2}	$N30_{m2}$	• • •

•••	29	30	• • •	• • •	• • •	•••	n-3	n-2	n-1	n
Max _{Gms4}	D_{m4}	N30 _{m4}	•••	$D_{(m+NK-1)4}$	N30 _{(m+NK-1)4}	ID	CC	DE	CF	SC

L – Лидер-байт L=С3Н

ADR – подтверждение логического адреса УСПД;

F – подтверждение функции;

LEN – длина пакета в ответе (значение n);

Max _{Gmsx} – максимум мощности для группы Gm в тарифной зоне x для месяца s;

 $N30_{mx}$ — номер 30-ти минутного интервала, когда был максимум для этой группы в тарифной зоне х: $N30_{mx}$ = 1...48, $N30_{mx}$ принадлежит интервалу х (FF — информация отсутствует).

 D_{mx} – день, когда зафиксирован максимум, D_{mx} = 1...31.

ID – поле идентификации данных (см. п. 1.3);

Общее количество полученных байт: n = NGx6xNT+16

номер стартовой группы 1 количество запрашиваемых групп 2 индекс запрашиваемого месяца 1 номер стартового тарифа 1 количество запрашиваемых тарифов 4

3anpoc:

]	Ĺ	ADR	LEN	F	F Gm				Ti NT COI		E		
5	55	01	00 12	00 A1	00 01	00 02	00 01	01	04	A0 4	46	15	EC

L	ADR	LEN	F
C3	01	00 40	00 A1

Max K ₁₂	N30 ₁	\mathbf{D}_1	Max K ₁₂	N30 ₁	\mathbf{D}_1	Max K ₁₂	N30 ₁	\mathbf{D}_1	Max K ₁₂	N30 ₁	\mathbf{D}_1

Max K ₂₂	N30 ₂	\mathbf{D}_2	Max K ₂₂	N30 ₂	\mathbf{D}_2	Max K ₂₂	N30 ₂	\mathbf{D}_2	Max K ₂₂	N30 ₂	\mathbf{D}_2

I	MIN	Н	DAY	M	Y

CO	DE	CRC				
A0	46					

7.3 Запрос максимумов мощности за указанный месяц по выбранным каналам. (\$00A2)

Запрос.

1	2	3	4	5	6	7	•••	•••	n-4	n-3	n-2	n-1	n
	Заго	олово	к F=0	0A2			D.	ATA		К	онтроль	ный бл	ОК

L – лидер-байт, определяет начало и тип пакета (для запроса L=55H)

ADR – логический адрес УСПД (1 байт);

LEN=14 – длина пакета (2 байта);

F – номер функции - (2 байта);

DATA – параметры запроса;

Z – циклический контрольный код CRC-16 (2 байта)

Расшифровка поля параметры запроса DATA.

ст мл		ст	ст	ст	МЛ	ст	МЛ	
К	m	N	K		S	Ti	NT	

Кт – номер стартового канала;

NK – количество запрашиваемых каналов;

S – индекс запрашиваемого месяца.

S=0 – текущий месяц,

S=1 – предыдущий месяц и т. д.

Ответ.

1	2	3	4	5	l .				10		12	•••	17	18	•••
L=C3	ADR	LE	N I	F=00A2		Max _{Kms1}			ms1	D_{m1}	$N30_{m1}$	Max _{Kms2}	D_{m2}	$N30_{m2}$	• • •

•••	29	30	•••	• • •	• • •	•••	n-3 n-2	n-1 n
Max _{Kms4}	D_{m4}	N30 _{m4}	•••	$D_{(m+NK-1)4}$	N30 _{(m+NK-1)4}	ID	CODE	CRC

L – Лидер-байт L=С3Н

ADR – подтверждение логического адреса УСПД;

F – подтверждение функции;

LEN – длина пакета в ответе (значение n);

Max _{Kmsx} – максимум мощности для канала Кm в тарифной зоне x для месяца s;

 $N30_{mx}$ — номер 30-ти минутного интервала, когда был максимум для этого же канала в тарифной зоне х: $N30_{mx}$ = 1...48, $N30_{mx}$ принадлежит интервалу х (FF — информация отсутствует).

 D_{mx} – день, когда зафиксирован максимум в тарифной зоне x, D_{mx} = 1...31.

ID – поле идентификации данных (см. п. 1.3);

Общее количество полученных байт: n = NKx6xNT+16

Пример.

номер стартового канала 1 количество запрашиваемых каналов 2 индекс запрашиваемого месяца 2 номер стартового тарифа 1 количество запрашиваемых тарифов 4

3anpoc:

L	ADR	LEN	F	Кт	NK	S	Ti	NT	CODE	CRC
55	01	00 12	00 A2	00 01	00 02	00 02	01	04	55 1C	99 C3

Ответ:

L	ADR	LEN	F
C3	01	00 40	00 A2

M	ax K ₁₂₁	\mathbf{D}_1	$N30_1$	Max K ₁₂₂	\mathbf{D}_1	N30 ₁	Max K ₁₂₃	\mathbf{D}_1	$N30_1$	Max K ₁₂₄	\mathbf{D}_1	$N30_1$
42]	E40000	16	FF	42E20000	0B	FF	42E20000	13	FF	42FC0000	0A	FF
]	114.0	22	-	113.0	11	-	113.0	19	-	126.0	10	-

Max K ₂₂₁	\mathbf{D}_2	N30 ₂	Max K 222	\mathbf{D}_2	N30 ₂	Max K 223	\mathbf{D}_2	N30 ₂	Max K 224	$\mathbf{D_2}$	N30 ₂
42E40000	16	FF	42E20000	0B	FF	42E20000	13	FF	42FC0000	0A	FF
114.0	22	-	113.0	11	-	113.0	19	-	126.0	10	-

I	MIN	Н	DAY	M	Y
01	00	00	01	01	0A
1	0	0	1	1	10

CO	DE	CRC
55	1C	

7.4 Запрос максимумов мощности по заданным группам за выбранный месяц (\$00A3)

Запрос.

1	2	3	4	5	6	7	•••	•••	n-4	n-3	n-2	n-1	n
Заголовок F=00A3						D.	ATA		Контрольный блок				

L – лидер-байт, определяет начало и тип пакета (для запроса L=55H)

ADR – логический адрес УСПД (1 байт);

LEN=14 – длина пакета (2 байта);

F – номер функции - (2 байта);

DATA – параметры запроса;

Z – циклический контрольный код CRC-16 (2 байта)

Расшифровка поля параметры запроса DATA.

ст	МЛ	ст	ст	ст	МЛ	ст	МЛ
Gm		N	IG		S	Ti	NT

Gm – номер стартовой группы;

NG - количество запрашиваемых групп;

S – индекс запрашиваемого месяца.

S=0 – текущий месяц,

S=1 – предыдущий месяц и т. д.

Ответ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	• • •	17	18	•••
L=C3	ADR	LI	EΝ	F=0	0A3	ľ	Max	X Gı	ms1	D_{m1}	$N30_{m1}$	Max _{Gms2}	D_{m2}	$N30_{m2}$	•••

•••	29	30	•	• • •	• • •	• • •	n-3	n-2	n-1	n
Max _{Gms4}	D_{m4}	$N30_{m4}$	•••	$D_{(m+NK-1)4}$	$N30_{(m+NK-1)4}$	ID	CC	DE	Cl	RC

L – Лидер-байт L=С3Н

ADR – подтверждение логического адреса УСПД;

F – подтверждение функции;

LEN – длина пакета в ответе (значение n);

Max _{Gmsx} – максимум мощности для группы Gm в тарифной зоне x для месяца s;

 $N30_{mx}$ — номер 30-ти минутного интервала, когда был максимум для этой группы в тарифной зоне х: $N30_{mx}$ = 1...48, $N30_{mx}$ принадлежит интервалу х (FF — информация отсутствует).

 D_{mx} – день, когда зафиксирован максимум, D_{mx} = 1...31.

ID – поле идентификации данных (см. п. 1.3);

Общее количество полученных байт: n = NGx6xNT+16

Пример.

номер стартовой группы 1 количество запрашиваемых групп 2 индекс запрашиваемого месяца 1

3anpoc:

L	ADR	LEN	F	Gm	NG	S	Ti	NT	CODE	CRC
55	01	00 12	00 A3	00 01	00 02	00 01	01	04	67 8A	4C 31

Ответ:

L	ADR	LEN	F
C3	01	00 40	00 A3

Max K ₁₂	\mathbf{D}_1	$N30_1$									
43600000	05	FF	43620000	1B	FF	43600000	09	FF	43600000	1A	FF
224.0	5	-	226.0	27	-	224.0	9	-	224.0	26	-

Max K ₂₂	\mathbf{D}_2	N30 ₂	Max K ₂₂	\mathbf{D}_2	N30 ₂	Max K ₂₂	\mathbf{D}_2	N30 ₂	Max K ₂₂	$\mathbf{D_2}$	$N30_2$
42E00000	16	FF	42E20000	0B	FF	42E00000	13	FF	42E00000	0A	FF
112.0	22	-	113.0	11	-	112.0	19	-	112.0	10	-

I	MIN	Н	DAY	M	Y
01	00	00	01	01	0A
0	0	0	1	2	10

CODE	CRC
67 8A	

8 Достоверность данных.

8.1 Запрос достоверности данных по заданным каналам за выбранные сутки. (\$00B0)

Запрос.

1	2	3	4	5	6	7	•••	•••	n-4	n-3	n-2	n-1	n
	Заго	олово	к F=0	0B0			D.	ATA		К	онтроль	ный бл	ОК

L – лидер-байт, определяет начало и тип пакета (для запроса L=55H)

ADR – логический адрес УСПД (1 байт);

LEN=14 – длина пакета (2 байта);

F – номер функции - (2 байта);

DATA – параметры запроса;

Z – циклический контрольный код CRC-16 (2 байта)

Расшифровка поля параметры запроса DATA.

ст	МЛ	ст	МЛ	ст	МЛ
К	m	N	K		S

Кт – номер стартового канала;

NK – количество запрашиваемых каналов;

S – индекс запрашиваемых суток.

S=0 – текущие сутки,

S=1 – предыдущие сутки и т. д.

Ответ.

-	1	2	3	4	5	6					7					8	
]		ADR	Ll	EΝ	F	•	B 1	B2	В3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	•••	B16

• • •	• • •	n-3	n-2	n-1	n
•••	ID	CC	DE	Cl	RC

L – Лидер-байт L=С3Н

ADR – подтверждение логического адреса УСПД;

F – подтверждение функции;

LEN – длина пакета в ответе (значение n);

В1...В16... – биты достоверности для заданных каналов, начиная с канала Кт. Биты достоверности кодируются 0, если данные по каналу за выбранные сутки достоверны и в полном объеме, и 1, если данные неполные или недостоверны.

Бит B1 соответствует биту достоверности канала Km, B2 – каналу Km+1 и т.д. Если в запросе количество запрашиваемых каналов NK \leq 16, то в поле данных ответа передается 2 байта, если 16<NK \leq 32, то – 4 байта и т. д. На каждые последующие 16 каналов передается по два дополнительных байта. Если запрашивается NK не кратное 16, то лишние биты заполняются нулями.

 ${
m ID}$ — поле идентификации данных. В дате поля идентификации минуты и часы передаются нулевыми. День, месяц и год должен соответствовать запрашиваемым суткам.

8.2 Запрос достоверности данных по заданным группам за выбранные сутки. (\$00B1)

Запрос.

1	2	3	4	5	6	7	•••	•••	n-4	n-3	n-2	n-1	n
	Заго	олово	к F=0	0B1			D.	ATA		К	онтроль	ный бл	ОК

L – лидер-байт, определяет начало и тип пакета (для запроса L=55H)

ADR – логический адрес УСПД (1 байт);

LEN=14 – длина пакета (2 байта);

F – номер функции - (2 байта);

DATA – параметры запроса;

Z – циклический контрольный код CRC-16 (2 байта)

Расшифровка поля параметры запроса DATA.

ст	МЛ	ст	МЛ	ст	МЛ
G	m	N	G	\$	8

Gm – номер стартовой группы;

NG – количество запрашиваемых групп;

S – индекс запрашиваемых суток.

S=0 – текущие сутки,

S=1 – предыдущие сутки и т. д.

Ответ.

1	2	3	4	5	6					7					8	
L	ADR	Ll	EN]	F	B1	B2	В3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	•••	B16

• •	•	•••	n-3	n-2	n-1	n
		ID	CC	DE	CI	RC

L – Лидер-байт L=С3Н

ADR – подтверждение логического адреса УСПД;

F – подтверждение функции;

LEN – длина пакета в ответе (значение n);

В1...В16... – биты достоверности для заданных групп, начиная с группы Gm.

Биты достоверности кодируются 0, если данные по группе за выбранные сутки достоверны и в полном объеме, и 1, если данные неполные или недостоверны.

Бит B1 соответствует биту достоверности группы Gm, B2 – группе Gm+1 и т.д. Если в запросе количество запрашиваемых групп NG \leq 16, то в поле данных ответа передается 2 байта, если 16<NG \leq 32, то – 4 байта и т. д. На каждые последующие 16 групп передается по два дополнительных байта. Если запрашивается NG не кратное 16, то лишние биты заполняются нулями.

ID – поле идентификации данных. В дате поля идентификации минуты и часы передаются нулевыми. День, месяц и год должен соответствовать запрашиваемым суткам.

9 Журналы событий

Пользователь самостоятельно определяет события для каждого журнала, а также может формировать собственные журналы событий.

Каждый журнал событий имеет фиксированное количество записей. Журналы построены по кольцевому принципу, то есть самые новые события переписывают самые старые. Физически журнал расположен в памяти, и возникновение очередного события вызывает процедуру его сохранения.

Событие должно сохраняться в УСПД в виде структуры, состоящей минимум из четырех полей:

- время возникновения события;
- тип события;
- параметр номер 1;
- параметр номер 2;

Параметры используются по необходимости для подстановки в описание события.

Количество записей в журнале событий должно быть не менее 255.

УСПД рекомендуется иметь как минимум три журнала событий:

- №1 информация о функционировании УСПД;
- №2 информация об ошибках обмена со счетчиками;
- №3 журнал событий счетчиков, подключенных к УСПД

9.1 Запрос информации из журнала событий. (\$00С0)

Запрос.

1	2	3	4	5	6	7	•••	• • •	n-4	n-3	n-2	n-1	n
	Заго	олово	к F=0	0C0			D.	ATA		К	онтроль	ный бл	ОК

L – лидер-байт, определяет начало и тип пакета (для запроса L=55H)

ADR – логический адрес УСПД (1 байт);

LEN – длина пакета (2 байта);

F – номер функции - (2 байта);

DATA – параметры запроса;

Расшифровка поля параметры запроса DATA.

7	8	9	10	11	12
Nd	Н	DAY	M	Rm	NR

Nd – номер журнала событий;

*Н – час;

*DAY – день;

*****М – месяц;

Rm – стартовый индекс записи;

NR – количество запрашиваемых записей;

* ближайшей записи по времени (в меньшую сторону) условно присваивается нулевой индекс.

Ответ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	•••	•••	•••	n-3	n-2	n-1	n
L	ADR	Ll	EN]	F	N	ld			DA	ГА		ID	CC	DE	Cl	RC

Расшифровка поля параметры запроса DATA.

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	•••	•••	•••	n-17	• • •	n-8
I	Sm	PS	1 S m	PS	2S _m	SEK	MIN	Н	DAY	M	$I_{S(m+1)}$	•••	•••	•••	I_{SN}	•••	•••
	I _{Sm} PS ₁ s _m PS ₂ s _m SEK MIN H DAY M Запись m									Запі	ись	m+	1	Запи	сь 1	n+N	

L – Лидер-байт L=С3Н

ADR – подтверждение логического адреса УСПД;

LEN – длина пакета в ответе;

F – подтверждение функции;

Nd – номер журнала событий;

 I_{S1} – тип события с индексом Rm;

PS₁s₁- параметр 1 события с индексом Rm;

PS₂s₁- параметр 2 события с индексом Rm;

SEK, MIN, H, DAY, M – время и дата события

В ответе на каждое событие отводится 6 байтов.

 I_{SN} – тип события с индексом Rm + NR;

 ${
m ID}$ — поле идентификации данных. В дате поля идентификации минуты и часы передаются нулевыми. День, месяц и год должен соответствовать запрашиваемому времени.

9.2 Примеры описаний типов событий.

Журнал событий №1 (события УСПД)

Таблица 9.1 – Пример списка событий УСПД

Тип события	Наименование события
1	Программный перезапуск
	(срабатывание WatchDog-таймера)
2	Первичный запуск
3	Ввод пароля и переход в режим перепрограммирования
4	Изменение тарифного расписания
5	Изменение скорости обмена
6	Изменение сетевого адреса УСПД
7	Изменение пароля
8	Удаление накопленной базы данных
9	Запуск после перепрограммирования
10	Выключение УСПД
11	Включение УСПД
12	Клеммная крышка УСПД снята
13	Клеммная крышка УСПД установлена
14	Самодиагностика УСПД прошла успешно
15	Самодиагностика УСПД прошла неудачно
16	Запрос на обновление версии ПО УСПД
17	Обновление версии прошло успешно
18	Обновление версии прошло неудачно
19	Коррекция времени УСПД с клавиатуры
20	Коррекция времени УСПД по запросу от внешнего
	устройства (ПЭВМ или УСПД верхнего уровня)
21	Автоматическая коррекция времени по часам точного
	времени, Интернету или GPS-приемнику

Журнал событий №2 (ошибки обмена со счетчиками).

Таблица 9.2 – Информация об ошибках обмена со счетчиками (класс 2)

Тип события	Наименование события
1	Счетчик не ответил на запрос в результате: пропадания
	питания на счетчике, обрыва линии связи или неисправности
	счетчика
2	Ошибка контрольной суммы в ответе счетчика
3	Счетчик проигнорировал команду коррекции времени

Количество записей в журнале событий № 2 должно быть не менее 100.

Тип события 1 фиксируется после 5-ти кратного повторения события 0 с одним и тем же счетчиком.

Для всех типов событий в дополнительном поле PS_1s_m указывается номер канала, с которым произошло событие.

Журнал событий №3 (события подключенных счетчиков).

Таблица 9.3 – Журнал событий счетчиков.

Тип события	Наименование события
1	Сбой часов реального времени
2	Поврежден файл калибровок
3	Неисправно ПЗУ или ОЗУ
4	Неисправно Flash-память данных
5	Изменение скорости обмена по интерфейсу
6	Изменение констант (сетевого адреса, Кі, Ки и т.д.)
7	Изменение пароля доступа
8	Обнуление накопленной базы данных срезов
9	Выключение питания счетчика
10	Включение питания счетчика
11	Открытие крышки счетчика
12	Закрытие крышки счетчика
13	Клеммная крышка УСПД установлена
14	Коррекция времени счетчика с кнопок
15	Коррекция времени счетчика по интерфейсу
16	Изменение тарифного расписания
17	Изменение списка выходных дней
18	Пропадание фазы (А, В или С)

Количество записей в журнале событий №3 должно быть не менее 100.

Тип события 1 фиксируется после 5-ти кратного повторения события 0 с одним и тем же счетчиком.

Для всех типов событий в дополнительном поле указывается номер канала, с которым произошло событие.

9.3 Запрос таблицы текстовых описаний событий.

Запрос

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	ADR		EN]	F	N	ld	Tm	NT	7	Z

L – лидер-байт, определяет начало и тип пакета (для запроса L=55H)

ADR – логический адрес УСПД (1 байт);

LEN – длина пакета (2 байта);

F – номер функции - (2 байта);

Nd – номер журнала событий;

Tm – стартовый индекс описания события;

NT – количество запрашиваемых описаний;

Ответ.

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	•••	•••	• • •	n-1	n
1	_	ADR	LI	EN]	F	Nd	Nt			DA	ГΑ		ID	7	Z

Расшифровка поля параметры запроса DATA.

9	10	11	•••	•••	•••	72	73	•••	•••	136	•••	n-71	•••	•••	n-8

I_{S1}	Str1	I_{S2}	Str2	•••	I_{SN}	Strn
	Запись 1		Запись 2	• • •	3	апись N

L – Лидер-байт L=С3Н

ADR – подтверждение логического адреса УСПД;

LEN – длина пакета в ответе;

F – подтверждение функции;

Nd – номер журнала событий;

Nt – количество описаний в таблице;

 I_{S1} – тип события с индексом Tm;

Str1 — текстовая строка, содержащая описание события (последний байт поля Str должен содержать код 0x00, выравнивание по длине поля производится кодом 0x20);

ID – поле идентификации данных. В дате поля идентификации значения передаются нулевыми.

10 Конфигурация

10.1 Запрос типа и характеристик УСПД (\$00D0) Запрос.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заго	олово	к F=00	0D0		CO	DE	Cl	RC

Ответ.

1	• • •	8	9	•••	•••	•••	•••	•••	n-3	n-2	n-1	n
3a	головок оті	вета		D	ATA	1		ID	CO	DE	Cl	RC

DATA- информационная область, содержащая 2 текстовых поля и 6 целочисленных.

Каждое текстовое поле заканчивается символом -0х00.

Количество символов текстовых полей фиксированное – 31 знак + код 0х00

Выравнивание по длине поля производится кодом 0х20 или 0х00.

Текст передается в кодах ASCII.

1 поле 32 символа. Название УСПД, дата выпуска, номер версии. Возможна иная текстовая справочная информация

пример: RTU325, 07.08.2009, Ver 12.02, №1234

2 поле 32 символа. Название и краткий адрес объекта установки УСПД.

пример: ОАО «Красный пищевик» г. Бобруйск

3 поле 4 байта, целочисленная величина.

Заводской номер УСПД.

4 поле 2 байта, целочисленная величина.

Номер версии ПО УСПД.

5 поле 2 байта, целочисленная величина.

Используемое количество ИК.

пример: 124

6 поле 2 байта, целочисленная величина.

Используемое количество групп.

пример: 15

7 поле 2 байта, целочисленная величина.

Используемое количество тарифных зон.

пример: 15

8 поле 2 байта, целочисленная величина.

Максимальное количество поддерживаемых устройств.

пример: 12

9 поле 2 байта, целочисленная величина.

Общее количество подключенных устройств.

пример: 62

10 поле 2 байта, целочисленная величина.

Максимальная возможная длина в байтах ответной посылки УСПД.

пример: 2048

10.2 Запрос списка поддерживаемых устройств. (\$00D1)

Запрос

1	•••	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заго	ловок запроса I	F= D 1	T	m	N	T	CC	DDE	Cl	RC

Tm – стартовый индекс записи;

NT – количество запрашиваемых записей.

Ответ.

1	•••	6	7	•••	•••	•••	•••	•••	n-3	n-2	n-1	n
3a	головок от	вета]	DATA			ID	CO	DE	CI	RC

DATA— информационная область, содержащая N текстовых полей. Расшифровка поля параметры запроса DATA.

7	1	8	9	• • •	24	15	26	27	•••	42	•••	n-23	n-24	n-25	•••	n-10
I	lev1	1		Str1		I_d	ev2		Str2		•••	I_{de}	vN		Strn	
		r	Зап	ись 1			7	Запис	ь 2				38	пись	N	

 $I_{\text{dev}N}$ – целочисленный код устройства 1...65535, который присваивается конкретному счетчику или подчиненному УСПД с индексом N;

Str1 — текстовая строка, содержащая название устройства (длина Str равно 16 байт, последний байт поля Str должен содержать код 0x00, выравнивание по длине поля производится кодом 0x20);

Общее количество полученных байт: n = NTx18+16

10.3 Запрос характеристик подключенных устройств. (\$00D2)

Запрос

1	•••	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заго	ловок запроса l	F= D2	T	m	N	T	CC	DDE	Cl	RC

Тт – стартовый индекс записи;

NT – количество запрашиваемых записей. Количество запрашиваемых записей не должно превышать

Ответ.

1	•••	6	7	•••	•••	•••	•••	•••	n-3	n-2	n-1	n
3a	головок от	вета]	DATA			ID	CO	DE	Cl	RC

DATA— информационная область, содержащая NT полей. Расшифровка поля параметры запроса DATA для одной записи.

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
N	dev1	Id	lev1		NN	dev1		\mathbf{A}_{1}	net1	N	k	$L_{\rm n}$	nax

23	•••	•••	30	31	32	33	• • •	40	41	•••	72
	рез	ерв		Kr	nb	N	I UI	n	S	trAdr dev1	

N_{dev} - Номер устройства, назначаемый УСПД (2 байта)

 $I_{
m dev}$ - Код устройства из списка запроса раздел 6.2 (2 байта)

NN _{dev1} - Заводской номер устройства (4 байта)

A_{net} - Сетевой адрес устройства (2 байта)

 N_k - Число запрограммированных каналов для данного устройства (2 байта)

L_{max} - Максимальная глубина доступной информации в сутках (2 байта)

Кt – Коэффициент трансформации (формат числа bREAL)

Крг– Коэффициент преобразования (формат числа bREAL)

Ктb – битовая маска

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
					Рез	ерв						Kmb3	Kmb2	Kmb1	Kmb0

Kmb0 = 1 - 3-х минутный опрос устройства включен

Kmb0 = 0 - 3-х минутный опрос устройства отключен

Kmb1 = 1 – Коррекция времени устройства включена

Kmb1 = 0 – Коррекция времени устройства отключена

Kmb2 = 1 - 30-ти минутный опрос устройства включен

Kmb2 = 0 - 30-ти минутный опрос устройства отключен

Kmb3 = 1 – опрос мгновенных значений устройства включен

Kmb3 = 0 – опрос мгновенных значений устройства отключен

 ${\bf M}_{\rm Um}$ - битовая маска считываемых параметров согласно таблице 7.1 для устройства (счетчика) Um;

 ${\bf M}_{\rm Um} = 00$, если съем параметров с устройства Um не предусмотрен;

StrAdr dev1 — текстовая строка (32 байта) адреса узла сети, к которому подключено устройство. Заполняется, если УСПД адресуется к устройству через GSM-связь или IP-адрес. При прямой связи поле заполняется кодом 20H (пробел) или нулями.

10.4 Запрос характеристик каналов. (\$00D3)

Запрос

1	•••	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заго	ловок запроса l	F= D3	T	m	N	T	CC	DE	Cl	RC

Тт – стартовый индекс записи;

NT – количество запрашиваемых записей. Количество запрашиваемых записей не должно превышать значения, указанного в поле 8 (п. 6.1)

Ответ.

1	•••	6	7	•••	•••	•••	•••	•••	n-3	n-2	n-1	n
3a	головок от	вета]	DATA			ID	CO	DE	Cl	RC

DATA— информационная область, содержащая NT текстовых полей. Расшифровка поля параметры запроса DATA.

7	8	9	10	11	12	13	• • •	16	17	• • •	20	21	• • •	24	25	26	27	•••	58	• • •
N	N _{k1} N _{dev1} I _k Ktr						,	Kpr			Kp		Pm	Kmb	StrN	lame	k1	•••		
	$egin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$																			

 N_k – Номер канала УСПД (2 байт);

 N_{dev} — Номер устройства принадлежности канала (см. п. 6.3);

 I_k — Номер ИК подчиненного УСПД (2 байта);

Ktr – Коэффициент трансформации (формат числа bREAL);

Крг – Коэффициент преобразования (формат числа bREAL);

Кр – Коэффициент потерь (формат числа bREAL);

Рт – вид измеряемой энергии -1 байт,

0 – А+ (активная)

1 – А- (активная)

2 - R+ (реактивная)

3 – R- (реактивная)

Ктb – битовая маска

5	4	3	2	1	0
	рез	ерв		Kmb1	Kmb0

Kmb0 = 0 - канал основной

1 – канал резервный (заблокирован для опроса)

Kmb1 = 0 - тип тарифного расписания 1

1 – тип тарифного расписания 2

StrName k1 – наименование ИК

10.5 Запрос характеристик групп. (\$00D4)

Запрос

1	•••	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заголо	Заголовок запроса F=D4				N	G	CO	DE	CF	RC

Gm – номер группы;

NG - количество запрашиваемых групп.

Ответ.

1	•••	6	7	•••	•••	•••	•••	•••	n-3	n-2	n-1	n
3a	головок от	вета]	DATA			ID	CO	DE	Cl	RC

Параметры запроса DATA.

9	10	11	1 12 13 DB _{n1}									139	• • •	• • •	•••		• • •	• • •	• • •	170
D													St	rN	an	ie l	κ1			
	Запись 1								1											

DG - номер группы

DB – битовое поле, содержащее информацию о составе группы.

Поле содержит 128 байтов маски и рассчитано на максимальное количество каналов в группе -512.

StrName k1 – текстовая строка: наименование группы (32 символа).

На каждый канал в ответе отводится по 2 бита (Старший бит — знак, младший — наличие). Если канал входит в группу со знаком минус, то старший бит = 1. Младший равен 1, если канал входит в группу.

Таким образом, каждый байт информирует о наличии в группе четырех каналов.

Пример кодировки первого байта (биты 1...8)

Состав байта 11 из поля DATA

1	2	3	4	5	6	7	8
0	1	0	0	0	1	1	1
1 1	C1	l K	C2		(3	ŀ	C4

Первый байт кодировки показывает, что в группу входят каналы К1, К3 и К4. К4 входит со знаком «минус»

11 Мгновенные параметры мощности, напряжения, токов и т.д.

Запрос информации о мгновенных параметрах (\$00F1)

Съем мгновенных параметров со счетчиков является дополнительной функцией УСПД. Для каждого устройства (счетчика) резервируется 64 параметра. Двадцать четыре из них определены и приведены в таблице ниже. Остальные параметры могут быть добавлены по усмотрению разработчиков УСПД. Съем мгновенных параметров со счетчиков выполняется согласно расписанию, запрограммированному в УСПД.

Таблица 7.1

			1 аолица	a /.1
Номер	Наименование	Обозначение	Номер	Номер
			байта	бита
1	Активная мощность (фаза 1)	Р1 (кВт)	1	1
2	Активная мощность (фаза 2)	Р2 (кВт)	1	2
3	Активная мощность (фаза 3)	Р3 (кВт)	1	3
4	Активная мощность (сумма)	Рсумм (кВт)	1	4
5	Реактивная мощность (фаза 1)	Q1 (ĸBAP)	1	5
6	Реактивная мощность (фаза 2)	Q2 (κBAP)	1	6
7	Реактивная мощность (фаза 3)	Q3 (ĸBAP)	1	7
8	Реактивная мощность (сумма)	Qсумм (кBт)	1	8
9	Полная мощность (фаза 1)	S1 (BA)	2	1
10	Полная мощность (фаза 2)	S2 (BA)	2	2
11	Полная мощность (фаза 3)	S3 (BA)	2	3
12	Полная мощность (сумма)	Sсумм (BA)	2	4
13	Косинус ф (фаза 1)	cos φ (1)	2	5
14	Косинус ф (фаза 2)	cos φ (2)	2	6
15	Косинус ф (фаза 3)	cos φ (3)	2	7
16	Косинус ф (сумма)	соѕ ф сумм	2	8
17	Напряжение (фаза 1)	U1 (B)	3	1
18	Напряжение (фаза 2)	U2 (B)	3	2
19	Напряжение (фаза 3)	U3 (B)	3	3
20	Ток (фаза 1)	I1 (A)	3	4
21	Ток (фаза 2)	I2 (A)	3	5
22	Ток (фаза 3)	I3 (A)	3	6
23	Частота сети	f, Гц	3	7
24	-	-	3	8

Запрос.

1	2	3	4	5	6	7	•••	•••	20	21	22	23	24
	Заг	олово	к F=0	0F1			D.	ATA		К	онтроль	ный бл	ОК

Расшифровка поля параметры запроса DATA.

7	8	9	10	11	12	13	•••	20
U	m	N	U		S		Mb	

Um – номер стартового устройства (счетчика);

NU – количество запрашиваемых устройств (счетчиков);

Mb — битовая маска запрашиваемых параметров согласно таблице 7.1, если установлена логическая 1, то данные передаются, если 0 - нет;

S – индекс запрашиваемых параметров;

S=0 – результат последнего съема мгновенных параметров;

S=1 – результат предыдущего съема мгновенных параметров и т.д;

Ответ для N запрашиваемых параметров.

1	•••	6	7	8	9	10	• • •	•••	•••	• • •	• • •	•••	•••	•••	• • •	•••
	Заголовок ответа			P_{N}	ls Um		• • •		P_{2s}	Um			P_{1s}	Um		•••

• • •	•••	n-3	n-2	n-1	n
$P_{1s U(m+NU-1)}$	ID	CC	DE	Cl	RC

 P_{xsUm} — значение мгновенного параметра Px для устройства Um в момент S, все значения параметров передаются в плавающем формате;

ID – поле идентификации данных, передается время снятия мгновенного параметра;

12 Открытие канала связи с УСПД

Варианты доступа к информации в УСПД:

- 1 беспарольный (не требуется открытие канала связи с УСПД);
- 2 доступ с использованием пароля, при этом пароль передается при открытии канала связи;

Беспарольный вариант используется в тех случаях, когда пароль в УСПД не устанавливался и используется по умолчанию.

Открытие канала связи необходимо, если в ответе на запрос в поле идентификации приходит ответ с кодом 7 (пароль неверный, требуется открытие канала связи).

Доступ с использованием пароля(\$00Е0)

1	2	3	4	5	6	7	•••	14	15	16	17	18
L	ADR	LEN	=12H	F=l	E 0H		DATA	1	CO	DE	Cl	RC

L – лидер-байт, определяет начало и тип пакета (для запроса L=55H)

ADR – логический адрес УСПД (1 байт);

LEN- длина пакета (2 байта);

F – номер функции - (2 байта);

DATA – пароль (8 байт) (текстовая строка);

Если длина строки пароля меньше 8 символов — оставшиеся байты заполняются кодом 0x00.

Ответ.

1	2	3	4	5	6	•••	13	14	15	16
L	ADR	Ll	EN	N F		ID	CODE		CRC	

L – Лидер-байт L=С3Н

ADR - Логический адрес УСПД (1 байт);

LEN - Длина пакета (2 байта);

F - Номер функции (2 байта);

ID – поле идентификации данных.

Первый байт – код достоверности (I).

Расшифровка кодов достоверности:

I=6 – доступ открыт;

I=7 – в доступе отказано (неверный пароль).

В поле идентификатор временного периода данных передается время УСПД в момент ответа.

13 Обеспечение доступа к счетчикам через УСПД (\$00F8)

По команде доступа к выбранному счетчику УСПД обеспечивает транзитный канал связи.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
L	ADR	LEN=12H		F=F8H		DATA			CODE		CRC		

L – лидер-байт, определяет начало и тип пакета (для запроса L=55H)

ADR – логический адрес УСПД (1 байт);

LEN- длина пакета (2 байта);

F – номер функции - (2 байта);

Расшифровка поля параметры запроса DATA.

7	8	9	10	
U	m	Резерв	Tm	

Um – номер устройства (счетчика), к которому обеспечивается доступ

Тт – время в секундах, через которое закрывается транзит после прекращения обмена.

Ответ.

1	2	3	4	5	6	•••	13	14	15	16
L	ADR	LEN		F		ID	CODE		CRC	

L – Лидер-байт L=С3Н

ADR - Логический адрес УСПД (1 байт);

LEN - Длина пакета (2 байта);

F - Номер функции (2 байта);

ID – поле идентификации данных.

Первый байт – код достоверности (I).

Расшифровка кодов достоверности:

I=9 – транзит открыт;

I=10 – транзит временно не возможен, устройство занято;

В поле идентификатор временного периода данных передается время УСПД в момент ответа.