



1. Светодиодный фонарь с мульти-режимом.

Зажмите кнопку пуск на 3 секунды, чтобы включить фонарь. Короткое нажатие позволит переключиться между режимами освещения: постоянный свет-сигнал SOS-стробоскоп.

2. Функционал USB портов. Зарядка гаджетов.


Включите пуско-зарядное устройство, вставьте USB-кабель в один из USB портов и подключите к нему гаджет, который необходимо зарядить.

3. Зарядка пуско-зарядного устройства.

Подключите кабель к входному разъему постоянного тока 18V/1A (разъем $N^{\circ}2$, см. схему устройства, стр. 1), а другой конец к адаптеру для питания от розетки. Световой индикатор подскажет, что устройство заряжается в штатном режиме.

4. Зарядка ноутбуков и иной техники.

Подключите ваше устройство к выходу постоянного тока (разъем №7, см. схему устройства, стр. 1). Нажмите кнопку пуск. Максимальная мощность выхода постоянного тока составляет не более 120W.



Рекомендации по эксплуатации устройства:

- 1. Никогда не разбирайте устройство.
- 2. Храните устройство в сухом месте.
- 3. При нарушении геометрии устройства (вздутии) эксплуатация запрещена.
- 4. Избегайте длительного попадания солнечных лучей на устройство. Берегите от огня.
- 5. Не пытайтесь заводить автомобиль непрерывно. Между двумя попытками запуска двигателя должно пройти не менее 60 секунд.
- 6. Перед первым использованием заряжайте до полного заряда не менее 3-х часов.
- 7. Категорически запрещается запускать двигатель при отключенном штатном аккумуляторе.

Гарантийная информация

- 1. Прием товара на гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии гарантийного талона и документов, подтверждающих факт покупки.
- 2. Гарантия не распространяется на случаи повреждений, возникших в результате неправильного обращения с прибором и использования его не по назначению.
- 3. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия при наличии признаков ремонта неуполномоченными лицами.
- 4. Расходные материалы, такие как батарея и провода, ремонту не подлежат.





-4-