
To Power board
J1
470/35V
C9
C10
Input HW safety
J11
R46
R41
R40
R39
R43
R42
R44
R45
R47
R48
R49
R50
R51
R52
R53
R54
R55
R56
R57
R58
R59
R60
R61
R62
R63
R64
R65
R66
R67
R68
R69
R70
R71
R72
R73
R74
R75
R76
R77
R78
R79
R80
R81
R82
R83
R84
R85
R86