

نام و نام خانوادگی: محمد سبحان سخایی

شمارهٔ دانشجویی: 40119753

موضوع: ارتباط بین حوزهٔ زمان و فرکانس

سيستمهاي كنترل خطي

نام استاد: جناب آقای دکتر تقیراد

پاییز ۱۴۰۳

تعریف حوزه زمان:

در حوزه زمان، سیگنالها تغییرات یک کمیت (مانند ولتاژ، جریان، دما و غیره) را نسبت به زمان نشان میدهند. این تغییرات به صورت تابعی از زمان هستند، یعنی برای هر زمان خاص مقداری از کمیت را داریم. مثلاً، یک موج سینوسی در حوزه زمان می تواند به صوررت تغییرات ولتاژ یک پالس الکتریکی در طول زمان باشد.

تعریف حوزه فرکانس:

در حوزه فرکانس، سیگنالها به صورت ترکیبی از فرکانسهای مختلف (با دامنه و فاز مشخص) نمایش داده می شوند. این نمایش به ما این امکان را می دهد که بدانیم سیگنال از چه فرکانسهایی تشکیل شده است و این فرکانسها چقدر بر هم تاثیر می گذارند. برای مثال همان موج سینوسی در حوزهٔ فرکانس، یک نقطهٔ خاص را نشان می دهد که بیانگر فرکانس این موج است. حال با توجه به دامنه ای که این سیگنال در حوزهٔ زمان داشته است می توان پی برد که این فرکانس خاص با چه دامنه ای تقویت می شود.

ارتباط بین حوزهٔ زمان و فرکانس:

فرکانس را نمی توان به عنوان یک بعد مستقل در نظر گرفت. دلایلی موجود می باشند که این ادعا را رد می نمایند که مهم ترین این دلایل بحث تعریف ابعاد می باشد. در واقع ابعاد به صورت مستقل از یکدیگر تعریف می شوند. در فیزیک معمولا سه بعد فضایی و یک بعد زمانی داریم. فرکانس یک ویژگی است که به رفتار نوسانات و تغییرات در زمان اشاره دارد و نمی تواند به عنوان یک بعد مستقل در نظر گرفته شود. در حقیقت فرکانس به تعداد نوسانات در واحد زمان مربوط می شود و بنابراین به طور مستقیم به بعد زمان وابسته است و رابطه ای بین این دو حوزه برقرار است. می توان گفت که فرکانس یک خاصیت نوسانات است که در یک بستر زمانی عمل می کند. حال که ارتباطی بین این دو فضا برقرار است لازم است تا درک شهودی از این ارتباط به دست آوریم که این کار را ابتدا با بیان مثال و سپس با توجه به مفاهیمی مانند تغییرات سرعت سیگنال در حوزهٔ زمان و قطب انجام می دهیم. چرا که فرمول های ریاضی مربوطه (تبدیل فوریه و تبدیل لاپلاس) به خوبی در ریاضیات بیانگر این موضوع می باشند.

مثال ۱: اگر صدای یک موسیقی را ضبط کنید، حوزهٔ زمان نشان میدهد که شکل موج صدا در طول زمان چگونه تغییر میکند و حوزهٔ فرکانس آن نشان میدهد که سیگنال در چه فرکانسهایی قوی یا ضعیف است. حوزهٔ فرکانس برای ما مشخص میکند سیگنال موسیقی چه تعداد نت(فرکانس) دارد و هرکدام چه قدرتی دارند.

اکنون برای آنکه ارتباط بین این دو حوزه مشهودتر شود به بررسی حالات زیر میپردازیم:

۱) تغییرات سریع در حوزه زمان: اگر یک سیگنال تغییرات سریعی در زمان داشته باشد (مثلاً دارای پیکهای ناگهانی یا نویز باشد)، در حوزه فرکانس به صورت اجزای فرکانسی با دامنههای بزرگتر در فرکانسهای بالا ظاهر می شود.

۲) تغییرات آهسته در حوزه زمان: اگر سیگنال تغییرات آهسته و نرمی داشته باشد، اجزای فرکانسی آن بیشتر در فرکانسهای پایین متمرکز خواهند بود.

در واقع می توان گفت که نرخ تغییرات سیگنال در حوزهٔ زمان و اینکه سیگنال چهمقدار تغییر در یک بازهٔ زمانی می کند را می توان از حوزهٔ فرکانس متوجه شد.

اکنون از طریق قطبهای موجود در تابع تبدیل یک سیستم میخواهیم ارتباط بین این دو حوزه را بررسی نماییم:

قطبهاي سيستم

قطبهای یک سیستم کنترلی به نقاطی گفته میشود که مخرج تابع تبدیل در آن نقاط برابر با صفر شود. قطبها به نوعی نمایانگر رفتار دینامیکی سیستم هستند و میتوانند تأثیر زیادی بر روی پایداری و پاسخ سیستم داشته باشند. در واقع اگر ما قطبهای تابع تبدیل یک سیستم را مشخص نماییم، وارون آن مقدار برابر با ثابت زمانی سیستم ما خواهد بود. بنابراین این موضوع باز دریچهٔ دیگری از ارتباط بین این دو حوزه را برای ما میگشاید. حال بررسی دقیق تری انجام خواهیم داد:

۱) اگر قطبها نزدیک به صفر باشند: نزدیک بودن قطبها به صفر به معنای این است که قسمت حقیقی قطبها، که نشان دهنده ی سرعت پاسخ سیستم است، کوچک است یا به سمت صفر میل می کند(در واقع ثابت زمانی بزرگی ایجاد می شود). این ویژگی باعث می شود تا پاسخ دینامیکی سیستم کندتر شود. در واقع سیستم نسبت به ورودی هایی که به آن وارد می شوند، با تاخیر بیشتری واکنش نشان می دهد. همچنین نزدیک بودن به صفر می تواند به معنای این باشد که سیستم به سمت نقطهای در نزدیک صفر حرکت می کند، که به طور خاص می تواند نشان دهنده ی نیاز به زمان بیشتری برای بازگشت به حالت ماندگار باشد. این سیستمها برای کاربردهایی که نیاز به پاسخ سریع دارند، مناسب نیستند. اما نقطهٔ قوت این سیستمها این است که مقاومت بیشتری دربرابر نوسانات و تغییرات ناگهانی نشان می دهند.

۲) اگر قطبها از صفر دور باشند: دور بودن قطبها از صفر به معنای فاصلهٔ زیاد قسمت حقیقی قطبها از مبنای محور واقعی(یعنی صفر) است که این نشاندهندهٔ پاسخ سریع سیستم است(در واقع دور بودن قطب از مبنای محور حقیقی بیانگر ثابت زمانی کوچک است. چون اندازهٔ وارون قطب بیانگر ثابت زمانی سیستم است). در حقیقت در این سیستمها زمان پاسخ به ورودی کاهش می یابد و سیستم به ورودی با سرعت بیشتری واکنش نشان می دهد.

همچنین سیستم به سرعت نیز به حالت ماندگار خواهد رسید چرا که ترم گذرای آن داری ثابت زمانی کوچکی است. تا به اینجا در حد توان تلاش کردیم تا ارتباط بین حوزهٔ زمان و فرکانس را توضیح دهیم. اکنون به بیان ویژگیهایی میپردازیم که باعث میشود تا از از حوزهٔ فرکانس استفاده نماییم:

برتریهای نمایش سیستمها در حوزه فرکانس نسبت به حوزه زمان

بررسی پایداری سیستمها: بررسی پایداری در حوزه زمان نیازمند تحلیل پاسخ زمانی سیستم به ورودیهای خاص است، که گاهی پیچیده و زمانبر است. در مقابل، در حوزه فرکانس، پایداری با بررسی محل قطبهای تابع تبدیل(در لاپلاس) بهسادگی قابل تشخیص است. این ابزارها امکان تعیین پایداری سیستم را به روشی سریعتر و دقیق تر فراهم میکنند.

رفتار گذرا و دائمی سیستمها: در حوزه فرکانس، میتوان بهطور مستقیم رفتار گذرا و دائمی سیستم را با استفاده از موقعیت قطبها در صفحه مختلط بررسی کرد. این تحلیلها در حوزه زمان نیاز به حلهای پیچیده دارند، در حالی که در حوزه فرکانس بهسادگی قابل تشخیص است.

در تکنیکهای فشرده سازی و پردازش سیگنال از تبدیل فوریه استفاده مینماییم تا اطلاعات سیگنال را در حوزهٔ فرکانس به گونهای سازماندهی کنیم که امکان فشردهسازی یا حذف مولفههای غیرضروری فراهم شود. در تشخیص نویز و اغتشاشات و حذف آنها فضای فرکانسی بسیار مفیدتر و کمککننده تر از فضای زمان است. به راحتی می توان نویزها که دارای فرکانس بالایی میباشند را شناسایی و آنها را حذف نمود که این موضوع در واقع در بحث طراحی فیلتر نیز کمک کننده میباشد.

تفاوت بين تبديل لاپلاس و فوريه

تبدیل فوریه بیشتر برای تحلیل سیگنالهای پایا استفاده می شود. تبدیل فوریه همانند یک آنالیزگر فرکانس است که سیگنالها را به اجزای فرکانسی خالص تجزیه می کند. در واقع تبدیل فوریه نشان می دهد که هرکدام از فرکانسهای سیگنال چه نقشی در سیگنال دارند. تبدیل لاپلاس به دلیل داشتن بخش حقیقی و موهومی در متغیر ۶ برای سیگنالها ناپایا و گذرا مناسب است. تبدیل لاپلاس را می توان مانند یک آنالیزگر کلی تصور کرد که هم رفتار فرکانسی و هم رفتار زمانی سیستم را تحلیل می کند. به این معنا که می توانید بررسی کنید سیستم با چه سرعتی به ورودیها پاسخ می دهد و آیا سیستم به مرور زمان پایدار یا ناپایدار می شود. در تبدیل فوریه، تنها قسمت موهومی (فرکانس زاویهای ش) وجود دارد، اما در تبدیل لاپلاس، متغیر ۶ شامل دو بخش حقیقی و موهومی است. بخش حقیقی مربوط به تحلیل گذرا و پایداری سیستم و بخش موهومی مربوط به تحلیل فرکانسی