

GUÍA N° 8 – Uso del Kit Arduino TinyML

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PRÁCTICA

- Conocer los aspectos básicos del TinyML con el Arduino 33 BLE Sense.
- Explorar la plataforma Edge Impulse.
- Conectar el Arduino nano 33 BLE Sense con Arduino y explorar ejemplos de TinyML.

2. MATERIALES Y EQUIPOS

Equipo Materiales		Cantidad
Modelo	Descripción	Cantidad
Tiny ML Kit	EL Kit incluye: Arduino nano 33 BLE; Cámara OV7675, Tiny ML Shield y cable USB	1
-	Laptop o PC	1

3. PAUTAS DE SEGURIDAD

- 1. Asegurarse que los equipos y material a utilizar se encuentren en una superficie firme y a una distancia prudente de las esquinas o bordes de la superficie.
- 2. No manipular los equipos y/o suministros con las manos mojadas o húmedas.
- 3. Los alumnos deben maniobrar los equipos de acuerdo con las indicaciones del docente y los contenidos en esta guía.
- 4. Si nota algún deterioro físico como fisuras en los cables, abolladuras en la carcasa del equipo o casos similares reportarlo al docente encargado de la sesión del curso.
- 5. Verificar el voltaje de funcionamiento de los equipos (si se conecta 110v o 220v). Si el equipo y/o instrumento no trabaja apropiadamente, comunicar al docente encargado de la sesión. No intentar reparar sin supervisión.
- 6. Usar equipos de protección personal (lentes, guantes y/o de zapatos de seguridad con suela de alta resistencia eléctrica) cuando sea necesario.
- 7. Respetar el tiempo y espacio de trabajo de cada miembro del equipo, sin perturbar su concentración mediante conversaciones inadecuadas, groserías y música a alto volumen.
- 8. Si el alumno o grupo de trabajo no están seguros sobre algún paso presentado en la guía, referente a la manipulación de los equipos, deberán consultarlo al docente encargado de la sesión.
- 9. Si algún equipo y/o suministro sufriera daño debido a un uso inadecuado (se entiende por "uso inadecuado" cuando el equipo es usado en situaciones y pasos ajenos a las indicaciones del docente), el grupo de trabajo responsable (presentado en la ficha de solicitud de materiales) deberá reponer dicho equipo y/o suministro.
- 10. Asegúrese que el equipo se encuentra en las mismas condiciones tanto de funcionamiento como físicas como cuando se le entregó.

4. FUNDAMENTOS

4.1. Arduino Tiny Machine Learning Kit

El kit consta de Arduino Nano 33 BLE Sense. Esta placa tiene la capacidad de detectar movimiento, aceleración, rotación, presión barométrica, sonidos, proximidad, color e intensidad de la luz. Además, incluye un módulo de cámara (OV7675) y una Shield personalizada para facilitar la conexión de los componentes y crear un proyecto TinyML. Se puede explorar casos prácticos de uso de Machine Learning utilizando algoritmos clásicos o redes neuronales profundas con la tecnología de TensorFlow Lite Micro.



El Arduino nano 33 BLE Sense cuenta con las siguientes características principales:

Microcontrolador : nRF52840 (Datasheet)

Tensión de funcionamiento : 3.3 VVoltaje de entrada (límite) : 21 V

Velocidad de reloj : 64 MHz

Memoria flash de la CPU : 1 MB (nRF52840)

• SRAM: 256 KB (nRF52840)

Una guía de inicio rápido, así como su pinout podrán encontrarla en:

✓ https://docs.arduino.cc/hardware/nano-33-ble-sense

Aquí encontrarán el datasheet:

√ https://docs.arduino.cc/static/88088feb38ba1b6c3edc06882f4c657c/ABX00031-datasheet.pdf

4.2. Edge Impulse

Edge Impulse es una plataforma que permite trabajar en el desarrollo y la implementación de soluciones de Machine Learning en dispositivos de borde o "edge devices". Con un enfoque en la simplicidad y la eficiencia, Edge Impulse proporciona las herramientas necesarias para recopilar datos, entrenar modelos de Machine Learning y desplegarlos en dispositivos de baja potencia.

Para inicar en Edge Impulse dirigirse a :

✓ https://studio.edgeimpulse.com/signup

1. PROCEDIMIENTOS

4.1. Requisitos:


- Tener instalado el Arduino IDE
- Librerías (versiones más recientes):
 - Arduino Mbed OS Nano Boards
 - Arduino Tensor flow Lite
 - Harvard Tiny Mlx
 - Arduino_LSM9DS1

4.2. Configuración de Egde Impulse

1. Egde Impulse CLI:

1. Crearse una cuenta en : https://studio.edgeimpulse.com/signup y crear un nuevo proyecto.






- 2. Verificar que tengan instalado Python3
- 3. Instalar Nodejs (actual): https://nodejs.org/es




- En la instalación procurar activar la opción:



. Tener en cuenta que Chocolatey ya puede estar instalado y puede ocasionar un fallo. Para solucionar el problema pueden borrar directamente Chocolatey o sobreescribirlo. [Si no tienes idea, no le muevas nada, dale con fé]

Sólo se dan en continuar(presionando cualquier tecla):



Le dan en permitir hacer cambios, si no tienen la última versión de Python se actualizará:

```
ADVERTENCIA: 'choco' was found at 'C:\ProgramData\chocolatey\bin\choco.exe'.

ADVERTENCIA: 'choco' was found at 'C:\ProgramData\chocolatey\bin\choco.exe'.

ADVERTENCIA: An existing Chocolatey installation was detected. Installation will not continue.

For security reasons, this script will not overwrite existing installations.

If the existing installation is not functional or a prior installation did not complete, follow these steps:

| Backup the files at the path listed above so you can restore your previous installation if needed
| Remove the existing installation manually
| Rerun this installation script
| Reinstallation is completed, the backup folder is no longer needed and can be deleted.

Upgrading the following packages:

Dython, visualstudio2019-workload-vctools
| By upgrading, you accept licenses for the packages.

You have python v3.11.0 installed. Version 3.11.4 is available based on your source(s).

Progress: Downloading python31 3.11.4... 100%

Progress: Downloading python31 3.11.4... 100%

Progress: Downloading python 3.11.4... 100%

Progress: Downloading python31 3.11.4... 100%
```

- * Si les aparece la advertencia del recuadro rojo leer la "Nota" del paso 4.
- 4. Abrir el Node.sj Command prompt e introducir el comando : npm install -g edge-impulse-cli --force



Les aparecerá algo como esto:

```
thub.com/request/request/issues/3142

npm MARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment.

It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)

npm MARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment.

It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)

npm MARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment.

It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)

npm MARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://www.dev/blog/math-random for details.

npm MARN deprecated request@2.88.0: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142

added 371 packages, and changed 1 package in 44s

13 packages are looking for funding


run 'npm fund' for details

C:\Users\ulewi>
```


 Nota: Si tuvieron problemas o les sale el mensaje de ERROR. Ir a "C:\ProgramData\" hacer una copia y borrar la carpeta "chocolatey". Luego volver a instalar NodeJs marcando la opción mencionada en el paso 3.

5. Instalar Arduino CLI


- Ir a : https://arduino.github.io/arduino-cli/0.33/installation/. Y descargar la versión de Windows que corresponda:




Descomprimir carpeta:




- Ingresar a la carpeta y copiar la ruta :




- Buscamos "path" en la barra de tareas y seleccionamos "Editar las variables de entorno del sistema"



- Seleccionamos Variables de entorno:



- Seleccionamos Path y le damos en editar



- Le damos click en nuevo y pegamos la dirección de la carpeta de Arduino CLI:



- Aceptamos todo y ya pronto estaremos listos.

- 6. Actualización de firmware del Arduino nano 33 BLE Sense
 - Ir a: https://cdn.edgeimpulse.com/firmware/arduino-nano-33-ble-sense.zip
 - Conectar el Arduino nano 33 BLE Sense a la PC
 - Descomprimir el zip del firmware y abrir el archivo "flash_windows"

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. × + ~
You're using an untested version of Arduino CLI, this might cause issues (found: 0.33.0, expected: 0.18.x
Finding Arduino Mbed core...
arduino:mbed_nano 4.0.2
                                  4.0.2 Arduino Mbed OS Nano Boards
Finding Arduino Mbed core OK
Finding Arduino Nano 33 BLE..
: nRF52840-QIAA
: Arduino Bootloader (SAM-BA extended) 2.0 [Arduino:IKXYZ]
Device
Version
Address
Pages
               : 256
 age Size
                : 4096 bytes
Total Size : 1024KB
Planes
Lock Regions : 0
Locked : none
Security : false
Erase flash
Done in 0.000 seconds
Write 352560 bytes to flash (87 pages)
                   =========] 100% (87/87 pages)
Done in 14.757 seconds
Flashed your Arduino Nano 33 BLE development board
To set up your development with Edge Impulse, run 'edge-impulse-daemon'
To run your impulse on your development board, run 'edge-impulse-run-impulse'
Presione una tecla para continuar
```

- 7. Conexión Arduino nano 33 BLE Sense a Edge Impulse
 - Abrir el Node.sj Command prompt; introducir el comando: *edge-impulse-daemon* y poner credenciales del punto 1.

```
Your environment has been set up for using Node.js 18.16.0 (x64) and npm.

C:\Users\ulewi>edge-impulse-daemon
Edge Impulse serial daemon v1.18.1

? What is your user name or e-mail address (edgeimpulse.com)? ulewis

? What is your password? [hidden]
Endpoints:

Websocket: wss://remote-mgmt.edgeimpulse.com

API: https://studio.edgeimpulse.com

Ingestion: https://ingestion.edgeimpulse.com


[SER] Connecting to COM3
[SER] Serial is connected, trying to read config...
Failed to parse snapshot line [ ]
[SER] Retrieved configuration
[SER] Device is running AT command version 1.7.0
```

- Seleccionar el proyecto del paso 1 y ponerle nombre [Si no lo tiene] al dispositivo:


```
7 To which project do you want to connect this device? Lewis / UPCH_ISB
Setting upload host in device... OK
Configuring remote management settings... OK
Configuring API key in device... OK
Configuring HMAC key in device... OK
Failed to parse snapshot line [ ]
Failed to parse snapshot line [ ]
Failed to parse snapshot line [ ]
[SER] Device is not connected to remote management API, will use daemon
[WS ] Connecting to wss://remote-mgmt.edgeimpulse.com
[WS ] Connected to wss://remote-mgmt.edgeimpulse.com
[WS ] Connected to wss://remote-mgmt.edgeimpulse.com
[WS ] Device "Nano33_lewis" is now connected to project "UPCH_ISB". To connect to another project, run 'edge-impulse-dae mon --clear'.
[WS ] Go to https://studio.edgeimpulse.com/studio/239276/acquisition/training to build your machine learning model!
```

Ir al link marcado del paso anterior.

Con esto ya tienes todo listo para explorar la plataforma de Edge Impulse. Recomiendo ir primero a explorar con los sensores que tiene el Arduino nano 33 BLE Sense, no olvides conectar el Arduino y la cámara al shield para adquirir también datos de la cámara:



También puedes probar con un dataset:



Revisar un ejemplo de clasificación [Iniciar en minuto 27]: https://youtu.be/mnmz3yz8Hs?t=1645

Actividad: Realizar una clasificación con Arduino nano 33 BLE Sense y Edge Impulse. Grabar un video y subir todos los archivos a su repositorio de Github