



Pose sur tissu

Couper le tissu à double épaisseur en mettant le bon côté à l'intérieur. Épingler les patrons sur le mauvais côté du tissu.

Faire attention de toujours respecter le droit fil en les posant parallèlement à la lisière.

Veiller à mettre les pièces qui ont un pli tissu sur le pli du tissu. Celui-ci ne doit pas être coupé. Couper et cranter les raccords.

Préparation

Passer des fils plats aux 4 points des pinces et au milieu devant.

Coudre les pinces.

Repasser les pinces de poitrine contre le bas et les pinces de cintrage contre les milieux.

Assemblage de la plaque

Positionner la plaque du dos en sandwich entre les deux plaques bord à bord, la plaque du dessus bon contre bon côté avec le dos et la plaque du dessous bon contre mauvais côté avec le dos.

Coudre et repasser la plaque contre le haut.

Positionner le devant en sandwich entre les deux plaques bord à bord, la plaque du dessus bon contre bon côté avec le devant, la plaque du dessous bon contre mauvais côté avec le devant. Coudre et repasser.

Surpiquer à 5 mm la couture des plaques aux épaules et au dos.

Assembler les côtés, surfiler et repasser les coutures ouvertes.

Corsage

Assembler le dos en cousant au point 5 les 20 derniers cm. Surpiquer la couture et repasser ouvert. Surpiquer la couture du dos à 5 mm. Défaire les 20 cm du bas cousu au point 5.

Coudre la bande de boutonnage: plier la bande sur elle-même 2× du mauvais côté en se référant aux crans, puis coudre à 2 mm.

Replier 2 × l'ourlet d'une valeur de 7 mm à l'intérieur puis coudre au bord à 5 mm sur le bon côté pour maintenir l'ourlet.

Préparation du col

Coudre le haut du col, recouper la valeur de couture à 4 mm, couper l'angle. Retourner en faisant bien ressortir les coins et repasser.

Surpiquer le col.

Coudre la base du col au point 5 pour le maintenir.

Coudre le col en sandwich entre les deux pieds de col. Coudre les arrondis du pied de col à petits points.

Égaliser à 4 mm puis retourner le pied de col pour bien le repasser.

Poser le pied de col dessus sur le bon côté de la chemise puis coudre. Repasser la couture contre le haut. La fin du pied de col finit parfaitement sur la bande de boutonnage.

Replier la valeur de couture du pied de col dessous de sorte à pouvoir couvrir la couture précédente.

Coudre du bon côté entre le pied de col et la chemise en écartant le tissu pour pouvoir bien piquer au milieu.

Recouper la valeur de couture de la fin du pied de col pour qu'il reste plat.

Manches

Couper l'ouverture de la manche. Replier les plis puis les coudre au point 5 pour les maintenir.

Préparer le pliage pour l'ouverture sportive :

Plier à 1cm à l'intérieur tous les côtés des deux patrons (à part le bas) de l'ouverture sportive avec le fer à repasser.

Positionner en sandwich le patron en pointe du côté dessus de manche et l'autre sur l'autre côté.

Coudre à 2 mm du bord.

Mettre le côté en pointe par-dessus l'autre puis surpiquer en faisant un carré au bout.

Poignets

Coudre le dessus du poignet sur la manche en mettant bon contre bon côté et laisser la valeur de couture (le croisé) ressortir. Repasser la couture contre le bas.

Replier le poignet à la moitié puis coudre les coutures de côté bon contre bon côté.

Retourner les poignets en faisant attention à bien faire sortir les coins.

Replier l'intérieur du poignet de façon à cacher la couture d'assembage manche-poignet.

Coudre au milieu entre le poignet et la manche (le relief) comme pour le col depuis le bon côté.

Surpiquer le poignet.

Poser la manche du mauvais côté de la chemise bon contre bon côté en raccordant les coutures l'une sur l'autre ainsi que les crans.

Attention, la manche est plus grande que l'emmanchure sur le haut. Veiller à répartir le surplus entre les crans sans faire de plis. Surfiler le tour.

Boutonnières

Pour placer les boutonnières, il faut poser un bouton au pied de col. Pour la bande de chemisier, suivre les indications du patron.

Les boutonnières doivent être 2 mm plus grandes que le diamètre du bouton (par exemple un bouton de 1.5, soit 1.7 cm).

Les boutonnières placées sur la bande chemisier doivent être verticales, par contre celles du pied de col horizontales.