

## Coupe

Suivre le plan de coupe (en fonction de la largeur du tissu).

Décatir le tissu en le repassant avec de la vapeur, le plier en deux, lisière sur lisière et bon contre bon côté.

Épingler le tissu sur les trois bords pour qu'il ne bouge pas.

Épingler les patrons en respectant les droits fils parallèles à la lisière.

Noter sur le tissu la valeur de couture indiquée sur les patrons puis découper.

#### Parties à entoiler

Entoiler une des deux parties du col et les poignets.

Mettre un droit fil collant de 1cm sur l'encolure dos et au milieu devant.

Dessus, entoiler les deux plaques du dos.

Entoiler une des deux parties du col, la poche appliquée en tissu et une bande de 2 cm sur la ressource de la poche.

Mettre un droit fil collant d'1cm sur l'encolure dos et au milieu devant.

Dessus, entoiler les plaques du dos croisé.

Coller un droit fil collant de 2 cm aux épaules sur la pièce 1 et 2 (plaques intérieures).

Coller un droit fil collant de 1cm sur toute la longueur des quatre plaques.

Coller un droit fil collant de 1cm aux deux longueurs triangulaires de l'ouverture dos.

Entoiler la bande de boutonnage.

## Marquage

Marquer à la craie les crans de repère indiqués sur les patrons:

du col smoking et de la poche du milieu devant pour la bande de boutonnage.

Marquer les positions des boutons et boutonnières indiquées sur le milieu devant.

Marquer l'ouverture des manches,

la poche appliquée pour une manche,

les poignets,

l'emplacement de la poche appliquée sur la manche.

#### Devant

Coudre les pinces devant et les repasser sur le milieu devant.

### Ouverture dos triangulaire

Faire deux biais de 3 cm de largeur et une longueur plus longue que l'ouverture dos.

Repasser en étirant puis plier en deux dans la longueur.

Épingler bon contre bon côté et coudre à 0.5 cm jusqu'au raccord.

Plier la chemise en deux et continuer à coudre (en se référant au pli) pour le coin du dos triangulaire.

Retourner les bandes et les repasser complètement sur le mauvais côté.

Pour le coin triangulaire, laisser 0.5 cm de valeur de couture et couper le surplus.

Plier les deux bandes et le coin triangulaire à l'intérieur.

Faire une surpiqûre au bord du pied de biche sur toute la longueur de l'ouverture triangulaire et faire une jolie pointe au coin.

Repasser le tout.

## Plaques dos croisé

Épingler le dos droite en sandwich entre les deux plaques 3 et 4 (dessous et dessus de la plaque, bon contre bon côté). Coudre à la valeur de couture et repasser les plaques contre le haut.

Épingler le dos gauche en sandwich entre les deux plaques 1 et 2 (dessous et dessus de la plaque, bon contre bon côté). Dans la même couture, prendre en sandwich la plaque droite. Se référer aux raccords du patron.

Coudre à la valeur de couture et repasser le tout.

Surpiquer au bord du pied de biche sur toute la longueur des deux plaques.

# Plaques dos

Épingler le dos en sandwich, bon contre bon côté entre les deux plaques en faisant attention aux raccords.

Coudre sur la valeur de couture et repasser le tout contre la plaque.

Faire le même processus pour les épaules, coudre en faisant attention à la valeur de couture et repasser le tout contre la plaque.

#### Dos

Coudre les pinces dos et les repasser sur le milieu dos.

#### Côté de la chemise

Assembler le côté dos et devant ensemble. Faire correspondre les raccords.

Repasser toutes les coutures ouvertes puis surfiler les bords.

#### Fente de manches avec un biais rabattu à la main

Poser la manche à plat et couper l'ouverture indiquée sur le patron.

Passer un fil plat à l'emplacement de la fente avec un raccord à 9 cm.

Couper un biais de 2 × la longueur de la fente et de 2,5 cm de large. Couper la fente jusqu'au raccord.

Plier les bandes en deux puis repasser.

Replier les deux bords sur le milieu du pli et la replier en deux (il faut qu'un des côtés dépasse de 1 à 2 mm.)

Poser le biais sur la découpe de la fente, bon contre bon côté, en le tendant légèrement (le bout le plus large doit se trouver au mauvais côté).

Coudre une piqûre nervure de 2 mm sur le bon côté.

Positionner les deux bords de fente l'un sur l'autre. Réaliser une piqûre transversale sur la pointe formée par le biais.

Couper le biais qui dépasse.

Repasser en pliant la partie supérieure à l'intérieur.

## Préparer la manche

Épingler les deux plis indiqués sur le patron (voir sur le croquis).

Coudre la longueur de la manche, repasser coutures ouvertes et surfiler les bords.

Faires deux fils de fronce au point 5 sur l'arrondi de la manche à 0.5 et 0.7 mm. Froncer de façon harmonieuse et repasser l'arrondi.

# **Poignets**

Plier le poignet en deux, bon contre bon côté.

Coudre à 1cm les bords de l'ouverture.

Couper les coins afin qu'ils se retournent correctement.

Retourner le tout et repasser.

Assembler la partie extérieure du poignet, bon contre bon côté avec la manche et coudre à 1 cm.

Retourner la valeur de couture pour l'autre côté du poignet à 1cm et faire un point caché à la main.

#### Assembler les manches

Faire attention que l'ouverture du poignet se trouve derrière.

Assembler les manches avec la chemise en se référant aux crans indiqués sur le patron.

Coudre l'arrondi à 1cm tout en restant droit.

Surfiler les bords de l'emmanchure et repasser la valeur de couture à l'intérieur et contre la manche.

# Poche appliquée manche

Piquer la doublure sur la parmenture de la poche.

Repasser la ressource de la poche contre la doublure.

Entoiler une bande de 2 cm sur la ressource de la poche.

Poser la doublure sur le bon côté de la poche (dans les arrondis, laisser un surplus de tissu).

Piquer selon la forme dessinée (dans les arrondis, piquer avec des petits points). Vers le cran, laisser ouvert.

Couper les ressources de la poche à 5 mm.

Vers les arrondis, cranter sans dégarnir.

Retourner la poche sur l'endroit et repasser en décalant la couture de 2 mm sur l'envers (côté doublure).

Épingler la poche sur la manche où se situe le marquage.

Surpiquer la poche sur la manche en suivant les bords.

Repasser soigneusement la poche terminée.

#### Col

Appliquer le col avant d'attacher le zip.

Assembler les cols bon contre bon côté et coudre les bords et la partie du haut à 1 cm.

Le col s'applique autour de l'encolure; faire correspondre les repères.

Épingler la partie extérieure et ouverte du col sur le bon côté de la chemise. Coudre sur la valeur de couture bon contre bon côté.

Faire attention à positionner au bord de la bande de boutonnage (pour garder une continuité).

Cranter, retourner et repasser contre le haut (laisser le col ouvert pour ensuite y attacher le zip).

Rabattre la couture de 1cm sur la valeur de couture (sur le mauvais côté).

Piquer tout le long du col sur la partie extérieure depuis le bon côté.

# Pose de la fermeture à glissière

Une fois le col posé, positionner le zip sur les deux côtés.

Ouvrir la fermeture à glissière.

L'épingler sur la longueur du milieu devant.

Piquer sur la valeur de couture, laisser au milieu devant (avoir un pied de biche pour fermeture invisible).

Coudre à 2 mm du bord pour éviter que le zip gondole.

Rabattre le col de 1cm sur le mauvais côté et piquer tout le long du col sur la partie extérieure depuis le bon côté.

## **Ourlet plein**

Plier l'ourlet à 2 cm deux fois et repasser.

Faire une surpiqûre à 2 mm du bord (coudre depuis l'intérieur de la chemise). Coudre tout le long et rester droit.

### **Finition**

Couper tous les fils qui dépassent puis repasser la chemise.

## **Boutonnage**

Préparer la bande de boutonnage sur les deux devants des pièces en mettant une bande de 3 cm d'entoilage au bord du tissu.

Côté droit: bon contre bon côté.

Coté gauche: bon contre mauvais côté et piquer.

Plier 2 fois la bande de boutonnage de 3 cm en plaçant mauvais contre mauvais côté. Coudre la bande de boutonnage en surpiquant à 2 mm des deux bords de la bande de boutonnage.