粘着・剥離の基礎と タッキファイヤーの働き ~ 第四章「動的粘弾性について」~

佐々木 裕1

東亞合成株式会社

2024/2/15

¹hiroshi_sasaki@mail.toagosei.co.jp


- 1 粘弾性とは?
 - 粘性、弾性、粘弾性
 - 粘弾性のモデル化
 - 粘弾性の応答
- ② 粘弾性体の動的な刺激への応答
 - 動的な刺激
 - 理想的な弾性固体や粘性液体の応答
 - 粘弾性体の応答
- ③ 粘弾性スペクトルについて
 - 粘弾性スペクトル
 - 動的測定と緩和の関係
 - 温度分散と周波数分散

- 1 粘弾性とは?
 - 粘性、弾性、粘弾性
 - 粘弾性のモデル化
 - 粘弾性の応答
- ② 粘弾性体の動的な刺激への応答
 - 動的な刺激
 - 理想的な弾性固体や粘性液体の応答
 - 粘弾性体の応答
- ③ 粘弾性スペクトルについて
 - 粘弾性スペクトル
 - 動的測定と緩和の関係
 - 温度分散と周波数分散

レオロジーのやり方

レオロジーのやり方

レオロジーとは、物質に刺激を与えてその応答を評価観察することで、その特性を評価できるのでした。 ここでは、物質の力学的な応答である弾性と粘性について 検討を進めます。




- 力学的な刺激
 - 外力による 物質の変形
- 変形の結果として
 - 応力が発生
- 弾性と粘性

固体と液体の応答について

固体のモデル	液体のモデル
応力はひずみに比例	応力はひずみ速度に比例
応力 = 弾性率 × ひずみ	応力 = 粘度 × ひずみ速度
比例定数が弾性率	比例定数が粘度
弾性率の単位は、[Pa]	粘度の単位は、[Pa·s]
	移動速度:大
K	★抵抗:大
x K	→
力の釣り合い	時間の因子が重要

各種の応答特性の分類

- 図の左側が弾性応答
- 右側が流動特性
- 単純に二分されるわけでもなく、粘性と弾性を 併せ持ったものが多く存在。



Nature 1942 v149-3790, p702

粘弾性について

粘弾性とは?

- 液体の流れる性質「粘性」と、
- 固体の変形する性質「弾性」を
- 合わせ持つ複雑な性質が、
- 「粘弾性」という事になります


単純に考えて、

- 弾性を表すバネを用いたモデル
- 粘性を表すダッシュポットを用いたモデル
- 2つを組み合わせたモデル

マックスウェルモデル

マックスウェルモデルとは


- 弾性を表すバネと、
- 粘性を表すダッシュポットを、
- 直列に連結したモデル。
- 外部からの刺激に対して、
- それぞれのユニットが、 錬成して応答



粘弾性における応力緩和

マクロには

- 物質にひずみを与えて、
- その状態に維持。
- 応力がしだいに減少。



ミクロには

- 居心地のいい状態にいた粒子が、突然、居心地が変化。
- 少しずつ、居心地を改善していく。
- 局所的な応力が消失。

応力緩和の挙動

指数関数的減少とは?

下式をグラフに表すと、 右図となる。


$$\sigma(t) = \sigma_0 \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

• 時間経過に伴い応力が 減少し $t = \tau$ において

$$\sigma(\tau) = \sigma_0 \exp(-1)$$
$$= \frac{\sigma_0}{e}$$

緩和時間とは、

時間の次元を持つ au は、初期の $\frac{1}{e}$ となる時間



緩和時間

(緩和時間)
$$\tau = \frac{\eta}{E} \left(\frac{\text{粘度}}{\text{弹性率}} \right)$$

- 緩和時間とは
 - 弾性モデルにおける弾性率 E の単位は Pa
 - ullet 粘性モデルにおける粘度 η の単位は Parts
 - その比となる τ は時間の次元 [T] を持ち 緩和時間と呼ばれます
 - 緩和時間とは、物質のひずみに対する力学応答が 指数関数的に減少するさまを表す特徴的な時間。
- 緩和時間の振る舞い
 - 弾性応答の性質を表す弾性率に反比例し
 - 粘性応答の度合いを表す粘度に比例します


粘弾性についてのまとめ

- 粘性と弾性についての再確認
 - 固体のモデルはバネ、液体はダッシュポット
 - 液体の粘性は「時間の因子が重要」
- 粘弾性のモデル化
 - 多くの物質は粘性と弾性を併せ持つ。
 - 粘弾性のモデルはバネとダッシュポットを 直列したマックスウェルモデル
- 粘弾性の応答
 - ひずみを付与した応力緩和が特徴的
 - 緩和現象は緩和時間で説明できる。

- 1 粘弾性とは?
 - 粘性、弹性、粘弹性
 - 粘弾性のモデル化
 - 粘弾性の応答
- ② 粘弾性体の動的な刺激への応答
 - 動的な刺激
 - 理想的な弾性固体や粘性液体の応答
 - 粘弾性体の応答
- ③ 粘弾性スペクトルについて
 - 粘弾性スペクトル
 - 動的測定と緩和の関係
 - 温度分散と周波数分散

動的な刺激に対する応答

- 刺激を加えて、その応答を評価する。
- 今回は、「動的な刺激」を与える。



動的な刺激とは?

動的な刺激とは?

- 周期(繰り返し)的に時間変化するひずみ $\gamma(t)$ $\gamma(t) = \gamma_0 \sin(\omega t)$
- \bullet ω は角周波数で、回転速度を表すスカラー量

$$\omega \equiv \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

- θ は角度 (単位:ラジアン)
- T は周期 (単位:秒)
- f は周波数 (単位:ヘルツ)
- 角周波数 ω について
 - ullet heta が無次元量であるので、 ω の次元は T^{-1}
 - SI 単位は、ラジアン毎秒 (rad/s)
 - 角周波数は通常の周波数を単純に 2π 倍したもの

周期的な入力のイメージ

円運動 ⇔ 単振動 ⇔ 波動は等価

以下は、 $\sin(\omega t)$ 等の三角関数の組み合わせで記述できる。

動的な応答を評価する。

動的な刺激と応答の評価


- 入力したひずみに対応して出力する応力を評価
 - 入力:周期的な変形 $\gamma(t) = \gamma_0 \sin(\omega t)$
 - 出力:変形に対応した応力 σ(t)
- 付与した刺激 $\gamma(t)$ と出力した応答 $\sigma(t)$ を比べる。
 - 同軸上に並べて比べる。
 - 直交する形で評価する。⇒ Lissajous 曲線
- 粘弾性測定の場合は、入力と出力の周期は同一。



Lissajous 曲線

リサジュー曲線 (Lissajous curve)とは?

- 互いに直交する二つの単振動を合成した平面図形。
 - 一般に入力を x 軸、出力を y 軸
 - オシロスコープでの周波数測定に用いられる。
 - 入出力信号の位相が安定しないと変化を繰り返す。
- "リサージュ"と表記されることもある。
- 「リサジュー図形」の Wiki へのリンク



• 安定した出力の例 $x = A\cos(at)$

$$y = B\sin(bt + \delta)$$

位相とは?

位相とは?

- 周期的に変動する波の位置情報を意味します。
 - 入力信号が正弦波 $A\sin(\omega t + \phi)$ で表されたとき、
 - 入力を表す変数(角度) $\omega t + \phi$ を指します。
 - ここで、t=0 の時の位相 ϕ を初期位相と呼びます。
- ちなみに、正弦波の一般式 $A\sin(\omega t + \phi)$ において、振幅:A、角周波数: ω 、初期位相: ϕ となる。

異なる波の位相を比較する場合、

- 一方が $A\sin(\omega_A t + \phi_A)$ 、他方が $B\sin(\omega_B t + \phi_B)$
- 初期位相(ϕ_A,ϕ_B)の差 $\Delta\phi=\phi_B-\phi_A$ で評価
- ullet $\Delta\phi$ が正の場合を位相進み、負を位相遅れと呼ぶ。


固体と液体の応答について

固体のモデル	液体のモデル
応力はひずみに比例	応力はひずみ速度に比例
応力 = 弾性率 × ひずみ	応力 = 粘度 × ひずみ速度
比例定数が弾性率	比例定数が粘度
弾性率の単位は、[Pa]	粘度の単位は、[Pa·s]
	移動速度:大
, к	★抵抗:大
×	
F	
力の釣り合い	時間の因子が重要

理想的な弾性固体の応答

弾性固体に周期的な変形を印加

- 弾性固体のモデル:バネ
- 周期的な変形を入力 \Leftrightarrow 同位相の応力が出力 入力: $\gamma(t) = \gamma_0 \sin(\omega t) \Leftrightarrow$ 出力: $\sigma = \sigma_0 \sin(\omega t)$



理想的な弾性固体の応答

Lissajous 曲線から


- 入力ひずみと出力応力が比例
- 比例定数が弾性率 G

理想的な粘性液体の応答

粘性液体に周期的な変形を印加

- 粘性液体のモデル:ダッシュポット
- ullet 周期的な変形を入力 \Leftrightarrow 位相が $rac{\pi}{2}$ 進んだ応力が応答

入力:
$$\gamma(t) = \gamma_0 \sin(\omega t) \Leftrightarrow$$
出力: $\sigma(t) = \sigma_0 \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$




理想的な粘性液体の応答

粘性液体に周期的な変形を印加

- 出力応力はひずみ速度に比例 \Rightarrow $\sigma(t) \propto \dot{\gamma}(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \gamma(t)$
- ひずみ速度はひずみの時間微分 $\Rightarrow \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \gamma(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \gamma_0 \sin(\omega t) = \gamma_0 \omega \cos(\omega t)$
- ullet 出力応力とひずみ速度は同位相で、比例定数が粘度 η

粘弾性体とマックスウェルモデル

- 大半の固体は、弾性と粘性を併せ持つ。
- この粘弾性を表すモデルがマックスウェルモデル




マックスウェルモデルとは

- モデル構成
 - 弾性を表すスプリングと、
 - 粘性を表すダッシュポットを、
 - 直列に連結したモデル。
- 力学的な応答
 - 外部からの刺激に対して、
 - それぞれが錬成して応答。

粘弾性体の応答

粘弾性体に周期的な変形を印加

- 粘性液体のモデル:バネとダッシュポットの組み合わせ
- 周期的な変形を入力 \Leftrightarrow 位相が δ 進んだ応力が応答 入力 : $\gamma(t) = \gamma_0 \sin(\omega t) \Leftrightarrow$ 出力 : $\sigma(t) = \sigma_0 \sin(\omega t + \delta)$



粘弾性体の応答を分解すると

加法定理を用いて分解すると

- 加法定理は以下、
 - $A\sin(x+B) = A\sin(x)\cos(B) + A\cos(x)\sin(B)$
- このとき、入力 $\gamma_0\sin(\omega t)$ への応答 $\sigma_0\sin(\omega t + \delta)$ は、
 - 入力と同位相の弾性応答 と
 - ullet $rac{a}{2}$ 位相の進んだ粘性応答に分解できる。


$$\sigma(t) = \sigma_0 \sin(\omega t + \delta)$$
 $= \sigma_0 \sin(\omega t) \cos(\delta) + \sigma_0 \cos(\omega t) \sin(\delta)$
 $= \frac{\text{弾性由来の応力}}{\sigma_0 \cos(\delta) \sin(\omega t)} + \frac{\text{粘性由来の応力}}{\sigma_0 \sin(\delta) \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})}$
入力と同位相の弾性応答

弾性的な応答を表す貯蔵弾性率 G'

貯蔵弾性率 G'

- ひずみ $\gamma(t)$ と位相の揃った弾性的な応答応力 $\sigma_e(t)$ は、 $\sigma_e(t) = \sigma_0 \cos(\delta) \sin(\omega t)$
- この弾性由来の応力をひずみ量で除して、
- 弾性的な応答に対応する貯蔵弾性率 G'


$$G' = rac{$$
弾性由来の応力 au ひずみ量 $= rac{\sigma_0\cos(\delta)}{\gamma_0}$



粘性的な応答を表す損失弾性率 G"

損失弾性率 G''

- ひずみ $\gamma(t)$ から $\frac{\pi}{2}$ 位相の進んだ粘性的な応答応力 $\sigma_v(t)$ は、 $\sigma_v(t)=\sigma_0\sin(\delta)\sin(\omega t+\frac{\pi}{2})$
- この粘性由来の応力をひずみ量で除して、
- 粘性的な応答に対応する損失弾性率 G"




損失正接 $\tan \delta$ とは?

損失正接とは?

- 粘性の寄与の度合いを表すものであり、
- 損失弾性率と貯蔵弾性率との比で定まる。

$$\tan(\delta)$$
 $\begin{cases}
> 1 & \text{粘性的} \\
< 1 & \text{弾性的}
\end{cases}$




動的粘弾性測定とは

変更可能なパラメタ

- 角周波数 ω
- ullet ひずみ量 γ
- 測定温度 T

測定できる物性値

- 貯蔵弾性率 G': 弾性的挙動
- 損失弾性率 G": 粘性的挙動
- 損失正接 tan δ:粘性の寄与




測定時のポイント

- この枠組みは、線形応答となることが前提
- それを満たすために、微小ひずみを入力する。

非線形応答でのLissajous


過大なひずみ ⇔ 非線形応答



ひずみ依存性

貯蔵弾性率 G' のひずみ振幅 γ_0 依存性

- ひずみが過大となった非線形領域では、
 - 高調波成分が無視できなくなり、
 - G' は線形応答から逸脱。



動的な刺激への応答についてのまとめ


- 動的な刺激と評価
 - 動的な刺激(ひずみ)は周期的に時間変化
 - 応答の周期は同一だが振幅、位相が異なる
- 動的な刺激への応答
 - 弾性固体は同位相、粘性液体は位相が π/2 進む
 - 粘弾性体は位相が少し (< π/2) 進んだ応答
- 動的粘弾性測定とは
 - 角周波数、ひずみ量、温度が測定パラメタ
 - 貯蔵弾性率、損失弾性率、損失正接が出力
 - 線形応答となるようにひずみ量に注意

- 粘弾性とは?
 - 粘性、弹性、粘弹性
 - 粘弾性のモデル化
 - 粘弾性の応答
- ② 粘弾性体の動的な刺激への応答
 - 動的な刺激
 - 理想的な弾性固体や粘性液体の応答
 - 粘弾性体の応答
- ③ 粘弾性スペクトルについて
 - 粘弾性スペクトル
 - 動的測定と緩和の関係
 - 温度分散と周波数分散

粘弾性スペクトルとは

- スペクトルとは?
 - 複雑な情報や信号をその成分に分解し、成分ごとの大小にしたがって配列したもの
 - 2次元以上で図示されることが多く、その図自体のこと をスペクトルと呼ぶこともある。
 - 一般には、光の波長ごとの強度分布を記述した分光スペクトルを指す場合が多い。
- 粘弾性においては
 - 信号である貯蔵および損失弾性率を、周波数や温度で 展開した形の二次元で示される。
 - 慣例として、展開したものによる分散という表現が用いられる。
 - 前項のひずみ量を変化させたものをひずみ分散と呼ぶ。

マックスウェルモデルに動的刺激を入れると



$$\begin{cases} \sigma = \sigma_s = \sigma_d \\ \varepsilon = \varepsilon_s + \varepsilon_d \end{cases}$$

マックスウェルモデルの応答

以下の導出の詳細は省略


● 応力応答の一般式は

$$\sigma(t) = \sigma_0 \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

- •
- 角周波数 ω の動的ひずみを 入れると

$$\begin{cases} G'(\omega) = G \frac{\omega^2 \tau^2}{1 + \omega^2 \tau^2} \\ G''(\omega) = G \frac{\omega \tau}{1 + \omega^2 \tau^2} \end{cases}$$

動的測定と緩和の関係



$$G'(\omega) = G \frac{\omega^2 \tau^2}{1 + \omega^2 \tau^2}$$
$$G''(\omega) = G \frac{\omega \tau}{1 + \omega^2 \tau^2}$$

弾性率の周波数依存性

- 高周波数では
 - 貯蔵弾性率 G' が主
 - ほぼ弾性的な応答
- 低周波数では
 - 双方ともに小さい
 - 応力は発生しない
- 緩和時間に対応する角周波数 $(\omega = 1/\tau)$ で
 - 損失弾性率 G" が極大
 - 緩和に伴うエネルギー散逸 が最大化

緩和の過程で損失弾性率 G" が極大を示す。


温度分散と周波数分散

変更可能なパラメタ

- 角周波数 ω
- ullet ひずみ量 γ
- 測定温度 T

測定できる物性値

- 貯蔵弾性率 G': 弾性的挙動
- 損失弾性率 G'': 粘性的挙動
- 損失正接 tan δ: 粘性の寄与




二種類の分散測定

- 測定温度を段階的に変化させて、一定周波数で測定
- 任意の温度で、周波数を変化させて測定。


温度分散とは

- 任意の周波数で温度を変数として動的粘弾性を測定
- 低温での高い貯蔵弾性率が温度上昇で単調減少
- 温度変化で生じる物質の硬化・軟化挙動には有用
- 一般に、得られる情報が曖昧になりがち。



周波数分散とは

- 任意の温度で周波数を変数として粘弾性スペクトル
- 温度分散を左右反転したような形に注意
 - 低温は高周波(短時間)の振る舞いに相当
- 内部状態の推定に有用な情報を得られる場合が多い



粘弾性スペクトルについてのまとめ

VVVVVVVVVVVVVV

- 粘弾性スペクトルとは
 - スペクトルは光の波長等の入力で展開した図
 - 粘弾性測定では、温度や周波数で展開する
- 動的測定と緩和の関係
 - マックスウェルモデルで解析すると、
 - 貯蔵弾性率 G' は周波数低下で単調減少
 - ullet 緩和時間 $\omega=1/ au$ で損失弾性率 G'' が極大
- 温度分散と周波数分散
 - 温度分散で貯蔵弾性率 G' は高温で単調減少
 - 転移領域で損失弾性率が極大
 - 低い温度が高周波数、高温が低周波数に対応