## 1 パッキングレングスとは?

## 1.1 当初の定義

パッキングレングスは、以下のように定義される\*1。

$$p = \frac{M}{\langle R^2 \rangle_0 \rho N_a} \tag{1}$$

ここで、M はポリマー鎖の分子量、 $\langle R^2 \rangle_0$  はシータ状態での平均自乗末端間距離、 $\rho$  は密度、 $N_a$  はアボガドロ数である。なお、この定義の意味は一本のポリマー鎖が占有する体積  $\frac{M}{\rho N_a}$ を  $\langle R^2 \rangle_0$  で除したものとされているが、物理的な直感に結びつけるのは困難である。

## 1.2 Fetters らのアプローチ

この p というパラメタの意味について考えてみよう。 式 (1) は、Flory の特性比  $C_{\infty}$ \*2により、

$$p = \frac{M}{\langle R^2 \rangle_0 \rho N_a}$$
 
$$= \frac{M}{C_{\infty} n b^2 \rho N_a}$$
 
$$= \frac{m_b}{C_{\infty} b^2 \rho N_a}$$

ここで、ポリマー鎖を形成するモノマー1個の体積 $V_b$ を以下のように見積もると、

$$V_b = \frac{n}{\rho N_a}$$

ポリマー鎖中の繰り返しユニットの直径に対応すると考えられる。

<sup>\*1</sup> Witten, T.A.; Milner, S.T.; Wang, Z.-G. in Multiphase Macromolecular Systems; Culbertson, B.M., Ed.; Plenum: New York, 1989.

 $<sup>^{*2}</sup>$  特性費の定義は、 $C_\infty=rac{\langle R^2
angle_0}{nb^2}$  であり、ここでの n,b はモノマーユニットの数とその長さ(経路長を n で割ったもの)を表す。