Цифровые системы передачи информации на основе сигнала с ортогональным частотным разнесением каналов (OFDM)


Лекция 2

Лектор: Янситов Константин Константинович

План лекции

- Принцип работы
- Ортогональность
- Защитный интервал
- Параметры OFDM сигнала
 - Квазистационарная характеристика канала
 - Расстояние между подканалами
 - Время когерентности каналов

OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexing – мультиплексирование с ортогональным частотным разделением



Области применения


- ADSL (проводная передача данных);
- Наземное цифровое вещание (в частности, DVB-T2);
- WiFi (высокоскоростной беспроводной доступ в Интернет);
- LTE (подвижная связь 4-го поколения).

Преимущества


- OFDM обеспечивает высокую спектральную эффективность по сравнению с FDM и TDM алгоритмами;
- OFDM является эффективным способом работы в условиях многолучевого распространения сигнала;
- для заданного рассеяния задержки сложность реализации OFDM значительно ниже, чем для системы с одной несущей и эквалайзером;
- в каналах с относительно медленными изменениями возможно существенное увеличение пропускной способности за счет адаптации скорости передачи данных на каждой поднесущей в соответствии с отношением сигнал/шум для этой конкретной поднесущей;
- OFDM делает возможными одночастотные сети, что особенно привлекательно в системах телевизионного вещания и радиовещания.


Недостатки

- OFDM более чувствительно к расстройке частоты и фазовому шуму;
- OFDM имеет сравнительно большое отношение пиковой мощности к средней (peak-to-average power ratio —PAPR), что приводит к снижению энергетической эффективности усилителей мощности




OFDM — Orthogonal Frequency Division Multiplexing — мультиплексирование с ортогональным частотным разделением







Прямоугольный импульс





Спектр прямоугольного импульса






OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexing – мультиплексирование с ортогональным частотным разделением









4 поднесущих внутри одного OFDMсимвола и их сумма

На протяжении одного OFDM символа укладывается целое количество периодов гармоник




3 поднесущих внутри одного OFDMсимвола во временной области с различной модуляцией во временной


3 поднесущих в частотной области OFDM символа с различной модуляцией



 a_k - синфазная составляющая QAM-модулятора b_k - квадратурная составляющая QAM-модулятора T_{usful} — период символа $\frac{1}{T_{usful}}$ — частотный шаг от одной гармоники до другой




Transmitter




Receiver

Амплитудно-фазовая характеристика спектра OFDM-символа



Амплитудно-частотная характеристика спектра OFDM-символа



OFDM

Ортогональность


Полученный сигнал

$$s(t) = \sum_{n=0}^{N_{carrier}-1} (a(n)\cos(2\pi f_n t) + b(n)\sin(2\pi f_n t)) = \frac{1}{N_{carrier}} \sum_{n=0}^{N_{carrier}-1} A_n(t)e^{j(2\pi f_n t + \phi_n)}$$

Где
$$f_n = f_0 + n\Delta f$$
 $\Delta f = \frac{1}{N\Delta f}$

OFDM

Ортогональность




Условие ортогональности сигналов

$$\int_{0}^{T} \sin(2\pi f_0 t) \sin(2\pi (f_0 + \Delta f) t) = 0$$

$$\Delta f = \frac{1}{T}$$


OFDM

Ортогональность




Условие ортогональности сигналов

$$\frac{1}{T_{Usful}} \int_{t_0}^{t+T_{Usful}} e^{j\left(\frac{2\pi k}{T_{usful}}\right)t} e^{-j\left(\frac{2\pi l}{T_{usful}}\right)t} dt = \\
= \frac{1}{T_{Usful}} \int_{t_0}^{t+T_{Usful}} e^{j\left(\frac{2\pi (k-l)}{T_{usful}}\right)t} dt = \\
= \begin{cases} 0, k \neq l \\ 1, k = l \end{cases}$$



Многолучевое распространение сигнала



$$s(t) = \sum_{k} r(t - t_k) * h_k(t)$$

s(t) – сигнал на приёмнике


r(t) – сигнал с передатчика

k– номер луча


 t_k – временная задержка сигнала для соответствующего луча

 $h_k(t)$ – канальная характеристика для каждого луча


Многолучевое распространение сигнала



Многолучевое распространение сигнала



Ортогональное частотное разделение каналов Защитный интервал



Ортогональное частотное разделение каналов использования частотно-временного ресурса

$$\Delta F = \frac{1}{T_{usful}}$$

$$T_{s} = T_{usful} + T_{guard}$$

$$\frac{1}{T_S \Delta F} = \frac{T_{usful}}{T_S} = \frac{T_{usful}}{T_{usful} + T_{guard}} = \frac{1}{1 + \frac{T_{guard}}{T_{usful}}} = \frac{1}{1 + \alpha}$$

$$\alpha > 0 \longrightarrow \frac{1}{T_S \Delta F} < 1$$


Основные параметры

- Количество несущих на символ
- Количество символов в кадре
- Частотный интервал между несущими (длительность полезной части символа)
- Защитный интервал
- Тип модуляции информационных несущих
- Маска и мощность пилотных несущих (повторяющихся и рассеянных) или пилотных символов
- Несущие ППС или служебные символы

Полоса сигнала


Количество несущих на символ

- Количество символов в кадре
- Частотный интервал между несущими (длительность полезной части символа)
- Защитный интервал
- Тип модуляции информационных несущих
- Маска и мощность пилотных несущих (повторяющихся и рассеянных) или пилотных символов
- Несущие ППС или служебные символы




Размер кадра

- Количество несущих на символ
- Количество символов в кадре
- Частотный интервал между несущими (длительность полезной части символа)
- Защитный интервал
- Тип модуляции информационных несущих
- Маска и мощность пилотных несущих (повторяющихся и рассеянных) или пилотных символов
- Несущие ППС или служебные символы



Расстояние между подканалами

- Количество несущих на символ
- Количество символов в кадре
- Частотный интервал между несущими (длительность полезной части символа)
- Защитный интервал
- Тип модуляции информационных несущих
- Маска и мощность пилотных несущих (повторяющихся и рассеянных)или пилотных символов
- Несущие ППС или служебные символы



$$N_{fft} = T_{usful} = \frac{1}{\Delta f}$$

$$\Delta f = \frac{1}{T_{usful}} = \frac{1}{N_{fft}}$$

Расстояние между подканалами


На протяжении длительность OFDM символа, канальная характеристика должна быть либо статичной, либо квазистатичной

Скорость изменения канальной характеристики должно быть меньше, чем частота следования символов

$$T_{usful} < \tau_{channel}$$

Защитный интервал

- Количество несущих на символ
- Количество символов в кадре
- Частотный интервал между несущими (длительность полезной части символа)
- Защитный интервал
- Тип модуляции информационных несущих
- Маска и мощность пилотных несущих (повторяющихся и рассеянных) или пилотных символов
- Несущие ППС или служебные символы




$$T_G = T_{guard} = \frac{T_{usful}}{L}$$

$$L \in [4,8,16,32]$$

Созвездие

- Количество несущих на символ
- Количество символов в кадре
- Частотный интервал между несущими (длительность полезной части символа)
- Защитный интервал
- Тип модуляции информационных несущих
- Маска и мощность пилотных несущих (повторяющихся и рассеянных) или пилотных символов
- Несущие ППС или служебные символы



34

Маска пилотов. ППС

- Основные параметры:
 - Количество несущих на символ
 - Количество символов в кадре
 - Частотный интервал между несущими (длительность полезной части символа)
 - Защитный интервал
 - Тип модуляции информационных несущих
 - Маска и мощность пилотных несущих (повторяющихся и рассеянных) или пилотных символов
 - Несущие ППС или служебные символы

