


2
3
1
9V DC –
S
R
T
S
LINE
S
R
T
S
PHONES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
USB
RV1
RV1
1 2 3
RV2
RV2
1 2 3
RV3
RV3
1 2 3
POT 1
D1
D2
D3
D4
POT 2
POT 3
RV4
RV4
1 2 3
2
1
BTN 1
SW3
2
1
SW1
2
1
BTN 2
SW2
RV5
RV5
1 2 3
RATE
GLITCHSTORM v3
SUPER–FREQ
VOLUME


RV1
RV2
S1