

دانشگاه تهران پردیس دانشکدههای فنی دانشکده برق و کامپیوتر



مايكروويو

تمرین کامپیوتری شماره 2

سوگل اصلان صفت

11-19 10 17

پاییز ۱۴۰۳

فهرست مطالب

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED	پیشگفتار
1	
Υ	قسمت اول: طراحی موجبر راستگوشه
Υ	۱- ۱- بدست آوردن همگرایی جواب
سی	۱- ۲- توزیع بردار میدانهای الکتریکی و مغناطی
۶	۱- ۳- توزیع جریان بر روی دیوارهها
۶	۱- ۴- شکل مودهای مختلف
٩	-5 -1 امپدانس WAVEPORT
1•	۱- ۶- امپدانسهای مشخصه
11	۱- ۷- فر کانس قطع مود دوم و سوم
17	-8 -1 ماتریس S موجبر
ır	۱- ۹- بررسی شرط S112 + S122
ır	۱- ۱۰– موجبر با ديواره تلف دار
۱۵PMC ك PI	-11 -1 برش در راستای طول ساختار بواسطه EC

مقدمه

قسمت اول: طراحي موجبر راستگوشه

۱-۱- بدست آوردن همگرایی جواب

جهت بدست آوردن نمودار همگرایی ابتدا باید با در نظ گرفتن شرایط و اهداف مذکور در صورت سوال موجبر را طراحی نمود. پارامترهایی که باید در طی طراحی آن را درنظر بگیریم به شرح زیر هستند:

$$f_Q = 573 \times 40 MHz = 22.92 GHz$$
 , $f_Q = \frac{f_{c2} + f_{c3}}{2}$, $L = 8\lambda_g$

$$\beta = \sqrt{k^2 - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{2n\pi}{a}\right)^2}$$
 , $f_{cmn} = \frac{C}{2a}\sqrt{m^2 + 4n^2}$, $b = \frac{a}{2}$

حال، با داشتن فرکانس قطع شروع به بررسی چند جواب ابتدایی میکنیم، تا فرکانس قطع اول و دوم را بدست آوریم و سپس با داشتن فرکانسهای قطع مقدار طول را محاسبه میکنیم:

 $n ext{ pm}$ فرکانسهای قطع به ازای مقادیر مختلف m

m	n	f(GHz)
0	1	$\frac{C}{2a}\sqrt{4}$
1	0	$\frac{\frac{C}{2a}\sqrt{4}}{\frac{C}{2a}\sqrt{1}}$ $\frac{\frac{C}{2a}\sqrt{4}}{\frac{C}{2a}\sqrt{16}}$
2	0	$\frac{C}{2a}\sqrt{4}$
0	2	$\frac{C}{2a}\sqrt{16}$
1	1	$\frac{C}{2a}\sqrt{5}$ $\frac{C}{2a}\sqrt{8}$
2	1	$\frac{C}{2a}\sqrt{8}$

مطابق با جدول اکنون می توانیم مقدار a را محاسبه کنیم:

$$f_Q = \frac{f_{c2} + f_{c3}}{2}$$


$$22.92 \ GHz = \frac{C}{4a} (2 + \sqrt{5}) \xrightarrow{hence} a = 0.0138614 \ (m)$$

$$\lambda_g = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f_0}\right)^2}} , \quad \lambda_0 = \frac{C}{f} = \frac{3 \times 10^8}{22.92 \times 10^9} = 0.013089 \ (m)$$


برای محاسبه مقدار λ_g بستگی دارد که در نظر بگیریم که کدام مود را قصد داریم مورد بررسی قرار بدیم. در واقع در فرکانس کاری ما چندین مود قابلیت انتشار دارد (سه سطر اول جدول (۱-۱)). بنابراین بسته به اینکه در قسمت منبع کدام حالت را قصد داریم ایجاد کنیم این کمیت متفاوت می شود. در اینجا جهت تسهیل در فرآیند شبیه سازی مقدار کمیت منظور را با در نظر گرفتن اولین فرکانس قطع محاسبه می کنیم:

$$f_c = \frac{C}{2a} = 10.8214 \ GHz$$
 , $\lambda_g = 0.014848 \ (m)$

در نتیجه با اعمال پارامترهای بدست آمده برای شبیهسازی داریم:




شکل (۱-۱) فرکانس قطع چهار مود ابتدایی



شکل (۱- ۲) خروجی شبیه سازی پس از اعمال پارامترهای بدست آمده


Minimum number of passes = 6 و Maximum number of passes = 6 حال برای بررسی همگرایی پاسخ با در نظر گرفتن of passes = 4




شکل (۱- ۳) نمودار همگرایی جواب

1-1- توزیع بردار میدانهای الکتریکی و مغناطیسی

توزیع میدانها در صفحات λ_g , $z=rac{5}{4}$ به صورت زیر میباشند:




 $z=\lambda_g$, $z=\frac{5}{4}\lambda_g$ توزیع میدان الکتریکی در صفحات (۴–۱) شکل



 $z=\lambda_g$, $z=\frac{5}{4}\lambda_g$ توزیع میدان مغناطیسی در صفحات (۵ – ۱) شکل

-7 - 1 توزیع جریان بر روی دیوارهها


برای توزیع جریان، دیوارههای داخلی را انتخاب میکنیم و داریم:




شکل (۱-۶) توزیع جریان بر روی دیواره داخلی موجبر

۱- ۴- شکل مودهای مختلف


با رجوع به قسمت Port Field Display و انتخاب پورت میتوانیم توزیع میدان را مشاهده کنیم. به عنوان مثال برای پورت یک تصاویر به صورت زیر میباشند:




شکل (۱- ۷) شکل مود شماره یک



شکل (۱- ۸) شکل مود شماره دو



شکل (۱- ۹) شکل مود شماره سه



شکل (۱- ۱۰) شکل مود شماره چهار

تنها شباهتی که بین این قسمت و قسمت اول وجود دارد در این است که در صورتی که همگرایی وجود نداشته باشد آنگاه امکان دارد میدانها دچار ناپایداری شوند و از الگوهای غیرمنتظرهای پیروی کنند و دیگر متقارن نباشند. ضمن اینکه مودهای ناخواسته امکان انتشار پیدا میکنند و میدانها دچار نویز نیز میشودند و حتی امکان برآورده نشدن شرایط مرزی نیز وجود دارد.

۱− ۵− امیدانس Waveport

برای محاسبه امپدانس موجبر باید در نظر داشت که امپدانس موجبر کمیتی یکتا نمیباشد و تعاریف محتلفی برای آن وجود دارد حتی در HFSS نیز برای پیدا کردن امپدانس موجبر میتوان کمیتهای محتلفی برای آن وجود دارد حتی در کدام از این امپدانسها متفاوت بوده و کابرد خاصی دارند که تعریف آنها را در ادامه ذکر شده و در این قسمت تنها برای مود TE_{10} فرمولها نوشته شدند:

For TE mode:
$$H_z = Acos\left(\frac{m\pi x}{a}\right)cos\left(\frac{2n\pi y}{a}\right)e^{-j\beta z}$$

$$E_y = -\frac{j\omega\mu m\pi}{k_c^2 a}Asin\left(\frac{mx\pi}{a}\right)cos\left(\frac{2n\pi y}{a}\right)e^{-j\beta z}, H_x = \frac{j\beta m\pi}{k_c^2 a}Asin\left(\frac{mx\pi}{a}\right)cos\left(\frac{2n\pi y}{a}\right)e^{-j\beta z}$$

$$for TE_{10}: Z = \frac{V_{CL}}{I_Z} \quad , \quad Z = \frac{P}{I_Z^2} \quad , \quad Z = \frac{V_{CL,rms}^2}{P} \quad , \quad Z = \frac{V_{CL,p-p}^2}{P} \quad , \quad V_{CL} = bE_{y,max}$$

$$V_{CL} = bE_{y,max} = \frac{\omega\mu ab}{\pi}A = AZ_{TE}b\left(\frac{\lambda_c}{\lambda_g}\right) \quad , \quad I_Z = \frac{2aA}{\pi}\left(\frac{\lambda_c}{\lambda_g}\right)$$

$$Z = \frac{V_{CL}}{I_Z} = \frac{b\pi}{2a}Z_{TE} = \frac{\frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}}{\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} = 336.03\Omega$$

$$Z = \frac{V_{CL,rms}^2}{P} = \frac{b}{a}\frac{\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}}{\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} = 213.93\Omega$$

$$Z = \frac{V_{CL,p-p}^2}{P} = 2\frac{b}{a}\frac{\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}}{\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} = 427.86\Omega$$

$$Z = \frac{P}{I_Z^2} = 465\frac{b}{a}\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} = 263.86\Omega$$

اكنون همين مقادير را از طريق شبيهسازي ميخوانيم:

ے 22.52GHz برای مود اول	۱ در فرکانس	پورت شماره	ی موجود در	امیدانسهای	عدول (۱–۲) مقادیر	>
-------------------------	-------------	------------	------------	------------	-------------------	---

Impedance	Calculated	HFSS
$Z = \frac{V_{CL}}{I_Z}$	336.03Ω	335.805798 Ω
$Z = \frac{V_{CL,p-p}^2}{P}$	427.86Ω	427.934110 Ω
$Z = \frac{P}{I_Z^2}$	263.86Ω	263.511441Ω

همانطور که ملاحظه میشود مقادیر بدست آمده با درصد بسیار کمی تفاوت دارند و این یعنی نتایج کامپیوتری منطبق بر نتایج تحلیلی میباشد.

۱- ۶- امپدانسهای مشخصه

با توجه به قسمت قبل تعریف هر یک از سه امپدانس مشخصه ذکر شد اما در مورد کاربرد هر یک به ترتیب می توان به موارد زیر اشاره کرد(مطابق با آنچه در Help HFSS می باشد):

- امپدانس z_{PI} : برای کابردهای مایکرواستریپ استفاده می شود (به عنوان مثال آنچه در پروژه شماره ۱ بود)
- امپدانس Z_{VI}: برای هنگامی هست که دو هادی داریم و میتوانیم پتانسیل را نسبت به آن دو تعریف کنیم و برای حالت TEM این مقدار به مقدار واقعی امپدانس همگرا میشود
 - امپدانس Z_{PV} : جهت استفاده در ساختار های Coplnar WaveGuide استفاده می شود

22.52GHz مقدار امپدانس z_{PI} در پورت شماره ۱ در فرکانس z_{PI}

Number of mode	Real part	Imagenry
1	263.766019	0
2	2789.458334	0
3	698.435884	0
4	0	435.034321

 $22.52 \mathrm{GHz}$ مقدار امپدانس z_{VI} در پورت شماره ۱ در فرکانس (1-4)

Number of mode	Real part	Imagenry
1	335.702210	0

2	3553.040627	0
3	890.097020	0
4	0	564.172054


جدول (۱-۵) مقدار امپدانس z_{PV} در پورت شماره ۱ در فرکانس (1-3)

Number of mode	Real part	Imagenry
1	427.257364	0.00000
2	4525.644833	0.00000
3	1134.352805	0.00000
4	0.000000	731.643669

توجه شود که تمامی مقادیر بالا برای موج در مود TE نوشته شده است. و خطوط پتانسیلی که برای محاسبه هر یک از مودها به کار رفته است با سایرین متفاوت است. در واقع برای محاسبه هر کدام ابتدا بررسی شده است که میدان در کدام ناحیه بیشینه بوده و سپس خطوط محاسبه اختلاف پتانسیل در آن راستا رسم شده است.

۱- ۷- فرکانس قطع مود دوم و سوم

برای فرکانس قطع مودهای دوم و سوم، بازه فرکانسی را از 8GHz تا 35GHz تنظیم میکنیم و داریم:



شکل (۱۱ - ۱۱) فرکاس قطع مودهای دوم و سوم

بصورت تئوری فرکانس قطع مود دوم را 21.642GHz بدست آوردیم که در اینجا 21.6183GHz شده است. همچنین برای مود سوم بصورت تئری فرکانس قطع مود سوم را 24.197GHz بدست آوردیم که در اینجا برابر با 24.1527GHz شده است.

- ماتریس S موجبر

برای ماتریس S موجبر توجه داریم که در حال حاضر موجبر بدنهاش از جنس PEC میباشد و ماده پر کننده داخل موجبر خلا میباشد. بنابراین اتلافی نداریم و باید توان ورودی و خروجی برابر باشد:

$$[V^-] = [S][V^+]$$
 , $S_{ii} = \frac{V^-}{V^+} = \rho = \frac{Z - Z_0}{Z + Z_0}$

در رابطهی بالا مقدار Z برابر با امپدانس مشخصه موجبر (حالت iv) برای مود خاصی هست که در نظر داریم و مقدار Z برابر با Z میباشد. بنابراین ابتدا باید امپدانس مشخصه موجبر را بدست آوریم.

$$[S] = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \quad , \quad S_{12}^2 = 1 - S_{22}^2 \quad , \quad S_{21}^2 = 1 - S_{11}^2$$

$$S_{11} = S_{22} = \frac{Z - Z_0}{Z + Z_0}$$


pi ماتریس S برای چهار مود TE در حالت امپدانس جدول (۱-۶) ماتریس

Number of mode	TE	HFSS
1	$\begin{bmatrix} 0.740 & 0.672 \\ 0.672 & 0.740 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0.740750 & 0.671781 \\ 0.671781 & 0.740750 \end{bmatrix}$
2	$\begin{bmatrix} 0.972 & 0.234 \\ 0.234 & 0.972 \end{bmatrix}$	[0.972175
3	$\begin{bmatrix} 0.894 & 0.448 \\ 0.448 & 0.894 \end{bmatrix}$	[0.893326
4	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

post توجه شود که برای بدست آوردن ماتریس S باید حتما در تنظیمات Waveport ها در تب ایند و Renormalize All Modes و Renormalize گزینه processing گزینه عال شود در غیر اینصورت ماتریس S بصورت تقریبا یکانی حاصل می شود. بعد از انجام این فرآیند باید مجددا تنظیمات را به حالت اول برگردانیم در غیر اینصورت امپدانسی که در قسمت قبل بدست آوردیم همگی با هم برابر و مساوی با S00 می شوند.

در مورد کوپلینگ توان مودها به همدیگر با استفاده از Matrix Data میتوان تشخیص داد که اندکی

از توان بین مودها جابهجا میشود:



شکل (۱- ۱۲) خروجی Martrix Data برای ماتریس S

$|S_{11}|^2 + |S_{12}|^2$ بررسی شرط -۹ -۱

با توجه به مفهومی که هر یک از این دو کمیت دارند و در نظر داشتن اینکه موجبر بدون تلف است، این نتیجه بدست می آید که حاصل عبارت باید همیشه برابر با یک باشد.


این عبارت تحت عنوان قضیه واحد در کلاس بیان شد.

مطابق با جدول این عبارت برای همه ماتریسها صادق میباشد و بعضا تفاوت بسیار اندکی با یک دارد.

۱- ۱۰ موجبر با دیواره تلف دار

با توجه به قانون بقای انرژی و مفاهیم ماتریس پراکندگی برای موجبر داریم:

$1=P_{transmited}+P_{reflected}+P_{loss}$ $P_{loss}=1-\left(P_{transmited}+P_{reflected}\right)=1-\left(|S_{11}|^2+|S_{12}|^2\right)$ د: اکنون بواسطه Matrix Data می توان توان تلف شده را حساب کرد:




شکل (۱- ۱۳) خروجی Matrix Data برای ماتریس S برای موجبر با جنس مس

جدول (۱-۷) محسابه توان تلف شده برای هر یک از مودها


mode	Loss(W)
1	6.0038×10^{-6}
2	-0.09733
3	-7.8684×10^{-3}
4	0.99999

PMC یا PEC یا -11 - 1

شکل اندازه میدانهای الکتریکی و مغناطیسی بصورت زیر میباشند که انیمیشن هر کدام ضمیمه فایل پروژه شده است:



شكل (۱- ۱۴) شكل اندازه ميدان الكتريكي با وجود صفحه PEC



شکل (۱- ۱۵) شکل اندازه میدان مغناطیسی با وجود PEC

قسمت دوم: طراحي مبدل