МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА» (САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОТА С ПЕРИФЕРИЕЙ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ С ЯДРОМ CORTEX-M3 В СРЕДЕ µVision

Методические указания для выполнения лабораторной работы

Учебно-методическое пособие

Самара Издательство Самарского университета 2020 УДК 004.384

Рецензент канд-т техн. наук М.П. Калаев

Кудрявцев И.А. Работа с периферией микроконтроллеров с ядром Cortex-M3 в среде

µVision. Методические указания для выполнения лабораторной работы: Учебнометодическое пособие / И.А. Кудрявцев, Д.В. Корнилин, О.О. Мякинин. – Самара: Изда-

тельство Самарского университета, 2020. 25 с.

В методических указаниях рассмотрены вопросы разработки программ для микро-

контроллеров с ядром Cortex-M3 с использованием периферии. Продемонстрированы раз-

работка и основные приемы отладки программ для данного типа микропроцессоров в сре-

де программирования Keil µVision 5. Приведены порядок выполнения лабораторных работ

и требования к отчету.

Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по направлениям

12.03.04 «Биотехнические системы и технологии», 12.03.05 «Лазерная техника и лазерные

технологии», 03.03.01 «Прикладные математика и физика», выполняющих лабораторные

работы по дисциплинам «Цифровые устройства и микропроцессоры», «Микропроцессор-

ные средства и системы» и др. Подготовлены на кафедре лазерных и биотехнических си-

стем.

УДК 004.384

© Самарский университет, 2020

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
1 Использование АЦП	4
2 Использование ЖК-дисплея	10
3 Использование таймера	11
4 Использование прямого доступа к памяти	12
5 Задания для самостоятельного выполнения	16
Список использованных источников	17
Приложение А Отладочный модуль	18
Приложение Б Исходный код программы, демонст	трирующий
эзможности DMA	19
Приложение В Массив выборок синусоидального сигнала	24

Введение

В настоящее время микроконтроллеры с ядром CORTEX-M3 являются одними из наиболее распространенных в данном сегменте. Большинство ведущих производителей микроконтроллеров имеют в своей продуктовой линейке микросхемы на базе ядра CORTEX-M3. В методических указаниях рассматривается микроконтроллер К1986BE92QI производства российской компании Миландр.

Микроконтроллеры К1986ВЕ92QI [1], помимо ядра СОRTEX-М3 [2], способного работать на частоте до 80МГц, обладают значительным объемом FLASH-памяти на кристалле, и большой набор периферийных устройств, включая АЦП, ЦАП, порты ввода-вывода, таймеры и модули различных интерфейсов. Микроконтроллеры снабжены системой внутрисхемного программирования на базе интерфейса JTAG и специальным загрузчиком, позволяющим загружать код программы через асинхронный приемопередатчик. Для разработки ПО используется широко известная среда Keil µVision, использование которой рассматривается в данных методических указаниях.

Большая часть работы посвящена изучению особенностей периферийных устройств микроконтроллера посредством отладочной платы, предоставленной компанией Миландр. Особое внимание уделено особенностям отладки программного обеспечения.

Методические указания позволяют студентам изучить основы разработки и отладки программного обеспечения микроконтроллеров с ядром СОRTEX-МЗ. Указания не претендуют на полноту описания особенностей ядра, равно как и микроконтроллеров К1986ВЕ92QI или среды разработки, приводятся лишь краткие пояснения, необходимые для понимания приведенных фрагментов кода. Методические указания содержат также список дополнительных заданий для самостоятельных экспериментов с микроконтроллером и вопросы для самоконтроля. Перед выполнением данного лабораторного практикума рекомендуется ознакомление с техникой работы со средой программирования, описанной в [3].

1 Использование АЦП

Микроконтроллер K1986BE92QI имеет два 12-разрядных АЦП, которые могут обеспечивать оцифровку сигналов с частотой дискретизации до

500kSps. Подробную информацию об АЦП и его конфигурации вы можете найти в [4, 5]. В первом эксперименте изучается режим с обработкой напряжения от внешнего источника. (Потенциометр встроен в отладочную плату). Схема данной отладочной платы приведена в приложении А.

Создайте файл со следующим кодом:

```
#include <MDR32F9Qx port.h>
  #include <MDR32F9Qx rst clk.h>
  #include <MDR32F9Qx adc.h>
  uint16 t DU;
  int main()
  RST CLK PCLKcmd (RST CLK PCLK ADC | RST CLK PCLK PORTD, ENA-
BLE);
  PORT InitTypeDef Nastroyka;
  Nastroyka.PORT Pin = PORT Pin 7;
  Nastroyka.PORT OE = PORT OE IN;
  Nastroyka.PORT MODE = PORT MODE ANALOG;
  PORT Init (MDR PORTD, &Nastroyka);
   ADC InitTypeDef sADC;
   ADCx InitTypeDef sADCx;
  ADC DeInit();
  ADC StructInit(&sADC);
  sADC.ADC SynchronousMode= ADC SyncMode Independent;
  ADCx StructInit (&sADCx);
  sADCx.ADC ClockSource  ADC CLOCK SOURCE CPU;
  sADCx.ADC SamplingMode= ADC SAMPLING MODE SINGLE CONV;
  sADCx.ADC ChannelNumber = ADC CH ADC7;
  sADCx.ADC Channels= 0;
  sADCx.ADC VRefSource= ADC VREF SOURCE INTERNAL;
  sADCx.ADC IntVRefSource= ADC INT VREF SOURCE INEXACT;
  sADCx.ADC_Prescaler= ADC CLK div None;
  ADC1 Init (&sADCx);
  ADC1 Cmd (ENABLE);
  while (1)
   ADC1 Start();
```

```
while ((ADC1_GetStatus() & ADC_STATUS_FLG_REG_EOCIF) == 0);
DU = ADC1_GetResult() & 0x0FFF;
printf("U=0x%03x\r\n",DU);  // for simulation
}
```

Функция printf позволяет отображать необходимые переменные в удобочитаемом формате в соответствии со стандартами языка Си. Соответствующие кодовые блоки, поддерживающие операции ввода/вывода, должны быть включены в код (обратите внимание, что они занимают дополнительное пространство памяти). Чтобы добавить их, нажмите и отметьте блок STDOUT, как показано на рисунке 1.

oftware Component	Sel.	Variant		Version	Description
					Cortex Microcontroller Software Interface Components
→ CMSIS Driver					Unified Device Drivers compliant to CMSIS-Driver Specifications
- 💠 Compiler		ARM Compiler		1.6.0	Compiler Extensions for ARM Compiler 5 and ARM Compiler 6
 Event Recorder 		DAP		1.4.0	Event Recording and Component Viewer via Debug Access Port (DAP)
					Retarget Input/Output
→ File		File System		1.2.0	Use retargeting together with the File System component
		ITM	~	1.2.0	Redirect STDERR to a debug output window using ITM
STDIN		ITM	~	1.2.0	Retrieve STDIN from a debug output window using ITM
STDOUT	~	ITM	~	1.2.0	Redirect STDOUT to a debug output window using ITM
⊘ πγ		Breakpoint	~	1.2.0	Stop program execution at a breakpoint when using TTY
					Startup, System Setup
Drivers					Select packs 'ARM.CMSIS.3.20.x' and 'Keil.MDK-Middleware.5.1.x' for compatibility
- 💠 File System		MDK-Plus	~	6.11.0	File Access on various storage devices
Graphics		MDK-Plus	~	5.46.5	User Interface on graphical LCD displays
• Network		MDK-Plus	~	7.10.0	IPv4 Networking using Ethernet or Serial protocols
■ 💠 USB		MDK-Plus	~	6.13.0	USB Communication with various device classes

Рис. 1. Конфигурация подсистемы вывода текста

Скомпилируйте и запустите проект в режиме симуляции. Так как возможности моделирования периферийных устройств ограничены, будут необходимы некоторые дополнительные действия. Как видно из приведенного выше исходного кода, программа ожидает завершения преобразования. Для имитации завершения конвертации необходимо установить флаг Flg_REG_EOCIF вручную. Используйте меню Peripherals / System Viewer / MDR_ADC и выберите этот блок, как показано на рисунке 2. Введите некоторое значение в окно RESULT (например, 6, как показано на рисунке 2).




Рис. 2. Имитация завершения преобразования сигнала

Откройте вкладку Debug (printf) в правой нижней части экрана и посмотрите результат преобразования. Если эта вкладка не появилась, откройте ее, используя меню View / Serial Windows / Debug (printf) Viewer. Убедитесь, что наша программа показывает код, который мы вручную вставили в регистр результата АЦП.

Для моделирования сигналов произвольной формы можно использовать механизм файлов сигналов. Создайте с помощью текстового редактора (и сохраните в папке проекта) файл Sin.ini со следующим содержимым:

```
while(1)
    {
    val =__sin(frequency*(((float)STATES)/CLOCK)*2*3.1415926);
    _WDWORD(0x40088018,(int)(((val*volts)+offset)*4095/3.3));
    twatch (1000);
    }
}
```

Обратите внимание, что функция twatch () всегда должна присутствовать в файлах сигналов. Эта функция генерирует паузу, в которой в качестве аргумента используется количество машинных циклов. Значение паузы не влияет на частоту сигнала, потому что вычисление синуса основано на текущем количестве тактов процессора.

Используя меню Debug / Function Editor (Open Ini File), выберите созданный файл. При необходимости вы можете редактировать этот файл в открывшемся окне. Для активации файла нажмите Compile. В случае ошибок информация о них будет отображаться в поле Compile Errors. Если ошибок нет, вы увидите сообщение «Compilation complete. No errors». Содержимое файла отображается в окне Command. Можете закрыть окно.

Чтобы запустить созданный сценарий, введите Sine () в командной строке и нажмите Enter, как показано на рисунке 3. Чтобы остановить сценарий, введите KILL FUNC Sine в командной строке.

```
Command

offset = 1.6;
frequency = 100;

while(1)
{
    val = __sin (frequency * (((float) STATES) / CLOCK) * 2 * 3.1415926);
    _WDWORD(0x40088018, (int) (((val * volts) + offset)*4095/3.3));
    twatch (1000);
}
}

> Sine()

<
```

Рис. 3. Запуск скрипта в командной строке

Наблюдать за процессом измерения можно с помощью инструмента Logic Analyzer, который можно активировать, выбрав View / Analysis Windows /

Logic Analyzer. В открывшемся окне нажмите Setup и введите имя желаемой переменной, как показано на рисунке 4.




Рис. 4. Окно визуализации

После запуска программы можно наблюдать синусоидальный сигнал, как показано на рисунке 5. При необходимости можно настроить параметры дисплея по своему усмотрению.




Рис. 5. Визуализация с использованием инструмента Logic Analyzer

Этот подход имеет очевидный недостаток – частота дискретизации зависит от задач, выполняемых ядром процессора, и выбранной тактовой частоты, что может быть неприемлемо для задач анализа сигналов.

Стабильная частота дискретизации, независимая от ядра процессора, может быть получена с помощью таймера. Альтернативным вариантом является

установка АЦП с бесконечным преобразованием и применение прямого доступа к памяти (DMA) для сохранения данных в памяти или вывода результатов через некоторый интерфейс.

К сожалению, в режиме аппаратной отладки использование визуализации данных адаптера в логическом анализаторе и окне текстового вывода не поддерживается. Поэтому для дальнейших экспериментов необходимо изучить ЖК-дисплей (LCD), размещенный на плате оценки.

2 Использование ЖК-дисплея

Краткие теоретические сведения о ЖК-дисплее вы можете найти в [6]. Также полезно ознакомиться с документацией для ЖК-дисплея МТ–12864J v.1 российской компании «МЭЛТ» [7].

Основные функции, поддерживающие вывод информации на ЖК-дисплей, вы можете найти в папке Generic. Спросите преподавателя о местонахождении этой папки. В окне конфигурации компилятора необходимо указать ссылку на эту папку, как показано на рисунке 6. Добавьте файл lcd.c в проект; он находится в той же папке Generic.




Рис. 6. Ссылка на дополнительные файлы

Инициализация модуля LCD выполняется путем вызова функции LCD_Init(), она должна быть вызвана один раз при запуске программы. Вы-

вод текстовых данных осуществляется с помощью функции LCD_PutString (Buffer, n), где n – номер соответствующей ЖК-страницы.

3 Использование таймера

В этом эксперименте мы будем использовать таймер 1. Для его настройки добавим функцию TimerInit (); в блок инициализации программы и вставим в нашу программу следующий код:

```
void TimerInit()
// Indication the type of structure and structure name
TIMER CntInitTypeDef TIM1Init;
// Enabling of clocking
RST CLK PCLKcmd(RST CLK PCLK TIMER1, ENABLE);
// Filling the structure with default values
TIMER CntStructInit(&TIM1Init);
// Setup of clock frequency divider
TIMER BRGInit (MDR TIMER1, TIMER HCLKdiv1);
// Setup of clock frequency prescaler
TIM1Init.TIMER Prescaler = 8000;
// Setup the timer period
TIM1Init.TIMER Period = 200;
// Initialization of a timer port by a declared structure
TIMER CntInit (MDR TIMER1, &TIM1Init);
// Run interrupts
NVIC EnableIRQ (Timer1 IRQn);
// Setup Interrupt Priority
NVIC SetPriority (Timer1 IRQn, 0);
// Enabling interrupt when value TIMER1 is zero
TIMER ITConfig (MDR TIMER1, TIMER STATUS CNT ZERO, ENABLE);
// Run timer
TIMER Cmd (MDR TIMER1, ENABLE);
}
```

Эта функция должна быть объявлена в декларативной части программы путем добавления строки «void TimerInit (void);»

Также необходимо добавить обработчик прерывания по таймеру:

```
// Timer Interrupt handler
```

```
void Timer1_IRQHandler()
{
   if (TIMER_GetITStatus(MDR_TIMER1, TIMER_STATUS_CNT_ZERO))
     TIMER_ClearITPendingBit(MDR_TIMER1, TIMER_STATUS_CNT_ZERO);
ADC1_Start();
while((ADC1_GetStatus() & ADC_STATUS_FLG_REG_EOCIF) == 0);
DU = ADC1_GetResult() & 0x0FFF;
}
```

Этот обработчик использует АЦП в однотактовом режиме, но теперь преобразование начинается в момент запуска выходного сигнала таймера. Чтобы отобразить результаты на ЖК-дисплее, добавьте следующий код в основную программу:

```
while (1)
{
  sprintf(Buffer,"U=0x%03X",DU);
  LCD_PutString(Buffer,4);
}
```

Скомпилируйте проект. Перед загрузкой кода на отладочную плату убедитесь, что перемычка XP2 находится в положении TRIM. Осторожно вращая регулировочный винт подстроечного резистора, проверьте измерения напряжения.

Задание: измените формат выходных данных измерения для отображения напряжения в вольтах.

4 Использование прямого доступа к памяти

Использование прямого доступа к памяти (DMA) требует настройки контроллера DMA, перемещения данных без использования ядра процессора. Для этого эксперимента мы будем использовать передачу данных из массива памяти в ЦАП. Подробную информацию о работе DMA и ЦАП вы можете найти в [4, 5].

Чтобы продемонстрировать возможности DMA, мы создадим синусоидальную волну, используя ЦАП. Форма сигнала будет иметь параметры, как на рисунке 4. Соедините выход ЦАП с входом АЦП для проверки результатов. АЦП преобразует сигнал и записывает данные в файл памяти для дальнейшего анализа.

Исходный код программы размещен в приложении Б. Скопируйте его в проект и скомпилируйте. Код состоит из большой части инициализации, где настраиваются таймер, ЦАП, АЦП и обработчик прерываний. После этого основная программа работает в бесконечном цикле (while (1)). Можно было бы использовать режим низкого энергопотребления, но в этом режиме функции аппаратной отладки не работают, и теряется возможность контролировать работу программы. В автономном режиме этот оператор бесконечного цикла может быть заменен функцией _wfi (), которая позволяет снизить энергопотребление.

К сожалению, доступный аппаратный отладчик и среда Keil μVision имеют некоторые функциональные ограничения. В режиме трассировки использование инструментов визуализации и вывода данных в окне программы, описанном выше, недоступно, некоторые команды отладчика не работают, более того, адаптер не позволяет провести модификацию Flash-памяти, поэтому необходимо использовать специальные приемы. В первой части нашего эксперимента мы будем отлаживать загрузку данных в ОЗУ в режиме симуляции, как описано в [3]. Мы создадим образцы синусоидального сигнала, сгенерированные по специальному сценарию.

Создайте файл-скрипт со следующим кодом:

Этот скрипт заполняет массив Sin_Arr в памяти 256 выборками синусоидального сигнала с параметрами, как на рисунке 2. Запустите скрипт и убедитесь, что массив памяти заполнен соответствующими выборками. После этого, используя команду SAVE, сохраните дамп памяти в файл. Определите начальный адрес массива Sin_Arr (можно ввести имя массива в командной строке в качестве команды) и выполните следующую команду:

SAVE < file name with extension> start address of array, end address of array

Исследуйте работу программы в режиме имитации прерываний и АЦП.

Теперь давайте перейдем ко второй части нашего эксперимента с аппаратной отладкой. Важно, чтобы расположение данных было таким же, как и в первой части эксперимента, то есть конфигурация свойств проекта не должна изменяться (окно с настройкой тактовой частоты и объема памяти).

Перед загрузкой программы на оценочную плату необходимо установить перемычки XP2 и XP4 в положение EXT_CON. Используя провод, соедините (спросите преподавателя) центральные части разъемов XS1 (ADC) и XS8 (DAC_OUT), как показано на рисунке 7.

Внимание! Все соединения и коммутация перемычек должны выполняться перед подключением платы к адаптеру питания.



Рис. 7. Подключение ЦАП и АЦП

Включите питание и загрузите программу. Поставьте точку останова на функцию TimerInit(). Когда программа остановится, введите команду (в командной строке):

Эта команда должна принудительно загрузить подготовленные образцы в массив данных в ОЗУ. Проверьте наличие данных и запустите программу. Вы можете увидеть динамические изменения массива Rez в окне памяти. Следует отметить, что в режиме отладки работа АЦП иногда останавливается (когда сигнал готовности не выдается или пропускается). В результате программа блокируется в цикле while ((ADC1_GetStatus () & ADC_STATUS_FLG_REG_EOCIF) == 0); в обработчике прерывания по таймеру (Tim-er2_IRQHandler ()). Это не происходит в автономном режиме.

Остановите микроконтроллер (меню Debug/Stop) и проанализируйте данные в массиве Rez. Определите амплитуду и смещение сигнала и сравните с данными в скрипте.

Использованный прием с загрузкой данных из файла в оперативную память возможен только в режиме отладки, однако он позволяет использовать мощный механизм скриптов. Для выполнения описанной программы в автономном режиме необходимо сохранить массив данных в энергонезависимой памяти или скопировать данные в массив, помещенный в ОЗУ во время инициализации. В этом случае можно достичь лучшей производительности. Можно записывать данные в энергонезависимую память с использованием языка Си, объявив массив с ключевым словом const и инициализировав его.

```
Const Array[]=\{N1, N2, N3...\};
```

Компилятор должен автоматически поместить этот массив в энергонезависимую память. В приложении В представлен массив данных, идентичных сгенерированным скриптом. Иногда имеет смысл поместить некоторые данные по фиксированному адресу. Это может быть сделано с помощью следующего приема:

```
int16 t Arr[256] attribute ((section(".ARM. at 0x08001000")));
```


5 Задания для самостоятельного выполнения

- 1. Чтобы сэкономить память, измените программу генерации синусоидальной волны таким образом, чтобы она использовала только четверть массива данных, указанного в приложении В.
- 2. Перепишите программу таким образом, чтобы использовать DMA для сохранения результата преобразования АЦП в ОЗУ (вместо прямого запуска АЦП в обработчике прерывания по таймеру).
- 3. Напишите программу, отображающую результаты аналого-цифрового преобразования в графическом режиме на ЖК-дисплее отладочной платы.
- 4. Напишите программу с использованием часов реального времени с отображением времени на ЖК-дисплее.
- 5. Напишите программу, с помощью которой можно нарисовать линию (цепочку точек) на ЖК-дисплее, используя кнопки на отладочной плате.
- 6. Напишите программу, передающую информацию (количество нажатий кнопок) через интерфейс CAN.
- 7. Напишите программу контроля передачи данных по интерфейсу CAN (CAN-линии) и отображения полученных данных (содержимого пакета) на ЖК-дисплее.
- 8. Напишите программу, считывающую идентификационную информацию микроконтроллера и отображающую ее на дисплее при нажатии кнопки SB4.
- 9. Напишите программу для отображения на ЖК-дисплее времени (с разрешением до 10мс), прошедшего с момента нажатия клавиши «Старт» при нажатии кнопки «Стоп».
- 10. Напишите программу измерения нестабильности встроенного тактового генератора с использованием реальных часов и отображением на ЖК-дисплее.

Список использованных источников

- 1. K1986BE92QI // Официальный сайт компании Миландр. URL: https://ic.milandr.ru/products/mikrokontrollery_i_protsessory/k1986ve92qi/ (дата обращения: 15.10.2019).
- 2. Cortex-M3 Devices Generic User Guide // Официальный сайт ARM. URL: http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0552a/index.html (дата обращения: 15.10.2019).
- 3. Кудрявцев И.А. Разработка и отладка программ для микроконтроллеров с ядром Cortex-M3 в среде μVision. Методические указания для выполнения лабораторной работы: Учебно-методическое пособие / И.А. Кудрявцев, Д.В. Корнилин, О.О. Мякинин. Самара: Издательство Самарского университета, 2020. 23 с.
- 4. Спецификация микросхем серии 1986BE9ху, К1986BE9ху, К1986BE9хуК, К1986BE92QI, К1986BE92QC, 1986BE91H4, К1986BE94H4, К1986BE94H4. М.: Миландр, 2015. 521 с.
- 5. Благодаров А.В., Владимиров Л.Л. Программирование микроконтроллеров на основе отечественных микросхем семейства 1986ВЕ9х разработки и производства компании «Миландр». М.: Миландр, 2016. 242 с.
- 6. Евдокимов А.П., Владимиров Л.Л. Программирование микроконтроллера К1986ВЕ92QI компании «Миландр». Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2018. 76 с.
- 7. LCD display module MT–12864J. URL: http://www.melt.com.ru/docs/MT-12864J_en.pdf (дата обращения: 15.10.2019).

Приложение **A** Отладочный модуль



Приложение Б

Исходный код программы, демонстрирующий возможности DMA

```
#include <MDR32F9Qx port.h>
  #include <MDR32F9Qx rst clk.h>
  #include <MDR32F9Qx adc.h>
  #include <MDR32F9Qx dac.h>
  #include <MDR32F9Qx dma.h>
  #include <MDR32F9Qx timer.h>
  void TimerInit(void);
  void Timer2Init(void);
  void DMA Config(void);
  void ADC Config(void);
  DMA CtrlDataInitTypeDef DMA InitStructure;
  DMA ChannelInitTypeDef DMA Channel InitStructure;
  ADC InitTypeDef sADC;
  ADCx InitTypeDef sADCx;
  int16 t Sin Arr[256], Rez[256];
  int Index;
  int main()
         RST CLK PCLKcmd (RST CLK PCLK ADC | RST CLK PCLK DAC |
RST CLK PCLK PORTE | RST CLK PCLK PORTD | RST CLK PCLK DMA
RST CLK PCLK SSP1 | RST CLK PCLK SSP2, ENABLE);
         PORT InitTypeDef Nastroyka;
  // Setup of DAC output
  Nastroyka.PORT Pin = PORT Pin 0;
  Nastroyka.PORT OE = PORT OE OUT;
  Nastroyka.PORT MODE = PORT MODE ANALOG;
  PORT Init (MDR PORTE, &Nastroyka);
  // Setup of ADC output
  Nastroyka.PORT Pin = PORT Pin 7;
  Nastroyka.PORT OE = PORT OE IN;
  Nastroyka.PORT MODE = PORT MODE ANALOG;
  PORT Init (MDR PORTD, &Nastroyka);
  DMA Config(); //DMA setup
  ADC Config(); //ADC setup
```

```
//DAC setup
DAC DeInit();
DAC2 Init(DAC2_AVCC);
DAC2 Cmd (ENABLE);
ADC1 Cmd (ENABLE);
Index=0;
TimerInit(); //Setup timer for work with DMA
Timer2Init(); // Setup timer 2 for work with ADC
 while (1);
}
void DMA IRQHandler (void)
// Prepare a new cycle of digital-to-analog conversion
DMA InitStructure.DMA CycleSize = 256;
DMA Init (DMA Channel TIM1, &DMA Channel InitStructure);
}
void TimerInit()
// Indication the type of structure and structure name
TIMER CntInitTypeDef TIM1Init;
// Enabling of clocking
RST CLK PCLKcmd(RST CLK PCLK TIMER1, ENABLE);
// Filling the structure with default values
TIMER CntStructInit(&TIM1Init);
// Setup of clock divider
TIMER BRGInit (MDR TIMER1, TIMER HCLKdiv1);
// Setup of clock frequency prescaler
TIM1Init.TIMER Prescaler = 0;
// Setup the timer period
TIM1Init.TIMER Period = 100;
// Initialization of a timer port by a declared structure
TIMER CntInit (MDR TIMER1, &TIM1Init);
TIMER DMACmd (MDR TIMER1, TIMER STATUS CNT ARR, ENABLE);
// Run timer
TIMER Cmd (MDR TIMER1, ENABLE);
void Timer2Init()
```

```
// Indication type of structure and structure name
  TIMER CntInitTypeDef TIM2Init;
  // Enabling of clock
  RST CLK PCLKcmd(RST CLK PCLK TIMER2, ENABLE);
  // Filling the structure with default values
  TIMER CntStructInit(&TIM2Init);
  // Set of clock divider
  TIMER BRGInit (MDR TIMER2, TIMER HCLKdiv1);
  // Setup of clock frequency prescaler
  TIM2Init.TIMER Prescaler = 0;
  // Setup the timer period
  TIM2Init.TIMER Period = 200;
  // Initialization of a timer port by a declared structure
  TIMER CntInit (MDR TIMER2, &TIM2Init);
  // Enabling interrupt
  NVIC EnableIRQ (Timer2 IRQn);
  // Setup Interrupt Priority
  NVIC SetPriority (Timer2 IRQn, 1);
  // Enabling interrupt when value TIMER1 is zero
  TIMER ITConfig (MDR TIMER2, TIMER STATUS CNT ZERO, ENABLE);
  // Run timer
  TIMER Cmd (MDR TIMER2, ENABLE);
  }
  // Timer Interrupt Handling Procedure
  void Timer2 IRQHandler()
  {
  if (TIMER GetITStatus(MDR TIMER2, TIMER STATUS CNT ZERO)) TIM-
ER ClearITPendingBit (MDR TIMER2, TIMER STATUS CNT ZERO);
  ADC1 Start();
  while((ADC1 GetStatus() & ADC STATUS FLG REG EOCIF) == 0);
  Rez[Index++] = ADC1 GetResult() & 0x0FFF;
  if (Index > = 256) Index = 0;
  void DMA Config()
  NVIC \rightarrow ICPR[0] = 0xFFFFFFFF;
  NVIC->ICER[0] = 0xFFFFFFF;
  DMA DeInit();
```

```
DMA StructInit (&DMA Channel InitStructure);
  DMA InitStructure.DMA DestBaseAddr = (uint32 t)(&(MDR DAC-
>DAC2 DATA));
  DMA InitStructure.DMA SourceBaseAddr = (uint32 t) Sin Arr;
  DMA InitStructure.DMA CycleSize = 256;
  DMA InitStructure.DMA DestIncSize = DMA DestIncNo;
  DMA InitStructure.DMA SourceIncSize = DMA SourceIncHalfword;
  DMA InitStructure.DMA MemoryDataSize
DMA MemoryDataSize HalfWord;
  DMA InitStructure.DMA NumContinuous = DMA Transfers 1024;
  DMA InitStructure.DMA SourceProtCtrl = DMA SourcePrivileged;
  DMA InitStructure.DMA DestProtCtrl = DMA DestPrivileged;
  DMA InitStructure.DMA Mode = DMA Mode Basic;
  DMA Channel InitStructure.DMA PriCtrlData
&DMA InitStructure;
  DMA Channel InitStructure.DMA SelectDataStructure
DMA CTRL DATA PRIMARY;
  DMA_Channel_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Default;
  DMA Channel InitStructure.DMA UseBurst = DMA BurstClear;
  DMA Init (DMA Channel TIM1, &DMA Channel InitStructure);
  MDR DMA->CHNL REQ MASK CLR = 1 << DMA Channel TIM1;
  MDR DMA->CHNL USEBURST CLR = 1 << DMA Channel TIM1;
  DMA Cmd (DMA Channel TIM1, ENABLE);
  NVIC SetPriority (DMA IRQn, 0);
  NVIC EnableIRQ (DMA IRQn);
  void ADC Config()
  {
  ADC DeInit();
  ADC StructInit(&sADC);
  sADC.ADC SynchronousMode= ADC SyncMode Independent;
  sADC.ADC StartDelay = 15;
  ADC Init (&sADC);
  /* ADC1 Configuration */
  ADCx StructInit (&sADCx);
  sADCx.ADC ClockSource= ADC CLOCK SOURCE CPU;
  sADCx.ADC SamplingMode= ADC SAMPLING MODE SINGLE CONV;
  sADCx.ADC ChannelNumber= ADC CH ADC7;
  sADCx.ADC Channels= 0;
  sADCx.ADC VRefSource= ADC VREF SOURCE INTERNAL;
```

```
sADCx.ADC_IntVRefSource= ADC_INT_VREF_SOURCE_INEXACT;
sADCx.ADC_Prescaler= ADC_CLK_div_None;
sADCx.ADC_DelayGo = 7;
ADC1_Init (&sADCx);
}
```

Приложение В

Массив выборок синусоидального сигнала

const int16 t Array[] =

{0x7C1,0x7EC,0x816,0x841,0x86B,0x896,0x8C0,0x8EA,0x914,0x93E,0 x967,0x990,0x9B9,0x9E2,0xA0A,0xA32,0xA5A,0xA81,0xAA8,0xACE,0xAF4 ,0xB19,0xB3E,0xB62,0xB86,0xBA9,0xBCC,0xBEE,0xC0F,0xC30,0xC50,0xC 6F, 0xC8D, 0xCAB, 0xCC8, 0xCE4, 0xD00, 0xD1B, 0xD34, 0xD4D, 0xD65, 0xD7D, 0 xD93,0xDA9,0xDBD,0xDD1,0xDE3,0xDF5,0xE06,0xE16,0xE25,0xE33,0xE3F ,0xE4B,0xE56,0xE60,0xE69,0xE71,0xE77,0xE7D,0xE82,0xE86,0xE88,0xE 8A, 0xE8A, 0xE8A, 0xE88, 0xE86, 0xE82, 0xE7D, 0xE77, 0xE71, 0xE69, 0xE60, 0 xE56, 0xE4B, 0xE3F, 0xE33, 0xE25, 0xE16, 0xE06, 0xDF5, 0xDE3, 0xDD1, 0xDBD ,0xDA9,0xD93,0xD7D,0xD65,0xD4D,0xD34,0xD1B,0xD00,0xCE4,0xCC8,0xC AB, 0xC8D, 0xC6F, 0xC50, 0xC30, 0xC0F, 0xBEE, 0xBCC, 0xBA9, 0xB86, 0xB62, 0 xB3E, 0xB19, 0xAF4, 0xACE, 0xAA8, 0xA81, 0xA5A, 0xA32, 0xA0A, 0x9E2, 0x9B9 ,0x990,0x967,0x93E,0x914,0x8EA,0x8C0,0x896,0x86B,0x841,0x816,0x7 EC, 0x7C1, 0x796, 0x76C, 0x741, 0x717, 0x6EC, 0x6C2, 0x698, 0x66E, 0x644, 0 x61B, 0x5F2, 0x5C9, 0x5A0, 0x578, 0x550, 0x528, 0x501, 0x4DA, 0x4B4, 0x48E ,0x469,0x444,0x420,0x3FC,0x3D9,0x3B6,0x394,0x373,0x352,0x332,0x3 13,0x2F5,0x2D7,0x2BA,0x29D,0x282,0x267,0x24E,0x235,0x21C,0x205,0 x1EF, 0x1D9, 0x1C5, 0x1B1, 0x19E, 0x18D, 0x17C, 0x16C, 0x15D, 0x14F, 0x142 ,0x137,0x12C,0x122,0x119,0x111,0x10A,0x105,0x100,0x0FC,0x0FA,0x0 F8,0x0F8,0x0F8,0x0FA,0x0FC,0x100,0x105,0x10A,0x111,0x119,0x122,0 x12C, 0x137, 0x142, 0x14F, 0x15D, 0x16C, 0x17C, 0x18D, 0x19E, 0x1B1, 0x1C5 ,0x1D9,0x1EF,0x205,0x21C,0x235,0x24E,0x267,0x282,0x29D,0x2BA,0x2 D7,0x2F5,0x313,0x332,0x352,0x373,0x394,0x3B6,0x3D9,0x3FC,0x420,0 x444,0x469,0x48E,0x4B4,0x4DA,0x501,0x528,0x550,0x578,0x5A0,0x5C9 ,0x5F2,0x61B,0x644,0x66E,0x698,0x6C2,0x6EC,0x717,0x741,0x76C,0x7 96};

Редактор Компьютерная верстка

Подписано для тиражирования Объем издания Количество носителей экз.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА» (САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 443086, Самара, Московское шоссе, 34

Издательство Самарского университета 443086, Самара, Московское шоссе, 34