
# Turtlebot3 360° LiDAR CLI 실습

## CAR

#### **AUTONOMOUS CAR**





- •Radar: 전자기파로 물체의 거리와 속도를 감지하는 센서.
- •Lidar: 레이저를 이용해 3D 지형을 정밀하게 스캔하는 센서.
- •Cameras: 시각 정보를 통해 물체의 색상과 형태를 인식하는 장치.
- •Long Range Radar: 먼 거리에서 물체의 속도와 위치를 감지하는 고출력 레이더.
- •Ultrasonics: 초음파로 근거리 물체를 감지하는 저속 장애물 감지 센서.

출처: https://www.synopsys.com/ko-kr/glossary/what-is-lidar.html#D

## **LiDAR**

- LiDAR(Light Detection and Ranging)
  - LiDAR는 '빛 감지 및 거리 측정'의 약어
  - 레이저 빔을 사용하여 환경 내 정확한 거리와 움직임을 실시간으로 측정하는 원격 감지 기술



 라이다 센서가 주변 환경으로 빛을 방출합니다. (레이저 스캐너) 2. 이 빛은 주변의 물체를 맞고 센서로 돌아옵니다. (LiDAR 센서)

3. 각각의 빛이 센서로 돌아온 시간을 사용하여 물체와 센서 간의 거리를 계산합니다. (LiDAR 포인트 클라우드)

## Lidar



출처: https://youtu.be/NZKvf1cXe8s?feature=shared

## LDS-01 Turtlebot3 LiDAR





#### 360도 수평 범위에서 2D 레이저 스캔을 수행함

Items	Specifications
Sampling Rate	1.8kHz
Distance Range	120 ~ 3,500mm
Distance Accuracy(120mm ~ 499mm)	±15mm
Distance Accuracy(500mm ~ 3,500mm)	±5.0%
Distance Precision(120mm ~ 499mm)	±10mm
Distance Precision(500mm ~ 3,500mm)	±3.5%
Scan Rate	300±10 rpm
Angular Range	360°
Angular Resolution	1°

Sampling Rate(샘플링 속도): 센서가 환경에서 데이터를 수집하는 빈도, 샘플의 수 Distance Range(거리 범위): 센서가 측정할 수 있는 최소~최대 거리 Scan Rate(스캔 속도): 라이다 빔이 주변 환경을 촬영하거나 샘플링하는 빈도 Angular Range(각도 범위): 라이다 센서가 얼마나 넓은 각도를 스캔할 수 있는지 나타냄 Angular Resolution(각도 해상도): 라이다 센서가 얼마나 작은 간격으로 데이터를 수집하는지 나타냄

출처: https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/appendix\_lds\_01/

## LDS-02 Turtlebot3 LiDAR





#### 360도 수평 범위에서 2D 레이저 스캔을 수행함

Items	Specifications
Sampling Rate	2.3kHz (Fixed)
Distance Range	160 ~ 8,000mm
Distance Accuracy(160 ~ 300 mm)	±10mm
Distance Accuracy(300 ~ 6,000 mm)	±3.0%
Distance Precision(6,000 ~ 8,000 mm)	±5.0%
1 Scan Frequency	5Hz or above
Angular Range	360 °
2 Angular Resolution	1 °

Distance Accuracy(거리 정확도): 측정된 거리가 실제 거리와 얼마나 가까운지 값이 작을수록 센서가 더 정확하게 거리를 측정한다는 의미 Distance Precision(거리 정밀도): 여러 번의 측정 중에서 동일한 조건에서 얼마나 일관되게 거리를 측정할 수 있는지 표준 편차와 같은 통계적 지표를 사용하며, 값이 작을수록 거리 측정이 더 정밀함을 의미

출처: https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/appendix\_lds\_02/

## 토픽 /scan

- 토픽 리스트 확인
- \$ ros2 topic list
- 토픽 타입 확인
- \$ ros2 topic type /scan
- 인터페이스 확인
- \$ ros2 interface show sensor\_msgs/msg/LaserScan
- 인터페이스의 기본 타입 표시
- \$ ros2 interface proto sensor\_msgs/msg/LaserScan

## sensor\_msgs/msg/LaserScan

변수명	단위	설명
std_msgs/Header <b>header</b>		unint32 seq, time stamp, string frame_id time은 스캔하여 데이터를 획득한 시간
float32 <b>angle_min</b>	rad	스캔의 시작 각도
float32 angle_max	rad	스캔의 끝 각도
float32 <b>angle_increment</b>	rad	측정되는 각의 단위 예) 0.01은 0.01라디안 마다 측정됨
float32 time_increment	sec	측정되는 시간의 단위
float32 <b>scan_time</b>	m	측정되는 시간 간격
float32 range_min	m	최소 range(거리) 값
float32 <b>range_max</b>	m	최대 range(거리) 값
float32[] ranges	m	최소 각도~최대 각도까지 단위 각도씩 분할한 해당 각도에서 측정한 거리 예) 0.1°씩 측정하고 최소각도가 0이면 5번째 요소는 0+0.1*5=0.5°이 며, range[5]의 값은 0.5°에서 측정된 물체까지의 거리 값
float32[] <b>intensities</b>	m	레이저가 부딪혀 돌아오는 강도

https://github.com/ros2/common\_interfaces/blob/foxy/sensor\_msgs/msg/LaserScan.msg

## 토픽 /scan 확인

- [창1] Turtlebot3 Gazebo 실행
- \$ ros2 launch turtlebot3\_gazebo turtlebot3\_world.launch.py
- [창2] 토픽 정보 확인
- \$ ros2 topic info /scan
- [창3] 토픽 내용 확인
- \$ ros2 topic echo /scan
- [창4] 토픽 전송 주기 확인
- \$ ros2 topic hz /scan

# Turtlebot3 360° LiDAR Code 실습

## info\_pkg

- 패키지 생성
- \$ cd ~/Workspaces/ros2\_ws/src
- \$ ros2 pkg create info\_pkg --build-type ament\_python --dependencies rclpy sensor\_msgs
- 코드 생성
- \$ cd info\_pkg/info\_pkg
- \$ code scan\_info.py
- 설정파일 수정
- \$ cd ...
- \$ code setup.py

#### src/move\_pkg/setup.py

## 설정파일 수정

```
'console_scripts': [
    'scan_info = info_pkg.scan_info:main'
],
```

## LiDAR 센싱 정보

```
import rclpy
from rclpy.node import Node
from sensor msgs.msg import LaserScan
class ScanInfo(Node):
   def __init__(self):
      super().__init__('scan_info_node')
      self.sub = self.create subscription(LaserScan, 'scan', self.sub_cb, 10)
      self.get logger().info('ScanInfo Node Running...')
   def sub_cb(self, msg):
      self.get_logger().info('Received message: ')
      print('time stamp = ' + str(msg.header.stamp))
      print('angle min = ' + str(msg.angle min) + ' rad')
      print('angle_max = ' + str(msg.angle_max) + ' rad')
      print('angle_increment = ' + str(msq.angle_increment) + ' rad')
      print('time increment = ' + str(msg.time increment) + ' seconds')
      print('scan time = ' + str(msq.scan time) + ' seconds')
      # Distance Range(120 ~ 3,500mm)
      print('range_min = ' + str(msg.range_min) + ' m')
      print('range_max = ' + str(msg.range_max) + ' m')
```

```
# Angular Range(360 degrees), Angular Resolution(1
degree)
      print('ranges len = ' + str(len(msg.ranges)))
      print('intensities len = ' + str(len(msq.intensities)))
      print('ranges - 0 degree = ' + str(msg.ranges[0]))
      print('ranges - 90 degree = ' + str(msg.ranges[90]))
      print('ranges - 180 degree = ' + str(msg.ranges[180]))
      print('ranges - 270 degree = ' + str(msg.ranges[270]))
def main(args=None):
   rclpy.init(args=args)
   node = ScanInfo()
   try:
      rclpy.spin once(node)
   except KeyboardInterrupt:
      node.get_logger().info('Keyboard Interrupt')
   finally:
      node.destrov node()
      rclpy.shutdown()
if __name__ == '__main__':
   main()
```

## 빌드 & 실행

- 빌드
- \$ cd ~/Workspaces/ros2\_ws
- \$ colcon build --symlink-install --packages-select info\_pkg
- 설정 적용
- \$ source install/setup.bash
- [창1] 가즈보 실행
- \$ ros2 launch turtlebot3\_gazebo turtlebot3\_world.launch.py
- [창2] 코드 실행
- \$ ros2 run info\_pkg scan\_info

## 실습 과제

## 월드 초기화


- [창1] Turtlebot3 Gazebo 실행
- \$ ros2 launch turtlebot3\_gazebo turtlebot3\_world.launch.py
- [창2] Turtlebot3 멈추기
- \$ ros2 topic pub /cmd\_vel geometry\_msgs/msg/Twist '{linear: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}' --once
- [창3] world 초기화
- \$ ros2 service call /reset\_world std\_srvs/srv/Empty
- [창4] 토픽 확인
  - \$ rqt

### TurtleBot3 앞으로 가다가 멈추기

TurtleBot3가 앞으로 가다가 벽을 만나면 멈추는 프로그램을 작성하시오. 실행 결과를 동영상으로 제출하시오.

과제1

\$ ros2 launch turtlebot3\_gazebo turtlebot3\_world.launch.py



#### 1. GNOME 화면 녹화

- 대부분의 우분투 GNOME 환경에서 기본 제공된다.
- 단축키 Ctrl + Alt + Shift + R 로 화면 녹화를 시작 및 중지할 수 있다.
- 녹화된 파일은 기본적으로 Videos 폴더에 저장된다.

#### 2. 녹화 길이 수정하는 방법


- 5분 녹화시 300초로 설정함

\$ gsettings set org.gnome.settingsdaemon.plugins.media-keys maxscreencast-length 300

### TurtleBot3 앞으로 가다가 멈추기

TurtleBot3의 waffle\_pi 모델을 이동하는 프로그램을 작성하시오. 실행 결과를 동영상으로 제출하시오. 과제2

\$ ros2 launch turtlebot3\_gazebo turtlebot3\_world.launch.py



## 1. TurtleBot3의 waffle\_pi 모델을 다음과 같이 이동하는 프로그램을 작성하시오.

- ① 처음 프로그램 실행 시 앞으로 이동한다.
- ② 벽을 만나면 멈춘다.
- ③ 시계방향으로 회전한다.
- (4) 회전한 후 벽이 없으면 앞으로 이동한다.
- ⑤ ② ~ ④를 반복 실행한다.

#### 2. 주어진 토픽과 인터페이스를 활용하시오.

- □ 앞 뒤로 가기 관련 토픽을 사용한다. (/cmd\_vel)
- □ 회전하기 관련 토픽을 사용한다. (/scan)
- □메시지 인터페이스 활용한다.
- □토픽을 발행한다.
- □토픽을 수신한다.