개발 환경 구성 (Turtlebot3 설치)


ROS 2 foxy SBC 설치

설치 참고 사이트

ROS 2 foxy 설치

3. 3. OpenCR Setup

- https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/sbc_s etup/#sbc-setup
- Foxy 를 반드시 선택 • 링크 접속 후 버전인



TurtleBot3 부팅디스크 생성

- microSD Card에 TurtleBot3 SBC Image를 저장함 (guide 3.2.1~3.2.5 참조)
 - 준비: microSD, TurtleBot3 SBC Image, image굽는 프로그램
 - PC에 microSD를 연결
 - 이미지 굽는 프로그램을 실행함
 - microSD에 Image를 저장함
 - GParted GUI tool을 활용해서 Partition을 확장함

TurtleBot3 WiFi Network 설정

- TurtleBot3의 WiFi Network를 설정
 - PC에 microSD를 연결
 - 다음 코드를 실행함
 - microSD 이름이 'writable'
- \$ cd /media/\$USER/writable/etc/netplan
- \$ sudo nano 50-cloud-init.yaml
 - nano 편집기 사용
 - 'WiFi_SSID'와 'WIFI_PASSWORD' 수정
 - 저장(Ctrl+S)하고 종료(Ctrl+X)함
 - 들여쓰기는 공백문자 두칸씩

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    eth0:
       dhcp4: yes
       dhcp6: yes
       optional: true
  wifis:
    wlan0:
       dhcp4: yes
       access-points:
       WIFI_SSID:
       password: WIFI_PASSWORD
```

TurtleBot3 부팅

- TurtleBot3 Raspberry Pi 부팅
 - 라즈베리파이 microHDMI 포트에 '모니터' 연결
 - 라즈베리파이 USB 포트에 '**키보드**' 연결
 - 라즈베리파이에 'microSD 카드'를 삽입
 - TurtleBot3 '**파워**' 연결
 - 부팅 종료 확인 다음 화면 나온 후 멈추면 부팅 종료임

```
Ubuntu 20.04.3 LTS ubuntu tty1
ubuntu login: [ 50.039124] cloud-init~~~
[ 51.899742] cloud-init ~~
[ 51.900414] cloud-init ~~
```

TurtleBot3 로그인

- 로그인하기
 - 부팅 종료 후 화면 멈추면 '엔터키' 클릭, 로그인 나옴

ubuntu login:

• id는 'ubuntu', password는 'turtlebot' 입력

ubuntu login: **ubuntu** Password: **turtlebot**

- IP 확인
 - wlan0의 inet 이후 적힌 숫자, IP Address of Rasberry PI

System information ~ IPv4 address for wlan0: 192.168.1.30

Remote PC에서 TurtleBot3 접속

- Remote PC의 터미널(Ctrl+Alt+T) 열기
- 동일 wifi로 연결
- 다음 명령어를 입력한 후 접속
 - ssh ubuntu@{IP Address of Rasberry PI}
- \$ ssh ubuntu@192.168.1.30
 - 질문이 나오면 'yes'

Are you sure want to continue connecting (yes/no/[])? yes ubuntu@192.168.1.30's password: turtlebot

Remote PC에서 TurtleBot3 로그인

- 로그인
 - 질문이 나오면 'yes' (질문이 없을 수도 있음)

Are you sure want to continue connecting (yes/no/[])? yes

• password는 'turtlebot' 입력 (아이디는 접속시 @ 앞에 입력함)

ubuntu@192.168.1.30's password: turtlebot

• 로그인 성공시 아래 화면 보임

ubuntu@ubuntu:~\$

배치파일 수정 및 적용

■ 배치파일 확인

```
$ nano ~/.bashrc
```

- 배치파일 수정
 - 열린 배치파일에서 다음 내용을 추가 (작성시 '=' 전후 띄어쓰기X)
 - 저장(Ctrl+S)하고 종료(Ctrl+X)함

```
export ROS_DOMAIN_ID=30
export TURTLEBOT3_MODEL=waffle_pi
export LDS_MODEL=LDS-02
```

■ 배치파일 적용

\$ source ~/.bashrc

OpenCR 설치

- Remote PC에서 TurtleBot3 접속
- OpenCR 설치 (guide 3.3 참조) 주의 OPENCR_MODEL은 waffle임
- \$ sudo dpkg --add-architecture armhf\$ sudo apt update\$ sudo apt install libc6:armhf
- \$ export OPENCR_PORT=/dev/ttyACM0
- \$ export OPENCR_MODEL=waffle
- \$ rm -rf ./opencr_update.tar.bz2
- \$ wget https://github.com/ROBOTIS-GIT/OpenCR-Binaries/raw/master/turtlebot3/ROS2/latest/opencr_update.tar.bz2
- \$ tar -xvf ./opencr_update.tar.bz2
- \$ cd ~/opencr_update
- \$./update.sh \$OPENCR_PORT \$OPENCR_MODEL.opencr

Bringup

- Remote PC의 터미널(Ctrl+Alt+T) 열기
- \$ ssh ubuntu@192.168.1.30

- Bring up 실행
 - TurtleBot3의 모든 장치들을 구동함
 - 터미널에 'Run!'이 출력되면 Bringup 성공
- \$ ros2 launch turtlebot3_bringup robot.launch.py

설치 확인

TurtleBot3 Bringup

TurtleBot3를 Bringup한 후 다음 코드를 실행한 후 캡쳐함

\$ ssh ubuntu@{IP_ADDRESS_OF_RASPBERRY_PI}
\$ ros2 launch turtlebot3_bringup robot.launch.py

\$ ros2 topic list

\$ ros2 service list

```
ubuntu@ubuntu: ~
                                                    ubuntu@ubuntu: ~ 115x5
[turtlebot3 ros-3] [INFO] [1690466829.246432636]
                                                  [turtlebot3 node]: Succeeded to create sound server
[turtlebot3 ros-3]    [INFO]    [1690466829.249593980]    [turtlebot3 node]: Run!
[turtlebot3 ros-3] [INFO] [1690466829.290653677] [diff drive controller]: Init Odometry
[turtlebot3 ros-3] [INF0] [1690466829.301637308] [diff drive controller]: Run!
                                                                                ksh3717@teacher-com: ~ 57x29
                   ksh3717@teacher-com: ~ 56x29
                                                             ksh3717@teacher-com:~$ ros2 service list
ksh3717@teacher-com:~$ ros2 topic list
battery_state
                                                             diff drive controller/describe parameters
/cmd vel
                                                             diff drive controller/get parameter types
                                                             diff drive controller/get parameters
imu
                                                             diff_drive_controller/list_parameters
/joint_states
/magnetic field
                                                             diff drive controller/set parameters
                                                             diff drive controller/set parameters atomically
odom
parameter events
                                                             /ld08 driver/describe parameters
robot description
                                                             /ld08 driver/get parameter types
rosout
                                                             /ld08 driver/get parameters
                                                             /ld08 driver/list parameters
                                                             ld08 driver/set parameters
sensor state
                                                             'ld08_driver/set_parameters_atomically
tf static
                                                              notor power
```

TurtleBot3 움직임

터미널을 2개 열고 아래 코드를 각각 실행시킨 다음 TurtleBot3를 Remote의 키보드로 움직이고, 결과를 캡쳐함 과제2

- \$ ssh ubuntu@{IP_ADDRESS_OF_RASPBERRY_PI}
- \$ ros2 launch turtlebot3_bringup robot.launch.py
- \$ ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard

```
ksh3717@teacher-com: ~
                                                                               ksh3717@teacher-com: ~ 57x23
                     ubuntu@ubuntu: ~ 56x23
                                                            ksh3717@teacher-com:~$ ros2 run turtlebot3_teleop teleop
[turtlebot3 ros-3] [INF0] [1690466829.229300427] [turtle
bot3 node]: Succeeded to create battery state publisher
                                                           keyboard
[turtlebot3 ros-3] [INFO] [1690466829.233875629] [turtle
bot3 node]: Succeeded to create imu publisher
                                                            Control Your TurtleBot3!
[turtlebot3 ros-3] [INFO] [1690466829.237156695] [turtle
bot3 node]: Succeeded to create sensor state publisher
                                                           Moving around:
[turtlebot3 ros-3] [INFO] [1690466829.239867876] [turtle
bot3 node]: Succeeded to create joint state publisher
[turtlebot3 ros-3] [INFO] [1690466829.240001282] [turtle
bot3 node]: Add Devices
[turtlebot3_ros-3] [INFO] [1690466829.240043634] [turtle
                                                           w/x : increase/decrease linear velocity (Burger : \sim 0.22,
bot3 node]: Succeeded to create motor power server
                                                            Waffle and Waffle Pi : ~ 0.26)
[turtlebot3_ros-3] [INFO] [1690466829.243493346] [turtle
                                                           a/d : increase/decrease angular velocity (Burger : ~ 2.84
bot3 node]: Succeeded to create reset server
                                                             Waffle and Waffle Pi : ~ 1.82)
[turtlebot3_ros-3] [INFO] [1690466829.246432636] [turtle
bot3 node]: Succeeded to create sound server
                                                           space key, s : force stop
[turtlebot3 ros-3] [INFO] [1690466829.249593980] [turtle
bot3 node]: Run!
                                                           CTRL-C to quit
[turtlebot3_ros-3] [INFO] [1690466829.290653677] [diff_d
rive controller]: Init Odometry
                                                           currently:
                                                                           linear velocity 0.01
                                                                                                     angular velocity
[turtlebot3_ros-3] [INFO] [1690466829.301637308] [diff d
                                                            0.0
rive controller]: Run!
                                                           currently:
                                                                           linear velocity 0.02
                                                                                                     angular velocity
```


Topic Monitor

TurtleBot3를 움직이며 다음 ROS 도구를 실행한 후 변화를 캡쳐함

과제3

\$ rqt

[Plugins]-[Topics]-[Topic Monitor] 메뉴 클릭 '/odom' 왼쪽 체크 후 header, pose, twist의 모든 값을 연 후 값의 변화를 확인함



메시지 구조 확인하기

- 실행 중인 노드 확인
 - \$ ros2 node list
- 노드가 퍼블리시하거나 구독하는 토픽 확인
 - \$ ros2 node info /turtlebot3_node
- 현재 사용 중인 토픽 목록 확인
 - \$ ros2 topic list
- 특정 토픽의 메시지 타입 확인
 - \$ ros2 topic info /cmd_vel
- 메시지의 구조 확인
 - \$ ros2 interface show geometry_msgs/msg/Twist


ROS 2 오른손 좌표계


- ROS 2에서 TurtleBot3와 같은 로봇 시스템은 기본적으로 오른손 좌표계를 따릅니다.
- 오른손 좌표계 정의
 - X축: 로봇의 전방 방향 (로봇이 직진하는 방향)
 - Y축: 로봇의 좌측 방향 (로봇에서 왼쪽으로 나가는 방향)
 - **Z축**: 로봇의 상방 (로봇이 서 있는 방향에서 위쪽)
- TurtleBot3에서 Twist 메시지를 사용해 속도를 명령
 - X축의 선속도(linear.x)는 앞으로/뒤로 움직임을 제어

• Z축의 각속도(angular.z)는 좌우 회전을 제어










TF(Transform Frames)

TF는 로봇의 각 부분마다 좌표계 표시, TF는 이 좌표계들 간의 상대적인 위치와 방향을 추적하여, 로봇이 움질일 때 각 파트가 어떻게 변화하는지 계산함



https://ros-learnings.hashnode.dev/understanding-tf-viewframes-in-ros-an-essential-component-for-rviz

```
import rclpy
from rclpy.node import Node
from geometry_msgs.msg import Twist
class TurtleBot3Teleop(Node):
   def __init__(self):
      super().__init__('turtlebot3_teleop')
      self.pub = self.create_publisher(Twist, '/cmd_vel', 10)
      self.cmd = Twist()
   def move_forward(self):
      self.cmd.linear.x = 0.5
      self.cmd.angular.z = 0.0
      self.pub.publish(self.cmd)
   def rotate(self):
      self.cmd.linear.x = 0.0
      self.cmd.angular.z = 0.5
      self.pub.publish(self.cmd)
def main(args=None):
   rclpy.init(args=args)
   teleop = TurtleBot3Teleop()
   teleop.move_forward() # 로봇이 앞으로 이동
   teleop.rotate() # 로봇이 회전
   teleop.destroy node()
   rclpy.shutdown()
if name == ' main ':
   main()
```

```
import rclpy
from rclpy.node import Node
from geometry msgs.msg import Twist
import sys
import termios
import tty
class TurtleBot3Teleop(Node):
   def __init__(self):
      super(). init ('turtlebot3 teleop')
      self.pub = self.create publisher(Twist, '/cmd vel', 10)
      self.cmd = Twist()
   def get_key(self):
      # 키 입력을 받아오는 함수
      tty.setraw(sys.stdin.fileno())
      key = sys.stdin.read(1)
      termios.tcsetattr(sys.stdin, termios.TCSADRAIN, termios.tcgetattr(sys.stdin))
      return key
   def control loop(self):
      print("Use 'w', 'a', 's', 'd' to move. Press 'g' to guit.")
      # 작성하시오
def main(args=None):
   rclpy.init(args=args)
   teleop = TurtleBot3Teleop()
   teleop.control_loop()
   teleop.destroy_node()
   rclpy.shutdown()
if __name__ == '__main__':
   main()
```

```
def control_loop(self):
     print("Use' 'w', 'a', 's', 'd' to move. Press 'q' to quit.")
     try:
         while True:
            key = self.get_key()
            if key == 'w':
               self.cmd.linear.x = 0.5
               self.cmd.angular.z = 0.0
            elif key == 's':
               self.cmd.linear.x = -0.5
               self.cmd.angular.z = 0.0
            elif key == 'a':
               self.cmd.linear.x = 0.0
               self.cmd.angular.z = 0.5
            elif key == 'd':
                self.cmd.linear.x = 0.0
               self.cmd.angular.z = -0.5
            elif key == 'q':
                break
            else:
                self.cmd.linear.x = 0.0
               self.cmd.angular.z = 0.0
            self.pub.publish(self.cmd)
     except Exception as e:
         print(f"Error: {e}")
     finally:
         # 종료 시 로봇 정지
         self.cmd.linear.x = 0.0
         self.cmd.angular.z = 0.0
         self.pub.publish(self.cmd)
         print("Shutting down.")
```