技术要求. 1、输入3.7V锂电池: 爆闪开/关 2. 按键及谣控操作(长按时间:1S) 水平激光/调暗 2.1: 打开开关自检测动作: 水平下激光/水平上激光/垂直后激光/垂直则激光,依次循环开关(先打开200ms,再关闭,蜂鸣器短响一次 ),自检完成默认打开 水平下激光(不带记忆): 2.2: 主机按键H短按 打开/关闭, 操作触发蜂鸣器短响一声 FN (开关顺序---- 水平: 下/ 片 垂直: 后/则) 垂直激光/调亮 具体: H按一下 打开下激光(开一条) 斜线开/关 H 再按一下 打开上下激光(开两条) H 再按一下 关闭下激光(关一条) H 再按一下 关闭上下激光(关两条) V键两条垂值激光开关逻辑同H键一样: 2.3: 主机按键V长按: 亮度变暗(最亮到最暗时间2S, 蜂鸣器连续响)/爆闪/停止爆闪 蜂鸣器短响一声, 功能依次循环: H长按: 打开/关闭斜线功能 按一下 打开斜线功能 倾斜时关闭蜂鸣器警报 再按一下关闭斜线功能 倾斜时开启蜂鸣器警报 2.4: 遥控按键功能 2.4.1: 遥控器对码/清码: 机器上电前5秒可以进入对码操作 H+FN 长按组合键对码, 蜂鸣器短响两声, 对码成功 V+0UT 长按组合键清码,蜂鸣器长响一声,清码成功: 2.4.2:V/H键 短按功能同主机按键功能一致: 2.4.3:V/H键 长按 V键长按: 亮度变暗(最亮到最暗调节时间2S) H键长按: 亮度变亮(最暗到最亮调节时间2S) 蜂鸣器连续响; 激光变暗频率: 20Khz, 占空比33%; 2.4.4:FN键 短按 打开/关闭爆闪模式(激光闪烁),蜂鸣器短响一声; FN键 长按 打开/关闭蜂鸣器模式 爆闪模式:激光器开 180ms 关 80ms; 2.4.5:OUT键 短按 打开/关闭斜线功能,蜂鸣器短响一声; OUT具体: 材质: 型号: MZQ-TC-001 按一下 打开斜线功能 倾斜时关闭蜂鸣器警报 再按一下 关闭斜线功能 倾斜时 开启 蜂鸣器警报 阶 段 标 出 例 重量g 3、倾斜功能:晃动/倾斜 蜂鸣器快速短响; 标记 处数 分区 更该文件号 签 名 日 期 Α 物料编码: 4、激光全部关闭后,无任何功能触发超过3秒,进入休眠,可以通过蓝牙遥 页 第 设计/日期 工艺/日期 共 控和触摸按键唤醒; 5、蜂鸣器:频率2K,占空比50%, 校对/日期 标准化/日期 深圳市漠之泉科技有限公司 功能触发短响----开62ms 关 280ms 审核/日期 批准/日期 ----开80ms 关 180ms 藝报短响