Autonics Sensor Fotoeléctrico **SERIE BA**

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Muchas gracias por elegir los productos Autonics.

Por su seguridad, por favor lea lo siguiente antes de usar el producto.

■ Precauciones de Seguridad

- %Por favor tome en cuenta todas las especificaciones de seguridad para una operación segura y adecuada del producto y así evitar peligros.
- ※ A El símbolo representa precaución debido a circunstancias especiales en donde puede haber peligro.

⚠ Advertencia Si no se siguen correctamente las instrucciones, puede causar una lesión grave o la muerte.


Precaución Si no se siguen correctamente las instrucciones, puede causar lesiones en la persona o daños en el producto


▲ Advertencia

- 1. El dispositivo de seguridad fail-safe se deberá de instalar cuando se use la unidad con maquinaria que pueda causar serios daños o pérdida económica sustancial, (e.i. control de alimentación nuclear, equipo médico, barcos, vehículos, ferrocarriles, aviones, equipos de combustión, equipos de seguridad, dispositivos de prevención contra desastres/crímenes
- Si no se siguen correctamente las instrucciones puede causar un incendio, lesiones personlaes o pérdida económica si no se siguen correctamente las instrucciones.
- 2. No desarme o modifique la unidad .
- Puede causar un incendio.
- 3. No conectar, reparar o inspeccionar la unidad mientras se encuentre conectada. Puede causar un incendio
- 4. Revise las 'Conexiones' antes de cablear.
- Puede causar un incendio

- 1. Usar la unidad tomando en cuenta las especificaciones
- Puede causar un incendio o dañar el producto si no se siguen correctamentes 2. Usar una franela seca para limpiar la unidad, no agua o solventes orgánicos Puede causar un incendio.
- 3. No usar la unidad en lugares cerca de flamables/explosivos/gas corrosivo, humedad, rayos directos del sol, calor radiante, vibración, impacto o salinidad. Puede causar un incendio o una explosión

Como Especificarlo





- ×Las especificaciones anteriores pueden cambiar sin previo aviso o unos modelos puede
- * Asegúrese de seguir las precaución escritas en el manual de instrucciones y descripción técnica (catálogo y página principal).


Especificaciones

유	Salida NPN	BA2M-DDT	BA2M-DDTD
Modelo	Salida PNP	BA2M-DDT-P	BA2M-DDTD-P
Tipo de detección		Reflexión difusa	
Distancia de detección		2m (papel sin brillo 200×200mm)	
Objeto de detección		Translúcido, materiales opacos	
Histéresis		Max. 20% a distancia de detección	
Tiempo de respuesta		Max. Aprox. 1ms	
Alimentación		12-24VCC== ±10% (ondulación P-P: max. 10%)	
Consumo de corriente		Max. 15mA (max. 30mA cuando la salida se encuentra encendida)	
Fuente de luz		LED Infrarrojo (850nm modulado)	
Ajuste de sensibilidad		Trimpot ajustable integrado	
	do de eración	Light ON	Dark ON
Salida de control		OUTPUT Colector abierto NPN o PNP · Voltaje de carga: Max. 26.4VCC=- · Corriente de carga: max. 100mA · Voltaje residual - NPN: max. 1VCC=-, PNP: max. 2.5VCC	
Circuito de		Circuito de protección contra polaridad inversa,	
protección		Circuito de protección contra sobrecorrientedesconecte de la salida	
Receptor		Fotodiodo (IC integrado) Operación: rojo, estabilidad: naranja (Light On), verde (Dark On)	
Resistencia de		Operacion, rojo, estabilidad, fiaranja (Light On), verde (Dark On)	
ailsamiento		Min. 20MΩ (en 500VCC megger)	
Fuerza de ruido		±240V ruido de onda cuadrada (ancho de pulso: 1 1/28) por simulador de ruido	
Rigidez dieléctrica		1,000VCA 50/60Hz por 1minuto	
Resistencia de vibración		Amplitud de 1.5mm a frecuencia de 10 a 55°C en cada una de las direcciones X, Y, Z por 2 horas	
Resistencia de choque		100m/s² en cada una de las direcciones X, Y, Z por 3 veces	
Ambiente	Iluminación ambiente	Luz del sol: max. 11,000lx, lámpara incandescente: max. 3,000lx (receptor de iluminación)	
	Temperatura ambiente	-25 a 55°C, almacenamiento: -25 a 70°C	
	Humedad ambiente	35 a 85%RH, almacenamiento: 35 a 85%RH	
Protección		IP64 (estándar IEC)	
Material		Cuerpo: ABS, Parte de detección: PC, Indicador: PC, VR: IXEF	
Cable		ø3mm, 3-hilos, longitud: 2m (AWG24, diámetro del núcleo: 0.08mm, número de núcleos: 40, diámetro del aislamiento: ø1mm)	
Accesorio		Herramienta para ajuste	
Се	rtificación	C€	
Pe	SO SO	Aprox. 50g	
* La resistencia ambiental se encuentra en estado sin congelación o condensación.			

Diagrama de Circuito de la Salida de Control

Conexión


Circuito de sensor fotoeléctrico




XSi se produce un corto circuito en la terminal de salida de control o si se suministra alimentación por encima de los rangos especificados, la señal de control normal no se emitirá debido al circuito de protección contra salida de sobrecorriente.

Conexión

Modelo




■ Distancia de Detección contra el Tamaño del Objeto 📗 Montaje y Ajuste



*Muestra el cambio de la distancia de detección por tamaño de objetos. Objeto estándar: 200×200mm papel blanco sin brillo.


Distancia de Detección contra Color del Objeto




»Muestra el rango de la distancia de detección por el color del

■ Modo de Operación

Modo Light ON




Modo Dark ON



Por favor revise el cableado después de ajustar el objeto y suministre la alimentación a este sensor. Al usar sensores fotoeléctricos cerca de más de dos unidades, puede causar un mal funcionamiento debido a interferencia mutua.

Al instalar el producto, apretar el tornillo con un torque de 0.5N·m

Ajuste de eje óptico



Instale esta unidad en la posición central en donde encienda el LED de operación al mover la unidad de derecha a izquierda, arriba a abajo.

Ajuste

- 1. Al detectar el objeto, ajuste la sensibilidad en el área de Light ON estable (naranja: Light On, verde: Dark On) como se muestra en el 'cuadro de modo de operación'.
- 2. La sensibilidad se deberá de ajustar dependiendo de un objeto a detectar o un lugar de
- 3. Ajuste el objeto en una posición detectable para el haz, después gire el ajustador hasta la posición @ en donde el indicador se encienda desde la posición mínima del ajustador.
- . Tome el objeto fuera de la zona de detección, después gire el ajustador hasta la posición ⓑ en donde se enciende el indicador. Si el indicador no se enciende, máx. posición ⓑ.
- 5. Gire el ajustador al centro de dos posiciones de switcheo @, b.
- X La distancia de detección indicada en el cuadro de especificaciones es para 200 X 200mm en papel blanco sin brillo. Asegúrese de que pueda ser diferente por tamaño, superficie y brillo del objeto

Precauciones de Uso

- 1. Seguir las especificaciones dentro de 'Precauciones de uso'. De otra manera, puede causar accidentes inesperados.
- 2. Cuando conecte un relevador CC u otra carga inductiva, remueva los picos usando diodos o varistores 3. Use el producto 0.5 seg. después de encendido.
- Cuando se use una fuente de alimentación por separado para el sensor y para la carga, encienda primero el sensor.
- 4. La alimentación 12-24VCC deberá de ser aislada y tener un voltaje/corriente limitado o tipo Clase 2. dispositivo de alimentación SELV.
- 5. Cablear lo mas corto posible y mantener fuera de las líneas de alto voltaje o alimentación, para prevenir ruido inductivo
- 6. Cuando use una fuente de alimentación conmutada para energizar, fije a tierra la terminal F.G. v conecte un condensador entre 0V v la terminal F.G. para remover el ruido.
- 7. Al usar un sensor con equipo que genere ruido (regulador de conmutación, inversor, servomotor, etc.), fijar a tierra la terminal F.G. del equipo.

SSR/Controlador de potencia

■ Medidores de pulsos (ritmo)/tacómetros

■ Temporizadores

■ Medidores de panel

■ Unidades de display

- 8. Esta unidad se debe de usar en los siguientes ambientes:
- ①Interiores (En condiciones de ambiente dentro de las 'Especificaciones')
- 33 grados de contaminación

Productos Principales



- Sensores de puertas ■ Sensores de puertas laterales ■ Contadores
- Sensores de área Sensores de proximidad
- Sensores de presión
- Encoders rotativos ■ Conectores/Sockets
- Controladores de sensores ■ Fuentes de alimentación
- Control switches / Lámpara / Buzzers ■ Bloque de terminales E/S / Cable
- Motores a pasos/drivers/controladores de movi
- Paneles Lógicos/Gráficos
- Dispositivos de red de campo
- Sistema de marcado láser (fibra, CO₂, Nd: YAG)
- Sistema de soldadura por láser

Autonics Corporation

DRW171447AA