TCP Relay Protocol V1.1

一、控制器相关参数

默认 IP:192.168.1.166

默认通信端口:1234

目前为8进8出,无模拟量。

继电器开关操作

(1) 开继电器

L(n),n=1:8,如需要开继电器 1,则发送字符串 L1。板子在操作继电器后会返回 Relayon 1

LA 打开所有继电器

(2) 关继电器

D(n),n=1:8,如需要关继电器 3,则发送字符串 D3。板子在操作继电器后会返回 Relayoff 1

DA 关闭所有继电器

(3) 800ms 脉冲,继电器打开 800ms 后关闭,用于模拟按键操作的地方,

P(n),n=1:8,如需要让继电器 1 产生 1 次脉冲(模拟 1 次按键操作),则发送字符串 P1,控制器则返回 $Press\ 1$

(4) 读取继电器状态

R(n),n=1:8,如需要读取继电器 1 的状态,则发送字符串 R1,板子则返回 Relayon 1 或者 Relayoff 1

(5) 突发方式读取状态

发送字符串 DUMP,则返回所有继电器的状态及输入的状态,最后以 OK 结束。

(6) 读取输入状态

I(n),n=1:8, 如要读取输入端口 1 的状态,则发送字符串 I1,则板子返回 IL 1(低电平,表示外部开关关闭)或者 IH 1(高电平,表示外部开关打开)

如果输入有状态变化,不需要查询,也会自动向上位机发送状态信息。

(7) 控制所有继电器 setr=

发送 setr=00000001,则继电器 1 打开,其他继电器关闭 。0 表示关闭,1 表示打开,X 表示不动作。

例如 setr=000000X1,继电器 3-8 为关闭,继电器 1 为打开,继电器 2 保持原来状态不动作。

(8) 读取继电器状态 getr

发送 getr 指令,控制器返回 getr11000000

(9) 通信时序

上位机发起 TCP 连接,如果上位机在 20s 内没有没有数据发送给控制器,则控制器主动断开与上位机的连接。例如:

上位机 控制器 L1 Relayon 1 DUMP Relayon 1

- Relayoff 2
- Relayoff 3
- Relayoff 4
- Relayoff 5
- Relayoff 6
- Relayoff 7
- Relayoff 8
- IL 1
- IL 2
- IL 3
- IL 4
- IL 5
- IL 6
- IL 7
- IL 8
- OK

(13) 命令格式

所有命令为字符串格式,字符串后均以/r/n 回车换行作为结束。