INF1600

Travail pratique 2

Architecture et Introduction à l'assembleur IA-32

Tarek Ould-Bachir Sami Sadfa Wail Ayad

1 Sommaire

1.1 Remise

Voici les détails concernant la remise de ce travail pratique :

- Méthode : sur Moodle, une seule remise par équipe, incluant un rapport PDF et les fichiers sources des exercices 1, 2 et 3.
- Format: un rapport PDF. Incluez une page titre où doivent figurer les noms et matricules des deux membres de l'équipe, votre groupe de laboratoire, le nom et le sigle du cours, la date de remise et le nom de l'École. Dans une seconde page, incluez le barème de la section 1.2. Finalement, pensez à inclure les réponses aux questions et des captures d'écran lorsque requis.
- Pour l'exercice 1, remettez le fichier source complété sous la forme <matricule1>-<matricule2>-<tp2exo1>.vhd1
- Pour l'exercice 2 et 3, remettez les fichiers sources complétés sous la forme <matricule1>-<matricule2>-<tp2exo2>.s</matricule1>-<matricule2>-<tp2exo3>.s
- Langue écrite : Français.
- Distribution : les deux membres de l'équipe recevront la même note.

Attention : L'équipe de deux que vous formez pour ce TP sera définitive jusqu'au TP5. Il ne sera pas possible de changer d'équipe au cours de la session.

1.2 Barème

Le travaux pratiques 1 à 5 sont notés sur 4 points, pour un total de 20/20 Le TP2 est noté selon le barème suivant. Reproduisez ce tableau dans le document PDF que vous remettrez.

TP 2			/4,00
Exercice 1			/1,00
	Question 1	/0,50	
	Question 2	/0,50	
Exercice 2			/2,00
	Question 1	/1,00	
	Question 2	/1,00	
Exercice 3			/1,00
	Question 1	/1,00	

2 Exercice 1 : Architecture processeur

Les instructions du microprocesseur à accumulateur vu au TP1 ont été modifié. Le processeur possède un registre de plus (le registre MA) et son jeu d'instructions à été étendu.

- L'instruction sub permettant d'effectuer une soustraction a été ajoutée.
- Les instructions adda et suba permettent de d'ajouter ou de soustraire à MA une valeur en mémoire disponible à l'adresse fixe disp.
- Les instructions addx et subx permettent d'ajouter ou de soustraire à ACC une valeur en mémoire disponible à l'adresse MA.
- Les instructions lda et sta servent à (dé)charger le contenu de la mémoire à disp vers le registre d'adresse MA.
- Les instructions d'adressage indirect sti et 1di qui exploitent le registre MA sont également ajoutées au processeur.
- Finalement, les instructions br, brz et brnz permettent d'exécuter une instruction de branchement non conditionnelle (br) ou conditionnel (brz et brnz).

OPCODE	Hexadécimal	Description
add	0x0000	ACC ← ACC + mem[disp]
sub	0x0100	ACC ← ACC - mem[disp]
mul	0x0200	ACC ← ACC * mem[disp]
adda	0x0300	MA ← MA + mem[disp]
suba	0x0400	MA ← MA - mem[disp]
addx	0x0500	ACC ← ACC + mem[MA]
subx	0x0600	ACC ← ACC - mem[MA]
ld (load)	0x0800	ACC ← mem[disp]
st (store)	0x07 <u>00</u>	mem[disp] ← ACC
lda (load address)	0×0A00	MA ← mem[disp]
sta (store address)	0x09 <mark>00</mark>	mem[disp] ← MA
ldi (load indirect)	0×0C00	ACC ← mem[MA]
sti (store indirect)	0x0B00	mem[MA] ← ACC
br	0x0D00	PC ← disp
brz	0×0E00	if(ACC = 0) PC ← disp
brnz	0x0F00	if(ACC ≠ 0) PC ← disp
stop	0×1000	La boucle d'exécution arrête.
nop (no operation)	0×1100	Ne fait rien.

INF1600 3/6 Automne 2020

Un programme, program_0, a déjà été écrit pour vous dans le fichier acc_proc_programs.vhd. Analysez ce programme pour répondre aux sous questions ci-dessous.

Question 1 : Donnez le contenu du registre ACC quand le processeur a terminé d'exécuter program_0. Expliquez brièvement ce que fait le programme.

Question 2: Modifiez le contenu de program_1 dans acc_proc_programs.vhd afin d'implémenter un programme qui calcule les six (6) premières valeurs de la suite de Fibonacci, soit Fib(0) à Fib(5), et les stocke séquentiellement en mémoire en utilisant les instructions de branchement. On supposera que les deux premières valeurs, Fib(0) = 0 et Fib(1) = 1 sont déjà présentes en mémoire. Pour rappel, Fib(n+2) = Fib(n+1) + Fib(n). Comparez le nombre d'instructions nécessaires pour écrire program_1 au nombre obtenu au TP1.

INF1600 4/6 Automne 2020

3 Exercice 2 : Assembleur avec processeur à pile

L'architecture IA-32 implémente un coprocesseur spécialisé pour le calcul scientifique, appelé le FPU (Floating Point Unit). Le FPU possède sa propre pile pouvant stocker jusqu'à 8 registres de 80 bits. La notation **st** réfère à un registre sur la pile, par exemple **st[0]** point vers le premier registre en haut de la pile. Le FPU étend le jeu d'instruction x86 en ajouter des instructions supplémentaires, voici quelques instructions du FPU qui sont pertinentes pour cet exercice.

Instruction	Description		
flds addr	Ajoute au-dessus de la pile l'entier à l'adresse mémoire addr. (st[1] prend la valeur		
	de st[0] et st[0] devient la nouvelle valeur chargée de la mémoire.		
fstps addr	Retire l'élément st[0] pour le mettre en mémoire principale à l'adresse addr. st[1]		
	devient st[0]		
faddp	st[0] est additionné à st[1] et le résultat remplace st[0]. st[1] est libéré.		
fsubp	st[1] est soustrait à st[0] et le résultat remplace st[0]. st[1] est libéré.		
fsubrp	st[0] est soustrait à st[1] et le résultat remplace st[0]. st[1] est libéré.		
fmul x	st[0] = st[0] * x		
fmulp	st[0] est multiplié avec st[1] et le résultat remplace st[0]. st[1] est libéré.		
fdivp	st[0] est divisé par st[1] et le résultat remplace st[0]. st[1] est libéré.		
fdivrp	st[1] est divisé par st[0] et le résultat remplace st[0]. st[1] est libéré.		
fcos	st[0] = cos(st[0])		
fsqrt	st[0] = sqrt(st[0])		

Question 1 : À l'aide des instructions ci-dessus, écrivez l'expression suivante en assembleur

$$a = \left(\frac{e \cdot d - b}{g + f} - f\right) \left(\frac{b + c}{d}\right)$$

Question 2: À l'aide des instructions ci-dessus, écrivez l'expression suivante en assembleur

$$c = \sqrt{a^2 + b^2 - (2 \cdot a \cdot b \cdot cos(\theta))}$$

Modifiez le fichier exo2. s et utilisez la commande pour compiler votre exécutable

make

Lancer l'exécutable avec la commande suivante pour vérifier votre résultat.

./exo2

Note: Les variables a, b, c, d, e, f, g, theta et constant sont des variables de type float et leurs adresses en assembleur sont respectivement les symboles a, b, c, d, e, f, g, theta et constant. Par exemple, il est possible d'appeler:

flds a

pour mettre a au-dessus de la pile.

4 Exercice 3: Conditions et branchements

Dans cet exercice vous devrez convertir un code en langage C fourni en assembleur.

Le code est le suivant :

```
int i;
for (i=0; i<=10; i++){

    a = d + i + e - b;
    if ((b - 4000) < ( c - 500 )) {
        c = c + 500;
        if (b > c) {
            b = b + 1000;
        }
    }
    else {
        b = b - e + i;
        d = d + 500 + a;
    }
}
```

Question 1 : Écrire la version assembleur x86 du code ci-dessus dans le fichier exo3.s. Pour ce faire, modifiez le fichier exo3.s et utilisez la commande

make

pour compiler votre exécutable. Lancez l'exécutable avec la commande suivante pour vérifier votre résultat.

./exo3