


Changelog

SGPA3 Sistema de Gerenciamento de Processos Automatizados



Versão Changelog 2026/281

Período: 02/06/2026 a 22/06/2026


Revisão 00

Data: 07/07/2026

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu SGPA 3.0

+55 (18) 3622-2270

Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



Obrigado por ser um usuário do SGPA 3.0!

Atualizamos nosso sistema com frequência para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.

Sumário

1. SGPA3.....	4
1.1 Melhorias.....	4
1.1.1 Monitoramento – Odômetro	4
1.1.2 Cadastros – Checklist.....	8
1.1.3 Relatório de Otimização de Insumos – Nova Aba.....	9
2.1 Bugs.....	10
2.1.1 Monitoramento – Nível de Alarme.....	10
2.1.2 Monitoramento – Comando online	11
2.1.3 Mapa – Dados de Produtividade e interpolação.....	11
2.1.4 Cadastro – Configuração de Risco de Incêndio.....	11
2.1.5 SGPA – Troca de Unidade	12
2.1.6 Telemetria – Ajuste	12

1. SGPA3

1.1 Melhorias

1.1.1 Monitoramento – Odômetro

Melhoria realizada na disponibilização dos dados de Odômetro para exibição no Mapa de pontos. Agora, ao consultar o histórico de rastro de um equipamento na tela de monitoramento, o sistema exibirá a informação de Odômetro nos detalhes do ponto selecionado. Para garantir uma visualização limpa e organizada, esse campo será exibido apenas quando o dado estiver disponível para o equipamento; caso contrário, ele permanecerá oculto.




Figura 1 – Tela de Monitoramento - Lista de equipamentos



Figura 2 – Pop-up Detalhes do equipamento




Figura 3 – Seleção de equipamento e data do Rastro




Figura 4 – Rastro – Linha do tempo




Figura 5 – Pop-up Rastro

Rastro

Rastro

Estado
Deslocamento

Data inicial
26/06/2026 03:04:19

Data final
26/06/2026 03:05:19

Operação
5001 - Deslocamento Vazio

Operador
7509 - EDIVALDO GOMES DA SILVA

Velocidade
29.20 km/h

RPM
1251

Horímetro
510797.08 hrs

Odômetro
306.01 hrs

Figura 6 – Modal Alarme – Odômetro Visível

Rastro

Rastro

Estado
Deslocamento

Data inicial
26/06/2026 18:19:08

Data final
26/06/2026 18:20:08

Operação
5001 - Deslocamento Vazio

Operador
7973 - *NAO_DEFINIDO*

RPM
559

Horímetro
510828.56 hrs

Informações do Talhão

Fazenda
99998 - AUTOMOTIVA

Zona
1

Talhão
2

Área Total
2.29 ha

Figura 7 – Modal Alarme – Odômetro oculto

 Acesso em: Menu Superior > Monitoramento > Equipamentos > Selecionar equipamento ativo > Opção Rastro > Selecione o período desejado > Clique sobre qualquer um dos pontos ou marcas da rota (setas azuis) > Pop-up lateral Rastro > Odômetro.

1.1.2 Cadastros – Checklist

Melhoria realizada na tela de cadastro de Checklist dos equipamentos, onde foi expandido o limite para importação de arquivos *.csv para até 100KB. Essa informação é exibida na tela de importação de itens. Com essa atualização, arquivos que estejam dentro do novo teto serão processados normalmente pelo sistema, sem a exibição de mensagens de erro por limitação de tamanho.




Figura 8 – Cadastro equipamentos Checklist




Figura 9 – Mensagem informativa indicando o formato aceito na tela de importação de itens



Acesso em: Menu Lateral > Cadastros > Equipamentos > Checklist > Importar

1.1.3 Relatório de Otimização de Insumos – Nova Aba

Melhoria realizada no relatório de Otimização de Insumos, com a implementação da nova aba "Insumo Abastecido" para a análise de dados de abastecimento de vinhaça. Com esta atualização, o sistema passa a processar e integrar as informações do Insumo abastecido diretamente no fluxo do relatório existente.




Figura 10 – Relatório Otimização de Insumos – Insumo Abastecido

... Acesso em: Menu Lateral > Relatório > PBI > Otimização de Insumos > Aba Insumo abastecido

... Disponível para Vertical Cana.

2.1 Bugs

2.1.1 Monitoramento – Nível de Alarme

Ajustes realizados na ordenação de alarmes da Tela Pop-up de Monitoramento, que agora prioriza o nível de criticidade dos eventos. Com esta atualização, os alarmes passam a ser organizados automaticamente do item de maior peso crítico para o menos crítico, desde o exato momento em que são emitidos e chegam ao sistema. Isso garante que as ocorrências mais urgentes fiquem sempre no topo para uma tomada de decisão mais rápida.

... Acesso em: Menu Superior > Monitoramento > Pop-up do Monitoramento

2.1.2 Monitoramento – Comando online

Ajuste realizado no envio de comandos online para os equipamentos de bordo, garantindo a execução correta das operações solicitadas. Com esta atualização, o sistema foi ajustado para tratar adequadamente as descrições de operações que contenham caracteres especiais.

Isso elimina as falhas de comunicação que impediam o recebimento completo das mensagens pelo computador de bordo, assegurando que comandos mandatórios — como a troca de operações e códigos especiais — sejam processados e aplicados com sucesso nos equipamentos.



Acesso em: Menu superior > Monitoramento > Equipamentos > Clicar no equipamento > Pop-up do equipamento > Botão Comando online

2.1.3 Mapa – Dados de Produtividade e interpolação

Ajustes realizados no processamento e na interpolação dos dados de produtividade exibidos no mapa. Uma inconsistência impedia o carregamento visual da produtividade em determinados talhões, mesmo quando as informações constavam na legenda do sistema. Agora, os dados geométricos e espaciais são alinhados corretamente para que o mapa seja gerado e visualizado perfeitamente.



Acesso em: Menu Superior > Mapas > Interpolação > Mapa de produtividade

2.1.4 Cadastro – Configuração de Risco de Incêndio

Ajuste realizado na Tela de Configuração dos Cadastros de parâmetros de Risco de incêndio, restabelecendo o fluxo de salvamento. Uma inconsistência exibiu uma mensagem de erro logo na abertura da tela e impedia que o botão "Salvar" ficasse habilitado. Agora, o painel carrega todos os dados normalmente, permitindo que as alterações sejam gravadas com sucesso.



Acesso em: Menu Lateral > Cadastros > Configuração > Risco de Incêndio

2.1.5 SGPA – Troca de Unidade

Ajuste realizado na Troca de unidade. Foi corrigida uma inconsistência que impedia a inicialização completa da interface, garantindo que todos os componentes sejam carregados na ordem correta para permitir uma navegação fluida e sem travamentos.



Acesso em: Menu lateral > Unidade > Selecionar a unidade desejada

2.1.6 Telemetria – Ajuste

Ajuste realizado na regra de contagem e exibição de alarmes no painel de Telemetria. O comportamento de ativação foi corrigido para seguir estritamente as configurações parametrizadas, evitando impactos incorretos nos contadores do sistema. Além disso, foi solucionada uma inconsistência que exibia parâmetros indefinidos nos alarmes recentes, garantindo que os dados sejam carregados e exibidos corretamente.



Acesso em: Menu superior > Telemetria

Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail suporte@solinftec.com.br ou ligue +55 18 3622 2270.