

MobiliSense

L'air-tuyau mesure la quantité de noir de carbone présent dans l'air.

Consignes d'utilisation:

En journée:


 Portez l'appareil chaque jour, <u>du lever au coucher</u>. Emmenez le partout avec vous, même lorsque vous changez de pièce chez vous, au travail...



Si vous posez l'appareil lorsque vous êtes assis ou couché, gardez-le au plus proche de vous, à un endroit où il ne risque pas de tomber ou d'être endommagé.

Le soir:

• Rechargez l'appareil tous les soirs dans la pièce où vous dormez.



Si le bruit vous empêche de dormir, placez l'appareil un peu plus loin, mais toujours le plus proche possible de vous.

Précautions :

- ATTENTION : n'ouvrez pas le couvercle de protection du filtre si l'appareil est en marche. Cela endommagerait l'appareil et entrainerait la perte de vos données.
- Vérifiez que le tuyau est bien fixé à l'appareil.
- Clippez toujours le tuyau à l'extérieur, par dessus vos vêtements, au plus près de votre bouche.
- Veillez à ne pas bloquer l'entrée d'air (cheveux, foulard).



- S'il pleut, assurez-vous que l'appareil et l'embout du tuyau sont à l'abri (parapluie...).
- N'emmenez pas l'appareil dans des endroits humides (sauna, hamman, douche...).
- Ne bouchez pas l'embout du tuyau. Ne l'exposez pas à des poussières, des miettes ou du sable.
- Ne secouez pas l'appareil, ne le soumettez pas à des chocs.
- Si vous faites du <u>sport</u> (footing, etc.), retirez l'appareil et indiquez les plages horaires de non port à la dernière page du carnet de déplacements.
- •Ne prêtez pas l'appareil à une autre personne. Cela fausserait l'analyse de vos mesures.

Changement du filtre :

- 1.Sur le téléphone, appuyez sur • Si necessaire, vous pourriez être amené à changer le filtre. N'en Démarrer» prenez pas l'initiative seul ; contactez-nous.
 - Suivez bien l'ordre des étapes :



- **1**. Sortez délicatement l'appareil de sa sacoche.
- **2**.Posez-le avec l'étiquette « BAS » sur le dessus.
- 3. Eteignez l'appareil en appuyant 4 secondes sur le bouton Marche/Arrêt (jusqu'à entendre un son).
- **4**.Ouvrez le couvercle de protection.
- **5.Appuyez** en continu **sur le bouton noir** et retirez le filtre présent.
- **6**.Rangez le filtre dans la boîte fournie, respectez bien la date.
- **7**.Prenez un nouveau filtre, **côté troué dans la main** (point vert sur les photos).
- **8**. Appuyez en continu sur le bouton noir et **installez le filtre, face métallique en direction de la flèche blanche**.



- 9.ATTENTION: refermez bien le couvercle de protection du filtre.
 10.Rallumez l'appareil en appuyant 2 secondes sur le bouton Marche/Arrêt.
- 11. Remettez l'appareil dans sa sacoche.

A savoir:

- •Lorsque l'appareil fonctionne correctement, le voyant vert doit clignoter ; sinon contactez-nous.
- Lorsque l'appareil est en charge, le voyant jaune est allumé.
- Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant jaune est éteint.
- •Si le **voyant rouge** clignote, il y a un problème ; contactez-nous.
- A l'issue des jours de collecte, éteignez l'appareil afin de ne pas l'endommager, en appuyant 4 secondes sur le bouton Marche/Arrêt.

Un grand MERCI! Si besoin, appelez 7 jours / 7 au 01 44 73 84 56 ou au 06 17 99 21 73