Студійний мольберт — інструкція (МD)

Нижче — повний набір для самостійного виготовлення: розкрій деталей, точки кріплення, список фурнітури та прості текстові схеми (вид спереду / збоку / згори). Розміри підігнані під модель на фото з урахуванням вашого ТЗ.

Одиниці — **мм** (інакше зазначено). Допуски ±1–2 мм для деревини, ±0.5 мм для отворів. Базові перерізи: рама/стіойки **20×40**, основа **40×60** (60 мм — висота).

1) Розкрій деревини (cut-list)

Nº	Деталь	К- сть	Переріз	Довжина	Примітка
1	Стійка передня (ліва)	1	20×40	1530	Паз 10×1000 (див. §3)
2	Стійка передня (права)	1	20×40	1530	Паз 10×1000
3	Перемичка верхня	1	20×40	570	Внутрішня ширина рами = 570
4	Перемичка середня	1	20×40	570	Жорсткість
5	Каретка (опорна дошка)	1	20×60	570	Довжина 57 см
6	Поличка-бортик на каретці	1	20×40	570	Корисна ширина полиці 60
7	Додаткова полиця (лоток) — дно	1	12×570	570	Мат. 10–12 мм
8	Додаткова полиця (лоток) — боки	2	12×105	105	105×105 мм (г×в)
9	Щогла (подовжувач)	1	20×40	1000– 1200	Підігнати під полотна
10	Слайдер під верхній зажим	1	20×40	130	Отвір/проріз (див. §3)

Nº	Деталь	К- сть	Переріз	Довжина	Примітка
11	Підпірна тяга (ліва)	1	20×30	720	Шарніри М8
12	Підпірна тяга (права)	1	20×30	720	
13	Основа: брус передній	1	40×60	610	Зовн. ширина 61 см
14	Основа: брус задній	1	40×60	610	
15	Основа: брус боковий	2	40×60	600	Глибина 60 см

Якщо є брус 22×45 — можна використати; зовнішня ширина збільшиться на ∼+10 мм (некритично).

2) Фурнітура та кріплення (що купити)

Обов'язково

- Колісні опори Ø50–75 мм з гальмом **4 шт**, гвинт **М8×40** + шайби.
- Гайки-баранці **М8 6 шт** (каретка ×2, верхній зажим ×1, запас ×3).
- Болти **M8×60–70 4 шт** (каретка ×2, верхній зажим ×1, запас ×1).
- Шайби Ø8 великі **10–12 шт** (під пази та зажим).
- Металеві кутики 40×40×2 мм **4 шт** (кріплення стійок до основи).
- Шарніри/осьові болти для тяг **М8×50** + гайки самоконтр. **4 шт**.
- Механізм нахилу типу «драбинка/тріскачка» **2 шт** (довжина 300–350 мм, крок 30 мм).
- Стяжні гвинти по дереву 5×60 **прибл. 30 шт**.
- Клей ПВА D3, наждак P120–P240, олія/лак.

Опційно

- Рівняльні ніжки/шпильки **М10** з гайкою-барашком **2 шт** (передні кути).
- Латунні/фторопластові накладки тертя для пазів 2 шт.

3) Точки кріплення та отвори

3.1. Пази у стійках (під каретку)

- **Ширина пазу:** 10 мм.
- Довжина: 1000 мм.
- Відступ від внутрішнього краю стійки: 10 мм до осі пазу.
- Початок пазу: 180 мм від низу стійки (від площини верху основи).
- Отвори в каретці: 2 шт Ø8.5, вертикальний крок 80 мм між осями, на відступі 25 мм від верхньої кромки каретки.

3.2. Каретка + полиця

- Каретка (№5) кріпиться до стійок через пази болтами М8×60 з великими шайбами Ø30.
- Поличка-бортик (№6) прикручується зверху до каретки 4–6 шурупами 4×45.
- Лоток 570×105×105 (№7–8) кріпиться знизу каретки 6–8 шурупами 4×35.

3.3. Верхній зажим

- Слайдер (№10) 130 мм із **овальним прорізом 15×60 мм** по центру.
- Болт **M8×70** проходить через проріз і притискає полотно до щогли (№9).
- Відстань від верхнього торця слайдера до центру майданчика притиску 40 мм.

3.4. Підпірні тяги та «драбинка» нахилу

- Верхні шарніри тяг на стійках: 500 мм від низу стійки до осі болта М8.
- **Нижні шарніри** на бокових брусах основи: **120 мм** від заднього зовнішнього краю вперед; **центрувати** по ширині бруса (30 мм від країв).
- «Драбинка»/планка фіксації нахилу ставиться біля верхнього шарніра; перший щабель ~70 мм нижче осі шарніра; крок 30 мм; діапазон кутів ~80–100° до горизонту.

3.5. Стійки ↔ основа

- Стійки ставимо на бокові бруси основи, центруючи по ширині бруса 60 мм.
- Кутики 40×40×2 по **2 шт на стійку** (по одному спереду/ззаду), гвинти 5×40 у дерево.


3.6. Колеса / планка для ніжок

• Колеса в кутах: отвір Ø8 по центрах торців, відступ 35 мм від кромок.


• Якщо додаєте передні ніжки-«стопори»: свердління Ø10 на **60 мм** від передніх країв та **30 мм** від бокових.

4) Прості текстові схеми

4.1 Вид спереду



4.2 Вид збоку (ліва)



4.3 Вид згори



5) Порядок складання (коротко)

- 1. **Основа 610×600.** Збираємо прямокутник (13–15), ставимо колеса; перевіряємо прямокутність (діагоналі).
- 2. Стійки. Кріпимо до основи кутиками; перевіряємо вертикаль рівнем.
- 3. Перемички 570. Верхню та середню на шурупи + клей.
- 4. Пази. Фрезеруємо/свердлимо паз 10×1000 у кожній стійці (старт 180 від низу).

- 5. Каретка + полиця + лоток. Збираємо модуль, ставимо болти М8 з шайбами.
- 6. Тяги та «драбинка». Свердлимо точки під шарніри (див. §3.4), ставимо планки-щаблі.
- 7. **Щогла, слайдер, зажим.** Проріз 15×60 у слайдері, болт М8×70 з баранцем.
- 8. **Шліф/фініш.** Р120→Р240, фініш олія/лак. Перевіряємо плавність ходу каретки та фіксацію кутів.

6) Контрольні розміри

- Зовнішня ширина мольберта: 610 мм.
- **Глибина основи:** 600 мм.
- Внутрішній просвіт між стійками: 570 мм (під полицю 570).
- Висота роботи (каретка вгорі): ≈ 1320 мм (за Т3).
- Максимальна висота з щоглою: до 2530 мм (за ТЗ; підігнати довжину щогли).
- Навантаження: до 30 кг (орієнтир для бруса 20×40 з бука).

7) Поради

- Щоб каретка ковзала м'яко, поставте **тонкі латунні/фторопластові накладки** або великі шайби між баранцем і деревом.
- Для «драбинки» добре працює латунь/оцинкована сталь 2-3 мм завтовшки.
- Якщо плануєте полотна >140 см, підсиліть стійки на 22×45 і збільшіть каретку до 20×70.

Якщо забажаєте, перетворю це у **PDF-креслення A3 (TechDraw/FreeCAD)** з продубльованими схемами та рознесеними розмірами отворів під свердління.