AVR 프로그래밍

2강 정보컴퓨터공학과 권혁동

https://youtu.be/Q9B5ypVY8oM







Contents

기초 어셈블리 구현



- 지난 강의에서 구현한 코드를 어셈블리로 이식
 - 목표: 8-bit 덧셈기 구현
- 인라인 어셈블리: C코드 사이에 삽입되는 어셈블리
- 어셈블리: .s(.S) 파일로 구성되는 어셈블리







- 프로그램의 기본 내용을 다음과 같이 수정
 - 함수는 프로토타입으로만 작성
 - c파일 외부에 함수가 정의되므로 extern 키워드 사용
 - 모든 매개변수는 포인터 형식으로 입력
- 어셈블리 파일을 새로 생성
 - 파일 이름은 자유



extern void adder(char *x, char *y, char *z);

- 생성한 어셈블리 파일에 다음과 같은 코드를 작성
 - .global adder
 .type adder, @function
 adder:
 RET
 - 'RET'는 대소문자 구분 없음
 - 'adder'은 함수 이름이므로, 다른 이름을 사용 가능

```
adder.s > X main.c ClassA
.global adder
.type adder, @function
adder:
RET
```



• 사용할 명령어 모음

명령어	동작
LD	메모리에서 레지스터로 로드
ST	레지스터에서 메모리로 저장
MOVW	레지스터 2개(워드) 단위로 이동(복사)
ADD	레지스터 덧셈
RET	함수 반환



- 함수의 내용을 다음과 같이 정의
 - MOVW R26, R24 LD R18, X MOVW R26, R22 LD R19, X MOVW R30, R20 ADD R18, R19 ST Z, R18 RET
- 8-bit 덧셈기 구현 완료

```
adder.s → X main.c ClassA
.global adder
.type adder, @function

adder:

MOVW R26, R24
LD R18, X
MOVW R26, R22
LD R19, X
MOVW R30, R20

ADD R18, R19

ST Z, R18

RET
```



• 디버깅으로 덧셈 구현 확인 가능 [int main(void)]

```
Bint main(void)
{
    char a = 1;
    char b = 2;
    char c = 0;

    adder(&a, &b, &c);

    //c = a + b;
}

Bint main(void)
{
    char a = 1;
    char b = 2;
    char c = 0;

    adder(&a, &b, &c);

    //c = a + b;
}
```






- MOVW Rd, Rr
- ADD Rd, Rr
- LD Rd, X
- ST Z, Rr
 - Rd: 목적지 레지스터
 - Rr: 출발 레지스터
 - X, Z: 포인터 레지스터
- 즉, MOVW R26, R24는 R24, R25의 내용을 R26, R27로 이동(복사)


 MOVW R26, R24 LD R18, X MOVW R26, R22 LD R19, X MOVW R30, R20 ADD R18, R19 ST Z, R18 RET





- R1: ZERO, 종료 시에는 항상 0으로 유지
- R2~R17, R28, R29: Callee Saved, 사용 이전의 값 보존이 필요함
- R26, R27: X pointer
- R28, R29: Y pointer
- R30, R31: Z pointer







- 매개변수는 (R24, R25), (R22, R23), (R20, R21) ... 순서로 입력
 - 변수의 주소 값이 16-bit 형태로 저장되어 있음
- 포인터로 활용하기 위해서는 X, Y, Z를 통해야 함
- 따라서 MOVW 명령어를 통해 X, Y, Z 포인터로 사용가능한 레지스터로 값을 이동



- R20 ~ R25에 매개변수 주소 값이 저장
- 이 상태에서는 값을 불러올 수 없으므로, 각각을 X 또는 Z로 이동
 - Y는 callee saved 이므로 사용하지 않음
- LD를 통해서 메모리에 위치한 값을 가져올 수 있음




- 디버깅 중에 레지스터, 클록 사이클 등 값 추적을 위해 'Processor Status'를 활성화
- Debug → Windows → Processor Status



- 어셈블리 코드에 중단점을 생성하고 상태를 확인
 - R20 ~ R25까지 주소 값을 확인 가능
 - R18, R19는 R20, R21과 같은 값
 - 컴파일러가 자체적으로 생성한 코드로 인한 결과



- Step Into: 명령어 하나 동작, 함수나 점프가 있다면 내부로 진입
- Step Over: 명령어 하나 동작
- Step Out: 다음 중단점까지 건너 뛰기
- Run To Cursor: 커서가 있는 곳으로 건너 뛰기







디버깅 도구 활용 왼쪽부터



- Step Into: 명령어 하나 동작, 함수나 점프가 있다면 내부로 진입
- Step Over: 명령어 하나 동작, 함수나 점프가 있다면 해당 내용을 다 수행한 것으로 처리
- Step Out: 다음 중단점까지 건너 뛰기
- Run To Cursor: 커서가 있는 곳으로 건너 뛰기



- Step Over를 사용하여 한 줄마다 코드 동작을 확인
- R18 레지스터에 변수 a의 값이 저장된 것을 확인 가능





Q&A

