ARM 어셈블리

https://youtu.be/Yby-zH60YTY





ARM

- ARM은 Advanced RISC Machine의 약자, 임베디드 기기에 주로 사용되는 32bit 프로세서
- 모바일 기기 또는 IoT 디바이스에 많이 사용됨
- ARMv8 부터는 32비트 지원을 유지하면서 64bit 명령어 지원







Cortex-A: 애플리케이션 실행 능력에 중점

Cortex-R : Real-Time 용도에 특화

Cortex-M: 마이크로 컨트롤러 시장 타겟

ARM 동작 모드

M 프로파일을 제외

| 권한 | 모드 | 진입 유발 예외 | 설명 |
|---------------|-----------|-----------------------|---|
| Un-privileged | User | | User 태스크나 어플리케이션 수행시의 모드 |
| privileged | FIQ | Fast Interrupt | 빠른 인터럽트 처리 모드 |
| | IRQ | Standard Interrupt | 일반적인 인터럽트 처리모드 |
| | SVC | Reset, Power On, SWI | 시스템 자원(memory, I/O, reg)을 자유롭게 관리하기위한 모드 |
| | Abort | Memory falult | 메모리에서 명령, 데이터를 r/w시 오류발생 처리 하기 위한 모드 |
| | Undefined | Undefined Instruction | Fetch 한 명령어가 디코더에 정의되지 않은 경우를 처리하기 위한 모드 |
| | System | | User 모드와 동일한용도 |




ARM 동작 모드

모드 필요 : 현재 프로세서가 <mark>어떤 권한을</mark> 가지고 어떤 종류의 작업을 하고 있는지 나타내기 위해서

Ex) 예외가 발생할 때 모드 X 현재하던 일을 <mark>멈춤</mark> -> 현재 하던 일에 대한 내용을 백업 -> 예외처리를 한 뒤에 -> 백업한 것을 다시 복구 한 뒤 돌아온다

모드 O 공동으로 쓰는 범용 레지스터와 달리 bankedregister 사용-> 백업 필요 없음





Registers

• ARM은 32비트 길이의 레지스터를 37개


• 30개의 범용 레지스터와 한 개의 PC, 한 개의 CPSR, 5개의 SPSR

- 1. 범용 레지스터
- 2. PC (Program Counter)
- 3. CPSR(Current Program Status Register)
- 4. SPSR(Saved Program Status Register)



범용 레지스터, PC, SPSR(Saved Program Status Register)

- R0 ~ R7 모든 CPU 모드 에서 동일
- R0 ~ R3 함수에 인수를 전달하는데 사용
- R4 ~ R11 초기값 리턴 필요 PUSH {R0-R3,R12,LR} POP {R0-R3,R12,PC}
- R8 ~ R12는 FIQ 모드를 제외한 모든 CPU 모드에서 동일
 FIQ 모드에는 고유 한 R8 ~ R12 레지스터
- SPSR R13 및 R14는 시스템 모드를 제외한 모든 권한있는 CPU 모드에서 뱅킹
- R13은 SP (스택 포인터)
- R14는 LR (링크 레지스터)
- R15는 PC, 프로그램 카운터





CPSR(Current Program Status Register)

N Z C V Q Res J Res GE[3:0] Res E A I F T Mode

- N 음수(Negative)플래그, 플래그 설정 연산 결과를 31 비트에 기록한다.
- z 제로 (Zero) 플래그, 플래그 설정 연산 결과가 0인 경우에 기록한다.
- c 캐리 (Carry) 플래그, 덧셈에 대한 unsigned overflow를, 뺄셈에 대한 not-borrow를 기록한다. 쉬퍼트 회로에 의해서도 사용된다.
- V 오버플로우(Overflow) 플래그, 플래그 설정 연산에 대해 signed overlfow를 기록한다.
- ^Q 포화(Saturation) 플래그, 포화시에 일부 명령어가 이 플래그를 1로 설정한다.
- J=1은 자바 실행이 가능함을 의미한다.(이때 T=0 이어야 함) 이 비트를 변경하기 위해서는 BXJ 명령어를 사용한다. (ARMv5E 이상)
- Res 이 비트들은 확장을 위해 예약되어 있다. 소프트웨어는 이 비트들에 저장되어 있는 값을 유지해야함



CPSR(Current Program Status Register)

N Z C V Q Res J Res GE[3:0] Res E A I F T Mode

GE[3:0] SIMD greater-or-equal 플래그

- E 데이터 엔디안값을 제어한다.
- A = 1은 불확실한 data abort를 비활성화 한다.
- I = 1 은 IRQ 인터럽트를 비활성화 한다.
- F = 1은 FIQ 인터럽트를 비활성화 한다.
- T = 1은 Thumb 상태를 가리키고, T = 0은 ARM 상태를 가리킨다. 이 비트를 변경하기 위해서는 BX 또는 BLX 명령을 사용해야 한다.
- Mode 현재 프로세서 모드



기타 기술

Thumb

- 16비트 포맷으로 ARM 명령어 세트의 서브셋을 다시 인코딩하여 생성 되는 두 번째 명령어 세트
- 16비트 코드로 코드를 축약한다.
- 분기 명령어만 조건문으로 사용 가능, r0~r7만 사용 가능

Thumb-2

- 16비트 명령어세트에 32비트 명령어를 추가하여 확장
- ARM 명령어 세트를 사용하지 않고도 처리 가능



기타 기술

트러스트존(TrustZone)

- ARM에서 제공하는 보안 기술로, 현재 모든 Cortex-A 클래스 프로세서 에 통합됨
- 운영체제로부터 보호되는 두 번째 환경을 생성해 보안성을 제공 하는 방식

NEON

- SIMD(Single Instruction Multiple Data)명령어 세트
- NEON 명령어를 사용하면 <mark>한번의 사이클에 연산</mark>이 여러 데이터를 레 지스터에 작업하게 되어 높은 성능을 얻을 수 있음



ARM 어셈블리

레이아웃 포맷

레이블: 명령어; 주석

- 레이블: 메모리 위치를 참조하는 일반적인 방법. 레이블은 분기명령어에 사용됨.
- 명령어: ARM 명령어 혹은 어셈블러 디렉티브
- 주석: : 이후에 나오는 모든 문자는 주석으로 간주

Start:

```
MOV r1, #20; 20이라는 값을 레지스터 r1에 넣는다. MOV r2, #22; 22이라는 값을 레지스터 r2에 넣는다. ADD r0, r1, r2; r1과 r2를 더하면 r0에는 42 값이 들어간다. b end: 'end'로 분기
```



ARM 어셈블리

명령어 포맷

<op>{cond}{flags} Rd, Rn, Operand2

- <op> : 3개의 문자로 구성되며 피연산자를 호출
- {cond} : 2개의 문자로 구성된 조건코드, 옵션
- {flags} : 추가적인 플래그, 옵션
- Rd: 목표 레지스터
- Rn : 첫 번째 레지스터
- Operand2: 두번째 레지스터 혹은 두번째 피 연산자



ARM 어셈블리 - 이동

 $MOV{\langle cond \rangle} \{S\} Rd, Rs$

: 데이터를 레지스터에 복사. 소스(source)는 레지스터나 즉시값(0~ 65535) 목적지(destination)는 항상 레지스터

MVN{<cond>}{S} Rd, Rs

: 부정값을 레지스터(destination = NOT(source))로 복사 mov로 처리할 수 없는 값을 저장할 때 유용. 즉시 값으로 표현할 수 없는 숫자(0xFF00FFF)

 $NEG\{<cond>\}\{S\}\ Rd,\ Rs$

: Rs 값을 -1과 곱한 결과를 Rd에 저장



ARM 어셈블리 - 산술

ADD{<cond>}{S} Rd, Rm, Rs

: Rm과 Rs를 더하여 Rd에 결과를 저장

ADDS {<cond>}{S} Rd, Rm, Rs

: Rm과 Rs를 더하여 Rd에 결과를 저장 사용시 결과가 레지스터 길이를 넘으면 캐리 플래그를 업데이트한다.

ADC{<cond>}{S} Rd, Rm, Rs

: Rm과 Rs를 더하여 Rd에 결과를 저장. 캐리 플래그가 설정 되있다면 캐리비트를 더한다. 레지스터 길이를 넘으면 캐리 플래그를 업데이트



ARM 어셈블리 - 산술

SUB{<cond>}{S} Rd, Rm, Rs

: Rm에서 Rs를 빼서 Rd에 결과를 저장

SBC{<cond>}{S} Rd, Rm, Rs

: SUB와 유사하나 SUB에서 캐리 플래그가 설정되면 결과에 캐리비트를 뺀다.

RSB{<cond>}{S} Rd, Rm, Rs

: SUB와 연산의 순서가 반대, Rs에서 Rm를 빼서 Rd에 결과를 저장.

배럴 시프터가 필요 할 때 명령어 사용을 절약 할 수 있다.

RSB r1, r2, r3, LSL #1; r1 = (r3*2) - r2

RSC{<cond>}{S} Rd, Rm, Rs

: RSB와 유사하나 SUB에서 캐리 플래그가 설정되면 결과에 캐리비트를 뺀다.



ARM 어셈블리 – 데이터 전송

LDR {<cond>}{B|H} Rd, addressing

: 시스템 메모리에서 하나의 데이터 항목을 레지스터로 이동하기 위해 사용

STR

: 레지스터를 가져와서 시스템 메모리에 32비트를 저장한다.

Ex)

wordcopy

LDR r3, [r0], #4

STR r3, [r1]], #4

SUBS r2, r2, #1

BNE wordcopy



ARM 어셈블리 – 논리

AND

: 2개의 피연산자를 사용해 논리 AND 수행하여 결과를 목적 레지스터에 저장

EOR

: 비트와이즈 연산에 유용, 비트를 효율적으로 '스위칭'

ORR

: 2개의 레지스터를 사용해 논리 OR을 수행하여 그 결과를 저장

BIC

: AND Not, C에서는 operand1 & (!operand2)

CLZ{<cond>}Rd, Rm

레지스터 Rd을 가져와서 앞부분의 0의 개수를 센 후에 그 결과를 Rm에 저장



ARM 어셈블리 – 비교

CMP

: 2개의 숫자를 비교하는데 빼는 연산을 사용, 결과에 따라 상태 플래그를 업데이트 CMP r0, r1 ;

TST

: operand1 AND operand2와 같은 동작으로 레지스터의 비트가 클리어 혹은 설정 되었는지 확인하는 테스트 명령어

결과에 따라 상태 플래그를 업데이트

LDR r0, [r1] ; r1이 가르키는 메모리를 r0으로 로드한다.

TEQ r0, 0x80; r0의 비트 7이 1인가?

BEQ another_routine ; 그렇다면 분기

TEQ

2개의 숫자를 비교하는데 OR 연산을 사용, 결과에 따라 상태 플래그를 업데이트



ARM 어셈블리 – 분기

B there

: 라벨이 there인 곳으로 무조건 분기한다. (Branch)

BEQ there

: 플래그가 0이면 there로 분기한다. 아니면 다음 명령어를 수행한다. (Branch Equal)

BNE there

: 플래그가 0이 아니면 there로 분기한다. 아니면 다음 명령어를 수행한다. (Branch Not Equal)

BL sub+ROM

: 계산된 위치의 서브루틴을 호출한다. (Branch with Link)



최적화 방법들 - 카운트를 높이지 않고 줄이기

• 카운터를 증가시키는 코드를 작성하는게 일반적이지만 0으로 감소시키는게 더 빠르다

```
mov r0, 0
loop:
ADD r0, r0, #1
CMP r0, #15
BLE loop
```

```
mov r0, 0
loop:
SUBS r0, r0 #1
BNE loop
```

최적화 방법들 - 정수

- 부동 소수점의 처리는 정수 연산에 비해 많은 실행 시간 필요
- 일반적으로 사용하는 정수는 원하지 않은 연산을 피하기 위해 시스템 버스와 같은 너비를 갖게 하므로 u16이 필요하더라도 32비트 시스템에서는 u32 사용이 더 빠르다
- 양수의 값만 처리한다면 unsigned로 만드는 것이 더 빠름
- Ex) 100.01사용시 100을 곱하여 사용하기



최적화 방법들 - 나눗셈

• 나눗셈은 피할 수 있다면 피할 것

• 나눗셈을 시프트로 변경할 수 있는지 고민할 것

• Ex) (a / b) > c를 a>(c*b)로 작성



최적화 방법들 – 적당한 파라미터, 객체 대신 포인터

• ARM에서 파라미터는 서브루틴을 호출하기 전에 레지스터 r0부터 r3까지에 파라미터 값을 저장해 넘김

• 그 외의 파라미터는 스택에 저장

• 파라미터가 너무 클 경우에도 스택에 푸쉬됨

• 객체의 어드레스를 서브루틴에 전달하여 스택에 푸시 되지 않도록 함



최적화 방법들 – 시스템 메모리를 자주 업데이트 X

```
Void loopit(void)
Void loopit(void)
                                       u32 i; // 지역변수
      u32 i; // 지역변수
                                       u32 j;
      iGlobal = 0; // 전역변수
                                       iGlobal = 0; // 전역변수
                                       //32비트 인덱스 감소
     //32비트 인덱스 감소
                                       for (i=16; i !=0; i--)
     for (i=16; i !=0; i--)
                                             j++;
            iGlobal++;
                                       iGlobal = j; //지역변수의 값을 전역변수에 복사
```



최적화 방법들 – 특별한 루틴

• 임베디드 시스템에서는 특정 함수를 위해 더욱 최적화된 루틴을 생성해야 하는 일이 있음

• 주로 수학 연산에 관련된 경우

• Ex) 10으로 곱하기 위한 빠른 루틴 MOV r1, r0, asl #3; r0에 8을 곱한다. ADD r0, r1, r0, asl #1; 결과에 r0를 두 번 더한다.



최적화 방법들 – 하드웨어

• 주파수 설정

프로세서가 최대 속도로 동작할 필요가 있을 때 시스템 호출은 프로세서로 하여금 최대 속도로 동작 연산이 끝나면 낮은 속도로 돌아와 에너지를 절약

• 캐시 설정 명령어 캐시, 데이터 캐시, 캐시 라인 잠굼, Thumb 사용



사이트

• 라즈베리 파이 ARM 어셈블러

https://thinkingeek.com/arm-assembler-raspberry-pi/



간단한 코드

- 1. vim, nano 같은 편집기로 first.s 파일 생성
- 2. 코드작성 후 어셈블힌다. as -o first.o first.s
- 3. first.o를 링크하여 실행파일 생성 gcc –o first first.o
- 4. 실행 ./first
- 5. ./first; echo \$? 확인명령어
- 6. 에러코드 7값이 출력

```
.global main
```

main:

mov r0, #2 bx lr

all: first

first: first.o

gcc -o \$@ \$+

first.o: first.s

as -o \$@ \$<

clean:

rm -vf first *.o



Q&A

