



วิธีแท้ไขทรณีตั้งค่า Huawei HG8247H เพื่อใช้งาน TrueDDNS กับกล้องวงจรปิด แล้วมีปัญหา

- 1. ตรวจสอบค่า IP Address และ Port ของกล้องวงจรปิตเพื่อน่าไปตั้งค่า Forward Port ที่ Router
- 1.1. ให้ตรวจสอบการตั้งค่าที่ DVR ซึ่งเป็นเครื่องเก็บข้อมูลจากทุกๆกล้องภายในบ้านเอาไว้
 (ยกตัวอย่างกล้องวงจรปิตของ Watashi)
- พิมพ์ IP Address ของเครื่อง DVRที่ Browser จากตัวอย่างจะเป็น192.168.1.108
 แล้วกต Enter จะพบหน้าจอให้ Login เข้าระบบ
- ใส่ชื่อพู้ใช้ และรหัสพ่านของเครื่อง DVR แล้วกดปุ่มเข้าระบบ
- ** กรณ์ไม่ทราบค่า IP Address, ชื่อพู้ใช้ และรหัสพ่านของ DVR ให้สอบถามกับทางช่างที่ติดตั้ง DVR






- 1.2. ตรวจสอบ IP Address เลือกเมนู ตั้งค่า >เครือข่าย > TCP/IP
- ก่า IP Address ของเครื่อง DVR คือ 192.168.1.108




- 1.3. ตรวจสอบ Port เลือกเมนู ตั้งค่า >เครือข่าย >การเชื่อมต่อ
 ค่า Port ที่ใช้งานเป็นส่วนใหญ่ คือ
- TCP Port : 37777 (ເປ็น Port ที่ให้ตั้งค่าเพื่อตูกล้องพ่าน Application ບu Smart Phone)
- HTTP Port : 81 (เป็น Port ที่ใช้ดูกล้อมพ่านเว็บ Browser)






- 2. ຕັ້ນຄ່າ TrueDDNS
- 2.1. พิมพ์ https://trueddns.com/loginที่ Browser แล้ว∩ต Enter
 - Login ด้วย ชื่อบัญชีพู้ใช้ และรหัสพ่าน ที่ลงทะเบียนเอาไว้
 จากนั้นกตปุ่ม เข้าสู่ระบบ






2.2. เลือกเมนูการจัดการบริการ

- จับคู่ Port ที่จะใช้งานให้ตรงกับเครื่อง DVR
- พอร์ต 11000ตั้งชื่อเป็น TCP ให้ตรงกับ TCP Port ของ DVR , คลิกที่ปุ่มด้านหลังให้เป็น ON เพื่อเปิดใช้
 งาน
- พอร์ต 11001 ตั้งชื่อเป็น HTTP ให้ตรงกับ HTTP PortDVR , คลิกที่ปุ่มด้านหลังให้เป็น ON เพื่อเปิดใช้
 งาน
- เสร็จแล้วกต ยืนยันการแก้ไข





- 3. น่าเลข Port ที่ได้จาก TrueDDNS ไปใส่แทนที่เลข Port เติมของ DVR
- เสร็จแล้วกต บันทึก



- 4. ຕັ້ນຄ່າ Forward Port ที่ Router
- 4.1. พิมพ์ 192.168.1.1
 - Username = admin
 - Password = password





4.2. ไปที่ Forward Rules >> Port Mapping

ตั้งค่าตังนี้

• na New

Type : เลือก User-defined


• Enable Port Mapping : ให้กลิกเครื่องหมายถูก

Mapping Name : ຕັ້ນ ່ວອຸປດຣณ์ที่ใช้งาน (ຕັວອຍ່ານເช่น ຕັ້ນ ່ວ່ອເປ็น DVR1)

• Internal Host : ให้ใส่ IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forward Port

• External Source IP Address : ໄມ່ຕ້ອນໃສ່

• na Add





4.3. หลังจากกตปุ่ม Add แล้ว จากตัวอย่างจะมีการตั้งค่า 2 ชุดตังนี้

4.3.1. TCP Port : 37777 เพื่อใช้ดูพ่าน App บน Smart Phone

Protocal : เลือก TCP/UDP

• Internal Port : ੀਰੀ Port 11000

• External Port : ੀਰੀ Port 11000

• External source port number : ੀਰੀ 0

4.3.2. HTTP Port : 81 เพื่อใช้ดูพ่าน Web Browser

Protocal : เลือก TCP/UDP


• Internal Port : ୀର୍ଗ Port 11001

• External Port : ੀਰੀ Port 11001

External source port number : ੀਰੀ 0


เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Apply

** จำนวน Port ทำการ Forward ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้งาน อาจมีแค่ 1 port หรือมากกว่าก็เป็นได้






4.4. หลังจาก Apply แล้วด้านบนของตารางจะมีข้อมูล IP address ที่เราทำการ Forward ไว้ ถ้าต้องการ เพิ่ม IP address ที่ต้องการ Forward ให้กด New อีกครั้ง






- 5. ปิดการตั้งค่า DDNS ที่ Router
- 5.1. ไปที่ Network Application >> DDNS Configuration




- 5.2. ตั้งค่า ตังนี้
- ใส่เครื่องหมายถูกต้านหน้าตาราง DDNS ถ้ามีหลายแถวให้คลิกทุกแถว
- na Delete





5.3. ข้อมูล DDNS จะถูกลบออกไป




- 6. ปิดการตั้งค่า DDNS ที่ DVR
- 6.1. ไปที่ ตั้งค่า > DDNS
- เอาเครื่องหมายถูกออก
- กสปุ่มบันทึก






7. ภาพรวมการตั้งค่า



- 8. ทดสอบพลการใช้งานพ่าน Mobile Internet หรือ Internet คนละที่กับที่บ้าน
- 8.1. ทศสอบการใช้งานApp กล้องบน Smart Phone
- ตัวยชื่อ Domain ที่ตั้งไว้ และport จาก TrueDDNS
- ถ้าตั้งค่าถูกต้องจะสามารถเห็นภาพจากกล้องได้





- 8.2. ตรวจสอบการใช้งานพ่าน Web
- โดยพิมพ์ชื่อโดเมนที่ตั้งไว้ตามด้วย :เลข Portจาก TrueDDNS เช่น eddie555.trueddns.com:11001
- ถ้าการตั้งค่าถูกต้องจะสามารถเข้าหน้า Web ของกล้องได้

