
# Chương 3: Tầng vật lý – Physical Layer

Giảng viên: Nguyễn Đức Toàn

Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính Viện CNTT&TT - ĐHBK Hà Nội







- Tuần trước...
  - Vì sao phải phân tầng
  - Kiến trúc phân tầng, mô hình OSI/TCP
  - Khái niệm về địa chỉ IP, địa chỉ MAC, số hiệu cổng, tên miền.
- Tuần này
  - Tính chất các môi trường truyền dẫn vật lý
  - Các loại đường truyền
  - Tín hiệu truyền
  - Các giao tiếp mạng vật lý: RJ45, quang

#### Mục đích của tầng vật lý

- Là để truyền các dữ liệu số (các bit thông tin) từ máy nguồn đến máy đích.
- Có nhiều loại đường truyền được dùng để truyền dẫn. Mỗi loại đường truyền có đặc trung riêng về băng thông, độ trễ, giá thành và độ phức tạp trong cài đặt và bảo trì.
- Có thể phân loại theo
  - Phạm vi tần số
  - Hữu tuyến và vô tuyến

## Đường truyền

- Hữu tuyến
  - Sử dụng hệ thống cáp định hướng (truyền) tín hiệu dọc theo cáp. Các loại chính:
    - Cáp xoắn đôi
    - Cáp đồng trục
    - Cáp quang
- Vô tuyến
  - Là các phương tiện truyền dẫn tín hiệu nhưng không cố định tín hiệu trong đường truyền dẫn.

## Các yếu tố ảnh hưởng đến việc truyền

- Các tín hiệu truyền qua môi trường truyền tin mạng có thể bị méo.
- Có hai loại méo tín hiệu là suy hao và nhiễu.

#### Suy hao tín hiệu

- Tín hiệu yếu đi trên đường truyền dẫn.
- Được đo bởi độ suy giảm, tính bằng decibels (dB), trên một khoảng cách cụ thể.

#### Nhiễu tín hiệu

- Tín hiệu mang thông tin bị nhiễu bởi một tín hiệu mạnh bên ngoài.
- Nhiễu tần số radio (RFI) Nhiễu gây ra bởi các tín hiệu được phát rộng từ một bộ truyền radio hay truyền hinh.
- *Nhiễu điện từ (EMI)* gây ra bởi tiếng ồn điện từ bên ngoài làm ảnh hưởng đến tín hiệu trên đường truyền.
- Nhiễu xuyên âm gần giới hạn (NEXT) Nhiễu xuyên âm xa giới hạn (FEXT) Nhiễu gây ra bởi các tín hiệu đang được truyên trên các dây cáp đặt quá gần nhau.


#### Cáp xoắn đôi




Các sợi đồng trong cáp xoắn đôi được xoắn lại theo cặp:




- Mỗi cặp sẽ bao gồm một dây dung cho tín hiệu dữ liệu dương và một dây cho tín hiệu dữ liệu âm.
- Nhiễu nếu có trên 1 dây sẽ xuất hiện trên dây còn lại.
- Nhiễu trên cả 2 dây sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau.
- Cáp có lớp bảo vệ được gọi là Cáp xoắn đôi có bọc kim Shielded Twisted Pair (STP).
- Cáp không có lớp bảo vệ gọi là Cáp xoắn đôi không có bọc kim Unshielded Twisted Pair (UTP).
- Thông thường cáp UTP có trở kháng là 100 ohm với chuẩn cáp Ethernet 10BaseT.



#### Các đặc tả cáp




#### Cáp STP (Shielded TP)



- Speed and throughput: 10 100 Mbps
- · Average \$ per node: Moderately Expensive
- · Media and connector size: Medium to Large
- · Maximum cable length: 100m

# **Unshielded Twisted Pair (UTP)**





- Speed and throughput: 10 100 1000 Mbps (depending on the quality/category of cable)
- Average \$ per node: Least Expensive
- Media and connector size: Small
- Maximum cable length: 100m

# **Unshielded Twisted Pair (UTP)**

- Cáp UTP (Unshielded Twisted Pair) được dùng với chuẩn Ethernet 10BaseT và Token Ring. Cáp UTP thường dung giắc RJ (RJ45, RJ11,...)
- STP (Shielded Twisted Pair) thường được dùng với Token Ring.

#### **Twisted Pair**





- (a) Category 3 UTP.
- (b) Category 5 UTP.

# Một số cáp TP thông dụng

#### UTP Cat 3

Lên đến 16MHz

Được dùng trong liên lạc thoại ở hầu hết các văn phòng Chiều dài xoắn (twist length): 7.5cm tới 10cm

#### **UTP Cat 4**

Lên đến 20 MHz

#### UTP Cat 5

Lên đến 100MHz

Được dùng phổ biến hiện nay trong các văn phòng

Chiều dài xoắn: 0.6cm đến 0.85cm

Thích hợp cho tốc độ truyền lên đến 100.106 bps

STP Cat 3: thích hợp cho tốc độ truyền lên đến 10.106 bps

#### Cáp Ethernet và đầu nối RJ45

# Các loại cáp Ethernet phổ biến:

- Category 5
- Category 5e
- Category 6



#### Các chuẩn cáp - Category

Category	Data Rate	Signal Frequency	Standard
Cat5	100 Mbps	100 MHz	TIA/EIA
Cat5e	100 Mbps /1 Gbps	100 MHz	TIA/EIA-568-B
Cat6	1Gbps / 10 Gbps	250 MHz	TIA/EIA-568-B
Cat6a	1Gbps / 10 Gbps	500 MHz	ANSI/TIA/EIA-568- B.2-10


 TIA/EIA là một tập gồm 3 chuẩn viễn thông của hiệp hội viễn thông công nghiệp Telecommunications Industry Association.

2019/9/28 16

#### Hình ảnh cáp Ethernet


Bên trong gồm 4 cặp xoắn đôi.

- Cam
- Xanh lá
- Xanh dương
- Nâu



# Giắc RJ45 cho cáp Ethernet


Màu		Chân (T568B)
	Trắng/Cam	1
	Cam	2
	Trắng/Xanh lá	3
	Xanh dương	4
	Trắng/Xanh dương	5
	Xanh lá	6
	Trắng/Nâu	7
	Nâu	8



2019/9/28

# Chân tín hiệu giắc RJ45

Chân	Sử dụng
1	Truyền (Tx+)
2	Truyền (Tx-)
3	Nhận (Rx+)
4	
5	
6	Nhận (Rx-)
7	
8	




2019/9/28

#### Để bấm giắc RJ45 cho cáp Ethernet

#### Chuẩn bị

- Cáp và giắc RJ-45
- Kéo
- Kìm bấm




### Bước 1: cắt lớp bọc bên ngoài

Cắt bỏ lớp bọc bên ngoài 1 đoạn 2-2.5cm



2019/9/28


## Bước 2: xếp thứ tự




2019/9/28

### Xếp thứ tự theo chuẩn thẳng


Thứ tự dây ở 2 đầu giống nhau




#### Chuẩn bấm cáp thẳng




#### Xếp thứ tự theo chuẩn chéo




#### Chuẩn bấm cáp chéo




## Bước 3: cắt dây cho bằng nhau






2019/9/28 27

# Bước 4: cho dây đã cắt vào giắc RJ45




# Bước 5: dùng kìm bấm







# Cáp đồng trục




Cáp đồng trục có hai lớp truyền dẫn. Lớp dẫn bên trong được bọc một lớp cách điện, lớp dẫn bên ngoài bọc xung quanh tạo thành lớp bảo vệ và chống nhiễu. Ngoài cùng là lớp vỏ. Độ dày của lớp dẫn bên ngoài và lớp cách điện chính là trở kháng của cáp. Thông thường trở kháng bằng 75 ohms cho cáp TV, 50 ohms cho cáp Ethernet Thinnet và Thicknet.

# Cáp đồng trục






#### Cáp quang




## Phổ điện từ


- Ánh sáng sử dụng trong cáp quang là một kiếu năng lượng điện từ.
- Độ dài của một bước sóng điện từ được xác định bởi điện tích phát ra sóng di chuyển như thế nào



#### Phổ điện từ



#### Phản xạ bên trong toàn phần




Ray 1:  $\theta_1 < \theta_C$ , so ray reflects and refracts

Ray 2:  $\theta_2 = \theta_C$ , so ray reflects and refracts


Ray 3:  $\theta_3 > \theta_C$ , so ray is totally internally reflected


#### Các thành phần quang học



- LED tạo nên ánh sáng hồng ngoại với bước sóng 850nm hoặc 1310nm. LED được dùng trong multimode
- •LASER tạo nên tia sáng mảnh của ánh sáng hồng ngoại cường độ lớn thường có bước sóng 1310nm hoặc 1550 nm. Laser được dùng trong single-mode

#### Cáp quang đơn lõi và đa lõi






- (a) Cáp quang đơn lõi
- (b) Cáp quang đa lõi.

### Cáp quang đơn mốt (Single-mode Fiber )


- Ánh sáng truyền qua lõi với số lần phản xạ (với vỏ bọc) rất ít.
- Chế độ này yêu cầu truyền bằng laser với lõi rất nhỏ ~ 9 microns.






### Cáp quang đa mốt (Multimode Fiber )

Phần lõi được thiết kế lớn để ánh sáng có thể phản xạ nhiều lần trước khi đến đích, do vậy nhiều kênh dữ liệu có thể được truyền đồng thời






- Larger core than single-mode cable (50 or 62.5 microns or greater)
- Allows greater dipersion and therefore, loss of signal
- Used for long distance application, but shorter than single-mode (up to ~2km, 6,560 ft)
- Uses LEDs as the light source often within LANs or distances of a couple hundred meters within a campus network

# So sánh cáp quang đơn và đa mốt

#### Single-mode




Requires very straight path




- Small core
- Less dispersion
- Suited for long distance applications (up to ~3km, 9,840 ft)
- Uses lasers as the light source often within campus backbones for distances of several thousand meters

#### Multimode




Multiple paths-sloppy




- Larger core than single-mode cable (50 or 62.5 microns or greater)
- Allows greater dipersion and therefore, loss of signal
- Used for long distance application, but shorter than single-mode (up to ~2km, 6,560 ft)
- Uses LEDs as the light source often within LANs or distances of a couple hundred meters within a campus network

#### Các đầu nối




- · Các đầu nối được gắn vào các đầu cuối cáp quang
- Subscriber Connector (SC) được dùng cho multimode
- Straight Tip (ST) connector được dùng cho single mode.
- ·Ngoài ra có các Repeaters, bảng nối cáp quang

#### Các tín hiệu và tạp âm trong cáp quang



- Cáp quang không chịu ảnh hưởng của nguồn nhiễu bên ngoài.
- Các sợi trong cáp không phát sinh nhiễu cản trở việc truyền trên cáp khác
- Mức độ phân bố, độ phát tán ánh sáng, hấp thụ tạo ra không đều

### Đường truyền vô tuyến - Sóng radio




- (a) Với sóng VLF, LF, và MF, sóng radio đi theo bề mặt đất
- (b) Với dài sóng HF, chúng phản xạ tầng điện ly


Tín hiệu được tải trong phổ sóng điện từ Các ảnh hường môi trường lan truyền:


phản xạ sự cản trở của các đối tượng chắn can nhiễu


#### Phân tán theo khoảng cách



# Nhiễu đa luồng







# Truyền dữ liệu trên đường truyền

- Các phương thức truyền
- Mã đường truyền

### Thông tin, dữ liệu và hệ thống truyền dữ liệu


- **Thông tin** là thước đo mức nhận thức, sự hiểu biết của một vấn đề, một sự kiện hoặc một hệ thống
- **Dữ liệu** là phần thông tin hữu dụng trong một tập hợp các thông tin về đối tượng, một sự kiện hoặc một vấn đề
- Lượng thông tin là lượng dữ liệu cần thiết để biểu diễn một đơn vị thông tin

#### Tín hiệu là gì?

- Tín hiệu biểu diễn một đại lượng vật lý mang thông tin.
   Các tín hiệu thường gặp là tín hiệu quang, tín hiệu điện, khí nén, thủy lực...
- Phân loại tín hiệu
- Tín hiệu tương tự: có giá trị liên tục trong một khoảng bất kì
- Tín hiệu liên rời rạc: Tham số chỉ có giá trị nhất định
- Tín hiệu liên tục: tín hiệu có ý nghĩa tại một điểm bất kì trong khoảng thời gian quan tâm
- Tín hiệu gián đoạn: Tín hiệu chỉ có giá trị xác định tại những thời điểm xác định. Tại các thời điểm khác, giá trị của nó là không xác định được.

### Giao tiếp truyền thông

Là một quá trình trao đổi thông tin giữa các thiết bị với nhau. Các thông tin trao đổi có thể là tín hiệu âm thanh, hình ảnh, văn bản hoặc đơn thuần là dữ liệu



Nguyên tắc cơ bản của truyền thông

## Nguyên tắc cơ bản của truyền thông

- Quá trình mã hóa ít nhất phải trải qua 2 bước
  - Mã hóa nguồn: là quá trình thông tin được bổ xung các thông tin phụ trợ cần thiết cho truyền dẫn như địa chỉ nguồn tin, địa chỉ đích đến, kiểm soát lỗi, số lượng gói tin,...
  - Mã hóa đường truyền: là quá trình chuyển đổi thông tin đã được mã hóa nguồn thành dạng tín hiệu có thể truyền đi trong môi trường truyền dẫn(điều chế & điều biến)
- Quá trình giải mã

Là quá trình chuyển tín hiệu nhận được thành dữ liệu tương ứng, loại bỏ các thông tin thừa để xây dựng lại nguồn tin

## Các tham số của quá trình truyền thông

Tốc độ truyền, tốc độ bit Thời gian bit, chu kỳ bit

Thời gian lan truyền tín hiệu

Trong đó:

1 – chiều dài dây dẫn

c – Tốc độ ánh sáng trong chân không

k – hệ số giảm tốc độ truyền do lớp cách li

ε hằng số điện môi của lớp

v = f \* n

 $T_B = \frac{1}{v}$   $T_S = \frac{l}{k * c}$ 

cách li 
$$k = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$$

#### Thời gian thực

"Hệ thời gian thực là một hệ thống mà ở đó tính chính xác trong hoạt động của chúng không chỉ phụ thuộc vào kết quả mang tính logic, mà còn phụ thuộc cả vào thời điểm đưa ra kết quả ấy."

Stankovic

#### Tính năng thời gian thực

- Là tính chất kịp thời của hệ thống. Điều này có nghĩa là các quyết định xảy ra trong hệ thống không những cần sự chính xác mà còn cần đến thời điểm đưa ra quyết định.
- Những yêu cầu đảm bảo tính thời gian thực
  - Độ nhanh nhạy
  - o Tính tiền định
  - o Độ tin cậy, kịp thời
  - Tính bền vững

# Phân loại theo phương pháp truyền bit

Phương pháp truyền bit	Truyền song song	Truyền nối tiếp	
Nguyên tắc		00110100	
Ưu điểm	Nhiều bit được truyền đi đồng thời	Cách thực hiện đơn giản, độ tin cậy của dữ liệu cao	
Nhược điểm	Giá thành cao	Tốc độ truyền bị hạn chế	
Úng dụng	Khoảng cách nhỏ cần yêu cầu cao về thời gian và tốc độ truyền	Thường được sử dụng trong các mạng công nghiệp	

## Phân loại theo chế độ truyền

Chế độ truyền	Truyền đồng bộ	Truyền không đồng bộ	
Nguyên tắc	Các đối tác truyền thông hoạt động theo cùng một xung nhịp, tức là cùng một tần số với độ lệch pha nhất định Một trạm giữ vai trò tạo nhịp và truyền đến các trạm khác theo hệ thống dây dẫn	không theo một nhịp chung, dữ liệu trao đổi theo 1 nhóm có dung lượng 7 hoặc 8 bit Các nhóm được truyền đi vào	
Ưu điểm	Kiểm soát được tốc độ hoạt động của tất cả các trạm trong hệ thống	Hoạt động đơn giản, dễ áp dụng	
Nhược điểm	Khó áp dụng với hệ thống có số lượng thiết bị lớn và khoảng cách xa		
Úng dụng	Thường được áp dụng truyền giữa 2 thiết bị	Hầu hết các trường hợp trong công nghiệp	

# Các chế độ truyền tải

CĐ T Tải	Simplex	Half-Duplex	Full-Duplex
Nguyên tắc	Bộ 10010011 Bộ thu	Bộ thu phát 10010011 Bộ thu phát	Bộ thu phát 10010011 Bộ thu phát
Ưu điểm	Đơn giản	Dữ liệu truyền 2 hướng Không đòi hỏi cấu hình phức tạp, có thể đạt được tốc độ cao	Dữ liệu truyền trên các đường độc lập nên 1 trạm có thể thu phát đồng thời
Nhược điểm	Không áp dụng được trong công nghiệp	Tại 1 thời điểm chỉ truyền theo 1 hướng	Phải dùng 2 đường truyền riêng cho 1 liên kết
Ứng dụng	Gần như không có ứng dụng trong công nghiệp	Thường dùng trong liên kết điểm-nhiều điểm. Được dùng phổ biến trong công nghiệp (RS485)	Thích hợp trong liên kết nhiều điểm-nhiều điểm. Úng dụng trong cấu trúc mạch vòng và cấu trúc hình sao

# Truyền tải dải cơ sở, dải mang và dải rộng


	Truyền tải dải cơ sở	Truyền tải dải mang	Truyền tải dải rộng
Nguyên tắc	Tín hiệu truyền đi là tín hiệu được tạo ra sau khi mã hóa, có tần số cố định hoặc nằm trong một khoảng hẹp nào đó gọi là dải cơ sở	hiệu được điều chế lên 1 dải tần số thích hợp,	1 tín hiệu chứa nhiều nguồn thông tin bằng cách kết hợp thông minh. Mỗi tín hiệu được tạo ra lại được sử dụng để điều biến 1 tín hiệu khác
Ưu điểm	Đơn giản, dễ thực hiện, tin cậy	Khắc phục ảnh hưởng nhiễu xạ từ các thiết bị điện tử	l
Nhược điểm	Đường truyền chỉ mang 1 kênh thông tin duy nhất, mọi thành viên phải phân chia thời gian sử dụng Tốc độ hạn chế		Giá thành cao Tính thời gian thực kém Chủ yếu dùng trong mạng viễn <sub>5</sub> thông, không được sử dụng trong mạng công nghiệp

## Cấu trúc mạng


- Liên kết là mối quan hệ vật lý hoặc logic giữa hai hay nhiều đối tác truyền thông. Đối tác truyền thông có thể là một thiết bị phần cứng nhưng cũng có thể là một đối tượng phần mềm.
- Các loại liên kết
  - Liên kết điểm điểm
  - Liên kết điểm Nhiều điểm
  - Liên kết nhiều điểm Nhiều điểm
- Topology là tổng hợp các liên kết mạng, tức là nó là cách sắp xếp, tổ chức về mặt vật lý hoặc cách sắp xếp về mặt logic của các nút mạng

57


#### Sơ đồ cấu trúc bus



Cấu trúc daisy-chain



Cấu trúc truck-line/drop-line



Cấu trúc mạch vòng không tích cực


### Cấu trúc bus

Ưu điểm	Nhược điểm
<ul> <li>Tiết kiệm dây dẫn</li> <li>Đơn giản, dễ thực hiện</li> <li>Một trạm hỏng không ảnh hưởng các trạm còn lại</li> </ul>	<ul> <li>Đòi hỏi phương pháp truy cập bus</li> <li>Phải thực hiện gán địa chỉ logic theo kiểu thủ công cho từng trạm</li> <li>Số trạm trong một đoạn mạng hạn chế</li> <li>Có hiện tượng phản xạ tại mỗi đầu dây, do đó phải tăng trở đầu cuối, điều này làm tăng tải hệ thống</li> <li>Mạng bị dừng hoạt động nếu bị lỗi đứt dây mạng</li> <li>Khó sử dụng các công nghệ truyền dẫn quang</li> </ul>


### Sơ đồ cấu trúc mạch vòng

Các thành viên trong mạch vòng tích cực được nối từ điểm này đến điểm kia một cách tuần tự trong một mạch vòng khép kín. Mỗi trạm nhận dữ liêu từ trạm đứng trước và chuyển sang trạm kế tiếp. Quá trình được lặp đi lặp lại cho đến khi dữ liệu quay về trạm đá

gửi



Không có điều khiển trung tâm




# Cấu trúc mạch vòng

Ưu điểm	Nhược điểm
<ul> <li>Mỗi nút mạng đồng thời có thể là một bộ khuếch đại nên khoảng cách và số lượng thiết bị lớn</li> <li>Thích hợp sử dụng các phương tiện truyền tín hiệu hiện đại như truyền dẫn quang</li> <li>Việc gán địa chỉ các thiết bị mạng có thể thực hiện hoàn toàn tự động</li> <li>Có khả năng xác định vị trí xảy ra sự cố</li> </ul>	nên cần phải có các đường dây dự

#### Cấu trúc hình sao


Trong cấu trúc hình sao, một trạm trung tâm sẽ đóng vai trò điều khiển sự truyền thông trong toàn mạng

Ưu điểm	Nhược điểm		
Một trạm trung tâm có thể kiểm soát được toàn bộ hoạt động của toàn hệ thống	<ul> <li>Sự cố ở thiết bị trung tâm sẽ làm tê liệt hoạt động của toàn mạng</li> <li>Tốn dây dẫn</li> </ul>		
Ứng dụng			
<ul> <li>Thường được sử dụng trong phạm vi nhỏ</li> <li>Mạng Ethernet công nghiệp</li> </ul>			




### Cấu trúc cây

Cấu trúc cây là sự liên kết, kết hợp của các cấu trúc bus, mạch vòng hoặc cấu trúc hình sao



#### Gói tin vs Tín hiệu đường truyền




#### Điều chế - Modulation là gì?

- Bên gửi thay đổi (điều chế) tín hiệu theo qui luật để bên nhận có thể hiểu được.
  - Ví dụ: sóng radio:
  - AM (Amplitude Modulation) hoặc FM
     (Frequency Modulation)
- Truyền thông số:
  - Mã hóa giá trị 0 hoặc 1 trong tín hiệu.
    - O Có thể mã hóa các giá trị khác không?


#### Các phương pháp điều chế

- Điều chế biên độ: thay đổi mức của tín hiệu, thông thường là mức cao và mức thấp.
  - O Bên gửi và bên nhận thống nhất "tốc độ" truyền
  - $\circ$  Tín hiệu mức cao = 1, mức thấp = 0
- Tương tự: điều chế tần số và pha.
- Các phương pháp điều chế có thể trộn lẫn.

#### Điều chế biên độ và tần số Amplitude and Frequency Modulation



### Điều chế biên độ song mang Amplitude Carrier Modulation



#### Mã hóa bit

- <u>Mục đích</u> của mã hóa bit là chuyển dãy dữ liệu gồm các giá trị logic 0 và 1 thành tín hiệu thích hợp, thường là tín hiệu điện để có thể truyền dẫn trong môi trường vật lý
- Các tiêu chuẩn trong mã hóa bit
  - Tần số tín hiệu thường không phải là dạng điều hòa mà biến thiên tùy theo số bit cần mã hóa và phương pháp mã hóa bit. Tần số nhịp là một hằng số
  - Thông tin đồng bộ có trong tín hiệu
  - o Triệt tiêu dòng 1 chiều
  - Khả năng phối hợp nhận biết lỗi

# Các loại mã đường truyền

	NRZ, RZ	Mã Manchester	AFP	FSK
Ng tắc		Mä Manchester I  Mä Manchester I  Mä Manchester I  Mä Manchester II		
Ưu điểm	Tín hiệu có tần số thấp hơn nhiều so với tần số nhịp bus	<ul> <li>Dòng 1 chiều bi triệt tiêu</li> <li>Bền vững với nhiễu bên ngoài</li> </ul>	<ul> <li>Không tồn tại dòng 1 chiều</li> <li>Giảm nhiễu xạ</li> <li>Bền vững với nhiễu bên ngoài</li> </ul>	<ul> <li>Có thể dùng để đồng bộ nhịp</li> <li>Bền vững với nhiễu ngoài</li> <li>Triệt tiêu dòng 1 chiều</li> </ul>
Nhược điểm	<ul> <li>Không thích hợp cho việc đồng bộ hóa</li> <li>Không triệt tiêu được dòng 1 chiều</li> </ul>	Nhiễu xạ của tín hiệu tương đối lớn	<ul> <li>Tín hiệu tần số thấp</li> <li>Không mang thông tin đồng bộ hóa</li> </ul>	<ul> <li>Tần số tương đối cao, gây nhiễu mạnh</li> <li>Khó tăng tốc độ đường truyền</li> </ul>
Úng dụng		<ul> <li>Sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi khả năng đồng tải nguồn</li> </ul>		Các hệ thống có tốc độ truyền tương đối thấp