

210 mm

297 mm

WWW.LEDVANCEUS.COM

LEDVANCE

Guide d'installation du luminaire

Série de luminaires sur rail de classe

performance à TCP sélectionnable

Les luminaires sur rail de classe performance à TCP sélectionnable constituent une alternative écologique souhaitée aux luminaires traditionnels. La série de luminaires sur rail à TCP sélectionnable est proposée en deux différentes puissances, deux différents finis et deux angles de faisceau différents. Ils sont parfaits pour le remplacement des luminaires traditionnels ou pour l'éclairage des commerces, hôtels, restaurants et autres.



Pour la couverture de la garantie, veuillez vous inscrire à www.ledvanceUS.com.

Avertissement

Veuillez lire attentivement toutes les directives d'installation avant de tenter l'installation.

- Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation au niveau de la boîte à fusibles principale (ou de la boîte à disjoncteurs) en retirant le fusible (ou en éteignant le disjoncteur)
- Attention de ne pas endommager ou de sectionner la gaine isolante des fils (revêtement) pendant l'installation du luminaire. Ne laissez pas les fils entrer en contact avec une surface ayant un bord tranchant. Cela risquerait d'endommager ou de sectionner la gaine isolante des fils, ce qui pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles, par choc électrique
- Les composants électroniques des DEL peuvent être endommagés par des décharges électrostatiques (ESD). Avant l'installation, délestez-vous en touchant une surface métallique nue mise à la terre pour éliminer ce risque. Pour éviter tout dommage, ne touchez pas le module DEL

WWW.LEDVANCEUS.COM

Mesures de sécurité :

IMPORTANT:

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES DIRECTIVES D'INSTALLATION AVANT L'INSTALLATION DE CE LUMINAIRE. GARDER CES DIRECTIVES POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

GÉNÉRAL:

Lors de la réception de l'appareil, vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de dommages causés durant le transport et si des dommages sont constatés aviser le transporteur.

Avertissement

- Ce produit doit être installé conformément aux codes et règlements locaux ou selon le code national de l'électricité (NEC). Contactez le service de bâtiments de votre municipalité pour en savoir davantage sur tous les codes locaux, permis et/ou inspections.
- Risque d'incendie - la plupart des logements construits avant 1985 ont un fil d'alimentation évalué à 140°F/ 60°C. Consultez un électricien qualifié avant l'installation.
- Ne raccordez pas ce luminaire à un système électrique qui ne fournit pas de dispositif de mise à la terre de l'équipement. N'utilisez jamais un luminaire dans un système bifilaire qui n'est pas mis à la terre. Si vous n'êtes pas certain que votre système d'éclairage dispose d'un dispositif de mise à la terre, n'essayez pas d'installer ce luminaire. Contactez un électricien qualifié et agréé pour obtenir des informations sur les méthodes de mise à la terre appropriées, conformément au code électrique local.
- Ce luminaire est à intensité variable avec des gradateurs à phase avant et arrière. Si vous n'êtes pas familier avec l'installation électrique, il est recommandé de faire appel à un électricien qualifié pour votre installation.

Attention

- Risque de choc électrique. Débranchez l'alimentation au niveau du fusible ou du disjoncteur avant de procéder à l'installation ou à l'entretien
- Pour éviter une défaillance précoce de la lampe, les lampes doivent être installées dans un environnement dont la température ambiante d'opération se situe entre -4°F et 104°F (-20°C et 40°C)
- Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur. Pour éviter tout choc électrique, ne pas démonter le produit
- Coupez l'alimentation avant l'inspection, l'installation ou le retrait.
- Convient aux endroits humides. Utiliser uniquement sur des circuits 120V c.a., 60Hz

Liste de vérification pour le dépannage

- Vérifier la source d'alimentation
- Vérifier les raccords électriques

Imported by
LEDVANCE
1100 Tyrone Pike
Versailles, KY 40383

Importé par
LEDVANCE
5450 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5N1

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828)
[www.ledvanceUS.com \(US & Canada\)](http://www.ledvanceUS.com (US & Canada))

Imported by
LEDVANCE
1100 Tyrone Pike
Versailles, KY 40383

Importé par
LEDVANCE
5450 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5N1

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828)
[www.ledvanceUS.com \(US & Canada\)](http://www.ledvanceUS.com (US & Canada))

LEDVANCE is a registered trademark.
LEDVANCE est une marque déposée.

P/N 4159664

Imported by
LEDVANCE
1100 Tyrone Pike
Versailles, KY 40383

Importé par
LEDVANCE
5450 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5N1

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828)
[www.ledvanceUS.com \(US & Canada\)](http://www.ledvanceUS.com (US & Canada))

Imported by
LEDVANCE
1100 Tyrone Pike
Versailles, KY 40383

Importé par
LEDVANCE
5450 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5N1

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828)
[www.ledvanceUS.com \(US & Canada\)](http://www.ledvanceUS.com (US & Canada))

LEDVANCE is a registered trademark.
LEDVANCE est une marque déposée.

P/N 4159664

Imported by
LEDVANCE
1100 Tyrone Pike
Versailles, KY 40383

Importé par
LEDVANCE
5450 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5N1

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828)
[www.ledvanceUS.com \(US & Canada\)](http://www.ledvanceUS.com (US & Canada))

Imported by
LEDVANCE
1100 Tyrone Pike
Versailles, KY 40383

Importé par
LEDVANCE
5450 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5N1


1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828)
[www.ledvanceUS.com \(US & Canada\)](http://www.ledvanceUS.com (US & Canada))

LEDVANCE is a registered trademark.
LEDVANCE est une marque déposée.


P/N 4159664

WWW.LEDVANCEUS.COM


Installation



Retirez le luminaire de la boîte. Inspectez le produit avant de l'installer. Utiliser des gants (non fournis) pendant l'installation.




Le produit doit être installé uniquement vers le bas.




1. Coupez l'alimentation avant l'inspection, l'installation ou le retrait.


2. Assurez-vous que le produit est en position fermée (OFF). Tournez la poignée vers l'extérieur.




3. Placez le projecteur dans le rail.



4. Faites pivoter la poignée vers la position de départ jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.



5. Mettez le luminaire sous tension.



6. Rétablissez l'alimentation.

Imported by
LEDVANCE
1100 Tyrone Pike
Versailles, KY 40383

Importé par
LEDVANCE
5450 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5N1

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828)
[www.ledvanceUS.com \(US & Canada\)](http://www.ledvanceUS.com (US & Canada))

LEDVANCE is a registered trademark.
LEDVANCE est une marque déposée.

P/N 4159664

Imported by
LEDVANCE
1100 Tyrone Pike
Versailles, KY 40383

Importé par
LEDVANCE
5450 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5N1

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828)
[www.ledvanceUS.com \(US & Canada\)](http://www.ledvanceUS.com (US & Canada))

LEDVANCE is a registered trademark.
LEDVANCE est une marque déposée.

P/N 4159664

Imported by
LEDVANCE
1100 Tyrone Pike
Versailles, KY 40383

Importé par
LEDVANCE
5450 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5N1

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828)
[www.ledvanceUS.com \(US & Canada\)](http://www.ledvanceUS.com (US & Canada))

LEDVANCE is a registered trademark.
LEDVANCE est une marque déposée.

P/N 4159664

Imported by
LEDVANCE
1100 Tyrone Pike
Versailles, KY 40383

Importé par
LEDVANCE
5450 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5N1

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828)
[www.ledvanceUS.com \(US & Canada\)](http://www.ledvanceUS.com (US & Canada))

LEDVANCE is a registered trademark.
LEDVANCE est une marque déposée.

P/N 4159664

Imported by
LEDVANCE
1100 Tyrone Pike
Versailles, KY 40383

Importé par
LEDVANCE
5450 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5N1

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828)
[www.ledvanceUS.com \(US & Canada\)](http://www.ledvanceUS.com (US & Canada))

LEDVANCE is a registered trademark.
LEDVANCE est une marque déposée.

P/N 4159664

Imported by
LEDVANCE
1100 Tyrone Pike
Versailles, KY 40383

Importé par
LEDVANCE
5450 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5N1

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828)
[www.ledvanceUS.com \(US & Canada\)](http://www.ledvanceUS.com (US & Canada))

LEDVANCE is a registered trademark.
LEDVANCE est une marque déposée.

P/N 4159664

Imported by
LEDVANCE
1100 Tyrone Pike
Versailles, KY 40383

Importé par
LEDVANCE
5450 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5N1

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828)
[www.ledvanceUS.com \(US & Canada\)](http://www.ledvanceUS.com (US & Canada))

LEDVANCE is a registered trademark.
LEDVANCE est une marque déposée.

P/N 4159664

Imported by
LEDVANCE
1100 Tyrone Pike
Versailles, KY 40383

Importé par
LEDVANCE
5450 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5N1

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828)
[www.ledvanceUS.com \(US & Canada\)](http://www.ledvanceUS.com (US & Canada))

LEDVANCE is a registered trademark.
LEDVANCE est une marque déposée.

P/N 4159664

Imported by
LEDVANCE
1100 Tyrone Pike
Versailles, KY 40383

Importé par
LEDVANCE
5450 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5N1

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828)
[www.ledvanceUS.com \(US & Canada\)](http://www.ledvanceUS.com (US & Canada))

LEDVANCE is a registered trademark.
LEDVANCE est une marque déposée.

P/N 4159664

Imported by
LEDVANCE
1100 Tyrone Pike
Versailles, KY 40383

Importé par
LEDVANCE
5450 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5N1

1-800-LIGHTBULB (1-800-544-4828)
[www.ledvanceUS.com \(US & Canada\)](http://www.ledvanceUS.com (US & Canada))