

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Методические указания

к выполнению лабораторной работы № 2

«Исследование работы встроенной периферии микроконтроллера»

по курсу

Введение в инженерную деятельность

Составил:

Скляров С. А.

1 Методические указание к выполнению лабораторной работы

В данном методическом пособии рассматривается подключение, настройка и основные возможности встроенной в микроконтроллер периферии.

1.1 Цель работы

Целью работы является изучение всторенной базовой периферии МК, её режимов работы и параметров функционирования.

Задачами работы являются:

- 1) Изучение аналогово-цифрового преобразователя и считывание показаний аналоговых устройств;
- 2) Настройка и управление цифро-аналоговым преобразователем, генерация аналоговых сигналов;
- 3) Использование аппаратных таймеров для генерация широтно-импульсной модуляции;
- 4) Управление системой прерывания микроконтроллера и обработка внешних событий.

1.2 Аналого-цифровой преобразователь

Для получения сигналов из аналоговых устройств используется встроенный в контроллер аналого-цифровой преобразователь. Для активации АЦП (**ADC**) необходимо установить соответствующий бит в регистре RCC:

```
RCC->APB2ENR |= RCC APB2ENR ADC1EN; // ADC задействован
```

Подготавливаем контакт контроллера РС3 для получения сигнала:

```
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOCEN; // Порт С задействован GPIOC->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER3; // Сброс режима для РСЗ GPIOC->MODER |= GPIO_MODER_MODER3; // Аналоговый вход для РСЗ
```

Далее необходимо разрешить работу АЦП командой:

```
ADC1->CR2 = ADC CR2 ADON; // ADC активен
```

Выбираем 13 канал для получения аналогово сигнала из РС3:

```
ADC1->SQR3 = 13; // Выбран 13 канал
```

Ожидаем когда установленный канал будет готов к преобразованию:

```
for(int a=0; a<20; a++) { } // Ожидать больше 20 тактов
```

Запускаем однократное преобразование:

```
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART; // Начать преобразование
```

Ожидаем окончание операции преобразования:

```
while(!(ADC1->SR & ADC SR EOC)) { } // Ждать установки бита конца операции
```

Считать полученные данные в переменную:

```
int data = ADC1->DR; // Получение результата преобразования
```

Для считывания данных из других устройств нужно изменить настройки согласно таблице 1.

Устройство	Порт	Вывод	Канал
Джойстик X	GPIO C	0	10
Джойстик Ү	GPIO C	1	11
Потенциометр 2 (РОТ2)	GPIO C	2	12
Потенциометр 1 (РОТ1)	GPIO C	3	13

Таблица 1 – линии АЦП.

Для циклического преобразования нужно повторить операцию **преобразования**, ожидать её окончание и считать данные.

1.3 Цифро-аналоговый преобразователь

Для генерации аналогово сигнала микроконтроллером используется цифро-аналоговый преобразователь. Для активации ЦАП (DAC) необходимо установить соответствующий бит в регистре RCC:

```
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_DACEN; // DAC задействован
```

Подготавливаем контакт контроллера РА4 для генерации сигнала:

```
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN; // Порт A задействован GPIOA->MODER &= ~GPIO MODER MODER4; // Сброс режима
```

Далее необходимо разрешить работу DAC командой:

```
DAC->CR |= DAC CR EN1; // DAC с каналом 1 активен
```

Задаём значение на выходе активного канала:

```
DAC->DHR12R1 = 500; // Задать генерируемую амплитуду
```

В 12 битном режиме значение амплитуды 0-4096 (0-100%) что на выходе означает 0V-3.3V. При значении амплитуды равной 500 на выходе получим 3.3*500/4096=0.4V.

1.4 Таймеры и генератор ШИМ

Микроконтроллер содержит таймер для точного отсчета интервалов времени. Они используются для генерации сигналов, вызовов прерываний, синхронизации периферии и т. д. Для активации таймера (**TIM**) необходимо установить соответствующий бит в регистре RCC:

```
RCC->APB1ENR |= RCC APB1ENR TIM4EN; // Таймер 4 задействован (APB1 x2 = 84МГц)
```

Для удобства создадим функцию выбора альтернативного режима:

```
void SetAltFunc(GPIO_TypeDef* Port, int Channel, int AF)

{
   Port->MODER &= ~(3<<(2*Channel)); // Сброс режима
   Port->MODER |= 2<<(2*Channel); // Установка альт. Режима

   if(Channel<8) // Выбор регистра зависит от номера контакта
   {
      Port->AFR[0] &= ~(15<<4*Channel); // Сброс альт. функции
      Port->AFR[0] |= AF<<(4*Channel); // Установка альт. функции
   }
   else
   {
      Port->AFR[1] &= ~(15<<4*(Channel-8)); // Сброс альт. функции
      Port->AFR[1] |= AF<<(4*(Channel-8)); // Установка альт. функции
   }
}
```

Альтернативный режим позволяет передать управление контактом микроконтроллера периферийному устройству, в нашем случае таймер **TIM4** получает контроль над **PD12**, **PD13** и **PD14**.

Подготавливаем контакты контроллера для генерации сигнала:

```
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN; // Порт D задействован
SetAltFunc(GPIOD, 12, 2); // Установка альт. режима AF2 для ТІМ4 СН1 (PD12)
SetAltFunc(GPIOD, 13, 2); // Установка альт. режима AF2 для ТІМ4 СН2 (PD13)
SetAltFunc(GPIOD, 14, 2); // Установка альт. режима AF2 для ТІМ4 СН3 (PD14)
```

Настраиваем параметр таймера для генерации ШИМ импульса при сравнении регистра CCR:

Задаём диапазон сравнения 1000 минус единица:

```
TIM4->ARR = 1000 - 1; // Диапазон сравнения 1000
```

Устанавливаем делитель с учетом шины APB1(84000000) диапазона (1000) и желаемой частотой 2000Гц минус единица:

```
TIM4->PSC = (84000000/1000/2000)-1; // Задан делитель
```

Выбираем PWM режим 1 и разрешаем предзагрузку регистра CCR:

```
TIM4->CCMR1 = TIM_CCMR1_OC1M_1 | TIM_CCMR1_OC1M_2 | TIM_CCMR1_OC1PE; // Режим ССR1
TIM4->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC2M_1 | TIM_CCMR1_OC2M_2 | TIM_CCMR1_OC2PE; // Режим ССR2
TIM4->CCMR2 = TIM_CCMR2_OC3M_1 | TIM_CCMR2_OC3M_2 | TIM_CCMR2_OC3PE; // Режим ССR3
```

Разрешаем генерацию выходного сигнала:

```
TIM4->CCER = TIM_CCER_CC1E; // Выход PD12 активен
TIM4->CCER |= TIM_CCER_CC2E; // Выход PD13 активен
TIM4->CCER |= TIM_CCER_CC3E; // Выход PD14 активен
```

Запускаем таймер:

```
TIM4->CR1 = TIM_CR1_CEN; // Таймер запущен
```

Задаём скважность ШИМ (100% * Значение / Диапазон сравнения):

```
TIM4->CCR1 = 500; // Скважность PD12 = 100*500/1000 = 50% (RED)
TIM4->CCR2 = 250; // Скважность PD13 = 100*500/1000 = 25% (GREEN)
TIM4->CCR3 = 750; // Скважность PD14 = 100*500/1000 = 75% (BLUE)
```

1.5 Система прерываний

Прерывания в микроконтроллере служат для обработки внутренних и внешних событий. Создадим прерывание при нажатии кнопки, задействовав контакт **PE4**:

```
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOEEN; // Порт E задействован
GPIOE->MODER &= ~GPIO MODER MODER4; // Сброс режима (режим входа) РЕ4
```

Создаём функцию для обработки прерывания:

```
extern "C" void EXTI4_IRQHandler() // Название функции для EXTI4

{
    EXTI->PR = 1<<4; // Снять бит активности прерывания (прерывание 4 обработано)
    if (GPIOE->IDR & (1<<4)) // Прочесть значение входящего сигнала в PE4

{
        //... // Пользовательский код при появлении сигнала (кнопка нажата)
    }
    else
    {
        //... // Пользовательский код при исчезновении сигнала (кнопка отпущена)
    }
}
```

Разрешаем работу системного конфигурируемого контроллера:

```
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SYSCFGEN; // Задействован SYSCFG
```

Пишем функцию для выбора порта и канала:

```
enum PORT {A, B, C, D, E, F, G, H, I}; // Перечисление доступных портов void SetEXTI(PORT Port, int Channel, bool Rise, bool Fall)
```

```
SYSCFG->EXTICR[Channel/4] &= ~(15<<(4*(Channel%4))); // Сбросить порт SYSCFG->EXTICR[Channel/4] |= Port<<(4*(Channel%4)); // Выбрать порт EXTI->IMR |= 1<<Channel; // Прерывание выбрано

if (Rise) EXTI->RTSR |= 1<<Channel; // Ловить повышение напряжения else EXTI->RTSR &= ~(1<<Channel); // Не ловить повышение напряжения if (Fall) EXTI->FTSR |= 1<<Channel; // Ловить падение напряжения else EXTI->FTSR &= ~(1<<Channel); // Не ловить падение напряжения
```

Выбрать порт и канал для прерывания:

```
SetEXTI(PORT::E, 4, true, true); // Прерывание PE4 при появлении и исчезновении сигнала
```

Установить приоритет прерывания и разрешить его обработку:

```
NVIC_SetPriority(EXTI4_IRQn, 0); // Высший приоритет прерывания NVIC_EnableIRQ(EXTI4_IRQn); // Прерывание активировано
```

Теперь при появлении или падении напряжения на **PE4** будет вызываться прерывание и исполнятся код в функции «EXTI4_IRQHandler».

Для обработки прерываний на линиях 0-15 используются названия функций и номера прерывания из таблицы 2. Регистр «EXTI->PR» содержит активные биты, соответствующие номерам сработавших внешних прерываний. В нём, чтобы прерывание считалось обработанным, необходимо в соответствующий бит записать «1», иначе вызов прерывания зациклится.

Номер линии	Номер прерывания Название обработ	
0	EXTI0_IRQn	EXTI0_IRQHandler
1	EXTI1_IRQn	EXTI1_IRQHandler
2	EXTI2_IRQn	EXTI2_IRQHandler
3	EXTI3_IRQn	EXTI3_IRQHandler
4	EXTI4_IRQn	EXTI4_IRQHandler
5-9	EXTI9_5_IRQn	EXTI9_5_IRQHandler
10-15	EXTI15_10_IRQn	EXTI15_10_IRQHandler

Таблица 2 – линии внешних прерываний.

1.6 Расширенная отладка

Для считывания текущих значений и получения мгновенных показаний переменных при **пошаговой** отладке программы используются окна «Watch» (рис. 1).

Watch 1			▲ ŭ X
Expression	Value	Location	Type
test	1	R4	int
data	2	R5	int
set	10	R6	int
<click add<="" td="" to=""><td> ></td><td></td><td></td></click>	>		
<			>
1			

Рис. 1 – Окно просмотра значений переменных.

Чтобы постоянно получать данные из **глобальных** переменных во время **непрерывной** работы программы используется окно «Live Watch» (рис. 2).

Live Watch				▲ ŭ X
Expression	Value	Location	Туре	
setE5	0	0x20000000	bool	
setE6	0	0x20000001	bool	
<click add="" to=""></click>				
J				

Рис. 2 – Окно просмотра изменяющихся переменных.

Для изменения скорости получения данных можно задавать интервал обновления в миллисекундах «Tools» -> «Options…» (рис. 3).




Рис. 3 – Окно настройки скорости обновления.

Добавить переменные в «Watch» и «Live Watch» можно с помощью контекстного меню, вызываемого при выборе нужной переменной (рис. 4).




Рис. 4 – Меню добавления в список «Watch».

Чтобы отобразить значения переменных в удобном формате используют контекстное меню настройки «Watch» или «Live Watch» (рис. 5).




Рис. 5 – Настройка формата и представления данных переменной.

2 Задание к лабораторной работе

- 1) Получить показания потенциометров и джойстика.
- 2) Сгенерировать аналоговый сигнал: пила, треугольник, синусоида и трапеция. Использовать осциллограф для отображения аналогово сигнала.
- 3) Написать функцию управления светодиодом RGB с возможностью задавать цвет и частоту мерцания. Использовать осциллограф для отображения ШИМ сигнала.
- 4) Использовать прерывания от кнопок для переключения светодиодов.